



Обозначения

Jp См. пронумерованные рисунки на стр. 4.

- | | | |
|-----------|------------------------------------|--|
| De | ① Наглазник | ⑥ Линзы объектива |
| It | ② Ушко для крепления шейного ремня | ⑦ Межзрачковое расстояние |
| Se | ③ Индикация увеличения | ⑧ Кольцо диоптрийной настройки |
| Nl | ④ Рычажок зума | ⑨ Метка диоптрийной настройки |
| Ru | ⑤ Фокусировочное кольцо | ⑩ Позиция диоптрийной настройки 0 (ноль) |

ПРЕДМЕТЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

Бинокль
Крышки линз окуляров
Мягкий чехол
Шейный ремень

Наглазники

No Направления поворота наглазников см. на рисунке на стр. 4.

- Для пользователей, носящих очки: используйте в полностью сложенном положении.
- Для пользователей, не носящих очки: используйте в полностью выдвинутом положении.

Рычажок зума

Увеличение можно изменить, перемещая рычажок зума.

При наблюдении за объектом с разным увеличением вначале правильно отрегулируйте фокусировку при большем увеличении.

Это уменьшит размытие, которое может возникнуть при изменении увеличения.

- Данное изделие не является водонепроницаемым. Следовательно, следует не допускать его попадания под дождь, брызги воды и т. д.
- Для поддержания биноклей в отличном состоянии Nikon Vision рекомендует проводить регулярное техническое обслуживание у официального дилера.

- Конструкция и технические характеристики могут изменяться без уведомления.
- Запрещается воспроизводить данное руководство в любой форме, полностью или частично (за исключением кратких цитат в критических статьях и обозрениях), без письменного разрешения на то компании NIKON VISION CO., LTD.

Шейный ремень и крышки окуляров в процессе наблюдения

См. рисунки А, В и С на стр. 4.

Шейный ремень

Прикрепление шейного ремня проиллюстрировано на **рис. А**. Особое внимание следует уделить отсутствию перекручивания ремня.

Крышка окуляра

В процессе наблюдения за объектом крышки окуляров можно расположить двумя способами:

1. Снять крышки с окуляров и оставить их висеть на шейном ремне.
2. Снять крышки с окуляров, после чего отсоединить правый ремень от крышки и оставить ее висеть на левом шейном ремне (см. **рис. В**).

Чтобы закрепить крышку окуляра, проведите шейный ремень через вырезы, как показано на **рис. С** в указанном далее порядке:

- Прикрепление: $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Снятие: $a \rightarrow b \rightarrow c$

Технические характеристики

Тип: Бинокль с крышеобразной призмой и центральной фокусировкой			
Модель	8-24x25	Яркость	9,6*
Увеличение (крат)	8-24	Удаление выходного зрачка (мм)	13,0*
Эффективный диаметр линзы объектива (мм)	25	Мин. расстояние фокусировки, приблиз. (м)	4,0
Угловое поле зрения (видимое) (°)	4,6*	Регулировка межзрачкового расстояния (мм)	56-72
Угловое поле зрения (видимое) (°)**	35,6*	Длина (мм)	123
Поле зрения на удалении 1000 (м)	80*	Ширина (мм)	109
Выходной зрачок (мм)	3,1*	Вес (г)	305

* При выборе минимального значения увеличения (8x)

** Число рассчитано по формуле [$\tan \omega' = \Gamma \times \tan \omega$]: Видимое поле зрения: $2 \omega'$, Увеличение: Γ , Реальное поле зрения: 2ω