

RU 1. Включение/выключение питания

Для включения устройства Pill™ нажмите и отпустите кнопку питания. Загорится «b», и прозвучит звуковой сигнал, означающий, что система включена. Для выключения устройства Pill™ нажмите и отпустите кнопку питания. «b» постепенно погаснет, указывая на то, что питание выключено.

2. BLUETOOTH®

Сопряжение

Для сопряжения Bluetooth® нажмите на «b» и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Индикатор Bluetooth® на задней панели устройства Pill™ кратковременно мигнет БЕЛЫМ, указывая на то, что устройство находится в режиме сопряжения. Для отключения снова нажмите на «b» и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

Подключен

После того, как Pill™ будет успешно сопряжен и подключен, индикатор будет постоянно гореть БЕЛЫМ.

*Примечание. Pill™ может хранить в своей памяти информацию о 8-ми сопряженных устройствах и будет пытаться подключиться к тому из них, которое использовалось последним.

3. NFC

Подключение

При использовании устройства, на котором поддерживается функция NFC («коммуникация ближнего поля»), включите режим NFC, а затем просто прикоснитесь устройством к логотипу NFC на Pill™ для быстрого установления соединения.

Переключение

Если Pill™ уже подключен к устройству Bluetooth®, то соединение можно переключить (с помощью функции NFC).

4. Вход периферийного устройства (AUX)

Для воспроизведения аудиофайла с помощью звукового кабеля подключите кабель, идущий от аудиоустройства, к разъему «IN» на задней панели Pill™.

5. ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД

Аудиовыход у устройства Pill™ можно использовать для подключения к другой аудиосистеме, например, к домашнему кинотеатру или к устройству Beatbox™ компании Beats by Dr Dre. Для этого с помощью аудиокабеля необходимо соединить разъем «OUT» на устройстве Pill™ с «линейным входом» аудиоплеера.

6. ГРОМКОСТЬ

Для регулировки уровня громкости устройства Pill™ используйте кнопки «+» (увеличить громкость) и «-» (уменьшить громкость) на верхней панели Pill. Если на устройстве Pill™ разъем «OUT» находится в использовании, то кнопки регулировки уровня громкости будут заблокированы.

7. Элементы управления BLUETOOTH®

Воспроизведение аудио и пауза

Для приостановки и возобновления воспроизведения (если установлено соединение через Bluetooth®) нажмите на кнопку «b».

Телефонные вызовы

Pill™ можно использовать для отправления и приема телефонных вызовов (если устройство подключено через Bluetooth®). При этом во время вызовов воспроизведение аудио будет приостановлено.

Ответ на вызов/завершение вызова: нажмите на кнопку «b»

В течение текущего вызова: для ответа на входящий вызов кратковременно нажмите на кнопку. Для сброса входящего вызова нажмите на кнопку и удерживайте ее нажатой в течение некоторого времени. Для переключения между вызовами кратковременно нажмите на кнопку. Переключение с Pill™ на телефон: нажмите два раза на кнопку «b»

8. ЗАРЯД УСТРОЙСТВА И БАТАРЕЯ

Для обеспечения оптимальной мощности устройство Pill™ необходимо зарядить с помощью входящего в комплект поставки USB-кабеля и блока питания (PSU). Для заряда устройства Pill™ подключите USB-кабель от PSU к USB-порту на задней панели Pill™. В процессе заряда

индикатор на USB-порте будет постоянно гореть красным. Когда Pill™ будет полностью заряжен, индикатор на USB-порте будет постоянно гореть зеленым. Когда уровень заряда батареи в устройстве Pill™ составит 20%, индикатор на USB-порте начнет мигать красным. Заряда батареи хватает приблизительно на 7 часов работы (при среднем уровне громкости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Вес: 325 г

Длительность заряда батареи: 7 часов (при среднем уровне громкости в 80 дБ)

Сетевой адаптер: 5 В, 2,1 А

Номинальный режим (вход) адаптера питания: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,5 А

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ с данными инструкциями.

2. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ устройством вблизи воды.

3. Для ОЧИСТКИ используйте ТОЛЬКО сухую ткань.

4. НЕ используйте устройство вблизи любых источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, печи и другие приборы, излучающие тепло (в том числе усилители).

5. НЕ наступайте на USB-кабель и не пережимайте его, особенно в местах крепления разъемов и в точке выхода из динамика.

6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те компоненты/аксессуары, которые указаны изготовителем.

7. ОТКЛЮЧАЙТЕ устройство во время грозы и на время длительных перерывов в работе.

8. Для полного отключения динамика от электрической сети извлеките шнур блока питания из розетки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током берегите устройство от дождя и влаги.

ВНИМАНИЕ! Не следует размещать на устройстве источники открытого пламени (например, свечи).

Разместите устройство вблизи источника электропитания и убедитесь в том, что выключатель питания легко доступен

