


Rekam

Авторизованный сервисный центр Rekam
127276, Россия, г. Москва,
улица Большая Марфинская, д. 6
тел. +7 (495) 619-72-62
e-mail: info_n@rekam.ru

LightPod RT-L34G

Инструкция по эксплуатации ШТАТИВА Rekam LightPod RT-L34G



Секции ног данной модели оснащены мягкими муфтами из износостойчивого, но мягкого материала. Муфты крайне удобны при использовании штатива в холодное время года, так как они предотвращают возможные травмы от контакта рук с металлом штатива при низких температурах. Кроме этого, муфты делают работу со штативом более удобным, так как тратится существенно меньше усилий на удержание секции ноги при переносе, складывании или раскладывании штатива.

ВАЖНО!

Будьте осторожны при хранении штативов с муфтами. Муфты могут быть повреждены или деформированы:

- при воздействии острого / режущего предмета
- при сильных ударах
- при воздействии огня или сильно нагретого предмета
- при воздействии химических веществ
- при долгом хранении в загрязненном месте или месте с повышенной влажностью
- при долгом воздействии прямых солнечных лучей

ВНИМАНИЕ!

На перечисленные выше повреждения муфт не распространяются гарантийные обязательства производителя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Храните штатив в собранном положении вертикально
2. Необходимо периодически протирать узлы, детали и соединения от грязи, пыли и влаги.
3. При транспортировке используйте сумку-чехол, не допускайте механических повреждений, ударов.

ПОДГОТОВКА ШТАТИВА К РАБОТЕ

1. Достаньте штатив из упаковки.
2. Освободите замки телескопических ножек.
3. Выдвиньте штативные ножки на требуемую длину и зафиксируйте с помощью замков.
4. При помощи защелки снимите площадку, предварительно освободив ее от «головы» штатива. Зафиксируйте камеру к площадке с помощью винта, расположенного с обратной стороны.
5. Установите площадку с зафиксированной на ней камерой на штативную головку и зафиксируйте ее с помощью зажима, расположенного на штативной головке.
6. Отрегулируйте и зафиксируйте положение камеры с помощью механизмов регулировки и зажимов, расположенных на штативной головке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

1. Штатив
2. Сумка-чехол
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

Изготовитель: Rekam Инк., Канада

Фейвуд бульвар 222, Торонто, провинция Онтарио, М3Н 6А9, Канада.

Российское представительство Rekam Инк., Канада
Россия, 129223, г. Москва, Проспект Мира, ВВЦ, стр. 530
+7 (499) 181-6326, info_n@rekam.ru

Срок службы штатива – 5 лет.