

Rekam

Сервисный провайдер: ООО «РОЯЛ ГРУПП»
127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 6
Тел.: +7 (495) 618-27-97; +7 (495) 618-28-70
e-mail: service@r-gr.ru

LightPod RT-L30

Инструкция по эксплуатации ШТАТИВА Rekam LightPod RT-L30



-  1060 мм
-  345 мм
-  355 мм
-  2000 г
-  450 г
-  4
-  16,8 мм
- 
- 
- 



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Храните штатив в собранном положении вертикально
2. Необходимо периодически протирать узлы, детали и соединения от грязи, пыли и влаги.
3. При транспортировке используйте сумку-чехол, не допускайте механических повреждений, ударов.

ПОДГОТОВКА ШТАТИВА К РАБОТЕ

1. Достаньте штатив из упаковки.
2. Освободите замки телескопических ножек.
3. Выдвиньте штативные ножки на требуемую длину и зафиксируйте с помощью замков.
4. При помощи защелки снимите площадку, предварительно освободив ее от «головы» штатива. Зафиксируйте камеру к площадке с помощью винта, расположенного с обратной стороны.
5. Установите площадку с зафиксированной на ней камерой на штативную головку и зафиксируйте ее с помощью зажима, расположенного на штативной головке.
6. Отрегулируйте и зафиксируйте положение камеры с помощью механизмов регулировки и зажимов, расположенных на штативной головке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

1. Штатив
2. Сумка-чехол
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

Изготовитель: Рекам Инк., Канада

Фейвуд бульвар 222, Торонто, провинция Онтарио,
М3Н 6А9, Канада.

Срок службы штатива – 2 года