JBL Bar Studio

2.0-Channel Soundbar with Bluetooth

Quick Start Guide

Bluetooth DOLBY AUDIO HDMI

Note: For complete information about using all of your JBL Bar Studio, download the full Owner's Manual from www.jbl.com.

1 What's in the box

2 Place your soundbar

2a. Place the Soundbar on the table

2b. Wall mount the Soundbar

Use tape to stick the wall-mounted paper guide on the wall, push a pen tip through the center of each mounting hole to mark the wall-mounted bracket location and remove the paper.

Screw the wall mount brackets on the pen mark, screw the threaded mounting post into the back of the soundbar, then hook the soundbar on the wall.

3 Connect your soundbar

3a. Connect to your TV

3b. Connect to other devices

4 Power your system

5 Control your soundbar

5a. Top Panel

5b. Remote control

1) Power
2) Bluetooth
3) Aux
4) HDMI
5) Audio Feature*
6) USB
7) Optical
8) Volume +
9) Volume -
10) Next
11) Bass +
12) Bass -
13) Sound mode**
14) Night mode On / Off
15) Audio Feedback On / Off
16) Surround On / Off

*For USB playback only; switch between shuffle / repeat one/ off
**Switch between standard/ movie/ music/ voice/ sports sound mode

6 LED indication

6a. Source LED Behavior

- USB
- BLUETOOTH
- AUX
- OPTICAL
- HDMI ARC

6b. Sound Mode LED Behavior

7 Bluetooth connection

7a. Press Remote Control Bluetooth button to enter Bluetooth source

7b. Click "JBL Bar Studio" on mobile phone

Remark: Press and hold remote control Bluetooth button for 3 seconds if you want to pair another mobile device.

8 Respond to Your TV Remote Control

Use your own TV remote control to control your soundbar

8a. For most Samsung, LG, Sony and Vizio TVs*

The soundbar responds to your TV remote control automatically. Press and hold soundbar remote control SMART/LE button if you want to disable function.

*For non-compatible TV models, please follow section 8b and do IR remote learning

8b. For other TVs, do IR remote learning

To program the soundbar to respond to your TV remote control, follow these steps. First, press and hold VOLUME+ and SOURCE button to enter learning mode.

Then, press POWER button on the soundbar and press POWER button on the TV remote control

Follow the same procedure for VOLUME - and VOLUME +. For mute, press both VOLUME + and VOLUME - button on soundbar and press MUTE button on TV remote control. Press and hold VOLUME+ and SOURCE button on soundbar again for 5 seconds and now your soundbar responds to your TV remote control.

9 Product Specifications

Model	Bar Studio
Power Input	19VDC, 2.0A
Total Maximum Power	300
Soundbar Transducer Size	2 x 2" woofer 2 x 0.75" tweeter
Max SPL	90dB
Frequency Response	60Hz - 20kHz
Operating Temperature	0°C - 45°C
HDMI Video Output (with Audio Return Channel)	1
HDMI eCOP Version	1.4
Audio Inputs	1 Analog, 1 Optical, Bluetooth, USB
Bluetooth Version	4.2
Bluetooth Frequency Range	2402MHz ~ 2480MHz
Max Transmitting Power	9dBm (EIRP)
Modulation Type	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Soundbar Dimensions (W x H x D)	614 x 58 x 86 (mm) / 24.2" x 2.3" x 3.4"
Soundbar Weight	1.4kg / 3.1 lbs
Packaging Dimensions (W x H x D)	802 x 126 x 146 (mm) / 33.5" x 5.0" x 5.7"
Packaging Weight (Gross)	2.76kg / 6.1 lbs

WARNING / AVERTISSEMENT:
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard!
(The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is not properly swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique ! Le télécommande fourni avec) Ce produit contient une pile pièce / bouton. Si la pile pièce / bouton est avalée, cela peut entraîner de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut en décéder.
Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le logement de la pile ne se ferme pas correctement en toute sécurité, n'utilisez plus le produit et éloignez-le hors de portée des enfants.
Si vous pensez qu'une pile pourrait avoir été avalée ou introduite dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

CAUTION / RISQUE EN QUELQUE:
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
Danger d'explosion si la pile est incorrectement remplacée. Remplacez la uniquement par une pile identique ou d'un type équivalent.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

CE

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
The terms HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

TR/QSG/FR_ES_PT_DE_IT_NL_NO_FI_RU_SV_DA_JP_PL_KO_CHS_CHT_ID_AR_HE_TH_01

NL Snelstartgids

Opmerking: deze volledige instructies zijn van toepassing op verschillende soundbar-modellen. Sommige instructies zijn mogelijk niet van toepassing op uw specifieke soundbar-model.

1 Verpakkingsinhoud

Soundbar, Wandbeugelsets, Voedingskabel (afhankelijk van de regio), Optische kabel, AUX-kabel, Afstandsbediening (inclusief batterijen), Snelstartgids, Gebruikershandleiding, Veiligheids- en garantiehandleiding

2 Plaatsing van je soundbar

2a. Plaats de soundbar op een tafel
Bij Monteer de soundbar aan de muur stap 1 tot en met 3 van de installatiehandleiding voor de wandmontage.

2b. Monteer de soundbar aan de muur
Gebruik tape om de papieren gids op de muur te plakken, duw met een pen door het midden van elke montagegat om de locatie van de muurbeugel te markeren en verwijder het papier.
Schroef de wandmontagebeugels op de pennenmarkeringen, schroef de draadmontagepen in de achterkant van de soundbar en hang vervolgens de soundbar aan de muur.

3 Sluit je soundbar aan

3a. Sluit je TV aan via HDMI ARC, OPTISCH, AUX, of Bluetooth

3b. Sluit andere apparaten aan via optische kabel of AUX

4 Sluit de systeem stroom aan

5 De soundbar bedienen

5a. Bovenpaneel
Volume +, Volume -, Bron, Vermogen, Bron

5b. Afstandsbediening
1) Inschakelen
2) Bluetooth
3) AUX
4) HDMI
5) Audiofunctie*
6) USB
7) Optisch
8) Volume +
9) Volume -
10) Volgende
11) Bas +
12) Bas -
13) Surround-modus**
14) Nachtmodus Aan / Uit
15) Audiofeedback Aan / Uit
16) Surround Aan / Uit

*Alleen USB-afspelen: schakelen tussen willekeurig / herhalen één / uit
**Schakelen tussen standaard / film / muziek / stem / sportgeluidsmodus

6 LED-indicators

6a. LED-bronnen van bronnen
BLUETOOTH, AUX, OPTISCH, HDMI ARC

6b. Soundbar LED-modus
Standaard, Film, Muziek, Stem, Sport

7 Bluetooth verbinding

Ga direct op de PC Bluetooth-modus van Bluetooth-je mobiele telefoon.

Tik op "JBL Bar Studio" op de mobiele telefoon om verbinding te maken.

Opmerking: druk op de Bluetooth-knop op de afstandsbediening en houd deze 3 seconden ingedrukt als je een ander mobiel apparaat wilt koppelen.

8 Reageer op je eigen TV-afstandsbediening

8a. Voor de meeste modellen van Samsung, LG, Sony en Vizio TV's*
De soundbar reageert automatisch op je tv-afstandsbediening. Druk op de SMART/LE-knop op de soundbar-afstandsbediening als je de functie wilt uitschakelen.

8b. Voor andere TV-modellen*
Volg deze stappen om de soundbar te programmeren om te reageren op je tv-afstandsbediening. Druk eerst op VOLUME + en SOURCE-knoppen op de soundbar om de leermodus te openen.
Druk vervolgens op de POWER-knop op de soundbar en druk op de POWER-knop op de tv-afstandsbediening.
Druk op VOLUME - en VOLUME + om de andere functies te programmeren. Druk voor de mute-functie op de MUTE-knop op de tv-afstandsbediening. Druk vervolgens op de VOLUME + en SOURCE-knoppen op de soundbar gedurende 5 seconden en de soundbar reageert nu op de tv-afstandsbediening.
*Voor niet-compatibele tv-modellen, volg de stappen in 8b en voer IR-leren uit

9 Productspecificaties

Model	Bar Studio
Vermogensingang	19VDC, 2.0A
Totaal maximaal vermogen	300
Soundbar-transducergrootte	2 x 2" woofer 2 x 0.75" tweeter
Max SPL	90dB
Frequentierespons	60Hz - 20kHz
Bedrijfstemperatuur	0°C - 45°C
HDMI-videouitgang (met audioretourkanaal)	1
HDMI eCOP-versie	1.4
Audio-ingangen	1 Analoog, 1 Optisch, Bluetooth, USB
Bluetooth-versie	4.2
Bluetooth-frequentiebereik	2402MHz ~ 2480MHz
Max. zendvermogen	9dBm (EIRP)
Modulatietype	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Afmetingen soundbar (B x H x D)	614 x 58 x 86 (mm) / 24.2" x 2.3" x 3.4"
Gewicht soundbar	1.4kg / 3.1 lbs
Verpakkingsafmetingen (B x H x D)	802 x 126 x 146 (mm) / 33.5" x 5.0" x 5.7"
Verpakkingsgewicht (Bruto)	2.76kg / 6.1 lbs

NO Hurtigstartveiledning

Merk: For fullstendig informasjon om bruk av hele JBL Bar Studio, last ned brukerhåndboken fra www.jbl.com.

1 Innhold i esken

Lydplate, Veggmont, Strømledninger (4 X 125mm, 1 X 1500mm), Optisk kabel, AUX-kabel, Fjernkontroll (inkludert batterier), Hurtigstartveiledning, Sikkerhets- og garantiveiledning

2 Plassering av lydplaten

2a. Monter lydplaten på bordet
Bli Monter lydplaten på veggen trinn 1 til og med 3 i installasjonsveiledningen for veggmontering.

2b. For å montere lydplaten på veggen
Bruk tape til å feste veggmontert papirguide til veggen, skyv en pennespiss gjennom midten av hvert monteringshull for å merke veggmontert beslagplassering og fjern papiret.
Skru veggmonteringsbeslagene på pennemerkene, skru den gjengede monteringsstolpen inn i baksiden av lydplaten, og hekt deretter lydplaten på veggen.

3 Koble til lydplaten

3a. Koble til TVen din
Bli Koble til TVen din via HDMI ARC, OPTISK, HDMI, AUX, eller Bluetooth

4 Slå på systemet ditt

5 Betjene lydplaten din

5a. Toppanel
Volum +, Volum -, Kilde, Strøm

5b. Fjernkontroll
1) Strøm
2) Bluetooth
3) AUX
4) HDMI
5) Lydfunksjon*
6) USB
7) Optisk
8) Volum +
9) Volum -
10) Neste
11) Bass +
12) Bass -
13) Surround-modus**
14) Nattmodus På / Av
15) Lydtilbakemelding På / Av
16) Surround På / Av

*Kun USB-avspilling: bytt mellom tilfeldig/gjenta enkelt/av
**Bytt mellom standard/film/musikk/stemme/sportslydmodus

6 LED-indikatorer

6a. LED-kilder av kilder
BLUETOOTH, AUX, OPTISK, HDMI ARC

6b. Soundbar LED-modus
Standard, Film, Musikk, Stemme, Sport

7 Bluetooth-tilkobling

Bli Trykk på PC Bluetooth-knappen for å angi Bluetooth-kilden.

Bli Trykk "JBL Bar Studio" på din mobiltelefon.

Merk: Trykk på Bluetooth-knappen på fjernkontrollen og hold den nede i 3 sekunder for å koble til en annen mobilenhet.

8 Svar på din egen TV-fjernkontroll

8a. For de fleste modeller fra Samsung, LG, Sony og Vizio TV-er*
Lydplaten reagerer automatisk på din TV-fjernkontroll. Trykk og hold SMART/LE-knappen på lydplatens fjernkontroll hvis du vil deaktivere funksjonen.

8b. For andre TV-modeller*
Bli Følg disse trinnene for å programmere lydplaten til å svare på TV-fjernkontrollen. Trykk først på VOLUM + og SOURCE-knappene på lydplaten for å åpne opplæringsmodus.
Trykk deretter på POWER-knappen på lydplaten og trykk på POWER-knappen på TV-fjernkontrollen.
Trykk på VOLUM - og VOLUM + for å programmere de andre funksjonene. Trykk på MUTE-knappen på TV-fjernkontrollen for demp-funksjonen. Trykk deretter på VOLUM + og SOURCE-knappene på lydplaten i 5 sekunder, og lydplaten vil nå svare på TV-fjernkontrollen.
*For ikke-kompatible TV-modeller, følg trinnene i 8b og utfør IR-læring

9 Tekniske egenskaper

Modell	Bar Studio
Strømtilførsel	19VDC, 2.0A
Total maksimal effekt	300
Soundbar-transdusjonsstørrelse	2 x 2" woofer 2 x 0.75" tweeter
Maks SPL	90dB
Frekvensrespons	60Hz - 20kHz
Driftstemperatur	0°C - 45°C
HDMI-videoutgang (med lydreturkanal)	1
HDMI eCOP-versjon	1.4
Lydinnganger	1 Analog, 1 Optisk, Bluetooth, USB
Bluetooth-versjon	4.2
Bluetooth-frekvensområde	2402MHz ~ 2480MHz
Maks overføringseffekt	9dBm (EIRP)
Modulasjonstype	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Soundbar-dimensjoner (B x H x D)	614 x 58 x 86 (mm) / 24.2" x 2.3" x 3.4"
Soundbar-vekt	1.4kg / 3.1 lbs
Emballasjedimensjoner (B x H x D)	802 x 126 x 146 (mm) / 33.5" x 5.0" x 5.7"
Emballasjevekt (Brutto)	2.76kg / 6.1 lbs

FI Pikaopas

Huom.: Täydelliset tiedot JBL Bar Studio -laitteen käyttämisestä löytyvät käyttöoppaasta osoitteesta www.jbl.com.

1 Mitä pakkaus sisältää

Soundbar, Asennusosat, Virtakaapeli (125mm x 4, 1500mm x 1), Optinen kaapeli, AUX-kaapeli, Kaukosäädin (sisältää paristot), Pikaopas, Turvallisuus- ja takuuopas

2 Aseta Soundbar paikoilleen

2a. Aseta Soundbar pöydälle
Bli Noudata laitteen asennusohjeen vaiheita 1–3 seinäasennusta varten.

2b. Kiinnitä Soundbar seinälle
Kiinnitä seinäasennusmalline paperiopas seinälle teipillä, työnnä kynän kärki jokaisen kiinnitysaukon läpi ja merkitse seinäkiinnikkeen paikka ja poista paperi.
Ruuvaa seinäkiinnikkeet merkattuihin kohtiin, ruuvaa kierteinen kiinnitystappi Soundbarin takaosaan ja ripusta Soundbar sitten seinälle.

3 Yhdistä Soundbar

Bli Yhdistä TV:hen HDMI ARC, OPTISEN, AUX- tai Bluetooth-yhteyden kautta

4 Kytke järjestelmälle virta

5 Ohjaa Soundbaria

5a. Yläpaneeli
Äänen voimakkuus +, Äänen voimakkuus -, Lähde, Virta

5b. Kaukosäädin
1) Virta
2) Bluetooth
3) AUX
4) HDMI
5) Äänitoiminto*
6) USB
7) Optinen
8) Äänenvoimakkuus +
9) Äänenvoimakkuus -
10) Seuraava
11) Bassovahvistus +
12) Bassovahvistus -
13) Surround-tila**
14) Yötila Päällä / Pois
15) Äänipalaute Päällä / Pois
16) Surround Päällä / Pois

*Vain USB-toisto: satunnainen / toista yksi / pois
**Vaihda vakio-/ elokuva-/ musiikki-/ puhe-/ urheilutoistotilan välillä

6 LED-ilmaisimet

6a. LED-lähteet
BLUETOOTH, AUX, OPTINEN, HDMI ARC

6b. Soundbar LED-tila
Vakio, Elokuva, Musiikki, Puhe, Urheilu

7 Bluetooth-yhteys

Bli Paina PC Bluetooth -painiketta valitaksesi Bluetooth-lähteen.

Bli Napsauta matkapuhelimessa JBL Bar Studio -kohtaa.

Huomaa: Paina Bluetooth-painiketta kaukosäätimessä ja pidä sitä painettuna 3 sekuntia, jos haluat yhdistää toisen mobiililaitteen.

8 Reagoi omaan TV-kaukosäätimeesi

8a. Useimmille Samsung-, LG-, Sony- ja Vizio-TV:ille*
Soundbar reagoi automaattisesti TV-kaukosäätimeesi. Paina SMART/LE-painiketta pitkään, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.

8b. Muille TV-malleille*
Bli Seuraa näitä ohjeita, jos haluat ohjelmoida soundbarin reagoimaan TV-kaukosäätimeesi. Paina ensin VOLUME + ja SOURCE-painikkeita soundbarissa, jotta pääset opetustilaan.
Paina sitten soundbarin POWER-painiketta ja TV-kaukosäätimen POWER-painiketta.
Ohjelmoi muut toiminnot painamalla VOLUME - ja VOLUME + -painikkeita. Mykistä painamalla TV-kaukosäätimen MUTE-painiketta. Paina sitten soundbarin VOLUME + ja SOURCE-painikkeita 5 sekunnin ajan, jolloin soundbar reagoi TV-kaukosäätimeesi.
*Jos TV-malli ei ole yhteensopiva, noudata kohdan 8b ohjeita ja käytä IR-opetusta

9 Tuotetiedot

Malli	Bar Studio
Tehonsyöttö	19VDC, 2.0A
Kokonaismaksimiteho	300
Soundbar-muuntimen koko	2 x 2" woofer 2 x 0.75" tweeter
Max SPL	90dB
Taajuusvaste	60Hz - 20kHz
Käyttölämpötila	0°C - 45°C
HDMI-videolähtö (äänipaluukanavalla)	1
HDMI eCOP -versio	1.4
Äänitulot	1 Analoginen, 1 Optinen, Bluetooth, USB
Bluetooth-versio	4.2
Bluetooth-taajuusalue	2402MHz ~ 2480MHz
Maks. lähetysteho	9dBm (EIRP)
Modulaatiotyyppi	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Soundbar-mitat (L x K x S)	614 x 58 x 86 (mm) / 24.2" x 2.3" x 3.4"
Soundbar-paino	1.4kg / 3.1 lbs
Pakkauksen mitat (L x K x S)	802 x 126 x 146 (mm) / 33.5" x 5.0" x 5.7"
Pakkauksen paino (Bruto)	2.76kg / 6.1 lbs

RU Краткое руководство

Примечание. Чтобы получить полную информацию об использовании JBL Bar Studio, загрузите полное руководство пользователя с www.jbl.com.

1 Комплект поставки

Звуковая панель, Настенные кронштейны, Сетевой кабель (4 X 125mm, 1 X 1500mm), Оптический кабель, Кабель AUX, Пульт ДУ (с батарейками), Краткое руководство, Руководство по безопасности и гарантии

2 Установка звуковой панели

2a. Установите звуковую панель на столе
Выполните шаги 1–3 инструкции по установке для настенного монтажа.

2b. Установите звуковую панель на стене
Приклейте бумажную направляющую для настенного монтажа на стену, проткните ручкой в центре каждого монтажного отверстия, чтобы отметить положение настенного кронштейна, и снимите бумагу.
Прикрутите настенные кронштейны по отметкам, прикрутите резьбовой монтажный штифт к задней части звуковой панели, а затем повесьте звуковую панель на стену.

3 Подключение звуковой панели

Bli Подключение к телевизору
Подключение через HDMI ARC, оптический кабель, кабель AUX или Bluetooth

4 Включение системы

5 Управление звуковой панелью

5a. Верхняя панель
Громкость +, Громкость -, Источник, Питание

5b. Пульт ДУ
1) Питание
2) Bluetooth
3) AUX
4) HDMI
5) Аудиофункция*
6) USB
7) Оптический
8) Громкость +
9) Громкость -
10) Следующий
11) Усиление баса +
12) Усиление баса -
13) Режим объемного звучания**
14) Ночной режим Вкл / Выкл
15) Звуковой отклик Вкл / Выкл
16) Объемное звучание Вкл / Выкл

*Только воспроизведение с USB: случайный порядок / повтор одной / выкл
**Переключение между стандартным / фильм / музыка / голос / спортивным режимом звучания

6 Светодиодные индикаторы

6a. Светодиодные индикаторы источников
BLUETOOTH, AUX, ОПТИЧЕСКИЙ, HDMI ARC

6b. Светодиодные индикаторы звуковой панели
Стандартный, Фильм, Музыка, Голос, Спорт

7 Подключение по Bluetooth

Bli Нажмите кнопку Bluetooth на ПК, чтобы выбрать источник Bluetooth.

Bli Выберите "JBL Bar Studio" на мобильном телефоне.

Примечание. Чтобы подключить другое мобильное устройство, нажмите кнопку Bluetooth на пульте ДУ и удерживайте ее нажатой 3 секунды.

8 Используйте свой пульт ДУ

8a. Для большинства моделей телевизоров Samsung, LG, Sony и Vizio*
Звуковая панель автоматически реагирует на сигналы пульта ДУ телевизора. Чтобы отключить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку SMART/LE на пульте ДУ звуковой панели.

8b. Для телевизоров других моделей*
Чтобы настроить звуковую панель на работу с пульта ДУ телевизора, выполните следующие действия. Сначала нажмите и удерживайте кнопки VOLUME + и SOURCE на звуковой панели, чтобы войти в режим обучения.
Затем нажмите кнопку POWER на звуковой панели и кнопку POWER на пульте ДУ телевизора.
Нажмите кнопки VOLUME - и VOLUME +, чтобы настроить остальные функции. Для отключения звука нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ телевизора. Затем нажмите и удерживайте кнопки VOLUME + и SOURCE на звуковой панели в течение 5 секунд, после чего звуковая панель будет реагировать на пульт ДУ телевизора.
*Для несовместимых моделей телевизоров выполните действия, описанные в разделе 8b, и настройте ИК-обучение

9 Технические характеристики

Модель	Bar Studio
Входная мощность	19VDC, 2.0A
Общая максимальная мощность	300
Размер преобразователя звуковой панели	2 x 2" woofer 2 x 0.75" tweeter
Макс. SPL	90dB
Частотная характеристика	60Hz - 20kHz
Рабочая температура	0°C - 45°C
Видеовыход HDMI (с возвратным аудиоканалом)	1
Версия HDMI eCOP	1.4
Аудиовходы	1 аналоговый, оптический, Bluetooth, USB
Версия Bluetooth	4.2
Диапазон частот Bluetooth	2402MHz ~ 2480MHz
Макс. передаваемая мощность	9dBm (EIRP)
Тип модуляции	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Размеры звуковой панели (Ш x В x Г)	614 x 58 x 86 (мм) / 24.2" x 2.3" x 3.4"
Вес звуковой панели	1.4kg / 3.1 lbs
Размеры упаковки (Ш x В x Г)	802 x 126 x 146 (мм) / 33.5" x 5.0" x 5.7"
Вес упаковки (брутто)	2.76kg / 6.1 lbs

SV Snabbstartsguide

Obs! För fullständig information om användning av hela JBL Bar Studio, ladda ner bruksanvisningen från www.jbl.com.

1 Vad finns i lådan?

Ljudplatta, Väggmonteringssatser, Strömsladd (4 X 125mm, 1 X 1500mm), Optisk kabel, AUX-kabel, Fjärrkontroll (inklusive batterier), Snabbstartsguide, Säkerhets- och garantiguide

2 Placera soundbaren/ljudplattan

2a. Placera soundbar/ljudplattan på bordet
Bli Följ installationsguidens steg 1 till och med 3 för väggmontering av soundbaren.

2b. För att montera soundbaren på väggen
Använd tejp för att fästa väggmonterad pappersguide på väggen, tryck en pennspets genom mitten av varje monteringshål för att markera väggmonterad fästplacering och ta bort pappret.
Skruva väggmonteringsfästena på pennmarkeringarna, skruva den gängade monteringsstolpen in i baksidan av soundbaren och hänga sedan upp soundbaren på väggen.

3 Anslut soundbaren/ljudplattan

Bli Anslut till TV:n
Anslut via HDMI ARC, OPTISK, AUX eller Bluetooth

4 Strömsätt systemet

5 Kontrollera soundbar/ljudplattan

5a. Toppanel
Volym +, Volym -, Källa, Ström

5b. Fjärrkontroll
1) Ström
2) Bluetooth
3) AUX
4) HDMI
5) Ljudfunktion*
6) USB
7) Optisk
8) Volym +
9) Volym -
10) Nästa
11) Bas +
12) Bas -
13) Surroundläge**
14) Nattläge På / Av
15) Ljudåterkoppling På / Av
16) Surround På / Av

*Endast USB-uppspelning: blanda / upprepa en / av
**Växla mellan standard-/ film-/ musik-/ röst-/ sportljudläge

6 LED-indikering

6a. LED-källor
BLUETOOTH, AUX, OPTISK, HDMI ARC

6b. LED-ljudläge
Standard, Film, Musik, Röst, Sport

7 Bluetooth-anslutning

Bli Tryck på knappen PC Bluetooth för att ange Bluetooth-källan.

Bli Tryck på "JBL Bar Studio" på mobiltelefonen.

Obs: Tryck på Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen och håll den intryckt i 3 sekunder om du vill ansluta en annan mobilenhet.

8 Svara på din egen TV-fjärrkontroll

8a. För de flesta TV-apparater från Samsung, LG, Sony och Vizio*
Soundbaren svarar automatiskt på din TV-fjärrkontroll. Tryck och håll ned SMART/LE-knappen på soundbarens fjärrkontroll om du vill inaktivera funktionen.

8b. För andra TV-apparater*
Följ dessa steg för att programmera soundbaren att svara på TV-fjärrkontrollen. Tryck först på VOLUME + och SOURCE-knapparna på soundbaren för att öppna inlärningsläget.
Tryck sedan på POWER-knappen på soundbaren och tryck på POWER-knappen på TV-fjärrkontrollen.
Tryck på VOLUME - och VOLUME + för att programmera de andra funktionerna. Tryck på MUTE-knappen på TV-fjärrkontrollen för ljudlös funktion. Tryck sedan på VOLUME + och SOURCE-knapparna på soundbaren i 5 sekunder, nu svarar soundbaren på TV-fjärrkontrollen.
*För icke-kompatibla TV-modeller, följ stegen i 8b och gör IR-inlärning

9 Produktspecifikationer

Modell	Bar Studio
Strömförsörjning	19VDC, 2.0A
Total maximal effekt	300
Soundbar Transducer Size	2 x 2" woofer 2 x 0.75" tweeter
Max SPL	90dB
Frekvensrespons	60Hz - 20kHz
Driftstemperatur	0°C - 45°C
HDMI-videoutgång (med ljudreturkanal)	1
HDMI eCOP-version	1.4
Ljudingångar	1 analog, 1 optisk, Bluetooth, USB
Bluetooth-version	4.2
Bluetooth-frekvensområde	2402MHz ~ 2480MHz
Max sändningseffekt	9dBm (EIRP)
Modulationstyp	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Soundbar-dimensioner (B x H x D)	614 x 58 x 86 (mm) / 24.2" x 2.3" x 3.4"
Soundbar-vikt	1.4kg / 3.1 lbs
Förpackningsdimensioner (B x H x D)	802 x 126 x 146 (mm) / 33.5" x 5.0" x 5.7"
Förpackningsvikt (Brutto)	2.76kg / 6.1 lbs

DA Hurtigstartsguide

Bemærk: Download den fulde brugervejledning fra www.jbl.com for at få fuldstændige oplysninger om brug af din JBL Bar Studio.

1 Hvad er der i æsken

Lydplade, Vægbeslagssæt, Strømledninger (4 X 125mm, 1 X 1500mm), Optisk kabel, AUX-kabel, Fjernbetjening (inkl. batterier), Hurtigstartsguide, Sikkerheds- og garantivejledning

2 Placering af soundbaren

2a. Placer soundbar/lydplade på et bord
Bli Følg installationsvejledningens trin 1 til og med 3 for vægmontering af soundbaren.

2b. Vægmontering af soundbaren
Brug tape til at sætte den vægmonterede papirvejledning på væggen, skub en pen igennem midten af hvert monteringshul for at markere placeringen af vægbeslaget, og fjern papiret.
Skru vægmonteringsbeslagene på penmarkeringerne, skru den gevindforsynede monteringsstolpe ind i bagsiden af soundbaren, og hæng derefter soundbaren på væggen.

3 Sådan forbinder du soundbaren

Bli Sådan forbinder du til dit fjernsyn
Forbind via HDMI ARC, OPTISK, AUX eller Bluetooth

4 Tænder for systemet

5 Sådan styrer du soundbaren

5a. Toppanel
Lydstyrke +, Lydstyrke -, Kilde, Strøm

5b. Fjernbetjening
1) Strøm
2) Bluetooth
3) AUX
4) HDMI
5) Lydfunktion*
6) USB
7) Optisk
8) Lydstyrke +
9) Lydstyrke -
10) Næste
11) Bas +
12) Bas -
13) Surround-lydtilstand**
14) Natmodus Til / Fra
15) Lydfeedback Til / Fra
16) Surround Til / Fra

*Kun USB-afspilning: bland / gentag en / fra
**Skift mellem standard-/ film-/ musik-/ tale-/ sportslydtilstand

6 LED-indikator

6a. LED-kilder for kilder
BLUETOOTH, AUX, OPTISK, HDMI ARC

6b. Soundbar LED-tilstand
Standard, Film, Musik, Tale, Sport

7 Bluetooth-forbindelse

Bli Tryk på Bluetooth-knappen for at indstille Bluetooth-kilden.

Bli Klik på "JBL Bar Studio" på mobiltelefonen.

Bemærk: Tryk på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen, og hold den nede i 3 sekunder, hvis du vil tilslutte en anden mobilenhed.

8 Reagerer på din egen fjernbetjening

8a. Til de fleste modeller fra Samsung, LG, Sony og Vizio TV'er*
Soundbaren reagerer automatisk på din fjernbetjening. Tryk på og hold SMART/LE-knappen på soundbarens fjernbetjening nede, hvis du vil deaktivere funktionen.

8b. Til andre TV-modeller*
Bli Følg disse trin for at programmere soundbaren til at reagere på din fjernbetjening. Tryk først på VOLUME + og SOURCE-knapperne på soundbaren for at åbne læringstilstand.
Tryk derefter på POWER-knappen på soundbaren og tryk på POWER-knappen på fjernbetjeningen.
Tryk på VOLUME - og VOLUME + for at programmere de andre funktioner. Tryk på MUTE-knappen på fjernbetjeningen for lydløs-funktionen. Tryk derefter på VOLUME + og SOURCE-knapperne på soundbaren i 5 sekunder, og nu reagerer so