

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность приёма, км	до 110
Потребляемый ток, мА	10
Коэффициент усиления, Дб	0-24
Выходное сопротивление кабеля, Ом	75
Длина кабеля, м	2,5

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Вставьте штекер антенны во входное гнездо приёмника.
3. Подсоедините короткий провод, выходящий из корпуса антенны, к кузову (на массу) автомобиля.
4. Длинный провод подсоедините к плюсовой клемме бортовой сети.
5. Место установки антенны необходимо обезжирить. Протрите его ацетоном или спиртосодержащим раствором (не бензином!)
6. Отделите бумагу, защищающую клейкий слой, прижмите антенну к лобовому стеклу так, чтобы полотно антенны располагалось параллельно кромке стекла на расстоянии 5 см.
7. Включите электрооборудование. При правильной установке на корпусе антенны загорится светодиод.
8. Усиление регулируется ручкой на корпусе антенны. Максимальному усилению соответствует наибольшее свечение светодиода.

