

ИНСТРУКЦИЯ



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение мер безопасности при зарядке и использовании литиевых батарей может привести к пожару, травмам и потере имущества. Пользователь должен всегда помнить о риске при использовании этого вида продукции. Изготовитель и продавец не несет никакой ответственности за любые последствия или несчастные случаи, возникшие в результате эксплуатации данного продукта. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и меры предосторожности.

Пожалуйста, храните и используйте литиевую батарею вне досягаемости детей и животных. Пользователи младше 18 лет могут заряжать и подключать литиевый аккумулятор только под опекой взрослых. Дети в возрасте младше 14 лет не должны использовать модель самостоятельно.

Гарантия на литиевую батарею

Производитель изготавливает этот продукт из качественного сырья, но не несет никакой ответственности за любые последствия, возникшие при эксплуатации данного продукта. Так как производитель не может контролировать соблюдение правил использования литиевых батарей, гарантия на этот продукт не распространяется.

1. Не оставляйте литиевую батарею во время зарядки без присмотра, никогда не превышайте рекомендованное время зарядки.

2. Для зарядки литиевой батареи модели используйте только оригинальное зарядное устройство из комплекта этой модели.

3. Не пытайтесь разбирать или модернизировать литиевую батарею или модель.

4. Не храните литиевую батарею или модель в условиях высокой температуры, рядом с источниками тепла и возле легко воспламеняющихся продуктов.

5. При зарядке аккумулятора не накрывайте его и зарядное устройство. Заряжайте батарею на несгораемой поверхности, обеспечив приток свежего воздуха для охлаждения к батарее и к зарядному устройству.

6. Если в процессе зарядки или эксплуатации от литиевой батареи ощущается необычный запах, если батарея ощутимо нагрелась, деформировалась, или с батареей происходят другие аномальные явления, немедленно отключите ее и прекратите эксплуатацию литиевой батареи. Соблюдая меры предосторожности, разместите ее на открытом воздухе, на несгораемой поверхности, подождите не менее сорока минут, после чего утилизируйте литиевую батарею в соответствии с местным законодательством. Ни в коем случае не выбрасывайте аккумулятор в мусоропровод!

7. Не храните и не транспортируйте батарею вместе с металлическими предметами.

8. Не бросайте литиевую батарею в воду или огонь.

9. Строго соблюдайте полярность при подключении батареи, не допускайте короткого замыкания.

10. Помните, перемена полярности при подключении приведет к повреждению модели и станет причиной пожара.

11. Если произошла утечка и содержимое батареи попало на кожу или в глаза, немедленно промойте это место большим количеством чистой воды и срочно обратитесь к врачу.

12. Храните литиевую батарею вне модели в прохладном и сухом месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт



Пропеллеры B (по часовой) x 2шт



Пропеллеры A (против часовой) x 2шт



USB кабель для зарядки x 1шт



Защита пропеллеров x 1шт



Ключ для пропеллеров x 1шт



Инструкция x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт



Пропеллеры B (по часовой) x 2шт



Пропеллеры A (против часовой) x 2шт



USB кабель для зарядки x 1шт



Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт



Пропеллеры B (по часовой) x 2шт



Пропеллеры A (против часовой) x 2шт



USB кабель для зарядки x 1шт



Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт



Пропеллеры B (по часовой) x 2шт



Пропеллеры A (против часовой) x 2шт



USB кабель для зарядки x 1шт



Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт



Пропеллеры B (по часовой) x 2шт



Пропеллеры A (против часовой) x 2шт



USB кабель для зарядки x 1шт



Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт



Пропеллеры B (по часовой) x 2шт



Пропеллеры A (против часовой) x 2шт



USB кабель для зарядки x 1шт



Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт



Пропеллеры B (по часовой) x 2шт



Пропеллеры A (против часовой) x 2шт



USB кабель для зарядки x 1шт



Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит



Выключатель питания



Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт



Пульт управления x 1шт

Пропеллеры B (по часовой) x 2шт

Пропеллеры A (против часовой) x 2шт

USB кабель для зарядки x 1шт

Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость



Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)

Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость

Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

Выключатель питания

Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания



Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)

Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость

Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

Выключатель питания

Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)



Квадрокоптер x 1шт

Пульт управления x 1шт

Пропеллеры B (по часовой) x 2шт

Пропеллеры A (против часовой) x 2шт

USB кабель для зарядки x 1шт

Защита пропеллеров x 1шт

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 1)



Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость

Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Функции ручек и кнопок пульта управления



Индикатор питания

Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)

Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость

Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

Выключатель питания

Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

ГАЗ РАСПОЛОЖЕН СПРАВА (MODE 2)



Индикатор питания

Триммер тангажа (дрейф вперед/назад)

Ручка Газ/курс; Выбор режима Высокая/Низкая скорость

Ручка Тангаж/Крен (полет вперед/назад; полет боком влево/вправо; Включение режима 3D кульбит

Выключатель питания

Триммер крена (дрейф боком влево/вправо; Выбор расположения ручки газа)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

Если квадрокоптер все еще дрейфует, откалибруйте акселерометр еще раз. Если и после этого дрейф продолжается, проверьте пропеллеры на предмет отсутствия повреждений, и, при необходимости, замените поврежденные пропеллеры.

Если квадрокоптер не может взлететь, зарядите его аккумулятор. Если во время взлета квадрокоптер падает в сторону, повторите калибровку акселерометра, как описано в инструкции.

Примечание: если модель по-прежнему дрейфует в одном и том же направлении, повторите калибровку, предварительно подложив под стойки шасси модели, в сторону которых дрейфует квадрокоптер, несколько листов бумаги. Чем сильнее дрейфует модель, тем больше потребуется листов, чтобы компенсировать угол наклона.



(ГАЗ СПРАВА)

Установка защиты пропеллеров

Для предохранения пропеллеров от повреждений установите защиту пропеллеров, как показано ниже:



Совместив отверстия в защите пропеллеров со стойками шасси квадрокоптера, установите защиту пропеллеров на модель. Чтобы снять защиту пропеллеров, аккуратно сдвиньте ее со стоек шасси.

Калибровка акселерометра

Если невозможно отрегулировать нормальный полет модели при помощи триммеров, выполните калибровку акселерометра модели как описано ниже:

1. После инициализации связи модели с пультом управления, установите квадрокоптер на ровную горизонтальную поверхность.


2. Нажимая сверху вниз на ручку тангаж/крен и отпуская ее, включите режим «Эксперт» (3 звуковых сигнала).

Ручка газа на пульте слева:



Одновременно переместите ручку газа в левый нижний угол, а ручку тангаж/крен пульта управления в верхний левый угол. Когда индикаторы модели станут мигать, отпустите ручки пульта. Подождите 1-2 секунды. Когда индикаторы модели перестанут мигать, это значит, что калибровка успешно завершена.

Ручка газа на пульте справа:



Одновременно переместите ручку газа в левый нижний угол, а ручку тангаж/крен пульта управления в верхний левый угол. Когда индикаторы модели станут мигать, отпустите ручки пульта. Подождите 1-2 секунды. Когда ин