

BLAST

BB-513

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СТЕРЕОМАГНИТОЛА

Bluetooth / FM Radio / SD&USB / MP3 Player / AUX-IN

Благодарим Вас за выбор продукции BLAST. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.



Молния с символом стрелы внутри равнобедренного треугольника предназначена для того, чтобы предупредить пользователя о наличии «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, которое может быть достаточным для того, чтобы создать риск поражения электрическим током.

Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по прямому назначению.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластик от детей).

Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, не беритесь за прибор, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности стереомагнитолы.

Не оставляйте стереомагнитолу под воздействием прямых солнечных лучей.

2

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высоких температур (выше $+60^{\circ}\text{C}$), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства.

Рабочая температура прибора от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.

Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу стереомагнитолы, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Перед включением электроприбора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанному на маркировке изделия.

Подключайте прибор только к источнику переменного тока в розетку с надежными контактами.

Размещайте шнур питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами.

Вилка сетевого питания стереомагнитолы должна быть легкодоступна для выключения. Для полного отключения стереомагнитолы выньте вилку кабеля питания из розетки.

При отключении стереомагнитолы от электросети никогда не тяните за шнур питания или сам прибор, беритесь только за сетевую вилку.

Запрещается растягивать, сгибать и скручивать шнур питания.

Запрещается заменять или наращивать шнур питания.

Не используйте шнур питания, если он поврежден.

Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой.

Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.

Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

Берегите стереомагнитолау от падений и ударов.

Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры, указанные на сайте производителя (www.blastrus.ru) в разделе «Поддержка».

Если прибор не используется, следует отключить его от электросети.

В динамике стереомагнитолы используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.

При перемещении стереомагнитолы из холодного места в теплое внутри него может образоваться конденсат, который при включении может привести к сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией необходимо для выравнивания температуры и испарения конденсата выдержать прибор в выключенном состоянии в течение 60 минут. В случае образования конденсата запрещается вставлять вилку в сетевую розетку. Оставьте устройство выключенным на несколько часов, пока влага не испарится.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИО.



1. Антенна.
2. Разъем Aux-in.
3. Разъем для подключения наушников.
4. Ручка для переноски.
5. Разъем для карт памяти SD/
6. Разъем для USB
7. Регулятор ГРОМКОСТИ.
8. Выключатель электропитания, переключатель режимов работы МрЗ, Блютус/Радио.
9. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.
10. Включение повтора.
11. LED дисплей.
12. НАЗАД/Перемотать.
13. ДАЛЕЕ/ Ускоренная перемотка вперед.
14. Смена настройки эквалайзера.
15. Регулятор настройки радиоволны.

1. Включить выключатель электропитания (8).
2. Отрегулировать регулятор громкости (7) до необходимой мощности.
3. Включить регулятор выбора режима работы на FM, вращая регулятор выбора частоты радио (15) и наблюдать за сменой настройки частоты, выбрать желаемую программу.
4. При выборе FM станции, вытянуть телескопическую антенну (1) для лучшего приема сигнала путем изменения его длины и угла.
5. Если Вы не желаете слушать радио, необходимо выключить выключатель электропитания (8).
7. Для автоматической настройки всех радиостанций, необходимо при включении нажать кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (9) начнётся сканирование и сохранение всех найденных радиостанций в памяти устройства. Для перехода между сохраненными радиостанциями пользуйтесь кнопками перемотки (12) / (13).

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ ПАМЯТИ:

1. Устройство предназначено для воспроизведения музыкальных файлов формата MP3 с карт памяти SD, дисков USB (максимум на 32 Гб).
2. Не нужно выбирать между картой памяти SD и диском USB, устройство автоматически считывает первое подключенное медиа устройство. Если первым подключено SD необходимо вынуть карту памяти SD, чтобы устройство могло читать mp3 файл с USB диска.
3. Включить выключатель электропитания (8).
4. Отрегулировать громкость.
5. Нажать (9) для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ, нажать кнопку (12), чтобы ПЕРЕМОТАТЬ назад, нажать кнопку (13), чтобы ПРОКРУТИТЬ вперед.
6. Длительное нажатие кнопки НАЗАД (12) - переход к записям из предыдущей папки. Длительное нажатие кнопки ВПЕРЕД (13) - переход к записям из следующей папки. В случае если на носителе все композиции хранятся в одной папке длительное нажатие (12)/(13)- переход к первой/последней записи.

Примечание:

Некоторые файлы MP3 могут не производиться из-за нестандартного типа кодировки, даже если они имеют расширение MP3. Это не является неисправностью устройства.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BLUETOOTH:

1. Устройство имеет возможность подключения к внешним источникам аудио сигнала через Bluetooth соединение.
2. Включить выключатель электропитания (8).
3. Включить регулятор режимов работы (8) на MP3.
4. Выберете режим Bluetooth.
5. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве
6. Войдите в режим поиска новых устройств, найдите устройство «**BLAST BB-513**», в случае если мобильное устройство запросит код сопряжения необходимо ввести «0000».
7. Нажать (9) для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ, нажать кнопку (12), чтобы ПЕРЕМОТАТЬ назад, нажать кнопку (13), чтобы ПРОКРУТИТЬ вперед.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА.

- Источники звука:
Радио тюнер / Bluetooth / USB / SD / AUX IN
- Диапазоны радиотюнера:
FM (87-108МГц)
- Радиотюнер:
Цифровой с памятью и возможностью аналоговой подстройки
- Антенна: Телескопическая, 59см
- Максимальный размер носителей USB/SD 32Гб
- Воспроизводимые форматы аудио MP3, WMA
- Диапазон воспроизводимых частот: 60 - 20.000 Гц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 60 дБ
- Мощность звука: (динамики) 6Вт (3Вт x 2)
- Диаметр излучателя: 3 дюйма (каждый)
- Источники питания:
Встроенный сетевой адаптер питания AC 220В, Батареи типа D (R20)
- Специальные возможности:
AUX IN с разъемом 3.5мм, Разъем 3.5мм для подключения наушников, Ручка для переноски
- Эквалайзер: 6 предустановок (Нормальный/Рок/Поп/Классика/Бас /Джаз)
- Функция повтора:
(режим SD&USB MP3 Player)
Трек/Случайное воспр./Повтор всех треков/ Повтор всех треков в одной папке
- LCD дисплей: 1,76 дюйма

КОМПЛЕКТАЦИЯ.

- Сетевой шнур питания (1.5м +/- 0.2м)
- Инструкция

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

BLAST

BB-513

Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать на максимальных уровнях громкости долгое время.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Импортер: ООО «Гаджет Лайн»

Адрес импортера: 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496, Контактная информация: info@blastrus.ru.

Наименование изготовителя: «Чайна Нэшнл Электроникс Имп. Энд Эксп. Анхуи Корп.»

Адрес изготовителя: 7/Ф., Чен Гуанг Блдг., 399 Ченг Джинг роад, Хефеи, Китай.

Manufacture: «CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMP. & EXP. ANHUI CORP.»

Address of manufacture: 7/F., Chen Guang Bldg., 399 Chang Jiang Rd., Hefei, China.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок службы: 2 года.

Страна изготовления: Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Гаджет Лайн», 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496, Тел: (977) 689-3929.

www.blastrus.ru

