



X-TRY XTG 33X/34X 1080P | Wi-Fi | UV 400



Инструкция

Очки с камерой



Внимание!

Встроенная в камеру-очки память имеет формат FAT32.

Не используйте для формирования средства, встроенные в Windows.



Благодарим вас за покупку очков с цифровой камерой X-TRY XTG33X Full HD 1080P (IP42). Пожалуйста, избегайте попадания брызг и прямого контакта с водой или другой жидкостью. Внимательно прочтите это руководство пользователя, чтобы повысить производительность и долговечность этого устройства.

Использование очков с видеокамерой:

I. Подготовка:

Подключите устройство к USB-порту вашего ПК или подключите его к адаптеру питания переменного тока (5V 500mA). При зарядке индикатор заряда (3) будет гореть красным светом и выключится, когда аккумуляторная батарея очков будет полностью заряжена. По истечении 2 часов аккумуляторная батарея очков полностью зарядится и видеокамера очков будет работать около 50 минут при полной зарядке в зависимости от режима использования.

Не оставляйте очки на зарядке более 2,5 часов.

II. Включение / Выключение камеры

1. Включение: Держите кнопку ON/ OFF (1), красный светодиод (2) загорится и одновременно будет вибрать в течение 0,5 секунды, после включения очки начнут съемку, индикатор (2) будет мигать.

2. Выключение: Удерживайте кнопку ON/ OFF (1) в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не погаснет, произойдет сигнал вибрации и камера отключится.

VI. Предупреждение:

Использование: Производитель гарантирует, что очки с камерой не относятся к категории специальных технических средств, не предназначены для ведения скрытой съемки, не имеют военного назначения.

Производитель не несет ответственности за потребителей, использующих данное изделие для незаконных и аморальных целей.

Пожалуйста, строго соблюдайте все соответствующие государственные и федеральные положения и законы, касающиеся фото и видеозаписей.

Аккумулятор: Не допускайте длительного хранения очков с разряженной аккумуляторной батареей. Это может привести к потере емкости и выходу из строя. Если вы не использовали камеру долгое время, зарядите полностью ее батарею перед использованием.

Качество видео: это изделие не является профессиональным устройством записи видео. Это не гарантирует, что видеофайлы имеют профессиональное качество.

Рабочая температура: 0 ~ 40 ° С. Для продления срока службы лучше всего использовать при комнатной температуре.

Рабочая влажность: 20% ~ 80%. Этот продукт не является полностью водонепроницаемым, не подвергайте очки прямому воздействию воды, влажных условий, таких как дождливые состояния или брызги, повышенная влажность. Избегайте попадания влаги в гнезда и разъемы камеры.

Яркость съемки: Не подвергайте камеру очков воздействию сильного источника света, чтобы избежать повреждения оптических элементов

Чистота: не используйте в среде с высокой плотностью пыли, чтобы избежать загрязнения объектива камеры или других компонентов, таких как пустыня или ветреный пляж

III. Использование

1. Начало записи:

Нажмите кнопку ON/ OFF (1) в течение 2 секунд, красный светодиод (2) загорится и одновременно будет вибрать в течение 0,5 секунды, затем начнется видеозапись. Красный индикатор во время записи будет мигать. Чтобы закончить запись нажмите кнопку ON/OFF (1) один раз.

Примечание: Если запись не остановлена, файл видео автоматически сохраняется на встроенную память очков примерно каждые 10 минут (максимальный размер файла до 10 минут).

2. Чтобы сделать снимок:

Нажмите кнопку ON/ OFF (1) один раз, чтобы записать одну фотографию, а светодиодный индикатор (2) загорится один раз без остановки видеозаписи.

Примечание: Убедитесь, что при съемке достаточно освещенности и объектив камеры не заблокирован.

Держите очки с камерой вертикально и стablyno

* Чтобы обеспечить необходимое качество звука, не блокируйте отверстие микрофона.

* Видео может неправильно записываться, если батарея очков разряжена

IV. Просмотр видео и изображений на компьютере

Выключите очки и подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Встроенная память камеры очков появится как внешний диск. Затем фотографии и видео можно загрузить, чтобы посмотреть или удалить файлы.

Если очки включены и индикатор горит красным минуту и выключаются автоматически - требуется форматирование памяти очков.

V. Использование приложения

- Скачайте на устройство приложение FinalCam из Google Play или AppStore.

Также возможно использование Vizen Cam или TimaCam.

- Для включения Wi-Fi в камере-очках дважды нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Должен загореться синий индикатор.

- Подождите около 2 минут и подключитесь к сети XTRY-WI-FI. Пароль 12345678

- Перейдите в установленное вами приложение.



Гарантийные обязательства

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на изделия (и составные части), недостатки которых возникли вследствие:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTG 33X/34X

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____
любую дополнительную информацию вы можете получить, отправив запрос на адрес: SERVICE@X-TRY.COM



Сделано в Китае