



PORTABLE RADIO SPEAKER ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК MAX MR-470

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуется тщательно изучить настояще руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, берегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Возможности и функции:

- * Воспроизведение mp3 с USB/micro SD
- * BLUETOOTH 5.0
- * FM/AM/SW радио
- * Выходная мощность: 7W
- * TWS режим стерео (при наличии 2-х устройств)

- * Встроенный Li-ion аккумулятор 1200 мА/ч (18650)
- * Поворотная телескопическая антenna
- * Питание: AC – 220V/50 Hz
- * Возможность работы от батареек. DC 3V; батарейки UM1*2шт (в комплект не входят)

Использование устройства от сети:

- *Устройство имеет встроенную батарею. Зарядите устройство в течение 8 часов перед первым использованием.
- *Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.
- *Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к разъему питания, расположенному на задней части устройства.
- *При подключении устройства к сети электропитания, автоматически прекращается питание устройства от батареек.

Использование устройства от батарей типа LR 20

- *Отключите устройства от сети электропитания. Для работы устройства необходимы 2 батареи, (приобретаются отдельно).
 - *Откройте крышку батарейного отсека, которая находится на задней части устройства.
 - *установите батареи в отсек, соблюдая правильную полярность.
 - *закройте крышку батарейного отсека.
- Меры предосторожности при работе с батареями**
- *Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -)
 - *Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь ими пользоваться в течение продолжительного времени.
 - *При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости замените их.
 - *Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.

Работа в режиме радио

При помощи переключателя выберите диапазон: AM (СВ), FM (ФМ) или SW (КВ). Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию далее отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема. Чтобы выключить радио, поверните колесо против часовой стрелки, пока не услышите щелчок

Подключение носителей USB/Micro-SD/TF

Установите внешний носитель в один из слотов располагающийся на передней панели устройства, Переведите переключатель MP3/FM/AM/SW в положение MP3. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза». Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза». Чтобы переключаться между треками, нажмите на кнопки «вперед» и «назад». Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку «Назад». Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку «вперед». Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите радиоприемник, а затем извлеките накопитель.

Режим Bluetooth

Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3». Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства «MR 470» и сопряжения с ним. После успешного сопряжения радиоприемник произнесет фразу «CONNECTED». Теперь можно воспроизводить на радиоприемнике музыку из MP3 с мобильного телефона или другого устройства по Bluetooth. С радиоприемника можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите переключатель диапазонов и режимов радиоприемника в другое положение или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.

Регулировка громкости:

Вращением ручки «VOLUME» (громкость) выберите комфортный уровень громкости.

Режим TWS:

Для данного режима необходим второй радиоприемник MR 470.

TWS (True Wireless Stereo) – технология, благодаря которой, Bluetooth устройства могут работать в режиме стерео. Для этого два отдельных Bluetooth гаджета соединяются. Одно берет на себя функцию основного, а другое вспомогательным. Затем главное устройство подключается к источнику аудиосигнала.

Главное устройство, разделяет сигнал на правый и левый каналы. Звук будет идти из двух устройств, как при использовании аудиосистемы в режиме стерео.

WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратите внимание!

* Не рекомендуется держать устройство, подключенным к сети 220В (режим зарядки аккумулятора) длительное время! Необходимо заряжать устройство, затем использовать.

* Время зарядки изделия составляет 5-6 часов.

Комплект поставки

1. Радиоприемник
2. Инструкция
3. Кабель для зарядки
4. Гарантийный талон



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае. Изготовитель: DONGGUAN JINMA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:

ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая, д.18, тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60

E-mail: info@companymax.ru