

说明书尺寸：105X125mm

Руководство пользователя

TFN

M5 / M5 PRO

очки виртуальной реальности

1 Регулятор межзрачкового расстояния

2 Корпус

3 Съемная панель

4 Отверстия для проводов и вентиляции

Инструкция по эксплуатации

1. Проведите видео–тестирование

Войдите в Google Play Market или App Store, выберите и установите необходимое VR приложение (лучше делать это, используя подключение к Wi-Fi). Затем загрузите видео или игру для того, чтобы проверить, будет ли экран устройства разделен на две части и будет ли нормально воспроизводиться контент.

2. Установка смартфона

Откройте съемную панель (как показано на рисунке справа), поместите смартфон в VR–гарнитуру, убедитесь, что экран смартфона располагается посередине, затем закройте панель. Отрегулируйте экран в нужном направлении.

3. Настройка фокуса

Чтобы использование устройства было максимально комфортным, отрегулируйте расстояние до зрачков и фокусное расстояние. Настройка фокусного расстояния позволяет использовать устройство людям с близорукостью.

4. Игровой процесс

Существует 2 способа управления во время игр VR: А: Игровым процессом VR можно управлять с помощью гироскопа смартфона при наклонах или поворотах головы (как показано на рисунке справа) В: Игровым процессом VR можно управлять с помощью манипулятора Bluetooth, который позволяет производить вращения и повороты на 360°

Применение: в большинстве игр VR для управления используется гироскоп смартфона. Чтобы узнать, необходим ли Вам манипулятор, ознакомьтесь с требованиями и советами по игре.

Инструкция к контроллеру*

*** Внимание!**

Данный пульт поставляется только в комплекте очков виртуальной реальности M5 PRO

Для сопряжения очков со смартфоном откройте список Bluetooth, найдите "VR BOX" и нажмите "подключиться"

Режим проигрывания музыки

Для переключения на режим проигрывания музыки нажмите одновременно @+A. Громкость регулируется с помощью джойстика в стандартном режиме. А используется для постановки на паузу или воспроизведения; C/D для регулировки громкости. А — для проигрывания или пауз и для быстрой перемотки при зажатии кнопки

Режим мыши

@+D включает режим использования мышки, когда джойстик контролирует мышь. C/D — для громкости, а A/B — для подтверждения и завершения.

2: Если некоторые модели телефонов не могут использоваться в режиме автозапуска, то рекомендуется использовать режим использования мышки.

Игровой режим

Для переключения на игровой режим нажмите одновременно @+B. Контроллер используется для игрового режима в горизонтальном положении. Направление контролируется при помощи джойстика. D — для стрельбы, A — для прыжка. Это зависит от клавиатуры на мобильных телефонах разных брендов.

Режим проигрывания видео

1: @+C включает режим BP. Во время игры, направление контролируется джойстиком. Внешние кнопки — для стрельбы и прыжка. 2: @+ C включает автоматический запуск. Мобильные телефоны некоторых брендов, возможно, не поддерживают эту функцию. С помощью сочетания клавиш @+D включается режим использования мышки. 3: @+C включает режим проигрывания видео, при этом джойстик контролирует быструю прокрутку вперед или назад. Смартфоны некоторых марок, возможно, не поддерживают регулировку громкости.

Меры предосторожности

- Не роняйте и не ударяйте устройство
- Не разбирайте и не модифицируйте свои VR очки самостоятельно. Это аннулирует вашу гарантию.
- Не бросайте устройство в огонь или воду – это может привести к повреждению продукта.

Перед использованием 3D очков мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, особенно если Вы подвержены психическим расстройствам, эпилепсии и другим заболеваниям, которые могут повлиять на состояние вашего здоровья, при использовании очков во время игры. В любом случае, мы настоятельно рекомендуем делать длительный перерыв после каждых 15 минут игры(просмотра).

Внимание! Для использования очков может потребоваться дополнительное свободное пространство (например игры, поддерживающие гироскоп/акселерометр), есть риск получения травм. Убедитесь, что Вам ничего не мешает, прежде чем надеть очки и приступить к игре! Если вы почувствовали симптомы головокружения и тошноты(или любые дискомфортные ощущения), немедленно прекратите игровой процесс и снимите очки, отдохните, сделав достаточный перерыв. В случае необходимости, обратитесь к врачу. Мы рекомендуем использовать игры, подходящие по возрастным ограничениям. Если Вы впечатлительны, не играйте в игры содержащие сцены насилия, в позднее время.

Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик, функций и комплектации продукции без предварительного уведомления.

- Не является игрушкой
- Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
- Изделие безопасно при использовании по назначению
- Обязательной сертификации не подлежит
- Две батареи (AAA 1,5 В) для джойстика в комплект поставки не входят и покупаются отдельно.

IOS IOS – является зарегистрированной собственной торговой маркой Apple Inc. Android – является зарегистрированной собственной торговой маркой Google Inc.

Дополнительная информация

Производитель: МЕГА–Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA–F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77–79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77–79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG).
Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН–БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Дата изготовления устройства, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства

Информация о гарантии. Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 6 месяцев начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.



Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Дата покупки

Название компании-продавца:

Телефонный номер компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Продавец:

 подпись продавца

МП:

