

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ) "LITHIUM"

Ваши новые весы Terraillon разработаны для точного измерения Вашего веса и, при нормальных условиях эксплуатации, прослужат Вам долгие годы.

ПИТАНИЕ

В зависимости от модели, в комплект поставки весов входят одна или две литиевые батарейки CR2032. Они находятся:

1. Либо в целлофановой защитной упаковке, закрепленной клейкой лентой рядом с отделением для батареек, расположенным на нижней поверхности прибора. В этом случае откройте отделение для батареек и вставьте их в соответствующий отсек корпуса таким образом, чтобы широкая сторона батарейки оказалась сверху. После установки положительный полюс ("+") батареек должен быть на виду.

2. Либо они уже установлены в отделении для батареек. В этом случае торчащий из отделения для батареек пластиковый язычок препятствует контакту клемм с полюсами батареек. Для ввода весов в эксплуатацию потяните за пластиковый язычок и удалите его. Весы готовы к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ Первое включение

1. Вставьте батарейки.

2. Первое включение: легким отрывистым движением нажмите на центр весов, на дисплее появится надпись

0000

, после чего дисплей погаснет.

3. Подождите 10 секунд, после чего встаньте на весы.

Дальнейшая эксплуатация

Встаньте на весы, стараясь стоять как можно более неподвижно.

Когда вес стабилизируется, он будет указан в следующем формате:

65,2

(65 кг и 200 г)

Замечание:

После того, как дисплей погас, подождите 10 секунд, прежде чем встать на весы. (Эту операцию следует повторить между взвешиваниями)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы сойдете с весов, они автоматически выключатся приблизительно через 4 секунды. Дисплей покажет

0 0 0

, после чего погаснет.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ)

Эти модели снабжены кнопками с номерами. За каждым членом семьи закреплена определенная кнопка, позволяющая контролировать **разницу в весе** между двумя взвешиваниями.

Сохранение веса в памяти

При взвешивании с применением одной из кнопок, Ваш вес сохранится в памяти автоматически.

Вывод на дисплей разницы в весе

Дисплей показывает разницу в весе после того, как Вы взвесились.

1. Слегка нажмите на Вашу персональную кнопку, чтобы перевести весы в режим сохранения в памяти. На дисплее появится вертикальная черточка или цифра, соответствующая Вашей персональной кнопке, что позволит Вам убедиться в том, что Вы нажали нужную кнопку.

2. Как только на дисплее появится изображение "0.0", встаньте на весы и стойте неподвижно до тех пор, пока цифры не стабилизируются.

3. Дисплей покажет Ваш вес.

4. Сойдите с весов.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ) "LITHIUM"

5. Вертикальная черточка или цифра, соответствующая Вашей персональной кнопке, появится вновь.

6. Через несколько секунд на дисплее появится разница между Вашим весом, измеренным сейчас и тем, который был сохранен в памяти в прошлый раз. Если перед появившимся числом стоит знак "минус", значит, Вы сбросили вес. Если никакого знака нет, значит, Вы набрали в весе.

7. Число, указывающее разницу в весе, остается на дисплее в течение 2-х секунд. Ваши весы сохраняют в памяти новое значение, после чего выключаются.



ВНИМАНИЕ!

1. Не следует двигать весы с места на место перед взвешиванием или между взвешиваниями. В противном случае, следует вновь обнулить весы. (см. инструкции по первому включению)

2. Если на дисплее появится символ **Err0** или неправильный вес, следует вновь обнулить весы. (см. инструкции по первому включению)

3. Взвешивайтесь всегда на одних и тех же весах, поставив их на жесткую поверхность. Не следует устанавливать весы на ковры и ковровое покрытие.

4. Протрите весы влажной тряпкой во избежание попадания воды внутрь весов.

5. Если весы не используются в течение длительного периода, следует вынуть батарейки.

Весы готовы к работе.

ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ

Символ	Обозначает:
Err0	Начните все заново так, как описано выше.
Err1	Вес не стабилизировался: повторите взвешивание.
Err2	Перегрузка: срочно удалите груз.
bAtt	Элемент питания разрядился: замените его.

РАЗРЯЖЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

- Если элементы питания должны быть заменены, на дисплее появится соответствующая надпись **bAtt**.
- Если на дисплее нет никакого изображения, возможно, элементы питания слишком сильно разрядились. В этом случае проверьте их на другом устройстве. Замените разряженные элементы в случае необходимости.

Использованные батарейки не следует выбрасывать. Их надо поместить в специально предусмотренный контейнер, из которого их заберут для переработки.



Инструкция была отредактирована в июле 2005 г.