



Personenwaage »Sara« Bathroom Scales



***Distributed by Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
+49 9091 502-0
www.xavax.eu***

00092676/03.10

00092676

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для наибольшей точности показаний поместите весы на твердую плоскую поверхность.
- Для постоянного использования рекомендуется взвешиваться на одних и тех же весах, расположенных на одной и той же поверхности. Неровности пола могут искажать показания весов.
- Взвешивание рекомендуется производить без одежды и обуви и до еды. Наилучшее время – сразу после утреннего пробуждения.
- Весы округляют показания с точностью до ближайшего деления с ценой 100 г. Максимальная погрешность весов составляет 100г. Если при двух взвешиваниях подряд весы показывают различные результаты, Ваш вес составляет промежуточную величину между двумя показаниями.
- При включенных весах, если Вы поставите их на пол, после обнуления весы покажут «1,5 кг» (это масса самих весов, в зависимости от модели составляет от 1,4 до 2,5 кг). Пожалуйста, дождитесь автоматического выключения и включите весы снова.
- Рекомендуется протирать весы влажной тряпкой салфеткой. Не допускайте попадания воды внутрь весов! Не используйте химические моющие средства!
- Не храните весы в вертикальном положении, так как это может привести к быстрой разрядке элемента питания.
- При длительном простое без использования рекомендуется извлечь элемент питания из весов.
- Используйте весы с особой бережностью – это точный измерительный прибор. Не бросайте и не прыгайте на них.

Ваши новые персональные электронные весы созданы специально для того, чтобы показывать увеличение или потерю веса в течение периода времени и должны прослужить Вам много лет при надлежащем использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тензометрический датчик высокой точности
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Цена деления 100 г.
- ЖК дисплей
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи

ПИТАНИЕ

В комплект входит литиевый элемент питания CR2032. перед использованием, пожалуйста, удалите полиэтиленовую защиту с контактов батареи. Специальный индикатор низкого заряда укажет на необходимость замены батареи.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- **Шаг 1:** Поместите весы на твердую плоскую поверхность (избегая ковровые и др. мягкие поверхности).
- **Step 2:** Включите весы слегка нажав ногой на стеклянную поверхность около ЖК дисплея. Через несколько секунд на дисплее появится следующее изображение:



ПРИМЕЧАНИЕ: Весы не будут корректно функционировать, если Вы встанете на весы до того, как на дисплее появится изображение «0.0» или «0.00». В этом случае перейдите к началу шага 2.

- **Шаг 3:** Аккуратно встаньте на весы. Расположите ступни на весах равномерно и неподвижно и дождитесь появления показаний на дисплее весов:



Чтобы выбрать систему измерения веса: метрическую (кг), английскую (lb) или англосаксонскую (ST), используйте кнопку „unit key“ на задней стороне весов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы сойдете с весов, они автоматически выключатся. (Весы автоматически отключаются при простое в течение 6 секунд со значением 0).

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ

В случае, если весы будут перегружены (более 150 кг), на дисплее появится следующее сообщение: «Err».

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Когда следующее сообщение появится на дисплее, Вам необходимо будет заменить элемент питания: «Lo».

ВАЖНО:

- **Внимание:** Не становитесь на весы мокрыми ногами или если поверхность весов влажная – Вы можете поскользнуться.
- Берегите весы от ударов, влаги, пыли, химикатов, высокой или низкой температуры и не храните вблизи источников огня и/или жара (духовки, микроволновые печи, обогреватели и т.д.).