

مروحة تهوية حرارية

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER
RADIATEUR SOUFFLANT
HEIZLÜFTER
VENTILATORKACHEL
TERMOVENTILADOR
TERMOVENTILADOR
АЕРОФЕРМО
ТЕРМОВЕНТИЛЯТОР
TERMOVENTILÁTOR
TEPELNÝ VENTILÁTOR
TEPELNÝ VENTILÁTOR
TERMOWENTYLATOR
TERMOVENTILATOREVIFTEOVN
VÄRMEFLÄKT
VARMLUFTSBLÄSER
TERMOVENTILATORETUULETINLÄMMITIN
VENTILACIJSKA GRIJALICA
VENTILATORSKI GREJNIK
ТЕРМОВЕНТИЛЯТОР
TERMOVENTILATOR

DeLonghi

De'Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- До того, как вилка будет вставлена в розетку электропитания, убедитесь, что напряжение в сети электропитания вашего помещения соответствует значению напряжения в Вольтах, указанному на приборе, и что розетка линии электропитания рассчитана на требуемую мощность.
- **ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ 2004/108/ЕС О ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.**

УСТАНОВКА

- Прибор должен использоваться только как переносной. Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.
- Прибор не должен находиться непосредственно под закрепленной розеткой электропитания.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Модели с переключателем функций и терморегулятором.

До того, как вставить вилку в розетку электропитания убедитесь, что прибор выключен.

- Поверните ручку терморегулятора (если она предусмотрена) в максимальное положение до упора.
- **Летний режим (только вентилятор):** поверните переключатель функций в положение **☀** (если в модели предусмотрен индикатор, он загорится)
- **Нагрев при уменьшенной мощности:** поверните переключатель функций в положение 1.
- (если в модели предусмотрен индикатор, он горит)
- **Нагрев при максимальной мощности:** поверните переключатель функций в положение 2.
- (если в модели предусмотрен индикатор, он горит)
- **Выключение:** поверните переключатель функций в положение 0.
- Рекомендуется обязательно вынимать вилку из розетки, когда прибор не используется.

Модели только с одним терморегулятором

- Прибор включается при помощи поворота ручки терморегулятора в максимальное положение по часовой стрелке до упора.
- (если в модели предусмотрен индикатор, он загорится).
- Для того, чтобы полностью отключить прибор, поверните ручку терморегулятора в минимальное положение **☀**, и выньте вилку из розетки электропитания.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА

При достижении в помещении заданной температуры медленно поверните ручку термостата против часовой стрелки до выключения прибора, но не далее. Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться термостатом на постоянном уровне.

РЕЖИМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ

Переведите переключатель функций в положение 2, затем переведите ручку терморегулятора в положение *****.

Отрегулированный таким образом прибор поддерживает температуру в помещении при минимальном расходе электроэнергии на уровне около 5°C.

УХОД И ЧИСТКА

- До выполнения любого ухода извлеките вилку из розетки электропитания.
- Регулярно чистите решетки на входе и выходе воздуха, при помощи пылесоса удаляя скопления пыли.
- Ни в коем случае не используйте абразивные порошки или растворители.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от душа, ванны, раковины, бассейна и т.д.
- Не используйте прибор для сушки белья, не закрывайте решетки подачи и выхода воздуха (возможен перегрев прибора).
- Чтобы избежать риска пожара не накрывайте прибор во время работы.
- Не разрешайте пользоваться прибором людям (в том числе и детям) с пониженным уровнем восприимчивости и психофизических возможностей или с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят, и они обучены отвечающим за их безопасность человекам.
- Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой.
- Не рекомендуется пользоваться удлинителем.
- Если использование удлинителя становится необходимым, внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к удлинителю, не превышая предельной мощности, указанной на удлинителе.
- Прибор не должен находиться на расстоянии менее 50 см от мебели или других предметов.
- Не эксплуатируйте прибор рядом со стенами, мебелью, занавесками и т.д.
- Прибор должен быть установлен таким образом,

чтобы органы его управления не были доступны людям, пользующимся ванной или душем.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
- Прибор не должен находиться непосредственно под розеткой электропитания.
- За загромождайте решетки на входе и выпуске воздуха.
- Не используйте прибор в помещении с площадью меньше 4 м².
- При первом использовании прибор может издавать запахи, вызванный его нагревом.
- Рекомендуется проветрить комнату.

Устройство аварийной блокировки отключит термовентилятор в случае случайного перегрева (например, в случае, если закрыты решетки подачи и выхода воздуха, медленного вращения мотора или его остановки).

Для возобновления работы необходимо на несколько минут извлечь вилку из розетки электропитания, устранить причину перегрева, и затем вновь вставить вилку в розетку.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы избежать перегрева, ни в коем случае не накрывайте прибор во время работы, так как это может вызвать опасное повышение температуры.

ВНИМАНИЕ: для того, чтобы избежать опасностей, связанных со случайным сбросом защитного устройства, данный прибор не должен подключаться через внешнее устройство включения/выключения, такое, как таймер, а также быть подключенным к сети, которая регулярно отключается и включается поставщиком электроэнергии.