

Щеточка для чистки лица, снимающая макияж и загрязнения до 6 раз лучше, чем обычное умывание с очищающим гелем. Щеточка подготавливает кожу к увлажнению, улучшает обращение, освежает кожу и делает ее чистой и гладкой.

Насадка для чистки лица используется только с моделями Эпиляторов Braun 5-329, 7-569, 7-929, 7-979