

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОСТЫНИ.

Модель PR-2W, размер 160 × 140 см.



ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРОСТЫНЬ, НЕ РАЗВЕРНУВ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ ПРИВЕДЕТ К НЕВОССТАНОВИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ. ПРОСТЫНЬ НАГРЕВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЧЕЛОВЕК ЛЯЖЕТ НА НЕЕ. УРОВЕНЬ НАГРЕВА РЕГУЛИРУЕТСЯ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ОЖОГОВ.

ВАЖНО. Рекомендуется прочитать настоящее руководство перед началом использования изделия. Простынь с электроподогревом предназначена исключительно для частного применения, и не должна использоваться в яслях, детских садах, больницах и т.д. Простынь не должна использоваться детьми, людьми с физическими недостатками и снижением чувствительности организма из-за риска получения травм. Люди, использующие кардиостимуляторы должны проконсультироваться с врачом или производителем кардиостимулятора перед использованием простыни, так как электронное и магнитное излучение, исходящее от него, при определенных условиях может повлиять на работу кардиостимулятора. Если Вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Не подвергайте простынь и ее электрические детали контакту с водой или другой жидкостью из-за риска поражения электрическим током. Не используйте простынь, если она мокрая или влажная. Подключение осуществляется только в соответствии с маркировкой, указанной на изделии. Простынь не должна использоваться во время грозы, т.к. существует риск поражения электрическим током. Не втыкайте булавки и подобные изделия в простынь. После использования, в случае неисправной работы или перед чисткой простыни вынимайте вилку из розетки. Запрещается использовать простынь рядом с открытым огнем. Чтобы избежать перегрева, полностью разворачивайте ее перед использованием. В подключенном состоянии простынь должна находиться под присмотром. Перед тем как свернуть ее следует полностью охладить. Перед использованием проверьте изделие на наличие возможных повреждений. При обнаружении повреждений изделие подлежит утилизации. Простынь снабжена предохранителем для защиты от перегрева устройства. Она не предназначена для животных.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА НАГРЕВА (ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ)

0. отключено
1. низкий уровень нагрева
2. средний уровень нагрева
3. высокий уровень нагрева

Нагревание до желаемой температуры происходит примерно за 15 минут. Помните, что температура, которая кажется теплой при прикосновении рукой, может быть чрезмерно горячей для других участков тела. Вы можете почувствовать слабый запах при первом включении простыни. Этот запах абсолютно безвреден, однако необходимо проветрить комнату после первого использования простыни. Начните с нагревания простыни до максимальной температуры. По истечении 15 минут может быть установлен желаемый уровень нагрева.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ. Простынь можно аккуратно стирать ручным способом стирки или на деликатном режиме в стиральной машине при температуре не выше 30° с помощью специального мешочка для стирки. Перед этим **обязательно** отсоедините провод питания от самого изделия. После стирки **ни в коем случае не** сушите простынь в сушильной машине или с помощью утюга, а просто положите ее на ровную поверхность до полного высыхания. После того, как простынь полностью высохнет, подключите к ней шнур электропитания с пультом управления.

Гарантийный талон

Условия гарантии	Гарантийный талон
<ol style="list-style-type: none">В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.Гарантийная замена производится при наличии заполненного данного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в руководстве пользователя.Гарантия на изделие не распространяется в случаях:<ul style="list-style-type: none">механических повреждений;выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых, и т.п.;использование изделия в условиях и режимах отличающихся от бытовых.Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующиеГарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами.Гарантийный срок - 2 года.Срок службы - 3 года.	Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. и подпись продавца: _____ М.П.

www.planta-russia.ru

support@planta-russia.ru

www.planta-russia.ru

support@planta-russia.ru

148mm

尺寸: 148*210mm (A5)
材质: 铜版纸