

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Электрической
многофункциональной
Мини-печи GFGRIL
GFBB-9BreakfastBar**

Кофеварка+Духовка+Гриль 3 в 1



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Многофункциональной Мини-печи GFGRIL
GFBB-9 BreakfastBar

Кофеварка+Духовка+Гриль 3 в 1

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за приобретение продукции GFGRIL. Кофеварка+Духовка+Гриль 3 в 1 пригодится всем, кто не хочет тратить много времени на приготовление пищи, но при этом хочет питаться вкусно и полезно. Этот кухонный прибор позволяет сделать горячий изысканный завтрак. Все в одном устройстве! Используйте мيني-духовку как тостер для поджаривания хлеба, булочек, рогаликов, а гриль-противень для приготовления вкусной яичницы с беконом, блинчиков или сырников. Ваш ароматный кофе быстро приготовится в капельной кофеварке и сохранит тепло до начала завтрака. Простые блюда будут готовы в течение нескольких минут!

Этот кухонный прибор позволяет полноценно приготовить любое блюдо. Мини-печь пожарит вкуснейшую курочку, рыбку или мясо, а на гриле можно приготовить разнообразные овощи. Все зависит только от вашей фантазии!

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.



 **Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травме:**

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до комнатной температуры.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны продукта для достаточной циркуляции воздуха.
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.
- Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время его использования.
- Не покрывайте поддон алюминиевой фольгой или другим материалом.
- Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, что проданы производителем.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- **Не используйте это устройство для приготовления или размораживания замороженных продуктов. Все продукты питания должны быть полностью разморожены перед приготовлением их на гриле.**

- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера и не имеет отдельного пульта дистанционного управления системой.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности.
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергался воздействию воды или других жидкостей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.



ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:

- Данный прибор предназначен для непромышленных и некоммерческих помещений, только для бытового использования для приготовления продуктов питания. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.
- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать:
 - электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора.
 - соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если прибор дымится во время приготовления пищи, выключите все кнопки и переключатели, чтобы закончить приготовления пищи.

Дым также может быть вызван избытком крошек или жиром, застрявшими внутри прибора. Чтобы предотвратить задымление, очищайте лоток для крошек после каждого использования.

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Это нормально для приборов с покрытием, чтобы издавать легкий запах и дым в течение первого применения. Запах и дым рассеются после нескольких использований устройства.

Детали и элементы устройства:



ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ГРИЛЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВКИ.
РЕЖИМ ЗАПЕКАНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
ФУНКЦИИ КОФЕВАРКИ

Выберите положение КОФЕ ВКЛ | 3 в 1, чтобы включить кофеварку. В этом положении переключателя доступна функция: КОФЕВАРКА



ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
ГРИЛЯ/ДУХОВКИ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВКИ. РЕЖИМ ПОДОГРЕВА

ТАЙМЕР

Установите желаемое время приготовления. Максимально 30 минут. Если время приготовления меньше 5 минут, включите сначала 5 минут, а затем выберите нужное время. Когда заданное время истечет, раздастся звуковой сигнал, и прибор выключится автоматически.

После приготовления кофе для отключения кофеварки переведите переключатель в положение КОФЕ ВЫКЛ | ГРИЛЬ/ДУХОВКА. В этом положении доступны только 2 функции: ГРИЛЬ И ДУХОВКА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- Перед первым использованием все аксессуары, включая стеклянную чашу для кофе, кофейный фильтр, антипригарный противень, решетку и лоток для духовки промойте чистой водой. Тщательно высушите и поместите на место.
- Установите прибор на устойчивой поверхности стола вблизи электрической розетки.
- Убедитесь, что шнур питания находится вдали от источника воды.
- Подключите шнур питания к электрической розетке 220В.

ДУХОВКА

1. Для обеспечения оптимальной производительности духовки, поверните переключатель режимов работы в положение режима ПОДОГРЕВА и предварительно прогрейте прибор в течение 4-5 минут.
2. После того, как прибор предварительно нагреется, выберите нужный режим работы.

• **ПОДОГРЕВ:** работает только нижний нагревательный элемент духовки, что позволяет разогреть пищу без обжаривания.

• **ЗАПЕКАНИЕ:** Оба нагревательных элемента нагревают до запекания, что позволяет жарить и тушить пищу внутри духовки.

• **ГРИЛЬ:** Работает только верхний нагревательный элемент. Режим используется для образования поджаристой корочки при приготовлении продуктов в духовке или для приготовления пищи на верхнем противне с антипригарным покрытием. При приготовлении на противне продукты можно накрыть стеклянной крышкой.

3. Если в процессе приготовления пищи вы используете решетку, если пища содержит масло, жир или соки, убедитесь, что лоток находится на месте.

4. Установите таймер на нужное время приготовления. Контрольная лампочка загорится, показывая, что печь нагревается.

5. Если вы собираетесь приготовить пищу менее чем за 5 минут, сначала включите таймер на 6-й минуте, а затем вернитесь обратно до выбора нужного времени приготовления.

6. Звуковой сигнал известит об окончании цикла приготовления. Прибор выключится автоматически.

7. По окончании приготовления пищи, выключите духовку, повернув переключатель режимов работы в положение ОТКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВКИ.

8. Всегда отключайте прибор после завершения приготовления пищи, дайте ему полностью остыть.

ГРИЛЬ-ПРОТИВЕНЬ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Нанесите тонкий слой растительного масла на поверхность противня, чтобы пища не пригорала.

2. Поставьте переключатель в положение ГРИЛЬ, чтобы начать приготовление пищи. Установить таймер для предварительного нагрева 3-5 минут.

3. После предварительного нагревания, начинайте приготовление завтрака (бекон, яичница и т.д.) Время приготовления может варьироваться в зависимости от вашего желания.

4. После завершения приготовления пищи, поверните переключатель режимов работы в положение ВЫКЛ, чтобы удалить еду с противня и дать прибору остыть.

5. Никогда не используйте металлический шпатель, вилку или другие металлические аксессуары для удаления остатков пищи, так как это может поцарапать и повредить покрытие противня.

КОФЕВАРКА

1. Положите желаемое количество молотого кофе в фильтр и поместите кофейный фильтр внутри емкости для кофе.
 2. Налейте чистой холодной воды в емкость для воды. Никогда не превышайте указанный максимальный уровень.
 3. Убедитесь, что стеклянная чаша на горелке.
 4. Закройте крышку и включите кофеварку, выбрав положение КОФЕ ВКЛ | 3 в 1.
 5. Во время приготовления кофе, не открывайте крышку, так как это может привести к ожогам.
 6. После приготовления кофе, выключите кофеварку, переключив в положение КОФЕ ВЫКЛ.
 7. Отключайте прибор после каждого использования, дайте ему полностью остыть перед очисткой.
 8. Кофеварка оснащена герметичными муфтами и клапаном, который автоматически срабатывает, чтобы остановить капли кофе. Тем не менее, если капли кофе попадут на горелку, очистите ее сухой, неабразивной салфеткой после того, как прибор полностью остынет.
 9. Капельная кофеварка снабжена устройством, позволяющим в автоматическом режиме осуществлять подогрев стеклянной чаши, в котором собирается готовый кофе. Для реализации данной функции в нижней части кофеварки установлена металлическая плита с тэном, которая при включении кофеварки набирает температуру и подогревает, стоящую на ней стеклянную чашу с кофе.
- ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННУЮ КОФЕВАРКУ, Т.К. ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ КОФЕВАРКА АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДОГРЕВАТЬСЯ СНИЗУ. ПОДОГРЕВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КНОПКИ В ПОЗИЦИЮ КОФЕ/ВЫКЛ.**

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Убедитесь, что прибор отключен от сети перед очисткой. Дайте прибору охладиться.

Чтобы продлить срок службы прибора, пожалуйста, следуйте инструкциям по техническому обслуживанию.

Никогда не мойте прибор в посудомоечной машине. Нельзя погружать корпус прибора в воду! После использования основной корпус протрите слегка влажной салфеткой и затем тщательно просушите.

- Все аксессуары, включая стеклянную чашу для кофе, кофейный фильтр, антипригарный противень, решетку и лоток для духовки промойте чистой водой. Тщательно высушите и поместите обратно на место.
- Очистите стекло дверцы духовки очищающим средством для стекол. НЕ используйте жесткие ткани или губки с абразивным покрытием, поскольку они могут поцарапать стекло. Тщательно просушите с помощью салфетки.
- Никогда не используйте духовку без лотка для крошек.
- Храните прибор в прохладном, сухом месте. Всегда храните в закрытом помещении. Никогда не храните прибор включенным в сеть. После приготовления дать прибору остыть.
- НЕ оборачивайте шнур вокруг прибора, так как это может ослабить шнур или привести к его повреждению.

 **ВНИМАНИЕ:** пластины и металлические поверхности устройства становятся очень горячими при использовании. Чтобы избежать ожога, используйте термостойкие рукавицы или перчатки, либо прикасайтесь только к ручке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение 230В

Максимальная мощность 1640 Вт

Габаритные размеры: 485 x 245 x 300 мм

Размеры упаковки: 506x310x292 мм

Вес прибора: 5.9 кг



Товар сертифицирован по TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

ГАРАНТИЯ

Гарантийный талон	
<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none">1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:<ul style="list-style-type: none">- механических повреждений;- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами.6. Гарантийный срок – 1 год.7. Срок службы – 3 года.	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p> <hr/> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <hr/> <hr/> <p>М.П.</p>