

sinbo

SDF 3827 FRİTÖZ

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR



for Turkey

www.sinbo.com.tr

Сохраните это руководство в качестве источника справочной информации.

Общие правила техники безопасности

Перед началом использования устройства внимательно прочитайте эти инструкции по эксплуатации и сохраните в качестве источника справочной информации, вместе с гарантийным талоном, счетом-фактурой, и, по возможности, с коробкой и внутренней упаковкой устройства.

- Это устройство предназначено только для персонального использования. Это устройство не подходит для коммерческого использования. Не используйте устройство на улице (за исключением тех случаев, когда устройство специально разработано для использования на улице). Не подвергайте устройство воздействию температуры, прямых солнечных лучей и влаги (не погружайте в какую-либо жидкость) и оберегайте от повреждения предметами с острыми углами. Не пользуйтесь устройством мокрыми руками. Если в устройство попадет вода, немедленно отключите вилку прибора от сети. Не погружайте устройство в воду.
- Прежде чем приступить к процедуре чистки или убрать прибор на хранение, вначале переведите выключатель в положение «выключено» и затем удалите вилку из розетки (отключая устройство от сети, не тяните за шнур, беритесь за корпус вилки). Если устройство не используется, снимите все съемные аксессуары.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Если у вас возникнет необходимость покинуть помещение, в котором используется устройство, выключите прибор и отсоедините вилку от сети (отключая устройство от сети, не тяните за шнур, беритесь за корпус вилки).
- Регулярно осматривайте прибор и шнур питания на предмет наличия повреждений. Никогда не пользуйтесь устройством с наличием любых повреждений.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Обязательно свяжитесь с авторизованным сервисным центром. Для предотвращения опасности, замену сетевого шнура в случае повреждения должен производить изготовитель кабеля, представитель компетентного сервиса или квалифицированный специалист аналогичных служб.
- Пользуйтесь только оригинальными запасными деталями.
- Соблюдайте приведенные ниже 'Специальные инструкции по безопасности'.

Дети

- Чтобы не ставить под угрозу безопасность детей, пожалуйста, храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, коробки, полистирол и т.п.) в недоступном для детей месте.

Внимание! Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом, существует риск асфиксии!

- Чтобы избежать возможных опасных ситуаций, которым могут подвергаться дети в процессе пользования электроприборами, следите за тем, чтобы шнур питания не находился на пути следования и убедитесь в том, что дети не смогут получить доступ к устройству.

Советы по мерам индивидуальной безопасности при пользовании этим устройством

- При контакте с этим устройством, беритесь только за специальные ручки, находящиеся на корпусе.
- Не двигайте устройство с кипящим или горячим маслом.
- В процессе пользования устройством, держите крышку плотно закрытой.
- Во избежание брызг масла, заполняйте корзину фритюрницы до погружения в масло.
- Не забывайте пользоваться корзиной для жарки в процессе жарки продуктов с помощью этого устройства.
- **Предупреждение: Во избежание вспенивания и выплескивания масла через верх, не пользуйтесь смесью твердых жиров и растительных масел. Различные виды жиров и масел могут представлять собой опасность даже если их просто смешивать между собой!**
- В случае загорания масла внутри фритюрницы, ни в коем случае не пытайтесь потушить пламя водой. Вместо этого, накройте прибор крышкой и влажным покрывалом, это погасит пламя.

Вступление

Для обеспечения возможности настройки требуемой температуры для жарки различных продуктов, фритюрница оснащена термостатом.

Чтобы обеспечить идеальный и безопасный способ эксплуатации фритюрницы, обязательно прочитайте все инструкции.

Подключение: Прибор необходимо включить в правильно смонтированную розетку с заземлением электрическом сети с параметрами 230 В, 50 Гц.

Включение в работу

Процедуры, которые необходимо выполнить перед первым применением

- Удалите все упаковочные материалы. Откройте крышку фритюрницы. Внутри резервуара для масла находится корзина для жарки. Удалите все детали, находящиеся внутри резервуара фритюрницы.
- Перед первым применением, с соблюдением рекомендаций раздела «Чистка», вымойте крышку, корпус, резервуар и корзину для жарки.
- Вытяните шнур питания из отсека для кабеля.

Установка ручки корзины

Для установки ручки корзины установите проволочную ручку путем ее сжатия, как показано на рисунке 1.



Рисунок 1

Советы по применению

- Никогда не оставляйте в масле остатки продуктов (например, ломтики картофеля фри). Меняйте масло через каждые 8-10 использований.
- процесс жарки продуктов во фритюрнице, осуществляется при высокой температуре нагревания. Используйте жидкие или твердые сорта масел высокого качества. Не применяйте маргарин, оливковое или сливочное масло: Для нагревания этих сортов масел требуется более низкая температура, поэтому они не подходят для жарки продуктов во фритюрнице. Чтобы уменьшить содержание акриламида, температура для жарки продуктов с повышенным содержанием крахмала (картофель, крупяные изделия) не должна быть выше 170°C. Кроме того, время жарки следует

Советы по применению

выдерживать как можно более коротким и останавливать процесс как только продукты приобретают золотисто-желтый цвет.

- Не забывайте о том, что элемент защиты включается в работу сразу после размещения панели управления в направляющий механизм.
 - Правильно настраивайте температуру в соответствии с видом продуктов и проверяйте состояние продуктов, которые вы будете жарить во фритюрнице. Как правило, продукты, которые прошли предварительную обработку (полуфабрикаты), обжариваются при более высоких температурах, чем свежие.
 - Не двигайте и не переносите фритюрницу с горячим маслом.
 - Прежде чем жарить продукты из теста, уберите излишки муки. Изделия из теста необходимо аккуратно бросать прямо в масло.
 - Убедитесь в том, что корзина правильно установлена во фритюрнице и ручка занимает предназначенное для этого место.
 - Прижмите друг к другу свободно остающиеся концы ручки.
 - Установите части опоры к проволочным кольцам внутри корзины.
 - Корзина для жарки должна заполняться не более чем на 2/3. Не закладывайте в корзину слишком много продуктов (количество картофеля фри из расчета на один литр масла должно составлять не более 200 граммов).
 - Перед закладкой продуктов в корзину удалите излишек влаги с помощью бумажного полотенца.
- Внимание: При закладке слишком влажных продуктов (например, замороженного картофеля), масло может вспениваться и выплескиваться через край.**
- После применения фритюрницы, обязательно отключайте устройство от сети.

Применение

- Убедитесь в том, что выключатель устройства находится в положении «выключено» и вилка не включена в розетку (светодиодный индикатор не горит).
 - Откройте крышку фритюрницы.
 - Удалите корзину для жарки и налейте в резервуар растительное масло, следя за тем, чтобы уровень не превышал максимальной отметки, или поместите масло твердых сортов. Уровень масла во фритюрнице должен находиться между максимальной и минимальной отметкой уровня масла. Установите на место крышку.
- Пожалуйста, обратите внимание на следующую важную информацию!
- Если вы пользуетесь маслом твердых сортов, до применения измельчите его на небольшие кусочки и поместите на дно резервуара для масла.
- Никогда не кладите масло твердых сортов в корзину.
- Включите вилку в розетку с напряжением 230В, 50Гц. Загорится светодиодный индикатор подачи питания. Установите регулятор температуры на требуемую температуру для жарки определенного вида продуктов.
 - Загорится индикатор зеленого цвета. После достижения заданной температуры, зеленый индикатор потухнет. Откройте крышку и постепенно погрузите в горячее масло корзину с находящимися в ней продуктами.
 - В процессе готовки зеленый индикатор будет загораться и потухать. Это нормальное состояние и

- 15 -

Применение

означает автоматическое регулирование и поддержку заданной температуры термостатом. В конце времени жарки (время, указанное на упаковке продуктов или в рецепте), аккуратно откройте крышку (Внимание! Соблюдайте осторожность, может произойти выход горячего пара!). Удалите корзину для жарки.

- Подождите пока стечет излишек масла с готовых продуктов.
- Чтобы выключить устройство, переведите регулятор температуры в положение «OFF» (выключено) и удалите вилку из розетки. Уберите шнур питания в отсек для намотки кабеля.

Чистка

- Убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
- Перед тем, как приступить к очистке, убедитесь, что ваша фритюрница остыла.
- Для того чтобы избежать риска перегорания устройства, пожалуйста, подождите 1-2 часов перед повторным использованием.
- Потянув вверх панель управления, откройте фиксирующий механизм масляного резервуара. Вылейте масло.
- Панель управления на корпусе устройства очищается с помощью ткани увлажненной в воде с моющим средством для посуды. Не погружайте устройство в воду.
- Крышку фритюрницы, корзину для жарки и резервуар для масла можно мыть обычным способом в горячей воде с моющим средством или в посудомоечной машине.
- Избегайте пользоваться абразивными средствами чистки или острыми предметами. Это может повредить поверхность фритюрницы.

Устранение неисправностей

Устройство не работает

Возможные причины и способ устранения неисправности:

- Проверьте правильность подключения к сети.
- Проверьте положение термостата.
- Проверьте, правильно ли установлена панель управления.

Другие вероятные причины:

Это устройство оснащено защитным прерывателем.

Эта система не позволяет включение устройства в опасных ситуациях.

Защита от перегрева

- При случайном включении фритюрницы без масла в резервуаре, автоматически активируется механизм температурной защиты. В этом случае устройство не будет готово к использованию. Отключите фритюрницу от сети.
- После полного охлаждения устройства, залейте масло и нажмите на кнопку RESTART, на обратной стороне панели управления. Фритюрница будет снова готова к использованию. Чтобы нажать на эту кнопку используйте какой-либо острый предмет.

- 16 -

Технические данные

- Объем резервуара для масла: 3 литра
- Температурный режим: 0-190С
- Контейнер из высококачественной нержавеющей стали
- Защитная накладка из нержавеющей стали
- Съёмный горшок
- Изменяемые температурный контроль
- Прорезиненные ножки
- Двойная теплоизоляция
- Съёмный части можно мыть в посудомоечной машине
- AC220-240V, 50/60Hz, 2200W
- Класс защиты: I

Данное устройство производится в соответствии с последними действующими требованиями безопасности и проходит тест на соответствие таким общепринятым директивам ЕС, как электромагнитная совместимость и низкое напряжение.

- 17 -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 2-3827-01092016

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

- 18 -

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: «Денна Электромеханик Уркилер Иншаат Спор Малземелери Импалат Саншй ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидере Мевкии, Джикангир Мах. Говерджи, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.
 Страна производитель: Турция.

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»
 105187, г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 15, РФ
 ИНН 7719289331 ОКПО 771901001