



SK 7368 CORDLESS KETTLE

INSTRUCTION MANUAL

EN

RU

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.sinbo.com

Русский

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ SINBO SK 7368

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1800-2200 Вт

Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед началом использования прибора.

Благодарим за приобретение нашей продукции. Данный прибор был разработан и произведен в соответствии с высокими техническими стандартами, правильное использование и уход увеличит срок службы прибора.

Внимательно изучите данную инструкцию.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием чайника и сохраните ее для дальнейшего использования.
2. Данный прибор нагревается при использовании. Во избежание ожогов не прикасайтесь к его поверхностям.
3. Не пользуйтесь чайником на мокрой поверхности или в месте, где он может упасть в воду.
4. Не притрагивайтесь к прибору, упавшему в воду. Выключите его из розетки немедленно.
5. Не эксплуатируйте приборы с поврежденным шнуром питания или штепселем либо после возникновения неисправностей, а также в случае его повреждения любым способом. Обратитесь за помощью к квалифицированному электрику для проверки прибора.
6. Этот чайник предназначен только для домашнего использования, не для коммерческого или промышленного. Не используйте данный прибор вне помещения.
7. Это изделие должно использоваться только в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции. Любой другой вид использования, не указанный производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или получению травм.
8. Не используйте абразивные чистящие средства для очистки прибора. Протирайте прибор влажной мыльной тканью (не мокрой). Перед очисткой всегда выключайте прибор из розетки.
9. Не пользуйтесь чайником, в случае, если нагревательный элемент не полностью залит водой.
10. Не вынимайте вилку из розетки, если прибор не выключен.
11. Не вытягивайте вилку из розетки, а аккуратно вытащите.
12. Не допускайте контакта с горячими поверхностями шнура во время эксплуатации.
13. Не скручивайте, не запутывайте и не оборачивайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к ослаблению изоляции.
14. Не переносите чайник, пока он еще горячий.
15. Устройство не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными способностями без надзора.
16. Необходимо следить за детьми с целью предотвращения игры с прибором.
17. Если шнур питания поврежден, необходимо обратиться к фирме-изготовителю, ее сервисному агенту или иным квалифицированным лицам для его замены во избежание опасности.

18. Не заливайте в чайник воду при его нахождении на подставке. Перед помещением чайника на подставку вытрите воду на нижней части его корпуса.

19. Используйте чайник только с поставляемой подставкой.

20. Не используйте чайник для нагрева любой другой жидкости, кроме воды. Не используйте другие подставки, кроме имеющейся. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем чайника, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или получению травм.

21. Не вставляйте посторонние предметы в гнезда или отверстия чайника.

22. ВНИМАНИЕ: НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ЧАЙНИК НА НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ЧАЙНИК ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ "МАКС" УРОВЕНЬ, ТАК КАК КИПАЩАЯ ВОДА МОЖЕТ РАЗБРЫЗГИВАТЬСЯ ИЗ ЧАЙНИКА, ЧТО СОЗДАЕТ РИСК ОЖОГА.

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с отсутствием опыта и знаний под надзором или в случае инструктирования их по использованию устройства безопасным способом и понимания таких лиц существующей опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание прибора не должны осуществляться детьми без надзора.

Кастрюли, мультиварки, пароварки, рисоварки, кофеварки, чайники, нагреватели для молока должны иметь следующие инструкции. (EN 60335-2-15, A11:10)

- Дети до 8 лет не могут использовать электрические приборы. Детям старше 8 следует использовать приборы только под наблюдением взрослых.

- Дети не должны играть с устройством.

- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди с недостатком опыта и знания могут использовать приборы только при условии, что это осуществляется под контролем, либо после проведения инструктажа по эксплуатации таким образом, что пользователь полностью разобрался в применении.

Дайте прибору высохнуть перед повторным использованием.

**НЕ ТЕРЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ**

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Ручка
2. Кнопка «ON/OFF» (ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ):
3. Подставка
4. Носик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Емкость 1.8л
- Быстрое закипание, экономия времени и электроэнергии.
- Автоматическое выключение
- Защита от выкипания.
- Высококачественный термостат.



- Разъем подставки с возможностью вращения на 360 градусов
- Отделение для хранения шнура в подставке, чтобы отрегулировать нужную длину.
- 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1800-2200 Вт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед первым использованием рекомендуется наполнить чайник до максимальной отметки свежей водопроводной водой, вскипятить и опорожнить его, по крайней мере два раза, чтобы очистить чайник от любой пыли или материалов, оставшихся от производственного процесса. Не пейте эту воду.

1. Снимите чайник с базовой подставки для заполнения. Нажмите переключатель в верхней части ручки, чтобы открыть крышку. Налейте воду в чайник до желаемого уровня (не менее отметки МИНИМУМ и не более МАКСИМУМ), закройте крышку и поставьте чайник обратно на подставку.

ВНИМАНИЕ: Слишком малое количество воды может привести к повреждению нагревательного элемента, и слишком большое количество воды к разбрызгиванию воды.

2. Вставьте вилку в розетку, включите чайник нажатием кнопки переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.

Убедитесь в том, что чайник установлен таким образом, что носик не повергнут к вам.

3. Чайник автоматически выключится после того, как вода закипит.

4. Поднимите чайник с подставки и вылейте воду в контейнер или чашку.

5. Процесс кипячения может быть прекращен в любое время снятием чайника с подставки.

ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышку прибора во время кипячения воды.

УХОД И ОЧИСТКА

1. Не пытайтесь разобрать чайник или его подставку. Это изделие не содержит деталей, которые могут обслуживаться пользователем.

Для обслуживания или ремонта чайника обратитесь к квалифицированному электрику.

2. Чтобы продлить срок службы чайника, пожалуйста, регулярно очищайте его от накипи.

3. Всегда отключайте чайник из розетки и дайте ему остыть перед очисткой.

4. Не погружайте шнур изделия или штепсель в воду.

5. Не используйте химические вещества, стальную шерсть или абразивные чистящие средства для чистки внешней поверхности чайника, так как они поцарапают его поверхность и изменят цвет.

6. Необходима регулярная очистка от накипи. Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем районе и частоты использования чайника.

Метод очистки:

1. Наполните чайник 0.5л белого уксуса и водой, оставьте по крайней мере на один час.

2. Вылейте раствор из чайника. Протрите подставку влажной тканью.

3. Наполните чайник чистой водой, доведите до кипения, а затем слейте воду. Повторите по крайней мере один раз, пока совсем не останется накипи, после этого чайник будет готов к использованию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7368-21112016

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: United Favour Development Limited

Страна производитель: Китай

Адрес изготовителя: Flat B, 10/F, Lee May Building, 788 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru



United Favour Development Limited

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

Produced at: 12-2016 **Made in China**

Изготовитель: United Favour Development Limited

Страна производитель: Китай

Адрес изготовителя: Flat B, 10/F, Lee May Building, 788 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Месяц и год производства: 12-2016