

Благодарим Вас за приобретение напольных электронных весов Endever SkyLine FS-506/FS-507/FS-508/FS-509 (далее — весы). При правильном использовании они прослужат Вам долгие годы.

### Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет **18 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяются на приборы, вышедшие из строя в результате: небрежного обращения и нарушения правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции; самостоятельной разборки прибора пользователем.

### Комплект поставки

1. Электронные весы . . . . . 1 шт.
2. Элемент питания типа CR2032 . . . . . 1 шт.
3. Гарантийный талон . . . . . 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации . . . . . 1 шт.

### Меры предосторожности

- Платформа весов должна быть всегда сухой во избежание падения.
- Устанавливайте весы только на ровную и твердую поверхность.
- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

#### ВНИМАНИЕ!

*Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.*

- Не вставайте на край платформы весов.
- В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса. Для чистки изделия не используйте химические, абразивные чистящие средства.
- Храните весы в сухом прохладном месте.
- Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.
- Храните весы в горизонтальном положении. Если вы не используете весы, не ставьте на них посторонние предметы.
- Предназначены для использования в быту.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

### Элемент питания

В качестве элемента питания используется литиевая батарея CR2032. Перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.



- При появлении на ЖК-дисплее индикации  откройте отсек для батареи, расположенный с обратной стороны дисплея, замените элемент питания на новый и закройте отсек.



### Выбор системы измерения

Ваши весы поддерживают метрическую (кг), английскую (фунты) и англо-саксонскую (стоуны) системы измерения.

Перед началом эксплуатации с помощью кнопки на обратной стороне платформы выберите систему измерения: килограммы (KG) — фунты (LB) — стоуны (ST).

### Взвешивание

- Установите весы на ровную и твердую поверхность (не устанавливайте на ковер или другие мягкие поверхности).
- Включите весы легким нажатием ноги на центр платформы.
- Подождите несколько секунд до появления на дисплее . Весы готовы к работе.

#### ВНИМАНИЕ!

*Не вставляйте на весы раньше, чем на дисплее отобразится .*

- Встаньте на весы точно по центру платформы. Стойте неподвижно, дождитесь отображения на дисплее вашего веса.



## Автовыключение

После взвешивания сойдите с весов. Через несколько секунд весы автоматически выключатся.

## Рекомендации

- Устанавливайте весы на ровную и твердую поверхность. Неровная поверхность может давать погрешности в измерении.
- Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед приемом пищи и в одно и то же время суток. Лучше всего взвешиваться утром.
- Во время взвешивания стойте на весах неподвижно.
- Ваши весы округляют данные до 100 г, поэтому, если при повторном взвешивании вы увидите разницу между двумя показаниями, то, следовательно, точный вес будет средним значением этих двух показаний.

## Индикация возможных проблем



Если на дисплее появляется значение EEEE, это значит, что весы перегружены (максимальный вес 150 кг). Сойдите с весов во избежание их повреждения.



Батарея разряжена. Установите новую батарею.

- Если вам не удалось включить весы, проверьте установлен ли элемент питания или возникла необходимость его замены.
- Если на дисплей выводится ошибка или весы на протяжении длительного времени не выключаются, то вам следует извлечь элемент питания на некоторое время (около 3 сек), а затем его вновь установить. Если этими действиями не удалось решить проблему, обратитесь в сервисный центр.

## Основные технические характеристики

Модель	SkyLine FS-506/ FS-507/ FS-508/ FS-509
Максимальный вес	150 кг
Минимальный вес	2,5 кг
Цена деления	0,1 кг
Элемент питания	тип CR2032 (1 шт.)
Платформа	высококачественное закаленное стекло
Размер ЖК дисплея с LED-подсветкой	30 x 75 мм
Габаритные размеры (Г x Ш x В)	300 x 300 x 22 мм
Вес	1,5 кг
Цвет: FS-506/ FS-507/ FS-508/ FS-509	белый с рис. «Цветы»/ белый с рис. «Бабочка»/ черный с рис. «Спектр»/ рисунок «Радуга»

### ПРИМЕЧАНИЕ

*В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.*

## Весы напольные электронные

SkyLine FS-506  
SkyLine FS-507  
SkyLine FS-508  
SkyLine FS-509



- Ультратонкий корпус 22 мм
- Платформа из высокопрочного закаленного стекла
- Крупный ЖК-дисплей с LED-подсветкой
- 4 высокоточных сенсорных датчика
- Электронная система балансировки
- Точность измерения 100 г
- Максимальный вес 150 кг
- Включение одним нажатием