

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение напольных электронных весов Endever SkyLine FS-506/FS-507/FS-508/FS-509 (далее — весы). При правильном использовании они прослужат Вам долгие годы.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет **18 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяются на приборы, вышедшие из строя в результате: небрежного обращения и нарушения правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции; самостоятельной разборки прибора пользователем.

Комплект поставки

1. Электронные весы 1 шт.
2. Элемент питания типа CR2032 1 шт.
3. Гарантийный талон 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Меры предосторожности

- Платформа весов должна быть всегда сухой во избежание падения.
- Устанавливайте весы только на ровную и твердую поверхность.
- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Меры предосторожности

- Не вставайте на край платформы весов.
- В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса. Для чистки изделия не используйте химические, абразивные чистящие средства.
- Храните весы в сухом прохладном месте.
- Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.
- Храните весы в горизонтальном положении. Если вы не используете весы, не ставьте на них посторонние предметы.
- Предназначены для использования в быту.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Элемент питания

В качестве элемента питания используется литиевая батарея CR2032. Перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.

- При появлении на ЖК-дисплее индикации  откройте отсек для батареи, расположенный с обратной стороны дисплея, замените элемент питания на новый и закройте отсек.



Эксплуатация

Выбор системы измерения

Ваши весы поддерживают метрическую (кг), английскую (фунты) и англо-саксонскую (стоуны) системы измерения.

Перед началом эксплуатации с помощью кнопки на обратной стороне платформы выберите систему измерения:

килограммы (KG) — фунты (LB) — стоуны (ST).

Взвешивание

- Установите весы на ровную и твердую поверхность (не устанавливайте на ковер или другие мягкие поверхности).
- Включите весы легким нажатием ноги на центр платформы.
- Подождите несколько секунд до появления на дисплее . Весы готовы к работе.

ВНИМАНИЕ!

Не вставайте на весы раньше, чем на дисплее отобразится .

- Встаньте на весы точно по центру платформы. Стойте неподвижно, дождитесь отображения на дисплее вашего веса.



Автовыключение

После взвешивания сойдите с весов. Через несколько секунд весы автоматически выключатся.

Рекомендации

- Устанавливайте весы на ровную и твердую поверхность. Неровная поверхность может давать погрешности в измерении.
- Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед приемом пищи и в одно и то же время суток. Лучше всего взвешиваться утром.
- Во время взвешивания стойте на весах неподвижно.
- Ваши весы округляют данные до 100 г, поэтому, если при повторном взвешивании вы увидите разницу между двумя показаниями, то, следовательно, точный вес будет средним значением этих двух показаний.

Индикация возможных проблем



Если на дисплее появляется значение EEEE, это значит, что весы перегружены (максимальный вес 150 кг). Сойдите с весов во избежание их повреждения.



Батарея разряжена. Установите новую батарею.

- Если вам не удалось включить весы, проверьте установлен ли элемент питания или возникла необходимость его замены.
- Если на дисплей выводится ошибка или весы на протяжении длительного времени не выключаются, то вам следует извлечь элемент питания на некоторое время (около 3 сек), а затем его вновь установить. Если этими действиями не удалось решить проблему, обратитесь в сервисный центр.

Основные технические характеристики

Модель	SkyLine FS-506/ FS-507/ FS-508/ FS-509
Максимальный вес	150 кг
Минимальный вес	2.5 кг
Цена деления	0,1 кг
Элемент питания	тип CR2032 (1 шт.)
Платформа	высококачественное закаленное стекло
Размер ЖК дисплея с LED-подсветкой	30 x 75 мм
Габаритные размеры (Г x Ш x В)	300 x 300 x 22 мм
Вес	1,5 кг
Цвет: FS-506/ FS-507/ FS-508/ FS-509	белый с рис. «Цветы»/ белый с рис. «Бабочка»/ черный с рис. «Спектр»/ рисунок «Радуга»

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Весы напольные электронные

SkyLine FS-506
SkyLine FS-507
SkyLine FS-508
SkyLine FS-509



- » Ультратонкий корпус 22 мм
- » Платформа из высокопрочного закаленного стекла
- » Крупный ЖК-дисплей с LED-подсветкой
- » 4 высокоточных сенсорных датчика
- » Электронная система балансировки
- » Точность измерения 100 г
- » Максимальный вес 150 кг
- » Включение одним нажатием