

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электронных весов Endeaver SkyLine FS-545 (далее — весы) и надеемся, что они прослужат Вам долгие годы!

## Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

## Комплект поставки

1. Электронные весы . . . . . 1 шт.
2. Гарантийный талон . . . . . 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации . . . . . 1 шт.

## Меры предосторожности

- Платформа весов должна быть всегда сухой во избежание падения.
- Устанавливайте весы только на ровную и твердую поверхность.
- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

### ВНИМАНИЕ!

*Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.*

## Меры предосторожности

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.
- Не вставайте на край платформы весов.
- В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса. Для чистки изделия не используйте химические, абразивные чистящие средства.
- Храните весы в сухом прохладном месте.
- Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.
- Храните весы в горизонтальном положении.
- Не используйте для промышленных целей.

## Элемент питания

Если в качестве элемента питания используется литиевая батарея CR2032, то перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.



- При появлении на ЖК дисплее индикации  откройте отсек для батареи, расположенный на задней поверхности, замените элемент питания на новый и закройте отсек.

## Эксплуатация

- Установите весы на ровную и твердую поверхность (не устанавливайте на ковер или другие мягкие поверхности).
- Если на дисплее отображается ненулевое значение, дождитесь автоматического отключения устройства (через 10 секунд). Если дисплей отключен, переходите к следующему шагу.
- Включите весы легким нажатием ноги на центр платформы.

## Эксплуатация

- Подождите несколько секунд до появления на дисплее . Весы готовы к работе.



### ВНИМАНИЕ!

*Не вставайте на весы раньше, чем на дисплее отобразится .*

- Встаньте на весы. Стойте на весах неподвижно, дождитесь отображения на дисплее вашего точного веса.



## Автовыключение

Ваш вес будет высвечиваться на дисплее в течение 4 секунд, после чего прибор автоматически отключится. Автоматическое отключение произойдет и в случае, если на дисплее отображается  или любое другое значение, не изменяющееся в течение 4 секунд.

## Изменение единиц веса

Ваши весы поддерживают метрическую (кг) и британскую (фунты, унции) системы измерения. С помощью переключателя на задней части корпуса выберите систему измерения: килограммы (KG) — фунты (LB) — унции (OZ).



100

95

75

25

5

0

## Эксплуатация

### Индикация перегрузки



Весы перегружены (максимальный вес 150 кг). Сойдите с весов во избежание их повреждения.

### Индикация заряда батареи



Батарея разряжена. Установите новую батарею.

### Советы

- Устанавливайте весы на ровную и твердую поверхность. Неровная поверхность может давать погрешности в измерении.
- Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед приемом пищи и в одно и то же время суток. Лучше всего взвешиваться утром.
- Во время взвешивания стойте на весах неподвижно.
- Ваши весы округляют данные до 100 г, поэтому если при взвешивании Вы увидите разницу между двумя показаниями, то следовательно, значение истинного веса будет лежать между двумя этими показаниями.
- Если Вам не удалось включить весы, проверьте установлен ли элемент питания или возникла необходимость его замены.
- Если на дисплей выводится ошибка или весы на протяжении длительного времени не выключаются, то Вам следует извлечь элемент питания на некоторое время (около 3 сек), а затем его вновь установить. Если этими действиями не удалось решить проблему, свяжитесь с сервисным центром.

## Основные технические характеристики

Модель	Endever SkyLine FS-545
Максимальный вес	150 кг
Цена деления	0,1 кг
Элемент питания	тип CR2032 (1 шт.)
Платформа	стекло класса черный хрусталь
Размер ЖК дисплея	75 x 30 мм
Вес	1,6 кг
Габаритные размеры (Г x Ш x В)	30 x 30 x 2 см
Цвет	черный/серебро

### ПРИМЕЧАНИЕ

*В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.*

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co.Ltd.,  
Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. /  
Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг,  
177, стр.3  
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул.  
Академика Ильяшина, д. 4, корп. 1, офис 1

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Электронные весы Endever SkyLine FS-545



- ▶ Единица измерения: кг / фунт / унция
- ▶ Высококачественное закаленное стекло класса черный хрусталь (легко моется, устойчиво к царапинам, без вредных примесей)
- ▶ Автоматическое отключение
- ▶ Индикатор низкого заряда батареи
- ▶ Индикатор перегрузки
- ▶ Включение одним нажатием
- ▶ Электронная система балансировки
- ▶ Высокоточные сенсорные датчики
- ▶ Современный удобный дизайн

100

95

75

25

5

0