

## Благодарим за приобретение продукции ZANUSSI

Просим внимательно ознакомиться с настоящим руководством перед первым использованием изделия. Просим сохранить настоящее руководство для последующего использования.

### 1 ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ

Весы работают от одной литиевой батареи CR2032 напряжением 3 В (установлена в весах). Контакты литиевой батареи изолированы во избежание разряда батареи в процессе перевозки. Обязательно удалите изоляцию до выполнения следующих инструкций. Замените батарею при появлении значка низкого заряда батареи (Lo) в середине дисплея или если индикация тускнеет.

- Возьмите одну литиевую батарею CR2032 напряжением 3 В.
- Снимите крышку.
- Извлеките старую батарею из отсека.
- Вставьте новую батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность.
- Закройте батарейный отсек крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переработка и утилизация батарей должна происходить в соответствии с местным законодательством.

ВНИМАНИЕ: Не разрешайте детям играть с батареями, это может привести к риску удушья.

### 2 ПРОЦЕДУРА ВЗВЕШИВАНИЯ

- Поместите весы на твердую ровную поверхность.
- Нажмите кнопку "ON/TARE/OFF" (ВКЛ/ТАРА/ВЫКЛ) для включения весов. После этого дисплей включится. Когда на дисплее отобразится нулевое значение, весы будут готовы к работе. Если на дисплее не отображаются нулевые значения, нажмите кнопку "ON/TARE/OFF" (ВКЛ/ТАРА/ВЫКЛ), чтобы сбросить (тарировать) весы на ноль.
- Фабричная установка единиц измерения настроена в граммах. Для переключения между фунтами/унциями (lb/oz), килограммами (kg), граммами (g) и унциями (oz) необходимо удерживать нажатой кнопку "ON/TARE/OFF" (ВКЛ/ТАРА/ВЫКЛ) до того как увидите нужную единицу измерения.
- Поместите взвешиваемый предмет в центр платформы. Вес отобразится на дисплее. По мере увеличения веса увеличивается отображаемая на дисплее масса.
- Весы автоматически выключатся приблизительно через 30 секунд без использования или в отсутствие изменений веса приблизительно после 30 секунд. Нажмите и удерживайте кнопку "ON/TARE/OFF" (ВКЛ/ТАРА/ВЫКЛ) для отключения весов в ручную.

### 3 ФУНКЦИЯ ТАРА

Может возникнуть необходимость взвешивания ингредиентов в чаше или в другой емкости (не входит в комплект поставки). В этом случае необходимо предварительно задать (тарировать) вес емкости, чтобы отображался только вес ингредиентов.

- Подберите емкость которая будет стоять на платформе без наклона или падения. Не пользуйтесь тяжелыми емкостями, так как это приведет к снижению максимально допустимого веса.
- Поместите емкость на платформу выключенных весов. Включите весы. Дисплей включится, на нем отобразится нулевое значение.
- Добавляйте взвешиваемые ингредиенты. На дисплее будет отображаться только вес ингредиента.

- Также можно учесть вес дополнительных ингредиентов. Например, если в рецепте указано ½ кг риса и ½ кг бобов, поместите вначале рис в емкость. Отмерив необходимое количество веса, нажмите кнопку "ON/TARE/OFF" (ВКЛ/ТАРА/ВЫКЛ). Весы сбросятся на ноль. Добавьте ½ кг бобов. Оба ингредиента будут точно взвешены в одной емкости.
- После тарировки веса на дисплее отобразится отрицательное число после удаления предметов с весов. Для сброса весов на ноль перед новым взвешиванием нажмите кнопку "ON/TARE/OFF" (ВКЛ/ТАРА/ВЫКЛ). Весы сбросятся на ноль.

### 4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

- Чистите поверхность весов мягкой слегка увлажненной тряпкой. Для удаления пятен используйте слабый мыльный раствор.
- Не используйте чистящие средства, излишнее количество воды, влажные чистящие салфетки, жесткие чистящие средства или спреи.
- Запрещается самостоятельно вскрывать и ремонтировать весы. Это аннулирует гарантию на изделие и может нанести повреждения. Весы не содержат деталей, техническое обслуживание или ремонт которых пользователь может осуществлять самостоятельно.
- Несмотря на то, что весы не требуют технического обслуживания, они содержат чувствительные электронные детали. Избегайте грубого обращения с весами. Пользуйтесь весами аккуратно, чтобы обеспечить максимальную эффективность их работы.
- Весы предназначены для взвешивания предметов весом до 11 фунтов или 5 килограммов. Во избежание повреждения не помещайте на весы предметы весом свыше 11 фунтов/5 килограммов.
- Не храните весы в том же месте, что и чистящие химикаты. Пары некоторых бытовых средств могут оказать воздействие на электронные компоненты весов. Не ставьте весы на бок.
- Весы являются крайне чувствительным взвешивающим устройством. В целях экономии батареи не ставьте ничего на весы когда они не используются.
- Не бросайте батареи в огонь. Батареи могут взорваться или протечь. Извлеките батарею из весов, если не собираетесь пользоваться ими в течение длительного времени.
- Предупреждение о перегрузке: Появление на дисплее сообщения "Err" (Перегрузка) во время взвешивания указывает на превышение максимального веса. Немедленно уберите предмет с весов во избежание неустраняемого повреждения.

### 5 СИГНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР



Err= перегрузка



Смените батарею

### 6 ГАРАНТИЯ

- Продукция ZANUSSI производится в соответствии с установленными европейскими стандартами.
- Предоставляемая гарантия не действует в отношении обычного износа вследствие использования, старения или ненадлежащего обслуживания.
- За дополнительной информацией обращайтесь к вашему местному дилеру.