


PROFFI
HOME


Паровой утюг PROFFI Модель: PH8944



*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.



1. Разбрызгиватель
2. Отверстие для наполнения водой
3. Кнопка парового удара
4. Кнопка разбрызгивания
5. Регулятор степени отпаривания
6. Ручка
7. Шарнир для защиты шнура от перекручивания
8. Пятка утюга
9. Световой индикатор работы
10. Резервуар для воды
11. Терморегулятор
12. Функция самоочистки
13. Керамическая подошва
14. Стакан

Технические характеристики:

Напряжение: 220-240 V~ 50-60 Гц

Мощность: 3000 Вт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизованный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

- Утюг не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания.

- Не прикасайтесь к подошве после отключения от электросети, можно обжечься.

- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку.

Не рекомендуется ставить его на металлические или шероховатые поверхности. Во время глажения и в перерывах между ним утюг должен находиться на устойчивой поверхности.

- Не погружайте прибор в воду.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

ПОДГОТОВКА:

- Прибор предназначен для глажки изделий из различных типов ткани.

- На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении утюг может дымить. Через некоторое время дым исчезнет.

РАБОТА:

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого конкретного изделия; неукоснительно придерживайтесь их.

- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую вы собираетесь гладить:

ЗНАЧОК	ТИП ТКАНИ
•	Синтетика, Нейлон, Акрил, Полиэстер, Вискоза
••	Шерсть, Шелк
•••	Хлопок, Лен
MAX	Максимальная температура (отпаривание)
	Изделие гладить нельзя

- Подключите утюг к электросети. Загорится индикатор нагрева.
- Когда индикатор погаснет, можно начинать гладить.
- Если при глажении Вы установили меньшую температуру, то прежде чем продолжать работу, рекомендуется дождаться, когда загорится индикатор нагрева.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ:

- Перед заливом воды отключите утюг от электросети.
- Поставьте утюг горизонтально (на подошву).
- Аккуратно залейте воду в резервуар.
- Во избежание переполнения не наливайте воду выше отметки MAX.

ВНИМАНИЕ:

- Утюг рассчитан на использование водопроводной воды. Однако предпочтительнее заливать очищенную или дистиллированную воду, особенно, если водопроводная вода слишком жёсткая.
- Если водопроводная вода слишком жесткая, заливайте только дистиллированную или деминерализованную воду.
- Не заливайте в резервуар химически умягченную воду и не используйте ароматизирующие добавки.
- Отверстие для заполнения водой не должно быть открытым при использовании утюгом.
- При повторном заполнении резервуара водой отключайте утюг от электросети.

• В конце работы необходимо полностью удалять воду из резервуара и/или устанавливать на регуляторе степени отпаривания режим  во избежание вытекания воды из отверстий.

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ:

- Разбрызгивание можно применять при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.
- Для этого несколько раз нажмите кнопку разбрызгивания.

ОТПАРИВАНИЕ:

- Отключите утюг от электросети и налейте воду в резервуар.
- Поставьте утюг вертикально на гладильную доску и подключите к электросети.
- Установите терморегулятор на положение «••» или «•••».
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева, т.е. будет достигнута установленная температура.
- Установите регулятор степени отпаривания в нужное положение.
- После окончания работы переведите терморегулятор в минимальное положение «MIN» и отключите утюг от электросети.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из сопел на подошве утюга.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ:

- Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен водой. Однако при продолжительной работе в этом режиме не рекомендуется наливать в резервуар слишком много воды.
- Установите регулятор степени отпаривания в минимальное положение.

ВНИМАНИЕ: Если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем заливайте воду.

ПАРОВОЙ УДАР:

- Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Установите регулятор степени отпаривания на максимальную подачу пара , установите максимальную температуру, немного подождите и нажмите кнопку парового удара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание вытекания воды из паровых отверстий, не удерживайте кнопку парового удара дольше 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопку парового удара более 3 раз подряд, иначе утюг остынет.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ:

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
 - Установите температуру на максимальный уровень («max»).
- Дайте утюгу полностью нагреться перед использованием.
- Подключите терморегулятор и регулятор степени отпаривания в максимальное положение.
 - Держа утюг вертикально, нажмите кнопку парового удара.
 - **ВНИМАНИЕ:** Вертикальное отпаривание возможно только при максимальной температуре.

ОЧИСТКА И УХОД:

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства.

САМООЧИСТКА:

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, затем закройте крышку.
 - Установите терморегулятор в максимальное положение «MAX».
 - Подключите утюг к сети питания.
 - Подождите, пока погаснет индикатор нагрева.
 - Держа утюг горизонтально над раковиной, нажмите кнопку «SELF CLEAN».
 - Выходящие из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения.
- При этом рекомендуется покачивать утюг вперед-назад.
- При сильном загрязнении утюга рекомендуется повторить цикл самоочистки.
 - Чтобы высушить подошву утюга, прогладьте кусок ненужной ткани.

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети, удалите из резервуара и дайте ему полностью остыть.
- Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические

и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4.

Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.me.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.me.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.me.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: март 2018.

Сделано в Китае.