



ЧАЙНИК-ТЕРМОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «Steel»

Артикул: PH8872

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Данный чайник предназначен для подогрева/ кипячения воды в некоммерческих условиях.



1. Ручка
2. Световой индикатор
3. Электрическая база
4. Диспенсер
5. Отсек для провода питания
6. Корпус

Важные инструкции по безопасности:

- Убедитесь в том, что местное напряжение соответствует напряжению чайника.
 - Данный чайник оснащен функцией автовыключения.
 - Если в чайнике закончилась вода, и чайник перестал работать, отключите его от питания, наполните водой и снова включите.
 - Поместите чайник на плоскую и устойчивую поверхность.
- Убедитесь, что чайник не помещен на разлитую жидкость.
- Не включайте чайник с открытой крышкой.
 - Чайник выключится автоматически, как только вода вскипит.
 - Отключайте чайник от питания, прежде чем наполнить водой.
 - Используйте чайник только для кипячения воды.
 - Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного за их жизнь и безопасность человека.
 - Не наполняйте чайник водой выше максимальной отметки.
 - Данный прибор работает только при подключении к питанию.
 - Перед тем, как очистить чайник, отключите чайник от питания и дайте ему остыть.
- Не опускайте чайник в воду или любые другие жидкости.
- Если провод питания поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
 - Данный прибор не предназначен для коммерческого использования.
 - Рекомендуется менять воду после каждого вскипания.
 - Держите провод питания вдали от горячих поверхностей.
 - Не наматывайте провод питания вокруг прибора.
 - Не используйте удлинитель с данным прибором.
 - Не разбирайте прибор самостоятельно. Избегайте нанесения повреждений прибору.
 - Не ставьте базу на металлические поверхности.
 - Держите прибор вдали от источников тепла.

Примечание: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения.

Подключение к питанию:

1. Никогда не тяните за провод питания, если вынимаете штекер из розетки.
2. Чтобы вынуть штекер из розетки, потяните за сам штекер сухими руками.
3. Перед каждым использованием проверяйте провод питания на наличие повреждений. Если есть повреждения, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Не накручивайте провод питания вокруг прибора. Под базой есть отсек для провода питания.
5. Не допускайте свисания провода в местах, где дети могут потянуть за него. Не используйте чайник с поврежденным проводом питания.
6. Отключайте чайник от питания, если Вы не используете его.

**Перед первым использованием чайника вскипятите воду и вылейте её.
Чайник готов к использованию.**

Использование чайника:

1. Чтобы наполнить чайник водой, снимите его с базы, снимите крышку и наполните водой до необходимого уровня (не выше максимальной отметки). Если Вы наполните чайник недостаточным количеством воды, он выключится перед тем, как закипеть. Примечание: вода не должна превышать максимальную отметку, иначе она прольется во время кипения. Убедитесь, что крышка плотно закрыта, прежде чем подключать чайник к питанию.
2. Поместите чайник на электрическую базу.
3. Воткните штекер в розетку. Световой индикатор загорится красным светом. Когда вода закипит, индикатор загорится оранжевым.
4. Снимите чайник с базы и налейте воды, нажимая на диспенсер. Будьте аккуратны, горячая вода может обжечь. Отключайте чайник от питания, если не используете его.

Функция подогрева:

Когда вода закипит, функция термоса сохранит температуру, если крышка плотно закрыта. Если температура опустится ниже 90°, чайник снова начнет нагреваться.

Очистка :

Перед тем, как очистить чайник, отсоедините его от питания и убедитесь в том, что он остыл.

Никогда не окунайте шнур питания, штекер, базу или сам чайник в воду или в любую другую жидкость.

Внешняя сторона чайника:

Протрите внешнюю сторону чайника влажной тряпкой, а затем осушите сухой. Не используйте сильные химикаты или чистящие средства, они могут повредить покрытие чайника.

Внутренняя часть чайника:

С течением времени на дне чайника может скапливаться накипь.

Вариант №1

1. Наполните чайник водой наполовину и добавьте лимонный сок.
2. Вскипятите воду и оставьте её на 15 минут, прежде чем вылить.
3. Повторите процедуру несколько раз. Используйте только холодную воду.

Вариант №2

1. Наполните чайник смесью воды и уксуса или лимонного сока или используйте специальное средство от накипи.
2. Оставьте чайник на 1 час, затем вскипятите воду.
3. Вылейте воду, затем тщательно промойте чайник холодной водой.
4. При необходимости повторите процедуру 1-3 раза.
5. Чтобы избавиться от запаха уксуса, вскипятите воду и вылейте несколько раз.

Внимание! Регулярно удаляйте накипь, следуя инструкциям выше.

Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Правильная утилизация позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выброса отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемого бесплатно по вашему месту жительства пожалуйста обратитесь в местное управление вашего муниципального органа власти.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств». **Товар сертифицирован.**

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Производитель: Санфлауэр ЛТД. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: А, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Иип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай/Sunflower Ltd, A 13 Floor Yally Industrial Building, 6 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong, China. Филиал изготовителя, адрес (местонахождения): No. 413 Винюнг Билдинг, No.8 Ист Дадао роуд, Ронгуй, Шунде, Фошань, Гуандонг, Китай /NO.413 Vinying Buliding, No. 8 East Rongqi Dadao road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.ru.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7(495)229-29-07, www.proffi.ru.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Дата производства: июль 2018.

Сделано в Китае.