

Saturn[®]

ST-EK8036

THERMOS POT

ΤΕΡΜΟΠΟΤ

ΤΕΡΜΟΠΟΤ

THERMOS POT**Dear Buyer!**

We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become essential and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on.

If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before use.
2. Do not touch on the hot surfaces, especially the area near steam vent.
3. To avoid the hazard caused by the overload of the circuit, do not use the extension cord.
4. Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquids.
5. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance on your own. Return the appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
6. The use of foreign accessory attachments that are not supplied by manufacturer is not recommended as it may result in fire, electric shock or personal injury.
7. Always use the appliance on a flat, stable and heat resistant surface.
8. Do not let the power cord hang over the edge of table or counter, or touch on hot surface.
9. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Do not place the appliance on unstable surfaces or surfaces that can be affected by heat, near walls or furniture.

11. Extreme caution must be taken when moving the appliance containing hot water.

12. Always connect the receptacle to the appliance first, and then connect the power plug to the wall outlet.

13. Do not lift, tilt, or shake the appliance or carry it by the lid.

14. Close the lid securely and firmly.

WARNING: Do not open the lid or dispense hot water while boiling.

15. Do not fill the water more than the full line marking. If the appliance is overfilled, it may cause splashing, which might arise a hazard to the user.

16. Do not block the steam vent.

17. Do not rotate the appliance while dispensing hot water.

18. Always unplug from the wall outlet when not in use. Let the appliance to cool down before cleaning and before detaching the lid.

19. Do not use the appliance outdoors.

20. Keep hands off from the water outlet as splashing may occur due to continuance of water emission for a second or two right after releasing the manual pump.

21. This appliance is for boiling water only. Never boil milk or any other liquids with this appliance.

22. Use this appliance for its intended use only.


23. This product has been designed for domestic and household use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply.

24. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

25. This appliance is not designed to be used by people (including children) with a physical, sensory or mental impairment, or people without knowledge or experience, unless they are supervised or given prior instructions concerning the use of the appliance by someone responsible for their safety.

Service life – 3 years. Before putting into operation shelf life is unlimited.

Lid opening lever



WATER LEVEL- FULL LINE MARKING




Fill the water up to this dotted line. Do not overfill the water as it may cause splashing.

HOW TO ATTACH AND REMOVE THE LID

Detaching Lid


Place the handle towards the rear side of the appliance. Open the lid by lifting the lid opening lever. Position the lid at a 45 degrees angle and pull out the lid from the hinge holder by pressing the hinge lock.

NOTE: Never remove the lid while the appliance is operating.



Attaching Lid

Place the handle towards the rear side of the appliance. Press the hinge lock, at the same time insert the shaft of the hinge on the lid into the hinge holder. Ensure that lid is attached properly. Close and press on lid until it clicks.




OPERATING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Wash and rinse the water tank with clean water.

OPERATING THE APPLIANCE

Filling with water

Place the appliance on a flat and stable surface, open the lid and fill up the water tank with water.



Do not fill the water more than the full line marking. Please refer to the maximum water level marking under the product descriptions. If the appliance is overfilled, it may cause splashing, which might arise a hazard to the user.

To close the lid

Carefully close the lid by pressing down until a click sound is heard. Do not close the lid by force as it may cause damage.

To power on the appliance

Connect the receptacle to the appliance first, and then connect the power plug to the wall outlet. Do not power on the appliance when the water tank is empty.



1. Connect the receptacle to the appliance horizontally.
2. When rotating the product body after inserting the receptacle, be careful of the connection and make sure it is not loosen.

To boil water

When switching on the power, the "BOIL" light indicator will turn on and the water will start to boil. After the boiling process, the "KEEP WARM" light indicator will be on.

BOIL → KEEP WARM (after boiling)



WARNING:

1. Do not open the lid while the appliance is operating.
2. Do not add or dispense the water while water is boiling.
3. Do not contact the steam vent.
4. Do not place cloth or any other items to cover the steam vent.

To dispense hot water

1. Dispense button
Press on the "DISPENSE" button to dispense hot water.



2. Cup switch
Push up the cup switch to dispense hot water.

NOTE: The hot water may not be able to dispense out smoothly right after boiling.

CAUTION:

1. Always keep the lid away from you as hot steam may trap under the lid.
2. Do not press the "DISPENSE" button when the water tank is empty.
3. Hot water cannot be dispensed by pressing the "DISPENSE" button and cup switch if the appliance is unplugged.


To refill water

When the water level drops to the "REFILL" line, add water for automatic boiling. Refer to the water level indicator for the marking.



Boiling water below the "REFILL" line may cause malfunction to the appliance.

To reboil water under keep warm mode



1. Reboil a full tank of water will take about 3 minutes.
2. Before re-boiling, make sure the water level is above the "REFILL" line. Refer to the water level indicator for the marking.
3. The "REBOIL" button may not function right after the water has boiled.
4. When adding water to the water tank, be careful of the hot steam while opening the lid.
5. Once the "REBOIL" button is pressed, the boiling process cannot be reset until the appliance automatically switches to the "KEEP WARM" mode.
6. Do not press the "REBOIL" button repeatedly, as the continuous re-boiling process will cause malfunction to the appliance.

When not in use

When the appliance is not in use, unplug and remove the remaining water from the water tank.

1. Press the manual pump to pour out the remaining hot water slowly from the water tank.
2. Allow the appliance to dry thoroughly.
3. Do not place the appliance in a dishwasher or dish dryer as this will cause damage to the appliance.
4. If not in use, seal in a plastic bag to protect it from dust and insects.

AUTO-CUT OFF FUNCTION

1. When the water boil-dry, the appliance will automatically cut off the power.
2. The auto cut-off function will also operate when:
 - The power is switched on, but no water inside the water tank.
 - Water level is below the "REFILL" line. Refer to the water level indicator for the marking.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always allow the appliance to cool down before cleaning.
2. Remember to unplug the receptacle from the product body.
3. Detach the lid and pour out remaining water.

4. If mineral deposits are allowed to accumulate, loud noises may be heard during boiling and you may face difficulties in dispensing hot water. Regular cleaning will avoid such problems.

MAINTENANCE OF THE WATER TANK Discoloration of the water tank and white particles floating in the water.

Red rust-like spots, milky or black discoloration on the water tank, and white floating objects are caused by minerals in the water and are not cause by discoloration or deterioration of the water tank itself.

Although this is not a hygiene problem, it is advisable to clean the inner of the water tank periodically.

1. Insert about 15-20g of store brought citric acid into the water tank. Add water until the water level reaches full line marking. Close the lid.

NOTE: Do not fill the water more than the full line marking. Please refer to the maximum water level marking under the product descriptions. If the appliance is overfilled, it may cause splashing, which might arise a hazard to the user.

2. Connect the receptacle to the appliance.

3. Connect the power plug to the wall outlet. Power on the appliance.

3. Let the appliance boil. After the boiling process, unplug from the wall outlet. Wait until the appliance cools down and then empty the water tank.

4. Remove the remaining water by pressing the manual pump.

5. Cut a lemon into four pieces, wrap the lemon in a clean cloth and place it inside the water tank.

6. Fill water until the water level reaches full line marking. Let the appliance boil and retain the heat for about one hour.

7. Pour out the water and use a nylon brush to clean the water tank.

8. To remove the smell of the lemon, fill the water until the water level reaches the full line marking and boil the water again, then dispose all the boiled water.

Stainless steel water tank.

• Wash with a sponge and then rinse with clean water.

IMPORTANT: Do not use the following to clean the water tank.

• Dishwashing detergent (the tank may be smelly), scrubbing powder or brush, benzene, thinner or cleanser (it will erode the water tank surface and damage the plastic of the lid and inner casing).

SPECIFICATIONS

Power:	800 W
Rated voltage:	220-240 V
Rated frequency:	50 Hz
Rated current:	3.6 A
Capacity:	3.5 L
Net weigh:	2.30 kg
Gross weight:	3.10 kg

SET

THERMOS POT	1
INSTRUCTION MANUAL WITH WARRANTY BOOK	1
PACKAGE	1

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

ТЕРМОПОТ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Н п у
перепадам темпе р
смен темпе (например,
в у с мо
теп п может
вызва конденс влаг
внутр у и наруши его
р пр
включении у должно
от в теп п
н ме 1 ч В
у в э п
т п
р чем чер 1 ч п
в его в п

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании данного прибора всегда должны соблюдаться основные меры предосторожности:

1. Прочитайте всю инструкцию перед использованием прибора.
2. Не трогайте горячие поверхности прибора, особенно части вблизи парового клапана.

3. Во избежание опасности, вызванной перегрузкой электрической цепи, не используйте удлинитель.

4. Не погружайте прибор, шнур питания или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.

5. Во избежание риска поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать или отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или наладки.

6. Использование частей и деталей, которые не поставляются производителем, не рекомендуется, поскольку это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

7. Всегда используйте прибор на ровной, устойчивой и жаропрочной поверхности.

8. Следите, чтобы шнур не свисал с края стола или стойки, а также не касался горячей поверхности.

9. Не ставьте прибор вблизи горячей газовой или электрической плиты или духовки.

10. Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности или поверхности, которые могут повредиться от воздействия тепла, вблизи стен или мебели.

11. Особую осторожность необходимо соблюдать при перемещении прибора, содержащего горячую воду.

12. Всегда подключайте шнур питания сначала к гнезду термопота, а затем к розетке.

13. Не наклоняйте и не трясите прибор, не поднимайте его за крышку.

14. Закрывайте крышку плотно и надежно.

ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышку и не наливайте воду при кипячении.

15. Не наливайте воду выше отметки максимума. Если прибор переполнен, это может привести к разбрызгиванию, которое может травмировать пользователя.

16. Не закрывайте отверстие выхода пара.

17. Не вращайте прибор на базе во время наливания горячей воды.

18. Всегда вынимайте штепсельную вилку из розетки, если прибор не используется. Дайте прибору остыть перед очисткой или снятием крышки.

19. Не используйте прибор вне помещения.

20. Держите руки подальше от носика, так как капли могут продолжать вытекать секунду или две

сразу после отпускания кнопки насоса.

21. Данный прибор предназначен только для кипячения воды. Никогда не кипятите молоко или любые другие жидкости в термопote.

22. Используйте этот прибор только по прямому назначению.

23. Этот прибор предназначен только для домашнего и бытового пользования.

При любом коммерческом использовании, неправильном использовании или несоблюдении инструкций производитель не несет ответственности, и гарантия не распространяется.

24. Следите, чтобы дети не играли с прибором.

25. Данный прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или людьми, не имеющими знаний или опыта по использованию прибора, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.


Срок службы – 3 года. До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

ОТМЕТКА МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ВОДЫ



Заполняйте термопот водой до этой пунктирной линии. Не превышайте уровень, так как это может вызвать разбрызгивание.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




КАК СНЯТЬ И НАДЕТЬ КРЫШКУ

Снятие крышки


Отведите ручку к задней стороне прибора. Откройте крышку, нажав рычаг открывания крышки. Откройте крышку на 45 градусов и потяните, нажав на рычаг зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте крышку, когда термопот включен.



Крепление крышки

Отведите ручку к задней стороне прибора. Нажмите на рычаг зажима и в то же время вставьте валик на крышке в держатель. Проверьте, чтобы крышка была установлена правильно. Закройте крышку и нажмите на нее до щелчка.




ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Помойте внутренний резервуар и ополосните его чистой водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Наполнение водой

Поставьте термопот на ровную устойчивую поверхность и налейте в него воду.



Не наливайте воду выше отметки максимума. Если прибор переполнен, это может привести к разбрызгиванию, которое может травмировать пользователя.

Закройте крышку,

аккуратно нажав на нее до щелчка. Не применяйте силу, так как это может привести к порче прибора.

Подключение к розетке

Подключите шнур питания сначала к гнезду термопота, а затем к розетке. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПУСТОЙ ТЕРМОПОТ К РОЗЕТКЕ!



1. Вставляйте шнур в гнездо горизонтально.
2. Вращая термопот на базе, следите, чтобы шнур питания не отсоединился.

Кипячение воды

При подключении к розетке загорается индикатор "BOIL" (кипячение) и вода начинает нагреваться. После закипания загорается индикатор "KEEP WARM" (поддержание температуры).



ВНИМАНИЕ:

1. Не открывайте крышку термопота во время кипячения.
2. Не наливайте воду из термопота во время кипячения.
3. Не прикасайтесь к отверстию для пара.
4. Ничем не накрывайте отверстие для пара.

Наливание воды из термопота

1. Кнопка автоматического насоса
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы горячая вода лилась из носика.



2. Рычаг для чашки
Нажмите рычаг краем чашки, чтобы горячая вода лилась из носика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сразу после закипания струйка воды может быть неровной.

ВНИМАНИЕ:

1. Осторожно обращайтесь с крышкой термопота, так как под ней может скапливаться горячий пар.
2. Не нажимайте кнопку подачи воды, если термопот пуст.
3. Если термопот отключен от розетки, то автоматический насос не работает.


Доливание воды

Когда уровень воды опускается до отметки "REFILL" (наполнить), долейте воду в термопот для кипячения.



Кипячение воды при уровне ниже минимального ("REFILL") может привести к неполадкам.

Повторное кипячение после поддержания температуры



1. Повторное закипание воды при полном резервуаре займет около 3 минут.

2. Перед повторным кипячением убедитесь, что уровень воды в термопоте выше отметки "REFILL".

3. Кнопка "REBOIL" (повторное кипячение) может не сработать, если вода в термопоте только что кипела.

4. Добавляя воду в термопот, будьте осторожны, когда открываете крышку, чтобы не ошпариться.

5. После нажатия кнопки "REBOIL" невозможно отменить кипячение. Термопот автоматически перейдет в режим поддержания температуры "KEEP WARM" после того, как вода закипит.

6. Не нажимайте кнопку "REBOIL" повторно, так как частое нажатие может вызвать неполадки.

Если прибор не используется, выньте штепсель из розетки и вылейте остатки воды из резервуара.

1. Нажмите кнопку ручного насоса, чтобы удалить воду, оставшуюся в насосе.

2. Дайте прибору просохнуть.

3. Не сушите термопот в посудомоечной машине, так как это приведет к порче термопота.

4. Храните термопот в полиэтиленовом пакете, чтобы защитить его от пыли и насекомых.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

1. Если в резервуаре включенного термопота кончилась вода, то срабатывает автоматическое выключение прибора.

2. Автоотключение также срабатывает, если:

- пустой термопот подключить к розетке;
- уровень воды ниже отметки "REFILL".

ЧИСТКА ТЕРМОПОТА

1. Перед чистой обязательно дайте прибору остыть.

2. Отсоедините шнур питания от термопота.

3. Отсоедините крышку и вылейте оставшуюся воду.

4. Если регулярно не удалять накипь, то при кипячении воды будут слышны громкие звуки, а также вода будет хуже литься из носика. Рекомендуется регулярное удаление накипи.

УХОД ЗА РЕЗЕРВУАРОМ

Удаление накипи

Появление рыжих, черных или белесых пятен, а также белых хлопьев в резервуаре вызвано содержанием минералов в воде, а не износом самого резервуара.

Хоть это и не является проблемой гигиены, рекомендуется иногда чистить резервуар термопота.

1. Положите 15-20 г лимонной кислоты в резервуар и налейте воду до максимального уровня. Закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не наливайте воду выше отметки максимуму. Если прибор переполнен, это может привести к разбрызгиванию, которое может травмировать пользователя.

2. Подсоедините шнур питания к термопоту.

3. Подсоедините шнур питания к розетке.

3. Пусть вода в термопоте закипит. Затем отключите прибор от розетки. Подождите пока прибор остынет и вылейте воду из резервуара.

4. Удалите остатки воды, нажав кнопку ручного насоса.

5. Разрежьте лимон на четыре части, завяжите его в чистую ткань и положите в резервуар термопота.

6. Налейте воду до максимального уровня. Пусть вода закипит и термопот побудет в режиме поддержания температуры около часа.

7. Вылейте воду и протрите резервуар мягкой нейлоновой мочалкой.

8. Чтобы удалить запах лимона, налейте воду до максимального уровня и закипятите. Затем вылейте всю воду.

Резервуар из нержавеющей стали

- Протрите губкой, а затем сполосните чистой водой.

ВНИМАНИЕ: Не используйте следующие средств для чистки резервуара:

- Средства для мытья посуды, абразивные порошки и пасты, жесткие мочалки, растворители (они могут повредить резервуар и пластиковые части термопота).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 800 Вт
Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальный ток: 3.6 А
Объем: 3.5 л
Вес нетто: 2,30 кг
Вес брутто: 3,10 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕРМОПОТ 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ 1
УПАКОВКА 1

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

UA

ТЕРМОПОТ

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Н піддавайт **при** **різ**
перепадам **темпе** **Різк**
змін **темпе** **(наприклад,**
в **при** **з** **мо** **в**
теп **примі** **мож**
викликат **конденс** **в**
всередині **при** **т** **п**
його **п** **пр** **вмиканні**
При **п** **від** **в**
теп **примі** **н** **менш** **ніж**
1 **г** **Введення** **при** **в**
експ **після**
т **п** **н**
р **ніж** **чер** **1** **г** **після**
в **його** **в** **примі**

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні даного приладу завжди необхідно дотримуватися основних запобіжних заходів:

1. Прочитайте всю інструкцію перед використанням приладу.

2. Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу, особливо частин поблизу парового клапана.

3. Щоб уникнути небезпеки, викликані перевантаженням електричного ланцюга, не використовуйте подовжувач.

4. Не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель у воду або інші рідини.

5. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не намагайтеся розібрати або відремонтувати прилад самостійно. Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для огляду, ремонту або наладки.

6. Використання частин і деталей, які не поставляються виробником, не рекомендується, оскільки це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травми.

7. Завжди використовуйте прилад на рівній, стійкій та жароміцній поверхні.

8. Слідкуйте, щоб шнур не звисав з краю стола, а також не торкався гарячої поверхні.

9. Не ставте прилад поблизу гарячої газової або електричної плити або духовки.

10. Не ставте прилад на нестійкі поверхні або поверхні, які можуть пошкодитися від впливу тепла, поблизу стін або меблів.

11. Особливу обережність необхідно дотримувати при переміщенні приладу, що містить гарячу воду.

12. Завжди підключайте шнур живлення спочатку до гнізда термоопота, а потім до розетки.

13. Не нахилийте і не трусьте пристрій, не піднімайте його за кришку.

14. Закривайте кришку щільно і надійно.

УВАГА: Не відкривайте кришку і не наливайте воду при кип'ятінні.

15. Не можна лити воду вище позначки максимуму. Якщо прилад переповнений, це може призвести до розбризкування, яке може травмувати користувача.

16. Не закривайте отвір виходу пара.

17. Не обертайте прилад на базі під час наливання гарячої води з носика.

18. Завжди виймайте штепсель з розетки, якщо прилад не використовується. Дайте приладу охолонути перед чищенням або зняттям кришки.

19. Не використовуйте прилад поза приміщенням.

20. Тримайте руки подалі від носика, бо краплі можуть продовжувати витікати секунду або дві відразу після відпускання кнопки насоса.

21. Даний прилад призначений тільки для кип'ятіння води. Ніколи не кип'ятіть молоко або будь-які інші рідини в термопоті.

22. Використовуйте цей прилад тільки за прямим призначенням.

23. Цей прилад призначений тільки для домашнього та побутового користування. При будь-якому комерційному використанні, неправильному використанні або недотриманні інструкцій виробник не

несе відповідальності, і гарантія не діє.

24. Стежте, щоб діти не гралися з приладом.

25. Цей пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або людьми, які не мають знань чи досвіду по використанню приладу, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.

Термін служби – 3 роки. До введення в експлуатацію термін зберігання не обмежений.

ОПИС ПРИЛАДУ



ПОЗНАЧКА МАКСИМАЛЬНОГО РІВНЯ ВОДИ




Заповнюйте термопот водою до цієї пунктирної лінії. Не перевищуйте рівень, бо це може викликати розбризкування.

ЯК ЗНЯТИ І НАДІТИ КРИШКУ

Зняття кришки


Відведіть ручку до задньої сторони приладу. Відкрийте кришку, натиснувши важіль відкриття кришки. Відкрийте кришку на 45 градусів і потягніть, натиснувши на важіль затиску.

ПРИМІТКА: Не знімайте кришку, коли термопот увімкнений.



Кріплення кришки

Відведіть ручку до задньої сторони приладу. Натисніть на важіль затиску і в той же час вставте валик на кришці в тримач. Перевірте, щоб кришка була встановлена правильно. Закрийте кришку і натисніть на неї до клацання.




ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Помийте внутрішній резервуар і обполосніть його чистою водою.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Наповнення водою

Поставте термопот на рівну стійку поверхню і налейте в нього воду.



Не можна лити воду вище позначки максимуму. Якщо прилад переповнений, це може призвести до розбризкування, яке може травмувати користувача.

Закрийте кришку,

акуратно натиснувши на неї до клацання.

Не застосовуйте силу, бо це може призвести до псування приладу.

Підключення до розетки

Підключіть шнур живлення спочатку до гнізда термопота, а потім до розетки.

НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ ПОРОЖНІЙ ТЕРМОПОТ ДО РОЗЕТКИ!



1. Вставляйте шнур в гніздо горизонтально.

2. Обертаючи термопот на базі, стежте, щоб шнур живлення не від'єднався.

Кип'ятіння води

При підключенні до розетки загоряється індикатор "BOIL" (кип'ятіння) і вода починає нагріватися. Після закипання загоряється індикатор "KEEP WARM" (підтримання температури).

BOIL → KEEP WARM



УВАГА:

1. Не відкривайте кришку термопота під час кип'ятіння.

2. Не наливайте воду з термопота під час кип'ятіння.

3. Не торкайтеся отвору для пари.

4. Нічим не накривайте отвір для пари.

Наливання води з термопота

1. Кнопка автоматичного насоса. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб гаряча вода лилася з носика.



2. Важіль для чашки. Натисніть важіль краєм чашки, щоб гаряча вода лилася з носика.

ПРИМІТКА: Відразу після закипання цівка води може бути нерівною.

УВАГА:

1. Будьте обережними з кришкою термопота, бо під нею може накопичуватися гаряча пара.

2. Не натискайте кнопку подачі води, якщо термопот порожній.

3. Якщо термопот відключений від розетки, то автоматичний насос не працює.


Доливання води

Коли рівень води опускається до позначки "REFILL" (наповнити), долийте воду в термопот для кип'ятіння.



Кип'ятіння води при рівні нижче мінімального ("REFILL") може призвести до несправностей.

Повторне кип'ятіння після підтримки температури



1. Повторне закипання води при повному резервуарі займе близько 3 хвилини.
2. Перед повторним кип'ятінням переконайтеся, що рівень води в термопоті вище позначки "REFILL".
3. Кнопка "REBOIL" (повторне кип'ятіння) може не спрацювати, якщо вода в термопоті шойно закипіла.
4. Додаючи воду в термопот, будьте обережні, коли відкриваєте кришку, щоб не обшпаритися.
5. Після натискання кнопки "REBOIL" неможливо скасувати кип'ятіння. Сушка автоматично перейде в режим підтримки температури "KEEP WARM" після того, як вода закипить.
6. Не натискайте кнопку "REBOIL" повторно, бо часте натискання може спричинити несправності.

Якщо прилад не використовується, витягніть штепсель з розетки і вилийте залишки води з резервуара.

1. Натисніть кнопку ручного насоса, щоб видалити воду, що залишилася в насосі.
2. Дайте приладу висохнути.
3. Не сушіть термопот у посудомийній машині, бо це призведе до псування термопота.
4. Зберігайте термопот у поліетиленовому пакеті, щоб захистити його від пилу і комах.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

1. Якщо в резервуарі ввімкненого термопота скінчилася вода, то спрацює автоматичне вимкнення приладу.

2. Автоматичне вимкнення також спрацює, якщо:

- порожній термопот підключити до розетки;
- рівень води нижче позначки "REFILL".

ЧИЩЕННЯ ТЕРМОПОТА

1. Перед чищенням обов'язково дайте приладу охолонути.
2. Витягніть шнур живлення з термопота.
3. Зніміть кришку і вилийте воду.
4. Якщо регулярно не видаляти накип, то при кип'ятінні води будуть чути гучні звуки, а також вода буде гірше литися з носика. Рекомендується регулярно видалення накипу.

Догляд за резервуаром Видалення накипу

Поява рудих, чорних або білястих плям, а також білих часток у резервуарі викликана змістом мінералів у воді, а не зносом самого резервуара.

Хоч це і не є проблемою гігієни, рекомендується іноді чистити резервуар термопота.

1. Покладіть 15-20 г лимонної кислоти в резервуар і налейте воду до максимального рівня. Закрийте кришку.

ПРИМІТКА: Не можна лити воду вище позначки максимуму. Якщо прилад переповнений, це може призвести до розбризкування, яке може травмувати користувача.

2. Підключіть шнур живлення до термопота.
3. Підключіть шнур живлення до розетки.
3. Нехай вода в термопоті закипить. Потім від'єднайте пристрій від мережі. Зачекайте поки прилад охолоне і вилийте воду з резервуара.
4. Видаліть залишки води, натиснувши кнопку ручного насоса.
5. Розріжте лимон на чотири частини, зав'яжіть його в чисту тканину і покладіть в резервуар термопота.
6. Налійте воду до максимального рівня. Нехай вода закипить і термопот побуде в режимі підтримки температури близько години.
7. Вилийте воду і протріть резервуар м'якою нейлоною мочалкою.
8. Щоб прибрати запах лимона, налейте воду до максимального рівня і закип'ятіть. Потім вилийте всю воду.

Резервуар із нержавіючої сталі

- Протріть губкою, а потім сполосніть чистою водою.

УВАГА: Не використовуйте наступні засоби для чищення резервуара:



- Засоби для миття посуду, абразивні порошки та пасти, жорсткі мочалки, розчинники (вони можуть пошкодити резервуар і пластикові частини термопота).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 800 Вт

Номинальна напруга: 220-240 В
Номинальна частота: 50 Гц
Номинальна сила струму: 3.6 А
Об'єм : 3.5 л
Вага нетто: 2,30 кг
Вага брутто: 3,10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ТЕРМОПОТ	1
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ З ГАРАНТІЙНИМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні і зйайн виробів.



Saturn[®]

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**INTERNATIONAL
MANUFACTURER'S WARRANTY**

**МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User Right of the country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.

All terms of warranty comply with to the Law on Protection of the Consumer Rights and are governed by the legislation of the country where the product was bought. The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.

Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:

1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer's nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non-heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knives, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of the supplier's authorized service center.

Note: the product should be clean before handing over to the service center.

On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of "Saturn Home Appliances".

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Záruka se poskytuje na dobu 2 roky. V případě že Zákon na ochranu spotřebitele dané země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.

Veškeré záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen.

Záruka a bezplatná oprava se poskytují v každém státě, kam jsou výrobky dodané společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.

Případy, na které se záruka a bezplatná oprava nevztahují

1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití, která jsou uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým účelům (kromě modelů speciálně určených pro tyto účely, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím, že se dovnitř dostala tekutina, prach, hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií, sítě nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanismů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebování dílů s omezenou dobou použití, spotřebních materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohříváčů, bez ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých (nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce, které jsou dodané spolu s výrobkem (filtry, sítky, sáčky, baňky, mísy, víka, nože, šlehače, struhadla, kotouče, talíře, trubky, hadice, kartáče a také síťové šňůry, sluchátkové šňůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.

Poznámka: výrobek se musí dávat na opravu pouze v čisté podobě.

V otázkách záručního servisu a oprav se obraťte na autorizovaná servisní střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами уполномоченного сервисного центра поставщика.

Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».

Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный перечень специализированных сервисных центров можно на сайте: <http://saturn.ua/ru/servis>, или узнать по телефону горячей линии: 0-800 505-27-09

Город, адрес	Название АСЦ	Телефон	МБТ	Сплит-системы	LCD	СМА	Мороз. п/ари
г. Азов, ул. Привокзальная, 4	«МИР СЕРВИСА»	8(988) 993-37-78	+		+	+	+
г. Альметьевск, ул. К. Цеткин, 18а	Сервисный Центр ИП Валиуллин М.Р.	8(8553) 32-22-11 8(960) 047-22-11	+	+	+	+	+
г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Ворошилова, 109	Абсолют-сервис	8(86152) 2-81-99	+	+	+	+	+
г. Архангельск, ул. Котласская, 1, кор. 1, офис 12	«ВЕГА-29»	8(8182) 44-15-55	+				
г. Астрахань, ул. Савушкина, 47	ООО ПКЦ «ВДВ»	8(8512) 25-19-39 8(8512) 25-12-00	+	+	+		
г. Астрахань, ул. Кирова, 54	«Радиомастерская»	8(8512)50-19-97	+		+		
г. Астрахань, ул. Максаковой, 16, 2 этаж, комн.77	СЦ «Ремонтная Бригада»	8(8512)54-67-67 8(8512)54-91-91		+		+	+
г. Ахтубинск, м-н Мелиораторов, 15	ООО «Ковчег»	8(85141) 3-61-25	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.8	«СКВ Сервис»	8(927) 565-11-56	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Панфилова, 32	Сервисный Центр ИП Комаров Николай	8(927) 552-47-21 8(937) 122-13-99				+	+
г. Ачинск, ул. Кирова, 4 А	СЦ «ВИД-Сервис»	8(39151) 5-90-94 8(983) 158-21-94	+			+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Диод»	8(3852) 63-94-02	+		+	+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.114	«Сибстайл»	8(3852) 20-25-52 8(3852) 69-60-09		+			+
г. Батайск, пер. Книжный, 9, кв.25	ИП Кулешов А.П.	8(905) 425-604-73	+	+	+		
г. Батайск, ул. Матросова, 37	Центральный Сервисный Центр	8(8635) 47-47-72 8(8635) 47-47-72	+	+	+	+	+
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В, 2 этаж.	СЦ «Регион-Сервис»	8(980) 521-76-16	+				
г. Белореченск, ул. Мира, 63	ООО «Дело техники»	8(86155) 3-11-00 8(918) 980-64-75	+	+	+	+	+
г. Благовещенск, ул. Кузнецкая, 63	СЦ «Radmond»	8(4162) 21-00-88 8(4162) 54-01-23	+				
г. Брянск, ул. Ульянова, 36	СЦ «Техномастер»	8(4832) 68-71-75	+	+	+	+	+
г. Брянск, проезд Московский, 3	ООО «Центр Климата»	8(4832) 63-06-00 8(4832) 33-15-61		+			

г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 18	«Рембыттехника»	8(3535) 23-23-98 8(922) 802-21-58	+	+	+	+	+
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	ИП Цивенов Д.С.	8(86559) 2-08-02 8(86559) 5-29-71	+	+	+	+	+
г. Буденновск, пер. Рабочий, 1	Арутюнян Гарник Гургенович	8(928) 92-00-497 8(86559) 2-07-17					+
г. Буйнакс, ул. Шамиля, 136/4	Техник-ise	8(964) 013-00-59	+	+	+	+	+
г. Владимир, ул. Батурина, 39	ООО «ДОМСЕРВИС»	8(4922) 44-72-80 8(4922) 44-72-81	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. Елецкая, 173	ООО «МастерКласс»	8(8442) 97-50-10 8(960) 883-59-00		+			
г. Волгоград, ул. Томская, 4А	ИП Спицын С.В.	8(8442) 98-16-47 8(8442) 53-06-04	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. М. Балонина, 11 Г	ООО «Спец-Холод»	8(8442) 37-16-74 8(8442) 37-69-03		+			
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Береславка	Сервисный Центр «ТехноБыт»	8(961) 688-53-48		+			
Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Калинина, 9	Сервисный Центр ИП Рахимов Ренат	8(927) 521-52-00		+		+	+
Волгоградская обл., п. Елань, ул. Л. Толстого, 32	Сервисный Центр ИП Егоров Юрий	8(937) 722-68-12				+	+
Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Кругликова, 158	Сервисный Центр ИП Макеев Юрий	8(937) 730-66-03		+		+	+
Волгоградская обл., г. Сувоикино	Сервисный Центр ИП Караичев Алексей	8(904) 404-14-55					+
г. Волгодонск, Ростовская обл., пр-т. Строителей, 12/15	СЦ «Master»	8(928) 126-63-66	+		+		
г. Волгодонск, ул. Ленина, 110	«Х МОБАЙЛ»	8(961) 41-001-71 8(918) 500-54-99	+	+	+	+	+
Вологодская обл., п. Рубцово, 1а	ООО «МИГ»	8(8172) 52-72-51	+		+		
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 46	СЦ «ТЕХНО»	8(473) 260-09-08 8(473) 240-57-73	+		+	+	
г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12-15	ООО «АМГ»	8(920) 436-08-52 8(960) 131-17-99		+			
г. Горно-Алтайск, пер. Жукова, 13	СЦ «Викс»	8(38822) 6-23-32	+		+	+	+
г. Грозный, ул. Дадин Айбики, 48	«Арсгир»	8-962-655-20-00	+	+	+	+	+
г. Грозный, ул. Угольная, 308	ИП Лачиев Р. М.Ч	8-962-753-67-67	+				
Грозный, ул. Маяковского, 17 в	ООО «Алиф»	8(8712) 22-49-21 8(928) 001-33-03	+	+	+	+	+
г. Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Чапаева, 68	Мастерская «СЕРВИС ПЛЮС»	8(8313) 21-14-14	+		+		

г. Дзержинск, пр. Циолковского, 54	ЦС «Кварц»	8(8313) 20-56-00	+	+	+	+	
г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63	АСЦ «ЭлКом Сервис»	8(84235) 2-86-59 8(84235) 9-14-64	+		+	+	+
г. Ейск, ул. Пушкина, 84	АСЦ «Техносервис»	8(86132) 2-11-71 8(86132) 3-66-02	+	+	+	+	+
г. Ейск, ул. Маяковского, 55	ЦС «Гарант»	8(86132)5-05-00	+	+		+	+
г. Екатеринбург, ул. Походная, 81, офис 3	ЦС «Элитдетальсервис»	8(343) 361-11-77 8(343) 361-11-78	+		+	+	+
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64	Мастерская «Ремонт бытовой техники и электроники»	8(343) 240-26-60	+		+		
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7А, офис 201	Сервисный центр «GOLD»	8(919) 372-28-04			+		+
г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 31, А, оф.2	ЦС «Мастер-Сервис»	8(343) 385-12-89	+	+	+	+	+
г. Елец, Липецкая обл., ул. Октябрьская, 47	ООО фирма «ПОЛЮС»	8(47467) 4-12-08 8(47467) 4-33-17	+		+		
г. Зерноград, ул. им. Косарева, 22	ИП Поддубный Л.Ю.	8(86359) 4-32-23 8(86359) 4-06-42			+		
г. Иваново, ул. Дзержинского, 45/6	ООО «Спектр- Сервис»	8(4932) 335185 8(4932) 335236	+	+	+	+	+
г. Изобильный, мк-н. «Радуга» №7 (рынок «Светлана»)	«Автоматика 26»	8(86545) 2-74-74			+		
г. Ижевск, ул. Азина, 4	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 30-79-79 8(3412) 30-83-07	+		+	+	+
г. Ижевск, ул. М. Горького, 76	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 78-76-85 8(3412) 78-06-64	+		+	+	+
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/1, офис 301, 307	«Климат-Контроль»	8(3412) 44-60-40 8(3412) 44-60-67			+		
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 24а	ЦС «Аквамарин»	8(8362) 24-11-24 8(8362) 25-55-40	+	+	+	+	
г. Иркутск, ул. Академическая, 24	ООО «Мастер ТВ»	8(3952) 42-55-76 8(3952) 78-15-83	+		+	+	
г. Иркутск, ул. Сурнова, 56	ЦС «Комту»	8(3952) 28-74-50 8(3952) 76-71-75			+		+
г. Ишим, ул. Карасульская, 183	ООО «Домотехника- сервис»	8(34551) 7-46-31					+
г. Казань, ул. Гвардейская, 9А	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(843) 258-92-15	+		+	+	
г. Казань, ул. Восстания, 100, кор. 45	Сервисный центр «Элнет»	8(843) 240-64-94	+	+	+	+	+
г. Калининград, Московский пр-т, д. 163	«1000 мелочей сервис»	8(4012) 58-83-54 8(4012) 76-04-77	+		+		
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 336	Техноцентр-Сервис	8(3439) 39-95-20 8(34399) 34-74-40	+	+	+	+	+

г. Камышин, ул. Ленина, 6В	ООО СЦ «Альфа»	8(84457) 9-17-43 8(84457) 9-45-89	+	+	+	+	+
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 157	ИП Хамхоев И.М.	8(8734) 44-42-44	+	+		+	+
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2	ВК-Сервис	8(3842) 35-39-67	+			+	
г. Кизляр, пер. Рыбный 17	«Терек»	8(87239) 2-33-55 8(87239) 3-01-77	+	+	+	+	+
г. Киров, ул. Некрасова, 42	ООО «Экран- Сервис»	8(8332) 56-25-95 8(8332) 54-70-77	+		+	+	
г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 96 Б	«Эверест»	8(86393) 2-10-43		+			
г. Константиновск, Ростовская обл., пер. Студенческий, 9	Макаров-ЮГ	8(988) 548-24-36	+		+		
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2, кор. А	ИП Бондаренко А.В.	8(86142) 4-43-59	+	+	+	+	+
г. Кореновск, ул. Ярославская, 1	«Сервис Бытовой Техники»	8(918) 936-36-53		+		+	+
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3	«Абсолют-сервис	8(861) 267-50-88	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 103, оф.55	«М-Сервис-Юг»	8(861) 222-64-13 8(861) 222-85-55 8(905) 408-08-38	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Воронежская, 16	ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА	8(861) 235-49-68	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Белозерная, 1\1	«БАТ-СЕРВИС»	8(918) 102-00-10 8(961) 501-92-22	+	+	+	+	+
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 106 Б	СЦ «Офисная Техника»	8(86156) 3-40-40 8(918) 990-35-04	+		+	+	
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, 116	ИП Галишников А.А.	8(86164) 7-01-22		+			
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 57 Г	ООО «Уманьбытсервис»	8(86145) 3-78-74		+			+
Краснодарский край, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 25	ООО «ЭлитСервис»	8(86164) 65-4-95 8(918) 355-81-70	+	+		+	+
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 1	ИП Галишников А.А.	8(86153) 4-16-70		+			
Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Шевченко, 242, кв. 1	ИП Притула И.В.	8(86 151) 4-10-92	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 6	ООО «Сибирский мастер»	8(3912) 92-92-22 8(3912) 41-78-88	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 1	СЦ «Электроальянс»	8(3912) 93-54-33 8(3912) 94-52-82	+	+	+	+	+

г. Курск, ул. Студенческая, 36-А, ул. Сумская, д. 37-Б	СЦ «Маяк+»	8(4712) 50-85-90 8(4712) 35-04-91	+	+	+	+		
г. Курск, ул. Садовая, 5	ООО «Первая Сервисная Компания»	8(4712) 51-45-75	+	+	+	+	+	
г. Курск, ул. Добролюбова, 17	ООО «Первая Сервисная Компания»	8(4712) 54-74-24	+	+	+	+	+	
г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турчанинова, 2	ООО «БЫТСЕРВИС»	8(86169) 7-39-99 8(86169) 7-24-96	+	+	+	+	+	
г. Липецк, ул. Космонавтов, 66	ООО «Владон»	8(4742) 33-45-65 8(4742) 33-45-95	+	+	+	+	+	
г. Майкоп, ул. Димитровград, 25	ООО «Электрон-Сервис»	8(8772) 55-62-38		+				+
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 164	Сервисный центр «РОСАМ»	8(8722) 93-30-73	+	+	+	+	+	
г. Махачкала, пр-кт Акушинского 14-линия, 21	«Техник-ise»	8(8722) 63-23-94 8(8722) 93-55-15	+	+	+	+	+	
г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, 11	СЦ «Мастер Плюс»	8(86385) 2-33-26 8(960) 458-07-11	+	+			+	+
г. Морозовск, ул. Советская, 9 А	«Х МОБАЙЛ»	8(909) 401-35-21	+	+	+	+	+	
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 3 (м.ул. Подбельского)	Технический Центр «Юник»	8(495) 721-30-70 8(499) 168-05-19 8(499) 168-47-15	+		+	+	+	
г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20 (30/05)	Сервисный Центр «ТриО»	8(8552) 359002 8(8522) 359042	+	+	+	+	+	
г. Набережные Челны, пр-т. Московский, 154 (52/28)	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(8552) 99-91-45	+	+	+	+	+	
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 24	ООО «Алфа-Сервис»	8(8662) 42-04-30 8(8662) 42-12-21	+		+	+		
г. Невинномыск, ул. Гагарина, 55	СЦ «ЭДВИС»	8(86554) 5-59-77 8(86554) 3-67-57	+	+	+	+	+	
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10А	АСЦ «Техно-Мастер»	8(34783) 3-43-44	+	+	+	+	+	
г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9 (маг. «Ак Калфак»)	«Техника»	8(8555) 48-08-80 8(917) 906-60-06	+		+	+	+	
г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	ООО «Прок-Сервис»	8 (831) 220-84-94 8 (831) 413-82-91	+		+			
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А	ООО «Бытовая Автоматика-Сервис»	8(831) 46-18-848		+				+
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6		8(831) 46-18-848		+				+
г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Грдины, 18	ООО «Сибсервис»	8(3843) 20-31-33	+		+	+	+	
г. Новомосковск, ул. Московская, 21/27	ООО «ЕСКО»	8(48762) 6-46-46	+	+	+	+	+	

г. Новороссийск, ул. Серова, 14	ООО «АРГОН-СЕРВИС»	8(8617) 63-11-15 8(8617) 63-03-95	+	+	+		
г. Новосибирск, ул. Королёва, 17А	ООО «К-техника»	8(383)274-99-33 8(383) 274-99-45	+		+		
г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, кор. 3	ООО «Керамика»	8(383) 210-59-49 8(383) 210-52-92	+		+	+	
г. Новосибирск, ул. Котовского, 2	«Сервис Центр»	8(383) 351-39-19	+		+		
г. Новошахтинск, пл. Базарная, 24А	«ЭлектроМир	8(86369) 3-74-75 8(928) 609-35-85	+	+	+		
г. Оренбург, ул. Космическая, 4	ИП Бабина Т.В.	8(3532) 36-87-94	+			+	+
г.Омск, ул. 5-я Кордная, 1	АСЦ «Вес-Трэйд»	8(3812) 577-092 8(3812) 576-329	+		+		
г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	8(3812) 36-74-01					+
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 130	«Гарантийная мастерская»	8(3812) 36-42-02	+	+	+	+	
г. Орск, ул. Батумская, 25	«Айс-Сервис+»	8(3537) 37-23-83	+	+	+	+	+
г. Орск, пр. Ленина, 11	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(3537) 20-60-70	+	+	+	+	+
г. Орск, ул. Грозненская, 11-А	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(987) 796-00-19	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3, кор. Б	ООО «СК-Сервис»	8(342) 221-40-99	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 19, кор. 1	СЦ «Энерго-климат»	8(342) 240-88-88 8(342) 205-57-88	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 11	СЦ «Энергоклимат»	8(342) 240-93-35 8(342) 240-93-24			+		
г. Петрозаводск, ул. Северная, 11	«Алкор-Сервис»	8(8142) 78-06-93 8(8142) 70-65-48	+		+		
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 39-5	ИП Сюткин В.В.	8(3846) 69-33-00	+	+	+	+	+
г. Псков, ул. Труда, 11	ООО «Ремонт и Сервис»	8 (8112)-53-86-30 8 (8112)-53-86-50	+		+		+
г. Пятигорск, ул. 5-ый Переулок, 13	Сервисный Центр	8(8793) 98-70-11 8-918-743-69-46	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Малиновского, 50-Е	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 48-911	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Простеева 18 стр.1	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 47-676	+	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37 В	ООО «Максим-Сервис»	8(863) 250-47-77	+		+		
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7	«Алиса-Сервис»	8(863) 227-60-90 8(863) 299-00-50	+	+	+	+	+

г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	ООО «Мастер»	8(863) 21-92-112 8(800) 100-51-52	+	+	+	+	+
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Трюта, 11-А/17-А	ИП Иванов А.П.	8(906) 453-35-81	+		+		
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14	«Всё Для Дома»	8(86370) 2-19-50	+	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Свободы 12	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 22-04-77 8(4855) 25-38-60	+	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 21	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 24-31-21	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, кор. 1	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 76-88-01 8(4912) 40-30-30	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 42-А	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 41-33-02	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ Ленинская, 56	ООО «Спец-Мастер»	8(846) 990-37-51 8(846) 240-98-17	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Свободы, 149	ООО «СК-Сервис-Самара»	(846) 979-9-979	+	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 197	ООО «Евросервис XXI»	8(812) 600-11-97	+	+	+	+	
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 41- А	ООО «Прогресс-Сервис»	8(812) 325-36-56 8(812) 325-36-57	+		+	+	
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, 36-Н, лит. И	ООО «БИТ-95»	8(812) 822-18-00 8(812) 320-06-61	+				
г. Саранск, ул. Садовая, 1	ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»	8(8342) 23-05-91 8(8342) 47-48-59	+	+	+		
г. Саратов, ул. Большая Садовая, 95	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»	8(8452) 52-81-21 8(8452) 52-83-84	+	+	+	+	+
г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, 253-А	СП «Городская Служба Бытового Сервиса»	8(496) 547-04-95 8(496) 549-32-79	+	+		+	+
г. Серпухов, ул. Советская, 47	БЮРО РЕМОНТА «АЛЬФА-S»	8(963) 624-49-46			+	+	+
г. Смоленск, ул. Крупской, 44	СЦ «АТЛАНТ»	8(4812) 45-05-13 8(920) 333-09-44	+	+	+	+	+
г. Сочи, ул. Донская, 90	ООО «ДЭЛ»	8(8622) 55-51-19 8(8622) 55-01-08	+			+	+
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63	ООО «Унисервис»	8(8652) 24-30-14 8(8652) 23-31-81	+	+	+	+	+
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21	«Мир Климата»	8(8652) 95-53-68 8(8652) 95-61-90		+			
г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 3/4	«Империя Климата»	8(8652) 44-88-66		+			

г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а	ЗАО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»	8(4725) 24-62-27 8(4725) 24-73-49	+	+	+		
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. Худайбердина, 158	ООО «Сервис-Технос»	8(3473) 20-12-13 8(3473) 20-27-70	+		+	+	+
г. Сыктывкар, Респуб. Коми, ул. Гаражная, 25	«ТехСервис»	8(8212) 22-95-29 8(8212) 29-12-20	+	+	+	+	+
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137-А	ООО «БВС-2000»	8(4752) 56-19-42 8(4752) 56-19-44	+	+	+	+	+
г. Тверь, б-р. Шмидта, 18	СЦ «СПЕКТР»	8(4822) 47-65-65 8(4822) 47-58-58	+	+	+	+	+
г. Тимашевск, Краснодарский кр., ул. Ленина, 24/2	Сервис бытовой техники	8(86130) 4-86-59 8(918)147-02-03	+	+		+	+
г. Тихорецк, ул. Гоголя, 2/2	АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»	8(86196) 7-20-53	+	+	+	+	+
г. Тольятти, ул. Мира, 48	ООО «Волга Техника+»	8(8482) 22-72-41 8(8482) 22-71-85 8(8482) 61-65-64	+	+	+	+	+
г. Тула, пр. Ленина, 115 Б	ООО «Виксам»	8(910) 949-68-44 8(953) 182-61-82	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	СЦ «Пульсар»	8(3452) 75-95-08 8(3452) 20-82-65	+		+	+	
г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24	СЦ «КАНИФОЛЬ»	8(9292) 69-56-60; 60-56-60- городск.	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Ватутина, 55	Сервисный Центр «Ваш Дом»	8(3452) 47-35-69	+		+	+	+
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28	СЦ «Мастер»	8(3012) 21-89-63	+		+	+	+
г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	АСЦ «Современный сервис»	8(8422) 73-44-22 8(8422) 73-29-19	+	+		+	+
г. Уфа, ул. Академика Королева, 6/1	ООО «Бирюса-сервис»	8(347) 236-57-07	+		+		
г. Уфа, пр-т. Салавата Юлаева, 59	«Импорт-сервис»	(347) 2281701	+		+	+	+
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул. Менделеева, 153; пр. Октября, 42	СЦ «Дженерал»	8(347) 279-90-70 8(347) 241-62-02					+
г. Хасавюрт, ул. Махачкалинская, 70-А	«Техник-ise»	8(928) 048-93-10	+	+	+	+	+
г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Социалистическая, 15-А	«Телерадиотовары»	8(86391) 2-18-06	+		+		
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадиосервис»	8(8352) 62-30-97 8(4942) 63-20-98	+		+		
г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	Рембыттехника	8(351) 239-39-34 8(351) 239-39-35	+	+	+	+	+
г. Челябинск, ул. Ворошилова, 57 В, оф. 3	ООО РСЦ «Подобус»	8(351) 225-13-13 8(351) 236-12-40	+		+	+	+

г. Черкесск, пр. Ленина, 340-В	АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»	8(8782) 27-30-60 8(8782) 27-70-77	+	+	+	+	+
г. Черкесск, ул. Первомайская, 48, оф. 11	АСЦ «Мак.Сим. »	8(8782) 25-04-66 8(8782) 25-19-15	+	+	+	+	+
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13	СЦ «КАВКАЗ- СЕРВИС»	8(8782) 23-91-26 8(928) 385-22-42	+	+	+	+	+
г. Чита, ул. Токмакова, 33	«Центрбытсервис»	8(3022) 36-39-36 8(3022) 36-39-32	+	+	+	+	+
г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая, 1	ТехноСервис	8(904) 345-83-18	+	+	+	+	+
г. Элиста, 3-й микрорайон, 21-А	«СКВ Сервис»	8(84722) 9-52-07 8(937) 469-52-07	+	+	+	+	+
г. Энгельс, ул. Петровская, 57	«Ремонт-сервис»	8(8453) 55-80-89 8(964) 848-45-06	+		+	+	+
г. Ярославль, ул. Угличская, 12	ООО «Трио-Сервис»	8(4852) 25-94-83	+		+		

МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на виріб надається на термін 2 роки чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні чи uszkodження, викликані влученням всередину рідини, пилу, комах і інших сторонніх предметів.
5. Виріб має uszkodження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використовуваної води.
9. Виріб має uszkodження, чи uszkodження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має uszkodження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережних шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не спеціалістами уповноваженого сервісного центру постачальника.

Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.

З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».
Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: <http://saturn.ua>, або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502

Місто, Адреса АСЦ	Назва АСЦ	№ телефона	Аудіо	Відео	Технічна	Телебачення						
			+	+								
Алчевськ, вул. Гагаріна, 36	Hi-Fi (Кіслов)	(06442) 9-11-37 (099) 052-10-01	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Біла Церква, бул. Олександрійський (50- років Перемоги), 82	Маяк-сервіс (ФОП Паппа Ю.К.)	(04563) 6-84-13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бердичів, вул. Житомирська, 57	Євросервіс	(04143) 4-06-36	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Берегове, вул. І. Франка 43	ФОП Пруніца	(03141) 4-34-32	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Вінниця, вул. Енергетична, 3а	ВФ ТОВ Лотос	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пров. Костя Широцького, 3а	Базелюк	(0432) 64-24-57 (0432) 64-26-22	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Вінниця, вул. Космонавтів, 53	ФОП Призюк	(0432)-523509, 465590	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пр-т. Юності, 16	Скормаг- Сервіс	(0432) 46-43-93 (0432) 46-82-13 (0432) 51-92-54 (067)-4304472	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, пр. Олександра Поля (Кірова), 59	ТОВ Лотос	(0562)-346705, (0562)-312957	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, вул. Олесья Гончара, 6	Дінек-сервіс	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Дніпро, вул. Коротка, 41-А, р-н Індустріальний	АСЦ Універсалсервіс	(056) 790-04-60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Донецьк, вул. Університетська, 75	IQ Service	(050) 940-00-61, (063) 940-00-61, (062) 213-00-61	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська 11	СЦ Коваль (Євросервіс)	(0412) 555-515, (093) 461-95-96	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська, 8	Тандем-Сервіс	(0412) 471568, (067) 4115812	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Комерційна, 4, офіс 222	Мельник	(0412) 482425, (067) 4102198	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Новий бульвар, 7	Техносервіс Сфера	(0412) 445-100, (096) 908-77-95	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Гоголя, 175	ЗФ ТОВ Лотос	(061) 787-50-51	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Грязнова, 67	ПП Електротехніка	(0612) 12-03-03 2120068	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Жаботинського, 50	"Ремпобутсервіс" (ФОП Калашник	(0612) 12-54-90, (0612) 20-03-22,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

	Г.В.)	(0612) 20-97-64, (0612) 20-97-65, (067) 631-10-81								
Івано-Франківськ, вул. Нова, 19-А	Бріз ЛТД	(0342) 55-95-25 (0342) 75-07-77	+	+	+	+	+	+	+	+
Канів, вул. Енергетиків (Леніна), 179	М-Н Сатурн	(067) 490-54-04	+	+	+	+	+	+	+	+
Київ, вул. Бориспільська 9, корп 57	Аматі-Сервіс	(044) 369-50-01	+	+	+	-	+	+	+	+
Київ, вул. Новокожухівська, 1-Б	ПП Михайленко О.А.	(044) 591-11-90	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кіровоград), вул. Короленко, 2	ЛОТОС	(0522) 35-79-23 (0522) 27-80-02 (0522) 27-33-00	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кіровоград), вул. Чорновола, 1-В	Європобуттех (ПП Денисенко)	(0522) 27-28-40 (0522) 27-76-67	+	+	+	+	+	+	+	+
Коломия, вул. Привокзальна, 13	Бріз ЛТД	(097) 776-67-70 (097) 264-21-67	+	+	+	+	+	+	+	+
Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10	ФОП Гусев В.О.	(06272) 2-62-23 (06272) 2-21-86 (050) 279-68-16	+	+	+	-	-	+	+	+
Коростень, вул. Жори Кудаківа, 2-В	ПП Муровицькі	(04142) 5-05-04	+	+	+	+	+	+	+	+
Подільськ (Котовськ) Котовськ, вул. Соборна, 192-Б	ТОВ Схід Сервіс Центр	(04862) 22-9-22 (050) 333-86-39	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Шкільна, 7	Технолюкс СЦ	(050) 526-06-68	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, б-р. Краматорський, 3	Елма Сервіс	(06264) 5-93-89 (06264) 8-85-97	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Ринкова, 20	Сатурн-Донбас	(050) 973-20-14	+	+	+	-	-	+	+	+
Краматорськ, вул. Поштова, 5-А	Сатурн- Краматорськ	(0626) 41-21-34 (067) 255-79-90	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, ул. Ярослава Мудрого (19 Партз'їзду) 67	Крам сервіс	(050) 473-56-12	+	+	+	+	+	+	+	+
Кременчук, вул. Академіка Мяслова (Радянська), 44, офіс 2	ФОП Дашко І.В.	(05366)-39192, (096)-446-7106, (066)-2304471	+	+	+	+	+	+	+	+
Кривий Ріг, вул. Соборності (Косіора), 64/7	КРФ ТОВ Лотос	(056) 440-07-79 (056) 440-01-19	+	+	+	+	+	+	+	+
Куп'янськ, пл. Центральна, 38-А	ФОП Щербак О.В.	(099) 2237998	+	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Ківерцівська	"Склад-магазин Сатурн" (ФОП Соловійов Р.Є.)	(0332) 290-752	+	+	+	+	+	+	+	+

Луцьк, вул. Перемоги, 24	ПП СЦ Сервіс- Майстер	(0332) 78-56-24, (0332) 78-56-25	+	+	+	+	+	+	+
Львів, вул. Шараневича, 28	Росімпекс	(032) 239-51-52 (032) 239-55-77	+	+	+	-	+	+	+
Львів, вул. Червоної калини, 106	Захід холод сервіс	(032) 222-87-10 (032) 344-72-24	+	+	+	+	+	+	+
Макіївка, вул. Тайожна, 1К	Скіф АСЦ	(0623) 41-37-58	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, бул. Меотиди (50-років Жовтня), 32/18	Марф ТОВ Лотос	(0629) 49-60-05 (0629) 49-30-06	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Металургів, 227	СЦ Реалсервіс	(098) 312-26-28 (095) 028-26-28	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Будівельників, 84	Глобалтек	(0629) 49-18-81 (067) 597-56-15	+	+	+	+	+	+	+
Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 42	АСЦ Компроміс	(0619) 44-44-00 (067) 858-83-21	+	+	+	+	+	+	+
Могилів-Подільський, вул. Покровська, 51-А	Скормаг-Сервіс	(04337) 6-48-47 (0432) 46-82-13	+	+	+	+	+	+	+
Мукачеве, вул. Пушкіна, 24/1а	Сигнал	(03131)-5-60-96, (099) 262-11-18	+	+	+	-	-	+	+
Миколаїв, вул. Чкалова, 33	ТСЦ Аладін	(0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, Внутрішньоквартальний проїзд, 2	НФ ТОВ Лотос	(0512) 58-06-47 (0512) 58-06-46	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Озерна, 17Б	АСЦ ТОВ фірма "Аладдин"	(0512) 58-21-80 (067) 517-05-70 (066) 705-64-44	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Севастопольська, 65/3	ТОВ УТК Веда	(0512) 464-2-43, 464-0-53, 465-5- 59	-	-	-	+	+	+	+
Нікополь, вул. Електрометалургів, 54	Лікс	(066) 463-60-44	+	+	+	+	+	+	+
Нікополь, Вул. Шевченко, 189	(0566) 688-563, (050) 58-00-296	Рейнфорд АСЦ	+	+	+	+	+	+	+
Нова Каховка, вул. Заводська, 38	Стародубець А.В.	(095) 724-72-66 (067) 117-48-06	+	+	+	-	-	+	+
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 38	СПД Кожедуб О.С	(04141) 5-20-10	+	+	+	+	+	+	+
Новомосковськ, вул. Сучкова, 54	ТОВ Лотос	(05693) 7-57-96	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Щоголева, 14	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Б. Хмельницького, 55	ПП Кушнір	(0482) 39-06-18 (094) 839-06-18	+	+	+	-	-	-	+
Одеса, вул. Л. Шмідта, 21	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса,	Ремус	(048) 731-77-03	+	+	+	-	-	+	+

вул. Новосельського, 66 (Тобольського, 2)		(048) 731-77-04										
Павлоград, вул. Дніпровська, 172-Б	АСЦ Інтерсервіс	(05632) 6-15-54, (066) 95-09-132, (067) 63-08-242	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пологи, вул. (Державна) Пролетарська, 75	Дивосервіс	(096) 284-08-36 (066) 085-75-39	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Полтава, вул. Степного Фронту, 29	ПФ ТОВ Лотос	(0532) 69-42-62 (099) 60-14-24, (067) 63-06-023	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Полтава, вул. Європейська, 66	НВТОВ "Пром-електроніка"	(0532) 61-56-21	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Полтава, вул. Зеньківська, 21	Аматі-Сервіс	(0532) 69-09-46	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, (вул. Ветеранська) вул. Борців Революції, 101/1	ЧП Костюченко	(04637) 3-85-95 (095) 886-21-99 (063) 597-41-27 (067) 272-57-51	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, вул. Київська 371-А	Аматі-Сервіс	(04637) 5-39-82	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Рівне, вул. Тиха,12	Електроніка-сервіс	(0362) 26-65-85	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рівне, пров. Робочий, 5	Рубікон	(0362) 43-33-40 (067) 360-42-42	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+
Стрий, вул. Шевченка, 171-Б\10	КП "Телерадіо-сервіс"	(03245) 5-83-81	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Суми, вул. Білопольське шосе, 19	ПП Панченко	(096) 340-06-96	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Суми, вул. Петропавлівська 86/1	СЦ Ельф	(0542) 660-300, 650-340, 655-510	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тернопіль, вул. Чалдаєва,2	АСЦ Сем (Самуляк)	(067) 357-63-78 (050) 512-48-87	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Умань, вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Електро-сервіс	(04744) 4-66-14 (04744) 4-61-34	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Ужгород, вул. Легоцького, 3, корпус 2	Ремонт домашньої техніки АСЦ	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Харків, вул. Полтавський шлях, 3	ПП «Тевяшов»	(057) 734-97-24 (057) 712-51-81	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Харків, вул. Бакуліна, 12	ФОП Горбенко А.І.	(057) 717-13-39 (057) 702-16-20	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Харків, вул. Фонвізіна, 18, (Кашена-Марселя, 42 А)	ПП Саванов	(096) 595-37-46	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Херсон, вул. Соборна (Леніна), 35	ПП Командин	(0552) 42-02-35	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Херсон, пр. 200 років Херсона, 9	ХФ ТОВ Лотос	(0552) 43-40-40 (050) 494-60-43	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Херсон, вул. Димитрова, 23	ТТЦ Електроніка (ФОП Токар	(0552) 29-60-42	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+

	Ю.І.)									
Хмельницький , вул. Молодіжна, 7	Орбіта-Ікстал	(0382) 66-45-01 (063) 075-08-89	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький , вул. Молодіжна, 8	Радіодонор АСЦ	(0382) 70-47-00 (0382) 70-47-07 (03822) 66-46-16	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Курчатова, 18	Тритон	(0382) 78-37-73 (0382) 78-37-55	+	+	+	+	+	+	+	+
Черкаси, вул. Громова, 146, офіс 102	Техно-холод	(0472) 56-34-78 (0472) 50-03-54 (0472) 56-42-16 (096) 505-63-63	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1	ТОВ Вена	(0462)-601585	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Лук'яна Кобилиці, 76	ФОП Блошко Є.І.	(0372) 55-48-69 (050) 434-55-29	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Головна, 265/А	СЦ ЧП Гринчук	(0372) 58-43-01	+	+	+	+	+	+	+	+
Шепетівка, вул. Некрасова, 3	Рубікон	(03840) 4-00-17 (067) 360-16-32	+	+	+	-	-	+	+	+

GB

WARRANTY COUPON

**When purchasing the product,
please require its checking before you;
BE SURE**

**that the goods sold to you, are functional and complete
and that the warranty coupon is filled in correctly.**

This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.

Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if any), and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted, and no warranty service and free of charge repair is made!

The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer.

Complex home appliances should be installed by supplier's authorized service centers, authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of fault diagnostics if necessary.

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

**Při koupi výrobku
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,
PŘESVĚDČTE SE,
že Vám prodaný výrobek je dobře fungující a kompletní
a že záruční list je vyplněn správně.**

Tento záruční list potvrzuje, že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce, během celé záruční doby.

Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti platebních dokumentů, který potvrzují nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na výrobku) a také v případech, které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a záruční oprava se neprovádí!

Záruční list je platný jenom jako originál s razítkem obchodní organizace, podpisem prodáváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.

Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem, specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na diagnostiku poruch.

RU

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**При покупке изделия
требуйте его проверки в Вашем присутствии,
УБЕДИТЕСЬ,**

**что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,
гарантийный талон заполнен правильно.**

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.

Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

UA

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**При придбанні виробу
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,**

**що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,
гарантийний талон заповнений правильно.**

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушенні заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться!

Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

Saturn®

WARRANTY COUPON

ZÁRUČNÍ LIST

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Model/Артикул/Артикул

Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний номер

Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу

Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину

Seller's signature/Podpis prodavače/Подпись продавца/Підпис продавця

Buyer's Signature confirming the acquaintance and consent with terms of free of charge maintenance service of the product, and absence of the complaints on appearance and color of the product. Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároku na vnitřek a barvu výrobku.

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ*

Назва СЦ організації,	№ наряду	Прізвище, ім'я, по батькові та підпис майстра
		Прізвище, ім'я, по батькові та підпис клієнта**

ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заявлений споживачем недолік	№ наряду	Назва організації, СЦ	Перелік виконаних робіт	Перелік встановлених запчастин	Дата завершення ремонту	ПШБ та підпис майстра	
						ПШБ	Підпис

** Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

Дата встановлення

39

Дата прийому в ремонт

ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ*

Название Стр. организации,	№ наряда	Фамилия, имя, отчество и подпись мастера	
		Фамилия, имя, отчество и подпись клиента **	

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Заявленный потребителем недостаток	№ наряда	Название организации, СЦ	Перечень выполненных работ	Перечень установленных завершенных запчастей	Дата завершения ремонта	ФИО и подпись мастера	
						ФИО и подпись потребителя**	

** Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.

Дата установки

случае
час

41

Дата приема в ремонт

NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE*

Name of Center organization, Service	Order №	Repairer 's surname, name, patronymic and signature
		Client's surname, name, patronymic and signature **

NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE

Client's declared problem	Order №	Name of organization, Service Center	List of performed work	List of installed spare parts	The repair end date	Repairer's surname, name, patronymic
						Client's surname, name, patronymic and signature **

** Client's signature certifies the appliance's receipt at a working condition.

Installation date

43

Date of receipt for repair

Дат і Сервісний лист про дані жуків/дівчат/продів жукер/..... Model/Артикул/Артикул.....

Saturn®

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.