

PROFFI
HOME

Кофеварка капельная “EXPRESS” Артикул: PH8904



*Инструкция по эксплуатации. Только для домашнего использования.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.
Сохраните инструкцию для будущего обращения.*

Прибор предназначен для приготовления кофе в бытовых целях.

Инструкция по безопасности.

- Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными потолками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не касайтесь горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и потопом прибора, используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки
- Включайте кофеварку, только когда колба установлена на место.
- Для варки кофе используйте только холодную воду!
- После приготовления кофе, меняйте бумажный фильтр.

- Не используйте колбу из термостойчивого стекла в иных целях и не ставьте ее на газовые и электрические плиты и в микроволновые печи. Не мойте колбу в посудомоечной машине.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в авторизованный Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

Строение прибора:



1. Выключатель со световым индикатором
2. Корпус
3. Резервуар для воды
4. Шкала уровня воды
5. Крышка резервуара для воды
6. Корзина для фильтра
7. Рычаг открытия/закрытия отверстия подачи воды
8. Отверстие для подачи воды
9. Колба из термостойчивого стекла
10. Электроплитка для подогрева

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- Снимите этикетки с корпуса.
- Перед первым приготовлением кофе проведите 2-3 рабочих цикла с водой, не засыпая кофе в фильтр. Для этого налейте воду в резервуар и установите выключатель в положение «I», а рычаг подачи воды в положение «Открыто».
- После того, как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель в положение «O», а рычаг подачи воды в положение «Закрыто».
- Кофеварка готова к использованию.

РАБОТА:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ:

- Откройте крышку резервуара для воды и наполните его до требуемого уровня.
- Насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр (фильтры для варки кофе НЕ входят в комплект и их необходимо приобрести отдельно). Размер фильтра №4.
- Насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр и, не утрамбовывая, разровняйте его.
- Вставьте фильтр в держатель.
- Плотно закройте крышку резервуара.
- Поставьте колбу на плитку для подогрева.
- Переведите рычаг подачи воды в положение «Открыто», а выключатель в положение «I», при этом загорится световой индикатор, и кофеварка начнет работать.
- Чтобы кофе долго оставался горячим, держите колбу на плитке для подогрева, не выключая кофеварки:
 - в течение 30 минут кофе остынет до 75°C при комнатной температуре.
 - через час до 70°C при комнатной температуре.

ОЧИСТКА И УХОД:

- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой.
- Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности сухой мягкой тканью. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.
- Вымойте все съемные части горячей водой с мылом, тщательно промойте и протрите насухо перед установкой на место.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ:

- Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
- Для удаления накипи используйте рекомендованные средства, которые можно приобрести в торговой сети, и строго следуйте указаниям на их упаковке.
- Тщательно промойте кофеварку. Для этого налейте в резервуар чистой воды и, не засыпая кофе в фильтр, включите прибор. Повторите цикл еще раз.
- Производите очистку не реже, чем раз в 5 месяцев.

ХРАНЕНИЕ:

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Неисправность	Причина	Решение
Протекание	<ol style="list-style-type: none">1. Рычаг открытия/закрытия находится в положении «ЗАКРЫТО»2. Держатель фильтра засорен молотым кофе3. Молотый кофе слишком мелкий, блокирует держатель фильтра	<ol style="list-style-type: none">1. Установите рычаг в положение «ЗАКРЫТО»2. Прочистите держатель3. Замените кофе
Не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Штекер недостаточно плотно вставлен в розетку2. Поломка внутри прибора	<ol style="list-style-type: none">1. Вставьте штекер в розетку плотнее2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Слишком быстрое приготовление кофе	<ol style="list-style-type: none">1. Молотый кофе слишком крупный	<ol style="list-style-type: none">1. Замените кофе
Слишком медленное приготовление кофе	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие воды в резервуаре2. Загрязнение держателя фильтра3. Молотый кофе слишком мелкий	<ol style="list-style-type: none">1. Наполните резервуар соответствующим количеством воды2. Прочистите держатель фильтра3. Замените кофе

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 220-240 V

Частота: 50/60 Гц

Рабочий ток: 6.8 А

Рабочая мощность: 1700 Вт

Объем: 1,3 л



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батареи не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами.

Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

PROFFI

Н О М Е

Производитель: Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4.

Телефон: +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев

Гарантия: 12 месяцев

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: март 2018.

Сделано в Китае.



