

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ САМОВАР ENDEVER SKYLINE SV-330

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.



Комплектация

1. Самовар
2. Заварочный керамический чайник
3. Сетевой шнур
4. Гарантийный талон
5. Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Мощность: 2100 Вт
Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
Объем резервуара для воды: 3,2 л
Габаритные размеры: 34,5*15*47 см
Вес нетто: 2,0 кг
Цвет: черный

Функциональные особенности

1. Индикация кипячения и поддержания температуры
2. Автоматическое отключение
3. Функция подогрева и поддержания температуры воды (80 - 85°C)
4. Автоотключение при отсутствии воды в резервуаре
5. Уникальный металлический кран для удобного использования
6. Прочный корпус из нержавеющей стали
7. Керамический заварочный чайник (объем 0,8 л)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.
ENDEVER - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.
Вы можете быть уверены, что электрический самовар ENDEVER SkyLine SV-330 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.
Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.
ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.
Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Меры предосторожности

Используйте изделие только по назначению.
Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство.
Каждый раз перед включением изделия осмотрите его. При наличии поврежденных изделия или сетевого шнура, не подключайте изделие к электросети.
Изделие и сетевой шнур не должны подвергаться воздействию высоких температур и влаги.
Не оставляйте работающее изделие без присмотра!
Изделие не должно эксплуатироваться детьми, людьми умственно или физически неполноценными, не имеющими опыта или знания работы с данным прибором, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность при использовании прибора.
Не используйте изделие вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
Ни в коем случае не допускайте попадание изделия в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При попадании прибора в воду или его намокании, сразу отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием изделие должно быть проверено квалифицированным специалистом сервисного центра.
Перед включением изделия убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на упаковке или этикетке на изделии.
Изделие может быть включено только в сеть с заземлением. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
При использовании удлинителя убедитесь, что он заземлен. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
Предохраняйте изделие от ударов и падений.
Нельзя переносить изделие, держа его за сетевой провод.
Запрещается отключать изделие от сети, держа его за сетевой провод.
При отключении изделия тяните вилку, придерживайте розетку.
Использование дополнительных аксессуаров, применение которых не описано в данном руководстве, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг изделия, так как со временем это может привести к излому провода.
Всегда расправляйте провод на время хранения.
При повреждении сетевого шнура его следует заменить аналогичным шнуром, полученным у представителя изготовителя.
Не производите ремонт изделия самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
Для ремонта изделия могут быть использованы только оригинальные запасные части.
Используйте изделие только для нагрева питьевой воды. Никогда не заполняйте изделие другими жидкостями.
Не наклоняйте изделие с горячей водой во избежание выплескивания горячей воды или получения ожога.
Никогда не заполняйте изделие выше максимального уровня воды, аккуратно закрывайте крышку.
Не препятствуйте выходу пара.
Во время разлива горячей воды не наклоняйте изделие. Не разливайте воду во время кипения.
Следите за состоянием сетевого шнура во избежание возникновения пожара.
Не дотрагивайтесь до изделия во время работы во избежание получения ожога. Никогда не позволяйте детям дотрагиваться до работающего прибора.
Будьте особенно внимательны при переноске изделия с налитой в нем горячей водой – для этих целей используйте ручки.
Всегда подключайте сетевой шнур сначала к изделию, а затем к розетке.
При выключении изделия всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки в первую очередь.
Никогда не используйте для чистки изделия абразивные губки, агрессивные чистящие средства.
Перед чисткой изделия или в случае длительного хранения, отключите сетевой шнур от розетки, дайте изделию остыть и вылейте воду.
Данное изделие предназначено для использования:
в квартирах, частных домах, служебных кухнях, в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
клиентами отелей, мотелей и других мест временного размещения.
Не используйте прибор вне помещения или в помещениях с повышенной опасностью, или с пониженной температурой (ниже 0° С).
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.

Устройство модели

1. Крышка заварочного чайника
2. Керамический заварочный чайник
3. Металлический кран для разлива воды
4. Индикатор нагрева
5. Основание самовара
6. Крышка самовара
7. Ручки
8. Кнопка включения режима кипячения
9. Корпус самовара
10. Кнопка повторного кипячения
11. Сетевой шнур (не показан на фото)



Использование самовара

Перед первым использованием протрите изделие влажной тряпкой снаружи, затем вытрите насухо. Изнутри промойте теплой водой.

Установите изделие на ровную, твердую поверхность.

Перед наполнением самовара водой, поверните ручку крана вправо, чтобы закрыть его. Самовар лучше заполнить водой при помощи ковша. Резервуар должен быть заполнен между минимальной и максимальной отметками уровня воды.

Подключите питание. Включите кнопку кипячения воды (8), которая подсвечивается во включенном состоянии. Также загорится красный индикатор нагрева (4) и вода начнет нагреваться. Через несколько минут, после того, как вода закипит, изделие автоматически отключается и переходит в режим поддержания температуры (80-85°C). При этом индикатор нагрева (4) погаснет, а кнопка включения режима нагрева (8) останется подсвеченной. Для повторного кипячения воды нажмите кнопку (10).

Чистка и уход

Всегда отключайте сетевой шнур от электросети перед чисткой изделия.

Дайте изделию остыть перед чисткой.

Никогда не промывайте основной корпус изделия и основание под сильной струей воды и не погружайте его в воду.

Для чистки внутренней поверхности резервуара достаточно промыть его водой.

Для чистки наружной поверхности используйте влажную тряпку.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства и растворы.

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Утилизация

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

