



**Увлажнитель воздуха
с ароматизацией «Лаванда» PROFFI,
артикул: PH8785**



*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор предназначен для увлажнения и ароматизации воздуха в бытовых целях. Обладает функцией подсветки, может использоваться как ночник.



1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Распылитель
3. Резервуар для воды
4. Шкала уровня воды
5. Отверстия для выхода ароматизации
6. Разъем для USB кабеля
7. Запасной фильтр
8. Кабель USD- micro USB
9. Кольцо с ароматом «Лаванда»
10. LED- подсветка

Комплектация:

Увлажнитель воздуха - 1шт

Запасной фильтр - 1шт

Кабель USD- micro USB-1шт

Руководство по эксплуатации-1шт

Гарантийный талон – 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизованный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Всегда используйте прибор только с наполненной водой емкостью.
- Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованную/дистиллированную воду во избежание образования осадков). Не используйте горячую воду.
- Не направляйте распыление на детей, стены, мебель и электрические приборы.
- Всегда подключайте и выключайте прибор сухими руками.
- Не используйте прибор, если провод поврежден.
- Держите прибор на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия.
- Держите провод вдали от нагревающих поверхностей и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него.
- Выключайте прибор, когда не используете его.
- Не добавляйте медикаменты, добавки в воду. Не закрывайте отверстия прибора и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытой комнате, иначе на стенах и поверхностях может появиться конденсат. Всегда оставляйте дверь приоткрытой в помещении, в котором используете прибор.
- При очистке внутренней области прибора, не допускайте попадания воды в отверстие для выхода воздуха. Протирайте наружную область мокрой тряпкой, когда прибор выключен, избегая кнопки и провод.



- Не наклоняйте прибор и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.
- Не используйте химикаты для очистки частей прибора, содержащий воду. Используйте несколько капель отбеливателя или белого уксуса с водой для очистки.

ВНИМАНИЕ:

- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Мощность: 2 Вт
2. Напряжение: DC5В, сила тока 0,4А/max
3. Емкость: 200 мл
4. Размер: 7 см x 7 см x 11,5 см
5. Вес нетто: 170 гр
6. Производительность до 30 мл/час
7. Время непрерывной работы функции увлажнителя: 4-8 ч

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Проверьте увлажнитель и провод на наличие повреждений.
2. Заполните резервуар для воды холодной водой. Не заполняйте резервуар до краев!
3. Закрутите крышку.
4. Подключите провод к любому подходящему источнику питания, имеющему USB-порт, и включите прибор.
5. Нажмите на кнопку для включения устройства.
6. Нажмите кнопку для выключения устройства.

Функции кнопки ВКЛ/ВЫКЛ:

- 1) Управление подсветкой

Удержание кнопки ВКЛ/ВЫКЛ в течении 3-4 секунд включает/выключает функцию подсветки.

- 2) Управление функцией увлажнения

Кратковременное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ – включает/выключает функцию увлажнения устройства.

Во время работы функции увлажнения, Вы услышите запах «Лаванды», благодаря встроенному в прибор восковому ароматизатору.

3) Управление функциями подсветки и увлажнения:

Удерживанием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ включите подсветку и далее быстрым нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ включите функцию увлажнителя.

Проблема	Причина	Решение
Нет распыления	В резервуаре нет воды/ провод не подключен к источнику питания/ переключатель не по- вернуть на позицию ВКЛ/гибкая трубка пов- реждена	Добавьте воды в резервуар/ подключите провод к источнику питания/поместите переключ- атель в правильную позицию/ смените гибкую трубку
Количество пара значительно уменьшилось	Гибкая трубка слабо сидит/ недостаточно воды в резер- вуаре	Вставьте гибкую трубку пра- вильно/добавьте воды в резер- вуар

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети, удалите воду из резервуара.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.



При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Ningbo Ironwings International Trade Co., Ltd, address: room 13-4, 15 floor, Yongli building, Baishalu street, Cixi city, Zhejiang, China / Нингбо Айронвингс Интернешнл Трейд Ко.,Лтд, адрес: room 13-4, 15 floor, Yongli building, Baishalu street, Cixi city, Дзхейзянг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.
ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: август 2018.

Сделано в Китае.



