



Fabriqu  en Chine
Made in China

ST482E-C166b

FRANAIS

ST482E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avertissement ! Veillez   ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.

Lissage

- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour  liminer tout n ud. S parez vos cheveux en m ches. Ils sont maintenant pr ts    tre coiff s.
- Appuyez sur le bouton «   » pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur les boutons « +» et « - » pour s lectionner le r glage de temp rature adapt    votre type de cheveux. Le voyant lumineux clignote jusqu'  ce que la temp rature s lectionn e soit atteinte. Une fois atteinte, le voyant reste allum  en continu.
- Placez une m che de cheveux entre les plaques de lissage, pr s des racines.
- Maintenez fermement la m che entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'  la pointe.
- R p tez l'op ration pour chaque m che de cheveux.
- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
- Apr s utilisation, appuyez sur le bouton «   » pour  teindre l'appareil et d branchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Cr er des boucles

- Assurez-vous que les protections thermiques incluses sont en place   l'extr mit  de l'appareil.
- Prenez la m che de cheveux et placez-la entre les plaques de lissage.
- En tenant la poign e de l'appareil d'une main et les protections thermiques de l'autre, tournez l'appareil de 180  vers l'arri re sur lui-m me afin d'enrouler une fois les cheveux autour de l'ext rieur de l'appareil.
- Faites glisser lentement l'appareil sur toute la longueur des cheveux, de la racine   la pointe, dans un mouvement descendant.
- Lib rez l'appareil des cheveux.
- R p tez l'op ration pour chaque m che de cheveux.
- Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer.

Technologie ionique

La mise en marche de l'appareil active automatiquement la technologie ionique.

Remarque : La lib ration des ions produit un l ger bourdonnement.

R glages de chaleur

Si vous avez des cheveux d licats, fins, d color s ou color s, utilisez les r glages de chaleur plus bas. Pour des cheveux plus  pais, utilisez les r glages de chaleur plus  lev s. On conseille de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation pour s'assurer d'utiliser la temp rature correcte sur le type de cheveu. Commencez par le r glage le plus bas, puis augmentez la temp rature jusqu'  obtention du r sultat souhait .

Voici un guide des r glages de temp rature :

R glage 1 (Vert) = 150  C

R glage 2 (Jaune) = 170  C

R glage 3 (Orange) = 190  C

R glage 4 (Rouge) = 210  C

R glage 5 (Rouge) = 235  C

Arr t automatique

Cet appareil a une fonction d'arr t automatique pour plus de s curit . Si l'appareil reste allum  en continu pendant plus de 72 minutes, il s' teindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil au-del  de ce temps, il vous suffit de le remettre en marche.

Tapis therмор sistant

Cet appareil est fourni avec un tapis therмор sistant   utiliser pendant et apr s le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la chaleur, m me quand vous utilisez le tapis therмор sistant fourni. Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil. Enroulez imm diatement l'appareil dans le tapis therмор sistant fourni et laissez-le refroidir compl tement. Laissez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud encore pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plut t sur le c t  de l'appareil, grossi rement enroul .
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- D branchez-le toujours apr s utilisation.
- Nettoyez les plaques   l'aide d'un chiffon humide et doux, sans d tergent, afin de pr server la qualit  optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.

BABYLISS SARL

99 Avenue Aristide Briand

92120 Montrouge

France

www.babyliss.com

FAC 2019/05

IB-19/163A

ENGLISH

ST482E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

Warning! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.

Straightening

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press the button marked   to turn the appliance on.
- Press the '+' and '-' buttons to select a heat setting suitable for your hair type. The indicator light will flash until the selected temperature has been reached. Once the temperature has been reached, the indicator light will remain solid in colour.
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.
- Repeat for each section of hair.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, press the   button to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Creating Curls

- Ensure the heat shields included are in position at the end of the appliance.
- Take the hair section and place between the straightening plates.
- Holding the appliance handle in one hand and on to the heat shields in the other, turn the appliance 180  back on itself so that the hair is wrapped once around the outside of the appliance.
- Slowly glide the appliance along the length of hair, from root to tip in a downward motion.
- Release the appliance from the hair.
- Repeat for each section of hair.
- Allow the hair to cool before styling.

Ionic Technology

Turning on the appliance will automatically activate the ionic technology. Please note: The release of the ions from the ports produces a slight buzzing noise.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:

Setting 1 (Green) = 150 C

Setting 2 (Yellow) = 170 C

Setting 3 (Orange) = 190 C

Setting 4 (Red) = 210 C

Setting 5 (Red) = 235 C

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 72 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply turn the appliance back on.

Heat Wrap

This appliance comes with a heat wrap for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat wrap provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat wrap provided and allow to fully cool down. Continue to keep out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

CLEANING & MAINTENANCE

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.
- Clean the plates using a soft, damp cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.

Read the safety instructions first.

ENGLISH

DEUTSCH

ST482E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Achtung! Achten Sie darauf, dass die hei e Ger teoberfl che nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.

Gl tten

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und k mmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
- Dr cken Sie zum Einschalten des Ger ts die Taste  .
- Dr cken Sie die „+“- und „-“-Tasten, um eine f r Ihren Haartyp geeignete Temperatureinstellung auszuw hlen. Das Anzeigelicht blinkt solange, bis die gew nschte Temperatur erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet das Anzeigelicht dauerhaft.
- Legen Sie eine Haarstr hne nahe am Haaransatz zwischen die Gl ttplatten.
- Halten Sie die Str hne zwischen den Gl ttplatten fest und lassen Sie das Ger t vom Haaransatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.
- F r jede Haarstr hne wiederholen.
- Lassen Sie das Haar abk hlen, bevor Sie es durchk mmen.
- Schalten Sie nach Gebrauch das Ger t durch Dr cken auf die  -Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Ger t vor dem Verstauen ausk hlen.

Locken machen

- Stellen Sie sicher, dass der mitgelieferte Hitzeschutz am Ende des Ger ts aufgesetzt ist.
- Nehmen Sie eine Haarstr hne und legen Sie sie zwischen die Gl ttplatten.
- Halten Sie den Ger tegriff in einer und den Hitzeschutz in der anderen Hand. Drehen Sie das Ger t um 180  um sich selbst, sodass das Haar sich einmal um die Au enseite des Ger ts wickelt.
- Lassen Sie das Ger t in einer Abw rtsbewegung langsam vom Haaransatz bis zu den Spitzen gleiten.
- L sen Sie das Ger t aus dem Haar.
- F r jede Haarstr hne wiederholen.
- Lassen Sie die Haare vor dem Stylen ausk hlen.

Ionen-Technologie

Beim Einschalten des Ger ts wird die Ionen-Technologie automatisch aktiviert.

Hinweis: Die Freisetzung der Ionen erzeugt ein leichtes Brummen.

Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, blondiertes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. F r dickeres Haar verwenden Sie die h here Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuf hren, um sicherzustellen, dass die f r den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erh hen Sie die Temperatur, bis Sie das gew nschte Ergebnis erreicht haben.

Nachfolgend eine Orientierungshilfe f r die Temperatureinstellungen:

Stufe 1 (Gr n) = 150 C

Stufe 2 (Gelb) = 170 C

Stufe 3 (Orange) = 190 C

Stufe 4 (Rot) = 210 C

Stufe 5 (Rot) = 235 C

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat hierna wilt blijven gebruiken, schakelt u het weer in.

Warmtemat

Dit apparaat wordt geleverd met een warmtemat om tijdens en na het stylen te gebruiken. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het helemaal afkoelen. Houd het apparaat nog even buiten het bereik van kinderen, want het blijft nog een aantal minuten warm.

Reinigung und Pflege

Um Ihr Ger t in einem m glichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern locker neben dem Ger t aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Ger ts nicht am Netzkabel.
- Nach Gebrauch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Seifenzusatz, um so die optimale Qualit t der Platten aufrechtzuerhalten. Die Platten nicht scheuern.

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

DEUTSCH

NEDERLANDS

ST482E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

INSTRUCTIES

Waarschuwing! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.

Haar steilen

- Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door op de knop   te drukken.
- Druk op '+' of '-' om een geschikte warmte-instelling voor uw haartype te kiezen. Het indicatielampje knippert totdat de gekozen temperatuur is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het lampje ononderbroken branden.
- Klem een streng haar tussen de platen van de straightener, dicht bij de haarwortels.
- Houd het haar stevig vast tussen de platen van de straightener en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.
- Laat na gebruik op de knop   om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Krullen maken

- Bevestig de meegeleverde warmteschilden op hun plek aan het uiteinde van het apparaat.
- Pak de streng haar beet en plaats de streng tussen de platen van de straightener.
- Houd met   n hand het apparaat vast bij het handvat en houd met de andere hand de warmteschilden beet. Draai het apparaat een halve slag naar achteren, zodat het haar   n keer rond de buitenzijde van het apparaat is gewikkeld.
- Laat het apparaat langzaam omlaag glijden over de gehele lengte van het haar, van de haarwortels tot de punten.
- Laat het haar los uit het apparaat.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Laat het haar afkoelen voordat u het verder gaat stylen.

Ionic technologie

Door het inschakelen van het apparaat treedt automatisch de ionic technologie in werking.

Opgelet: de afgifte van de ionen uit de openingen maakt een zacht zoemend geluid.

Temperatuurinstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder vindt u een richtlijn voor de temperatuurinstellingen:

Instelling 1 (groen) = 150 C

Instelling 2 (geel) = 170 C

Instelling 3 (oranje) = 190 C

Instelling 4 (rood) = 210 C

Instelling 5 (rood) = 235 C

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat hierna wilt blijven gebruiken, schakelt u het weer in.

Warmtemat

Dit apparaat wordt geleverd met een warmtemat om tijdens en na het stylen te gebruiken. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het helemaal afkoelen. Houd het apparaat nog even buiten het bereik van kinderen, want het blijft nog een aantal minuten warm.

REINIGING EN ONDERHOUD

Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:

- Wikkkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.
- Reinig de platen zonder zeep met een zachte, vochtige doek om de kwaliteit van de platen optimaal te houden. Pas op dat u geen krassen maakt op de platen.

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

NEDERLANDS

ITALIANO

ST482E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

UTILIZZO

Avvertenza! Evitare attentamente che la superficie calda dell'apparecchio si trovi a diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.

Stiratura

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.
- Premere il pulsante   per accendere l'apparecchio.
- Premere i pulsanti '+' e '-' per selezionare un'impostazione di temperatura idonea al proprio tipo di capello. La spia lampegger  fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, la spia rimarr  fissa.
- Inserire una ciocca di capelli tra le piastre tiranti, all'altezza delle radici.
- Tenere saldamente i capelli tra le piastre tiranti e farle scorrere lungo la lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta.
- Ripetere per ogni ciocca di capelli.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli.
- Dopo l'utilizzo premere il pulsante   per spegnere e lasciare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Arricciatura

- Accertare che le protezioni termiche in dotazione sia posizionate all'estremit  dell'apparecchio.
- Prendere la ciocca di capelli e inserirla tra le piastre tiranti.
- Tenendo l'impugnatura dell'apparecchio in una mano e sulle protezioni termiche nell'altra, ruotare l'apparecchio indietro di 180  su se stesso in modo da avvolgere i capelli una volta sulla parte esterna dell'apparecchio.
- Fare scorrere l'apparecchio sulla lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta con movimento verso il basso.
- Estrarre l'apparecchio dai capelli.
- Ripetere per ogni ciocca di capelli.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di procedere con l'acconciatura.

Tecnologia ionica

L'accensione dell'apparecchio attiver  automaticamente la tecnologia ionica.

Si prega di notare: Il rilascio degli ioni produce un leggero zumbido.

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione a temperatura ridotta. Per capelli pi  spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione pi  bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Di seguito   riportata una guida alle impostazioni di temperatura:

Impostazione 1 (verde) = 150 C

Impostazione 2 (giallo) = 170 C

Impostazione 3 (arancione) = 190 C

Impostazione 4 (rosso) = 210 C

Impostazione 5 (rosso) = 235 C

Spegnimento automatico

Questo apparecchio ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio viene usato per pi  di 72 minuti consecutivi, si spegner  automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo,   sufficiente accendere l'apparecchio.

Involucro termico

L'apparecchio viene fornito con un involucro termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarr  caldo per diversi minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:

- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma attorcigliarlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio stesso.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.
- Pulire le piastre con un panno morbido inumidito, senza sapone, per preservarne la qualit  ottimale. Non graffiare le piastre.

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

ITALIANO

ESPA OL

ST482E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

MODO DE EMPLEO

  advertencia! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los  idos, el rostro y el cuello.

Alisado

- Aseg rese de que el cabello est  seco y cepillado para que no se enrede. Separe el cabello en secciones.
- Pulse el bot n identificado con   para encender el aparato.
- Pulse el bot n «+» o el bot n «-» para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello. La luz indicadora parpadear  hasta que se haya alcanzado la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada la temperatura, la luz indicadora permanecer  fija.
- Coloque una secci n de cabello entre las planchas alisadoras, cerca de la raiz.
- Sujete el cabello firmemente entre las planchas alisadoras y desl celas a lo largo del mismo, desde la raiz hasta las puntas.
- Repita en cada una de las secciones de cabello.
- Deje que el cabello se enf e antes de cepillar lo.
- Tras el uso, pulse el bot n   para apagar y, luego, desenchufe el aparato.
- Deje que el aparato se enf e antes de guardarlo.

Rizado

- Aseg rese de que las protecciones t rmicas est n colocadas en el extremo del aparato.
- Tome una secci n de cabello y col quela entre las placas alisadoras.
- Sosteniendo el asa del aparato con una mano y los protectores t rmicos con la otra, gire el aparato 180  hacia atr s, de manera que el cabello de una vuelta alrededor del aparato.
- Lentamente, deslice el aparato a lo largo de la longitud del cabello, desde la raiz hasta la punta con un movimiento descendente.
- Repita en cada una de las secciones de cabello.
- Deje que el cabello se enf e antes de peinar lo.

Tecnolog a i nica

Al encender el aparato se activa autom ticamente la tecnolog a i nica.

Tenga en cuenta: La liberaci n de los iones produce un ligero zumbido.

Ajustes de temperatura

Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o te ido, use el ajuste de temperatura baja. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura elevada. Se recomienda siempre realizar una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la elecci n de la temperatura correcta en funci n del tipo de cabello. Comience con el ajuste m s bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

A continuaci n, le indicamos una gu a de ajustes de temperatura:

Ajuste 1 (verde) = 150 C

Ajuste 2 (amarillo) = 170 C

Ajuste 3 (naranja) = 190 C

Ajuste 4 (rojo) = 210 C

Ajuste 5 (rojo) = 235 C

Apagado autom tico

Este aparato cuenta con una funci n de apagado autom tico para mayor seguridad. El aparato se apagar  autom ticamente si queda encendido durante m s de 72 minutos seguidos. Si desea seguir usando el aparato tras este tiempo, simplemente vuelva a encender lo.

Funda t rmica

El aparato se suministra con una funda t rmica para usar durante y despu s del peinado. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la funda t rmica provista. Tras usar el aparato, ap guelo y desench felo. Envuelva inmediatamente el aparato en la funda t rmica suministrada y deje que se enf e por completo. Deber  permanecer fuera del alcance de los ni os, ya que permanecer  caliente durante varios minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:

- No envuelva el cable alrededor del aparato; enr llole de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
- Desench felo siempre tras el uso.
- Limpie las placas con un pa o suave y h medo, sin jab n, para conservar la  ptima calidad de las placas. No raye las placas.

Lea primero las instrucciones de seguridad.

ESPA OL

PORTUG  S

ST482E

Leia primeiro as instru  es de seguran a.

COMO UTILIZAR

Aviso! Tome as devidas precau  es de modo a evitar que a superf cie quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pesco o.

Alimentado

- Certifique-se de que o cabelo est  seco e bem penteado para remover qualquer emaranhado. Divida o cabelo em madeiras prontas para pentear.
- Pressione o bot   « » para ligar o aparelho.
- Pressione os bot  es «+» e «-» para selecionar um configura  o de aquecimento adequada ao seu tipo de cabelo. O indicador piscar  at  que a temperatura selecionada seja atingida. Logo que a temperatura desejada seja atingida, a luz indicadora vai permanecer com uma cor uniforme.
- Coloque uma se   o de cabelo entre as placas de alisamento, perto das ra zes.
- Segure o cabelo com firmeza entre as placas de alisamento e fa a-as deslizar ao longo de todo o cabelo, da ra z   ponta.
- Repita para cada se   o do cabelo.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear.
- Ap s a utiliza  o, pressione o bot   « » para desligar e desligue o aparelho da tomada el trica.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.

Fazer carac s

- Certifique-se de que as prote   es t rmicas inclu das est  o posicionadas no final do aparelho.
- Pegue na se   o de cabelo e coloque-a entre as placas de alisamento.
- Segurando o m n pulo do aparelho com uma m  o e os prot tores t rmicos com a outra, rode o aparelho 180  sobre si pr prio, de forma a que o cabelo fique enrolado uma vez em redor do lado de fora do aparelho.
- Fa a deslizar o aparelho lentamente ao longo do comprimento do cabelo, da ra z at    ponta, num movimento descendente.
- Repita para cada se   o do cabelo.
- Deixe que o cabelo arrefecer antes de pentear.

Tecnolog a i nica

Ao ligar o aparelho, ativar  automaticamente a tecnologia i nica.

Tenha em aten  o que: A libera   o dos i es pelas portas produz um leve zumbido.

Modos de calor

Se tiver cabelos delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utiliza  o inicial para garantir que   utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece na defini  o mais baixa e aumente a temperatura at  alcan ar o resultado desejado.

Abaixo est  um guia das defini  es de temperatura:

Configura  o 1 (verde) = 150 C

Configura  o 2 (amarelo) = 170 C

Configura  o 3 (laranja) = 190 C

Configura  o 4 (vermelho) = 210 C

Configura  o 5 (vermelho) = 235 C

Funcionalidade de desligar autom tico

Este aparelho tem uma fun  o de desligar autom tico para aumentar a seguran a. Se o aparelho ficar ligado continuamente durante mais de 72 minutos, ser  desligado automaticamente. Para continuar a utilizar o aparelho ap s este per odo, basta voltar a lig -lo.

Isolamento t rmico

Este aparelho inclui um isolamento t rmico para utilizar enquanto penteia e ap s pentear. Durante a utiliza  o, n o coloque o aparelho em nenhuma superf cie sens vel ao calor, mesmo utilizando o isolamento t rmico fornecido. Ap s a utiliza  o, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada el trica. Enrole imediatamente o aparelho no isolamento t rmico fornecido e deixe-o arrefecer completamente. Continue a mant -lo fora do alcance das crian as, pois permanecer  quente durante v rios minutos.

LIMPEZA E MANUTEN  O

Para manter o seu aparelho na melhor condi  o poss vel, siga os procedimentos indicados abaixo:

- N o enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrol -lo sem apertar ao lado do aparelho.
- N o utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada el trica.
- Desligue sempre a ficha da tomada el trica depois de utilizar.
- Limpe as placas usando um pano macio e h mido, sem sab o, para preservar a qualidade das placas. N o risque as placas.

Leia primeiro as instru  es de seguran a.

PORTUG  S

DANSK

ST482E

L s f rst sikkerhedsanvisningerne.

S DAN BRUGES PRODUKTET

Advarsel! S rg for at undg , at apparatets varme flader kommer i direkte kontakt med huden, navnlig  jne,  rer, ansigt og hals.

Glatning

- S rg for, at h ret er t rt og gennemr dt for at fjerne eventuelle filtringer. Opdel h ret i sektioner, s  de er klar til styling.
- Tryk p  knappen m rket   for at t nde for apparatet.
- Tryk p  knapperne '+' og '-' for at v lge en varmeindstilling, der passer til din h rtype. Indikatorlampen vil blinke, indtil den  nskede temperatur er n et. N r temperaturen er n et, stopper indikatorlampen med at blinke.
- Anbring en h rsekstrel mellem glattepladerne, t t p  r dderne.
- Hold h ret fast mellem glattepladerne og skub ned langs h rets l ngde, fra rod til spids.
- G ntag for hver h rsektion.
- La h ret afk le helt inden, du r der det gennem.
- Tryk p  knappen   efter brug for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af kontakten.
- La apparatet k le af, inden du l gger det v k.

Skab kr ller

- S rg for, at de medf lgende varmeskjolde er placeret for ende af apparatet.
- Tag h rsektionen og plac r den mellem glattepladerne.
- Hold apparatets h ndtag i den ene h nd og p  varmeskjoldene med den anden. Drej apparatet 180  tilbage mod sig selv, s  h ret er viklet en gang rundt p  apparatets yderside.
- La langsomt apparatet glide i hele h rets l ngde fra rod til spids i en nedadg ende bev gelse.
- Frigor apparatet fra h ret.
- G ntag for hver h rsektion.
- La h ret afk le helt inden, du styler det.

lonteknologi

lonteknologien aktiveres normalt, n r apparatet t ndes.

Bem rk: Frigivelsen af ionerne fra portene frembringer en svag sumrende lyd.

Varmeindstillinger

Anvend den lavere varmeindstilling, hvis du har sart, fint, afbleget eller farvet h r. Til tykkere h r anvendes den h jere varmeindstilling. Det anbefales altid at udf re en test inden f rste ibrugtagning for at sikre, at der anvendes den korrekte temperatur til h rtypen. Start p  den laveste indstilling og  g temperaturen, indtil det  nskede resultat opn s.

Nedenfor vises en vejledning til temperaturindstillingerne:

Indstilling 1 (Gr n) = 150 C

Indstilling 2 (Gul) = 170 C

Indstilling 2 (Orange) = 190 C

Indstilling 4 (R d) = 210 C

Indstilling 5 (R d) = 235 C

Automatisk slukning

Dette apparat har en automatisk slukningsfunktion for st rre sikkerhed. Hvis apparatet er t ndt i mere end 72 minutter ad gangen, vil det automatisk blive slukket. Hvis du vil forts tte med at bruge apparatet efter dette tidspunkt, l s blot t nde for strømmen igen.

Varmeomslag

Apparatet leveres med et varmeomslag til brug under og efter styling. L g ikke apparatet p  varmeomslags overflade under brug, heller ikke selv om det medf lgende varmeomslag anvendes. Efter brug, sluk for apparatet og tag stikket ud af kontakten. Vikl straks efter apparatet i varmeomslaget og lad den k le helt af. Det skal opbevares uilg ngeligt for b rn, da det vil v re varmt i flere minutter.

RENG RING & VEDLIGEHOLDELSE

For at holde apparatet i bedst mulige stand, skal du f lge nedenst ende trin:

- Vikl ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen l st op ved siden af apparatet.
- Brug ikke apparatet udstrakt fra stikket.
- Tag altid stikket ud efter brug.
- Reng r pladerne med en bl d, fugtet klud, uden s be, for at bevare pladernes optimale kvalitet. Undg  at ridse pladerne.

L s f rst sikkerhedsanvisningerne.

DANSK

