

WMF Ambient

Аромадиффузор



Руководство по эксплуатации





Схема и комплектация прибора

1. Вращающаяся и съемная крышка с отверстием для пара
2. Съемный корпус из нержавеющей стали
3. Резервуар для воды с отметкой MAX
4. Светодиодные поверхности (подсветка Ambient)
5. Сенсорная кнопка
6. Дисплей таймера
7. Сетевой адаптер
8. Щетка для очистки

Руководство по эксплуатации

Аромадиффузор

Важная информация по безопасности

- Прибор не является игрушкой.
- Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, либо лица с недостаточным опытом и знаниями под присмотром, либо если им была предоставлена инструкция по безопасной эксплуатации прибора, и они осознают возможные риски.
Дети не должны играть с прибором.
Дети младше 8 лет не должны проводить чистку и обслуживание данных приборов, если они находятся без присмотра.
- Данный прибор не может использоваться детьми.
Прибор вместе со шнуром питания необходимо хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
Используйте прибор только с соответствующим сетевым адаптером.
- При повреждении адаптера его необходимо заменить. Замену адаптера может произвести производитель или его отдел по работе с клиентами.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования, внутри помещения.



RU

- Прибор всегда следует отключать от сети, если его оставляют без присмотра, а также перед сборкой, разборкой, наполнением и чисткой.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования, внутри помещения.

Перед использованием

Прибор можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации. По этой причине перед использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством, так как в нем содержатся инструкции по использованию, чистке и обслуживанию прибора. Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением инструкций. Руководство следует хранить в надежном месте и передать его вместе с прибором последующим пользователям. В процессе использования необходимо соблюдать меры предосторожности.

Техническая информация об аромадиффузоре

Номинальное напряжение: постоянный ток 24 В

Расход энергии: 0,5 А

Класс защиты: II

Техническая информация о сетевом адаптере

Напряжение сети: 100 – 240 В~, 50/60 Гц.

Расход энергии: 0,5 А

Класс защиты: II

Дополнительная информация по безопасности

- Сетевой адаптер можно подключать только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Шнур питания и вилка должны быть сухими.
- Не разрешается протягивать или зажимать соединительный шнур над острыми краями. Не оставляйте его в висячем положении. Сетевой шнур необходимо защищать от воздействия тепла и попадания масла.
- Не следует выдергивать сетевой адаптер из розетки мокрыми руками или держась за шнур питания.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках и в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем, поскольку это может привести к расплавлению корпуса.
- Когда прибор не используется, сетевой адаптер следует отключить от розетки.
- Прибор можно использовать только внутри помещений.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки сетевой адаптер в следующих случаях:
 - повреждение прибора, шнура питания или сетевого адаптера;
 - наличие подозрений на неисправность прибора после его падения или какого-либо другого аналогичного происшествия.
 - прибор протекает;

В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.

- Прочие электрические или чувствительные приборы должны быть расположены на достаточном расстоянии от аромадиффузора во время распыления, чтобы предотвратить ухудшение их характеристик и повреждение.
- Запрещено лить эфирное масло на пластиковое основание прибора или ультразвуковой конвертер, расположенный на резервуаре для воды. Если капля эфирного масла попала на основание, сразу же сотрите ее, используя влажную ткань.
- Риск образования пара. Прибор можно использовать только в сочетании с эфирным маслом, характеристики которого соответствуют стандартам здравоохранения в вашей стране. Просьба ознакомиться с инструкцией по использованию эфирного масла. Использование других веществ может быть связано с риском отравления или пожара.



RU

- Масла плохого качества или масла, содержащие такие химические соединения, как фенолы, кетоны и альдегиды, могут испортить прибор.
- Эфирные масла можно распылять в присутствии детей при условии, что помещение должным образом проветривается, а эфирное масло можно использовать для распыления.
- Запрещено использовать прибор только с эфирными маслами: необходимо всегда добавлять воду в масло после того, как будет заполнен резервуар для воды.
- Запрещено вводить в прибор коррозионно-активные жидкости.
- Пожалуйста, отключайте прибор от сети при наполнении резервуара водой.
- Во избежание брызг запрещено открывать крышку включенного прибора.
- Запрещено касаться ультразвукового конвертера в основании резервуара для воды, когда прибор находится во включенном состоянии.
- Ультразвуковой конвертер может сильно нагреться во время эксплуатации.
- После использования необходимо вылить оставшуюся воду и отключить прибор от сети.
- Запрещено выливать воду с той стороны прибора, где находится сенсорная кнопка: вода может испортить электрическую систему.
- Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также исключаются какие-либо претензии по гарантии.
- В резервуар для воды можно налить до 150 мл воды, добавив 3 капли эфирного масла.
- Запрещено добавлять соль.

Использование

Аромадиффузор WMF Ambient подходит для распыления эфирных масел в домашних условиях. В прибор необходимо добавить воду и эфирные масла, которые не входят в комплект. Можно использовать эфирные масла, которые подходят для распыления внутри помещения.

Мы рекомендуем использовать натуральные эфирные масла. При необходимости, помимо функции распыления, также можно включить декоративную подсветку Ambient с помощью ультразвуковой технологии.

Функция подсветки может отключиться автоматически при использовании таймера, либо ее можно использовать в качестве декоративного элемента без активации функции распыления.

Использование прибора в первый раз

- Перед тем, как использовать прибор впервые, очистите его крышку и резервуар для воды в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Чистка и обслуживание».
- Подключите прибор, используя шнур питания и подсоедините сетевой адаптер. Рядом с прибором нельзя размещать электропроводящие объекты. Также убедитесь, что сетевой шнур не перекручен, чтобы обеспечить бесперебойную работу технологии WMF Easy Touch.
- Снимите крышку, наполните резервуар для воды до отметки MAX и добавьте примерно три капли (рекомендуемое количество на 90 минут для сохранения аромата) эфирного масла (интенсивность аромата можно изменять, варьируя количество капель масла).

Предупреждение: Запрещено лить эфирное масло на ультразвуковой конвертер, расположенный в основании резервуара для воды.

Примечание: Прибором можно пользоваться при пустом резервуаре для воды. В этом случае функция распыления отключится, и прибор можно будет использовать в качестве декоративного элемента.

- При полном резервуаре для воды функция распыления может работать примерно четыре часа (объем воды можно скорректировать с учетом необходимой продолжительности распыления).
Через пять часов распыления оставьте прибор на 30 минут.
- Затем сместите крышку и вращайте отверстие для пара в нужном направлении.

Предупреждение: Если диффузор используется без крышки, это может привести к неконтролируемой утечке смеси воды с маслом из прибора. Смесь масла с водой может повредить мебель.

- Прибор включается легким касанием сенсорной кнопки.
- Процесс распыления запустится сразу же, включится белая подсветка Ambient, а таймер покажет заданное по умолчанию значение ∞.
- Процесс распыления будет продолжаться до тех пор, пока резервуар для воды не станет пустым. Белая подсветка Ambient будет оставаться включенной в соответствии с настройками таймера (∞) до отключения прибора.
- Прибор отключается легким касанием сенсорной кнопки.
- Если для подсветки Ambient не было задано индивидуальных настроек в соответствии с инструкцией, приведенной в разделе «Индивидуальные настройки», предварительные настройки останутся активными.

Индивидуальные настройки

Вы можете отрегулировать параметры таймера или цвет подсветки Ambient в соответствии с собственными предпочтениями.

- Чтобы изменить предварительные настройки, необходимо перевести прибор в режим настройки. Для этого нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение не менее чем двух секунд до звукового сигнала. Теперь прибор находится в режиме настройки.

Настройки таймера для подсветки Ambient

Теперь можно установить продолжительность работы подсветки Ambient: на 30, 60, 90 минут или неограниченное время (∞).

- При легком касании сенсорной кнопки значение на дисплее таймера будет меняться с «30» на «60», с «60» на «90», с «90» на «∞» до тех пор, пока не будет выбрано необходимое значение.

Пример: Если коснуться сенсорной кнопки в момент, когда дисплей таймера активен, подсветка Ambient будет запрограммирована на отключение через 60 минут.

- Звуковой сигнал служит подтверждением выбора настройки.

Настройки цвета подсветки Ambient

- Светодиодные поверхности загораются (подсветка Ambient), и цвет начинает медленно меняться.
- Один за другим появляются все семь цветов. Нужный цвет можно выбрать легким касанием сенсорной кнопки.
- Цикл из сменяющихся семи цветов повторится три раза. Требуемый цвет можно выбрать во время этого цикла.

Примечание: По завершении каждого цикла подсветка Ambient быстро отключится. Если Вы хотите использовать функцию распыления без подсветки Ambient, коснитесь сенсорной кнопки в момент, когда подсветка Ambient будет отключена. Звуковой сигнал служит подтверждением выбора настройки.

Если в течение трех циклов смены цветов конкретные настройки цвета не будут выбраны легким касанием сенсорной кнопки, в качестве настройки будет выбран цикл смены цветов.

Звуковой сигнал служит подтверждением выбора настройки.

- Сохраненная индивидуальная настройка будет использована при последующем включении аромадиффузора.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой аромадиффузора необходимо сначала отключить его от сети и извлечь сетевой шнур из прибора. Каждый раз после использования функции распыления необходимо опустошать резервуар для воды, снимая крышку и корпус из нержавеющей стали. Очистите крышку и резервуар для воды очень тщательно, чтобы удалить содержащиеся в воде бактерии.

Заполните резервуар для воды и добавьте небольшое количество средства для мытья посуды или стандартного средства для удаления накипи. Очистите резервуар для воды, используя включенную в комплект щетку для очистки, и тщательно промойте его водой. Затем просушите резервуар для воды, используя ткань.

Запрещено погружать прибор в воду! Внешнее покрытие Cromargan® можно очистить с помощью слегка смоченной ткани.

Запрещено использовать абразивные чистящие средства или острые предметы (это приведет к появлению царапин на поверхности прибора).



Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.



По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов. Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке. Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды. Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт. Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

**Официальный представитель,
импортер:**

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com