

1. GENERAL DESCRIPTION
A. Tongue
B. Appliance power on light ON/OFF
C. Thermostat
D. ON/OFF switch
E. Straightening plates
F. Rotating power cord outlet
G. Power supply cord
H. Lock System (to lock and unlock the tongs)
I. ON/OFF switch

2. SAFETY INSTRUCTIONS
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
• Do not use the appliance on a surface that is not dry. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
• When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
• Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given specific instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they can play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen,
- it does not work correctly.
• The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of over-heating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically: contact the After-Sales Service.
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
• If you have used the appliance for a long time, it may become very hot.
• Do not use the cord as damaged.
• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
• Do not immerse the cord in water.
• Do not touch the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE
This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts responsibility and the guarantee will not apply.

3. BRINGING INTO SERVICE
1. Lock System (Fig. 1). To open the clamps, pull the Lock System back.
2. Plug in the appliance.
3. Set the ON / OFF switch to position I (D).
4. Your appliance will heat up very quickly (ready to use in less than 30 seconds) and the temperature will remain stable throughout use.
5. Select the ideal temperature for your hair using the +/- buttons (Fig. 3). The pressure button to reduce the temperature is reached.
6. After use, Place ON/OFF (D) switch in the stop position (D), close the clamps, use the "Lock System", unplug the appliance and leave it to cool down completely before putting it away.

To help you decide the most suitable straightening temperature for your hair, here's a guide:
• The temperature is displayed in green from 130°C to 200°C (130 – 170 – 200 – 230°C).
• The temperature is displayed in red: 230°C for healthy, resistant, robust hair.

Note: To avoid any handling error (inadvertently pressing the +/- buttons during use) this appliance is equipped with a locking function.
• When you wish to lock your temperature setting during use, press the + or - button for 2 seconds. Your selected setting is locked and a red light appears on the screen. If you wish to change your appliance's temperature, you will need to unlock it by again pressing the + or - button for 2 seconds. Your setting is being unlocked, the padlock disappears from the screen.
You can change the temperature by pressing the buttons +/-.

Automatic cut out:
For your safety the appliance will cut out automatically after 60 min. If you wish to turn it on again follow the instructions given in SWITCHING ON.

4. USE
4.1 - How should you straighten your hair?
Make must be untangled, clean and dry.
• Do not use the appliance on synthetic hair (wigs, extensions, etc.).
• Form a small lock a few centimeters in width, comb it and place it between the plates. Hold the hair firmly between the plates and slide the appliance slowly from the roots to the tip of the hair.
• The ceramic coating on the plates protects your hair against overheating by uniformly spreading the heat.
• Wait for the smoothed hair, the curl is taking shape. (Fig. 3)

4.2 - How should you curl your hair?
Curling technique:
1. Place a lock between the plates, at the roots (as if you were straightening your hair). (Fig. 4)
2. Turn the appliance through a half-turn (Fig. 5)
3. Slowly slide the appliance down to the tips of your hair.
Remove the appliance, the curl is taking shape. (Fig. 5)

5. MAINTENANCE
CAUTION! Always unplug your appliance and allow it to cool before cleaning it.
• To clean the appliance, unplug it and then wipe with a damp cloth and dry with a dry cloth.
• Wait for the smoothed hair, the curl is taking shape. (Fig. 3)

6. TROUBLESHOOTING
• You're not happy with the results you're getting from your straightener:
- Press the straightener plates more firmly against your hair section.
- Slide your straightener more slowly.
- Increase the temperature using the +/- buttons.
• It's impossible to change the temperature?
- Check that the temperature level isn't locked.
• The top plate isn't static.
- This is quite normal, the straightener is fitted with a mobile plate to get better results from your straightener.

• The straightener automatically switches itself off after a while:
- This is quite normal, this straightener has an automatic switch-off system. Please refer to the paragraph on "automatic switch-off".

7. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!
• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
• Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet
www.rowenta.com

11. ENVIRONMENTAL PROTECTION FIRST!
• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
• Leave it at a local civic waste collection point.

12. ENVIRONMENTAL PROTECTION FIRST!
• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
• Leave it at a local civic waste collection point.

13. ENVIRONMENTAL PROTECTION FIRST!
• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
• Leave it at a local civic waste collection point.

1. DESCRIPTION GENERALE
A. Pince
B. Indicateur lumineux de fonctionnement ON/OFF
C. Thermostat
D. Interrupteur marche/arrêt
E. Plaque lissante
F. Sortie de cordon rotative
G. Cordon d'alimentation
H. Lock System (verrouillage et déverrouillage des pinces)
I. Système « JONIQUE »
J. Système « IONIC »

2. CONSEILS DE SECURITE
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Ne pas utiliser l'appareil sur une surface humide ou mouillée. Eviter le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
• Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et non inflammable.

L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

ATTENTION: ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil en contactant un Centre Service Agréé si: votre appareil ne fonctionne plus normalement.
• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (il s'agit d'un exemple si la grille arrière est bloquée), l'appareil s'arrêtera automatiquement: contactez le Service Après-Vente.

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
A. Zangen
B. Indikatorleuchte ON/OFF
C. Thermostat
D. Ein-/Aus-Schalter
E. Beschichtung
F. Drehbarer Kabelauszug
G. Lock System (Verriegelung und Entriegelung der Glättplatten)
H. Antistatiksystem "IONIC" +
I. Antistatiksystem "IONIC" +

2. SICHERHEITSHINWEISE
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung erhöht das Risiko von Verletzungen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen für elektrische Haushaltsgeräte.
• Verwenden Sie das Gerät nur auf trockenen Oberflächen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.
• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein Fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

Vorrichtungsgarantie: Dieses Gerät ist ein elektrisches Haushaltsgerät, das für den Einsatz in einem trockenen Innenbereich vorgesehen ist. Es ist nicht für den Einsatz in einem feuchten Bereich geeignet. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

• ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

• Wird das Gerät im Badezimmer benutzt, ist nach dem Gebrauch der Netzstecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

Dieses Gerät ist nicht bedingt von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer Person, die für die Sicherheit der Kinder verantwortlich ist, beaufsichtigt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, aus jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät nicht funktioniert und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (zum Beispiel, wenn das Gerät zu lange in der Stellung ON/OFF verbleibt), wird das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausmaß der Wärme ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Luftzirkulation. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem feuchten Bereich geeignet. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (zum Beispiel, wenn das Gerät zu lange in der Stellung ON/OFF verbleibt), wird das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausmaß der Wärme ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Luftzirkulation. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem feuchten Bereich geeignet. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (zum Beispiel, wenn das Gerät zu lange in der Stellung ON/OFF verbleibt), wird das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausmaß der Wärme ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Luftzirkulation. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem feuchten Bereich geeignet. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (zum Beispiel, wenn das Gerät zu lange in der Stellung ON/OFF verbleibt), wird das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausmaß der Wärme ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Luftzirkulation. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem feuchten Bereich geeignet. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

1. ALGEMEINE BESCHREIBUNG
A. Zangen
B. Indikatorleuchte ON/OFF
C. Thermostat
D. Ein-/Aus-Schalter
E. Beschichtung
F. Drehbarer Kabelauszug
G. Lock System (Verriegelung und Entriegelung der Glättplatten)
H. Antistatiksystem "IONIC" +
I. Antistatiksystem "IONIC" +

2. SICHERHEITSHINWEISE
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung erhöht das Risiko von Verletzungen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen für elektrische Haushaltsgeräte.
• Verwenden Sie das Gerät nur auf trockenen Oberflächen. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.
• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein Fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

Vorrichtungsgarantie: Dieses Gerät ist ein elektrisches Haushaltsgerät, das für den Einsatz in einem trockenen Innenbereich vorgesehen ist. Es ist nicht für den Einsatz in einem feuchten Bereich geeignet. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

• ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

• Wird das Gerät im Badezimmer benutzt, ist nach dem Gebrauch der Netzstecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

Dieses Gerät ist nicht bedingt von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer Person, die für die Sicherheit der Kinder verantwortlich ist, beaufsichtigt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, aus jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät nicht funktioniert und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (zum Beispiel, wenn das Gerät zu lange in der Stellung ON/OFF verbleibt), wird das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausmaß der Wärme ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Luftzirkulation. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem feuchten Bereich geeignet. Vermeiden Sie es, die Hände mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt zu bringen.

Das Gerät muss ausgetauscht werden

