

УКРАЇНСЬКА

ВЕНТИЛЯТОР VT-2072

Вентилятор призначений для створення повітряного потоку на робочому місці.

ОПИС

- Настільна підставка
- Передня решітка
- Лопаті
- Штекер живлення «USB-mini»
- Задня решітка
- LED-лампа
- Акумуляторні батареї
- Панель керування
- Кнопка увімкнення світла
- Кнопка перемикання швидкості
- Кнопка увімкнення повороту

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть її щоб використовувати як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як вказано у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим вмиканням переконайтеся в тому, що на-прута в гнізді живлення відповідає стандарту «USB-mini».
- Перед використанням пристрою уважно огляньте ште-кер та шнур живлення вентилятора, переконайтеся в тому, що вони не пошкоджені. Якщо ви виявили по-шкодження штекера або шнура, не користуйтеся при-строєм.
- Забороняється використовувати вентилятор поза при-міщеннями.
- Встановлюйте пристрій на рівній, сухій та стійкій поверхні, далеко від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій поблизу посудин з водою, в сирих підвальних приміщеннях або поряд з басейном.
- Не занурюйте вентилятор, штекер й шнур живлення в воду або будь-які інші рідини.
- Не торкайтеся корпусу пристрою мокрими руками.
- Щоб уникнути отримання травм або пошкодження пристрою, забороняється вставляти сторонні предмети в отвори захисних решіток вентилятора.
- Забороняється торкатися обертових лопатей під час роботи вентилятора.
- Не розміщуйте вентилятор поблизу штор, занавісок або кімнатних рослин.
- Не рекомендується перебувати під потоком повітря від вентилятора протягом тривалого періоду часу (осо-бливо дітям та людям похилого віку).
- Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Вимикайте вентилятор перед щикненням, а також в тому випадку, якщо ви їм не користуєтесь.
- Колі вмикаєтьє вентилятор, не тягніть за шнур, а три-майтеся за штекер шнура живлення.
- Регулярно робіть щикнення пристрою.
- Діти повинні перебувати під наглядом для недопущен-ня ігор з пристроєм.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими па-кетами або пакувальною плівкою. Загроза задкуви!

- Пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, яка відповідає за їх безпеку.
- Забороняється використовувати вентилятор у разі по-шкодження лопатей і шнура живлення, якщо вентиля-тор працює з перебоями, після його падіння або іншо-го пошкодження.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, у разі виникнення будь-яких несправностей а також після падіння при-строю вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервіс-ного центру за контактними адресами, вказаними у гарантіїному талоні та на сайті www.vitek.ru.

- Перевозите пристрій лише у заводській упаковці.
- Для захисту навколишнього середовища після закін-чення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, не-доступному для дітей та людей з обмеженими можли-востями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕР-ЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Забороняється використовувати вентилятор у разі по-шкодження лопатей і шнура живлення, якщо вентиля-тор працює з перебоями, після його падіння або іншо-го пошкодження.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, у разі виникнення будь-яких несправностей а також після падіння при-строю вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервіс-ного центру за контактними адресами, вказаними у гарантіїному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозите пристрій лише у заводській упаковці.
- Для захисту навколишнього середовища після закін-чення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, не-доступному для дітей та людей з обмеженими можли-востями.

- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтеся пристроєм.
- Встановіть вентилятор на підставку (1) на рівну, суху і стійку поверхню.
- Вставете штекер живлення (4) в джерело живлення, що має роз'єм стандарту «USB-mini».
- Увмикування / вимкнення вентилятора здійснюється кнопкою (10) . Також кнопка (10) є кнопкою вибору режиму швидкості «1-2-3».
- Для того щоб увімкнути LED-підсвічування натисніть кнопку (9) . На вентиляторі передбачено 2 режими підсвічування.
- Щоб увімкнути режим обертання вентилятора натис-ніть кнопку (11) . Вентилятор може обертатися на 35°, вгору / вниз на 45°.
- Для заряджання акумуляторів і запуску пристрою на підставці є гніздо USB-mini. На максимальних обертах вентилятор може працювати 2 години, на мінімальних до 13 годин.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед щикненням вентилятора вимкніть вентилятор кнопкою (10), і вийміть штекер (4) з гнізда живлення «USB-mini».
- Забороняється занурювати вентилятор, штекер і шнур живлення у воду або у будь-які інші рідини.
- Щоб уникнути виходу вентилятора з ладу наглядайте, щоб ніяка рідина не потрапляла у моторний блок вен-тилятора.
- Забороняється використовувати для щикнення при-строю абразивні очищувальні засоби та речовинки.
- Протирайте решітки вентилятора (2 і 5) м'якою злегка вологою тканиною, після цього витріть насухо.

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо вентилятор не використовується тривалий час, будь ласка, зарядіть повністю акумуляторні батареї, вийміть їх з пристрою та зберігайте в сухому місці.
- Упакуйте вентилятор у заводську упаковку та заберіть на зберігання в сухе прохолодне місце, недоступне для дітей.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, не-доступному для дітей та людей з обмеженими можли-востями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Вентилятор з роз'ємом живлення стандарту «USB-mini» – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.
Гарантійний талон - 1шт.
Шнур живлення з штекером стандарту «USB-mini» – 1шт.
Акумуляторна батарея Li-Ion 3,7 В 2000 мАг - 2 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: Акумуляторна батарея 2х18650 (Li-Ion 3,7 В 2000 mАг)
Вхідна напруга: 5 В --- 2 А (Макс.)
Час зарядження акумулятора: 5-7 годин
Номинальна споживана потужність: 10 Вт
Діаметр лопатей: 14 см (5,5")

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі зви-чайними побутовими відходами, передайте пристрій та еле-менти живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.
Відходи, що утворюються при утилізації виробів, під-лягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.
Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попередньо-го повідомлення, через що між інструкцією та виробом може спостерігатися незначні відмінності. Якщо користу-тувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтно-го обладнання.

КЫРГЫЗ

ЖЕЛПИМЕ VT-2072

Желпиме жумуш жерде аба агымын жаратуу үчүн арнал-ган.

СЫПАТТАМА

- Стопо коюлуучу таяныч
- Аба алуучу панжара
- Лопасттар
- Азыктандыруунун штекери «USB-mini»
- Артык панжара
- LED-лампасы
- Аккумулятордук батареялар
- Башкаруу панели
- Жарыкты иштетүү баскычы
- Ылдамдыкты которуучу баскычы
- Иштетүү жана айлануунун баскычы

КООПСУЗДК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмо-ну көңүл жоюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Түзмөктү түздөн-түз арналышы боюнча гана, ушул кол-донмодо баяндалганга ылайык колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Биринчи иштетүүнүн алдында азыктандыруу уясында-гы чыңалуусу «USB-mini» стандартына ылайык болго-нү текшерип алыңыз.
- Шайманды колдонуунун алдында электр шнуру мен-ен сайгычын көңүл буруп изилдеп, бузулуларды жок болгонун текшерип алыңыз. Тармактык шнурдун жок штекердин бузулган жерлери болсо шайманды колдонбонуз.
- Желпимени имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Шайманды тегиз, туруктуу беттин үстүнө, жылуулук жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотуңуз.
- Шайманды суу толтурулган идиштердин жанында, аш-ча раковинанын тикеден тике жакынкылыгында же бассейндин жанында колдонбонуз.
- Желпиме, штекер менен тармактык шнурун сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Түзмөктүн корпусун суу колунуз менен кармабаңыз.
- Жаракат алууну же шаймандын бузулуусуна жол бербөө үчүн желпименин коргоо панжараларынын те-шиктерине башкача заттарына салбаңыз.
- Желпиме иштеп турган учурунда айланып турган ло-пасттарына тийүүгө тыюу салынат.
- Желпимени панжара же үй өсүмдүктөрдүн жанында жайгашпаңыз.
- Желпименин аба агымынын астында чоң мөөнөттүн ичинде туруусу (айрыкча балдарга жана кары киши-лерге) рекомендацияланбайт.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Желпимени тазалоонун алдында жана түзмөк менен колдонбогон учурда электр тармагынан өчүрүңуз.
- Желпимени өчүргөндө шнурунан тартпай, штекеринен кармап өчүрүңуз.
- Шайманды мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонул-ган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуз! Балдарга полиэтилен баштыктары же таңгактоочу пленка менен ойноого уруксат бербеніз. Бул тумчугуунун коркунучун жаратат!

- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-сез жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Лопасттар, электр шнуру же кубаттуучу сайгычында бузулуулар бар болсо, желпиме иштеп-иштебей турса, шайман кулап түшкөндөн кийин же башка бузулуулар пайда болгондон кийин желпимени колдонууга тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шай-манды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розет-кадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сай-тындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Түзмөктү заводдук таңгакында гана транспорттоо за-рыл.
- Айлана чөйрөнү сактоо максатында шаймандын кыз-мат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдык-тары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн ади-стештирилген пунктуна тапшырыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРКУТУУ ШАРТТАРДА КОЛ-ДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН ШАЙМАНДЫ КОМ-МЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗО-НАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНООРДУН АЛДЫНДА
Электр шайманы төмөнкү температурада ташы-лып же сакталмаган болсо, белмөнүн температу-расында кеминде үч саат кармап туруп, анан иштетүү керек.

МАЙДАПАТУУ

- Шайманды таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Желпимени тегиз, кургак, туруктуу беттин үстүнө түпкүчүнө (1) орнотуңуз.
- Азыктандыруу штекерин (4) «USB-mini» стандар-тындагы уясы бар азыктандыруунун булагына сайыңыз.
- Желпимени (10) баскычы аркылуу иштетсеңиз/ өчүрсөңүз болот. Ошондой эле, ал баскыч (10) аркы-луу ылдамдык режимин «1-2-3» таңдасаңыз болот.
- LED-жарыгын иштетүү үчүн (9) баскычын басыңыз. Желпимеде 2 жарыктын режими каралган.
- Желпимени айлануу режимин иштетүү үчүн (11) баскычын басыңыз. Желпиме 35° айланат, өйдө/ыл-дый 45° айланат.
- Аккумуляторлорду кубаттандыруу жана түзмөктү иштетүү үчүн түпкүчүндө USB-mini уясы бар. Макси-малдуу ылдамдыгында желпиме 2 саат, ал эми мини-малдуу ылдамдыгында 13 саатка чейин иштейт.

КАМ КӨРҮУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

- Желпимени тазалоонун алдында желпимени баскычы (10) аркылуу өчүрүп, штекерди (4) «USB-mini» азык-тандыруу уясынан ажыратыңыз.
- Желпимени сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Желпиме бузулуусуна жол бербегени үчүн мотор саскапгысына эч кайсы суюктук куюлбаганын байкап туруңуз.
- Түзмөктү тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттар-ды жана эриткичтерди колдонууга тыюу салынат.
- Желпименин панжараларын (2 менен 5) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.

САКТОО

Желпиме көпкө чейин колдонулбай турса, аккумуля-тор батареяларын толугу менен кубаттандырып, алар-ды түзмөктөн чыгарып, кургак жерде сактаңыз.

Желпимени заводдук таңгакына салып, сактоого бал-дардын жана жөндөмдүүлүгү төмөн адамдардын колу жетпеген кургак салкын жерге алып салыңыз.

Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

«USB-mini» стандартындагы азыктандыруу уясы бар желпиме – 1 даана.
Колдонмо – 1 даана
Кепилдик талону – 1 даана.
«USB-mini» стандартындагы штекери бар азыктандыруу шнуру – 1 даана.
Аккумулятордук батарея Li-Ion 3,7 В 2000 mAc – 2 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Электр кубаты: Аккумулятордук батареясы 2×18650 (Li-Ion 3,7 В 2000 mAc)
Кириш чыңалуусу: 5 В --- 2 А (Макс.)
Аккумуляторду кубаттоо убакыты: 5-7 саат
Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 10 Вт
Лопасттардын диаметри: 14 см (5,5")

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде толтомого кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик кал-дыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азык-тандыруучу элементи андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.
Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдык-тары млдпдетүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.
Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маа-лымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайман-ды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принципте-рине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрдүн алдын ала эскертпей өзөртүүү укугун сактайт, ошол себептен шайман менен колдонмонун арызбаган айырмалар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңыраланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучундан алууга болот. Кепилдик шарт-тарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек ж дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

ERC

ROMÂNĂ

VENTILATOR VT-2072

Ventilatorul este destinat pentru crearea fluxului de aer la locul de muncă.

DESCRIERE

- Support de masă
- Grilă frontală
- Palete
- Fișa de alimentare «USB-mini»
- Grila din spate
- Lampă LED
- Acumulatorae
- Panou de comandă
- Buton de pornire a luminii
- Buton de comutare a vitezei
- Buton de pornire a regimului de rotire

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de utilizare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespun-zătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din priză de alimentare corespunde standardului «USB-mini».
- Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați cu atenție fișa și cablul de alimentare a ventilatorului, asigurați-vă că acestea nu sunt deteriorate. Nu utilizați dispozitivul dacă ați observat deteriorarea fișei sau cablului de alimentare.
- Nu utilizați ventilatorul în afara încăperilor.
- Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, uscată și sta-bilă, departe de surse de căldură sau flăcără deschisă.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea recipientelor cu apă, în încăperi de subsol umezite sau lângă piscină.
- Nu scufundați ventilatorul, fișa și cablul de alimentare în apă sau în orice alte lichide.
- Nu atingeți corpul dispozitivului cu mâinile ude.
- Pentru a evita riscul de traumatism sau deteriorarea dis-pozitivului se interzice introducerea obiectelor străine în grilele de protecție a ventilatorului.
- Nu atingeți paletele rotative în timpul funcționării ventila-torului.
- Nu amplasați ventilatorul lângă perdele, draperii sau plante de cameră.
- Nu se recomandă aflarea sub fluxul de aer a ventilatoru-lui o perioadă lungă de timp (în special copiilor și oame-nilor în vârstă).
- Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără suprave-ghere.
- Deconectați ventilatorul de la rețeaua electrică înainte de curățare, precum și în cazul dacă nu-l utilizați dispozitivul.
- Deconectați ventilatorul de la priză electrică nu trageți de cablu, ci apăsați fișa cablului de alimentare.
- Curățați dispozitivul în mod regulat.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de poli-etilenă sau pelicula de ambalare. Pericol de sufocare!

- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale re-duse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la uti-lizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Nu utilizați ventilatorul dacă sunt deteriorate paletele, ca-blul de alimentare sau fișa cablului de alimentare, dacă ventilatorul funcționează cu întreruperi, după căderea lui sau orice altă deteriorare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priză electrică și adresați-vă la orice centrul autorizat (imputernicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- În scopul protejării mediului înconjurător, după fina-lizarea termenului de exploatare a dispozitivului nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul în punctele specializate pentru recicla-re ulterioară.
- Păstrați dispozitivul la un loc răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZI-TIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la tem-peratura camerei timp de cel puțin trei ore.

UTILIZARE

Scoateți dispozitivul din ambalaj și înlăturați orice autocolan-te, care împiedică funcționarea dispozitivului.

- Verificați integritatea dispozitivului, nu utilizați dispozi-tiv dacă acesta este deteriorat.
- Instalați ventilatorul pe suportul (1) pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Introduceți fișa de alimentare (4) într-o sursă de alimen-tare cu un conector «USB-mini».
- Pornirea/oprirea ventilatorului se efectuează cu butonul (10) . De asemenea, butonul (10) servește ca buton pentru selectarea regimului de viteză «1-2-3».
- Pentru a porni iluminarea LED apăsați butonul (9) . Ventilatorul are 2 regimuri de iluminare.
- Pentru a porni regimul de rotație a ventilatorului, apăsați butonul (11) . Ventilatorul poate fi rotit cu 35°, sus/îos cu 45°.
- Pentru încărcarea bateriilor și pornirea dispozitivului, pe suport se află locașul USB-mini. Ventilatorul poate funcționa la viteză maximă timp de 2 ore, la viteză mini-mă până la 13 ore.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța ventilatorul, opriți ventilatorul cu butonul (10) și scoateți fișa (4) din priză de alimentare «USB-mini».
- Nu scufundați ventilatorul, fișa și cablul de alimentare în apă sau în orice alte lichide.
- Pentru a evita defectarea ventilatorului și riscul de elec-trocutare, asigurați-vă că lichidul nu intră în blocul cu motor al ventilatorului.
- Este interzisă utilizarea detergenților abrazivi și a solvenților pentru curățarea dispozitivului.
- Ștergeți grilele ventilatorului (2 și 5) cu o cârpă moale, ușor umedă, apoi ștergeți-le până la uscat.

PĂSTRARE

- Dacă ventilatorul nu se utilizează o perioadă îndelunga-tă de timp, încărcăți complet acumuloarele, scoateți-le din dispozitiv și păstrați-le într-un loc uscat.
- Împachetați ventilatorul în ambalajul original și depozitați-l la un loc răcoros și uscat, ferit de copii și a persoane cu dizabilități.
- Păstrați dispozitivul la un loc răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

SET DE LIV