



Wilfa CLASSIC

Кофеварка



Руководство по эксплуатации

CMC-100x / CCM-1500x / CMC-1550x

Данная модель кофеварки одобрена ECBC и соответствует требованиям по времени и температуре для приготовления отличного фильтрованного кофе. Температура приготовления составляет от 92 до 96 градусов, а время приготовления составляет 4-6 минут.

Approved by the European Coffee Brewing Centre



Важные инструкции по безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте все инструкции и сохраните их, а также гарантийный талон, чек и, по возможности, оригинальную заводскую упаковку.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор строго по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Держите прибор вдали от источников тепла, прямого солнечного света, мест с повышенной влажностью и острых краев.
- Не следует работать с прибором влажными руками. В случае, если прибор промок, немедленно отключите его от розетки.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Избегайте перевешивания кабеля через край стола либо рабочей поверхности, а также соприкосновения кабеля с горячими поверхностями (например, с духовками и т.п.).
- В случае, если прибор необходимо почистить либо убрать на хранение, выключите прибор, отключите его от электрической сети (тяните за вилку, а не за кабель).
- Регулярно проверяйте прибор и кабель питания на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. В случае поломки прибора всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При очистке прибора после использования никогда не погружайте его в воду либо иную жидкость.
- Поверхность нагревательного элемента прибора нагревается во время работы и остается горячей после использования.
- Осторожно – неправильное использование прибора может привести к травме.
- Детям в возрасте 8 лет и старше разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Чистка и техническое обслуживание прибора должны осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под контролем. Держите прибор и кабель питания вне зоны досягаемости детьми младше 8 лет.

- Лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски.
- Детям запрещается играть с прибором.
- В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения травм он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром либо иным уполномоченным лицом.
- Следите за тем, чтобы прибор не работал без воды.
- Обратите особое внимание на раздел Особые инструкции по технике безопасности, представленный ниже.

Особые инструкции по технике безопасности

- Прибор следует наполнять только холодной и чистой водой.
- Отключайте прибор от сети питания, когда он не используется.
- Используйте только оригинальные запасные части.
- Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой.

Подключение к сети

Убедитесь, что напряжение в сети, в которой Вы будете использовать прибор, соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора.

Перед первым использованием

Прежде, чем использовать устройство в первый раз, пожалуйста, пропустите холодную воду через прибор, не используя фильтр или кофе.

Управление

Установите кофеварку Wilfa CLASSIC на ровную поверхность. Подключите вилку к розетке. Заполните резервуар для воды холодной водой в нужном Вам количестве. Поместите бумажный фильтр (1x4) в держатель для фильтра. Поместите в фильтр рекомендуемое количество кофе.

Рекомендуем Вам использовать фильтрованный молотый кофе в количестве 60 грамм кофе на 1 литр воды. Поэкспериментируйте с количеством несколько раз, чтобы понять, какая пропорция воды и кофе подходит лично Вам.

Мы также рекомендуем Вам для достижения наилучших результатов использовать нашу шкалу Wilfa с интервалом 1 грамм.

Поместите держатель для фильтра в кронштейн и поверните его влево, чтобы зафиксировать.

Нажмите кнопку Старт/Стоп (Start/Stop). Как только начнет процесс приготовления кофе, она загорится.

По окончании процесса приготовления прибор автоматически перейдет в режим подогрева на 40 минут. Кнопка Старт/Стоп (Start/Stop) будет гореть все это время. Кофе следует подавать свежеприготовленным. Отключите прибор, нажав на кнопку Старт/Стоп (Start/Stop).



- ① Резервуар для воды
- ② Стекланный кувшин
- ③ Держатель для фильтра с ручной системой капля-стоп
- ④ Кнопка Старт/Стоп (Start/Stop)
- ⑤ Кабель питания
- ⑥ Мерная ложка, 6 грамм

Советы

- Смочите фильтр перед приготовлением кофе, чтобы удалить нежелательный вкус.
- Всегда используйте свежий кофе. Наилучшие результаты Вы получите, используя свежемолотый кофе.
- Обязательно используйте одну из наших кофемолок, подходящих для фильтрованного кофе. Использование разных степеней помола влияет на время экстракции кофе.
- Используйте отдельную ёмкость для того, чтобы наполнить кофеварку водой. Не используйте входящий в комплект кофеварки кувшин, поскольку в нем могут быть мелкие остатки кофе.
- Держатель фильтра имеет ручную систему капля-стоп. Wilfa не рекомендует подавать кофе до завершения процесса приготовления.
- Если Вы хотите получить максимально горячий кофе, рекомендуем Вам перед приготовлением кофе ополоснуть кувшин для кофе горячей водой. Рекомендуется выполнять данное действие, если вы готовите 0,5 литра кофе либо меньше.

- Если кофеварка не использовалась некоторое время, перед использованием рекомендуется пропустить через нее чистую холодную воду.

Чистка:

- Используйте чистящее средство, предназначенное для использования в кофемашинах, и пропустите его через прибор. После очистки не забудьте пропустить через прибор чистую воду. В случае, если требуется дополнительная очистка, поместите моющее средство в блок кофеварки и оставьте кофеварку с моющим средством в ней на пару часов.
- При необходимости корпус прибора следует очищать мягкой влажной тканью.
- Держатель фильтра, стеклянный кувшин и крышку следует промывать в горячей мыльной воде или мыть в посудомоечной машине.
- Никогда не мойте другие части кофеварки в посудомоечной машине.
- Никогда не используйте сильные моющие средства, чистящие порошки, стальные щетки или другие абразивные чистящие средства на всех деталях кофеварки.
- Удаление накипи следует выполнять по мере необходимости. Используйте имеющиеся в продаже средства для удаления накипи.

Индикаторы очистки (СМС-100х, СМС-1550х):

- Когда световой индикатор кнопки Старт (Start) начнет мигать, это обозначает, что Вы начали 180-ый цикл варки кофе.
- Таким образом кофеварка сообщает, что настало время очистки и Вам следует произвести очистку прибора.
- Кнопка будет мигать в течение 3 процессов приготовления прежде, чем прибор сбросит счетчик.

Инструкции по охране окружающей среды:

- Данный прибор по окончании его использования не следует утилизировать как бытовые отходы. Он должен быть доставлен в пункт сбора для утилизации электрических и электронных приборов.
- Символы на приборе, руководстве по эксплуатации или на упаковке указывают соответствующие методы утилизации.
- Материалы могут быть переработаны, как указано на этикетке прибора. Перерабатывая или повторно используя старые приборы, Вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды.
- Обратитесь в местную службу утилизации отходов для того, чтобы узнать больше о том, куда Вы можете доставить прибор для утилизации.

Технические характеристики: 230 В, ~ 50/60 Гц, 1550 Вт

В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отходы такого рода следует собирать и утилизировать отдельно. В случае, если Вы решите отказаться от дальнейшего использования данного прибора, не выбрасывайте его вместе с обычным мусором. Пожалуйста, отправьте прибор в специальный пункт утилизации подобного рода отходов.
