

Pioneer

Руководство Пользователя



Машинка для стрижки HC04R

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКАЦИЯ.....	5
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ	5
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ	6
СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ	7
ЧИСТКА ПРИБОРА	7
ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ	8
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием машинки для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики источника питания соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается заряжать батарею прибора с помощью какого-либо другого кабеля.
3. Следите, чтобы кабель USB не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами. Запрещается пережимать или сильно изгибать кабель USB.
4. Запрещается использовать неисправный прибор, при наличии неисправностей, а также если прибор падал или попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.



5. Запрещается разбирать и пытаться самостоятельно ремонтировать неисправный прибор.
6. Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
7. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве. Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
8. Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
9. Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.

10. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.

11. Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.
12. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
13. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
14. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.





15. Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
16. Запрещается использовать или заряжать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной).
17. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует уделить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
19. Зарядку батареи следует проводить при температуре от +5°C до +35°C, следите, чтобы в это время на прибор не падали прямые солнечные лучи.



20. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

21. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Верхнее лезвие
2. Нижнее лезвие
3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор зарядки
5. Съемные гребни для регулировки длины стрижки
6. USB-кабель для зарядки батареи
7. Щеточка для очистки лезвий
8. Масленка

Также в комплекте поставляется расческа, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Машинка для стрижки оборудована аккумуляторной батареей. Перед началом использования машинки необходимо полностью зарядить батарею.



Во время зарядки батареи машинка должна быть выключена (кнопка должна быть отжата).

Подключите миниразъем кабеля USB к соответствующему разъему на корпусе прибора.

Подключите обычный USB-разъем к источнику питания.

Во время зарядки батареи индикатор уровня заряда мигает красным цветом. Когда батарея полностью зарядится, индикатор будет гореть зеленым. Обычно батарея полностью заряжается за 4 часа.

От полностью заряженной батареи машинка может работать примерно 2,5 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время зарядки батареи корпус прибора может незначительно нагреваться.

ВНИМАНИЕ:

Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только кабель USB, который поставляется в комплекте, или кабель с аналогичными характеристиками.

Если вы не используете бритву длительное время, полностью зарядите батарею раз в три месяца, чтобы продлить срок ее службы.

Запрещается устанавливать в прибор другие неаккумуляторные батареи питания.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ

Съемные гребни

Съемные гребни устанавливают следующую длину стрижки: 0,5 мм; 1 мм; 1,5 мм. На гребнях имеются соответствующие обозначения.



Чтобы установить гребень, приложите его к лезвиям, выровняйте, а затем аккуратно прижмите.

Чтобы снять гребень, оттолкните его по направлению от лезвий и снимите с лезвий.

Стрижка головы

1. Проведите осмотр машинки, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.
2. Перед каждым использованием рекомендуется смазать лезвия маслом, поставляемым в комплекте.
3. При необходимости установите насадку-гребень. Без насадки-гребня машинка оставляет длину 0,2 мм.
4. Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором.
5. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.
6. Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы.
7. Включите прибор переключателем на корпусе.
8. По окончании работы выключите машинку переключателем на корпусе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.



Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с затылка, а затем двигаются к макушке.



После этого выполняют стрижку от лба к макушке.



Волосы длиннее 25 мм следует срезать с использованием расчески, либо удерживая прядь между пальцев.

Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину с помощью насадки-гребня. Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

Во время работы убирайте волосы расческой назад в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.


При стрижке машинкой не следует мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах.

Чтобы получать хорошие результаты потребуются практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия. Смазывание лезвий рекомендуется проводить перед каждым использованием, а также после чистки прибора.

Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.



Нанесите небольшое количество масла на лезвия. Затем включите машинку, чтобы равномерно распределить масло. Выключите машинку и удалите излишки масла салфеткой.


Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

ЧИСТКА ПРИБОРА


Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

Снимите гребень.



Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.



Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите лезвия, чтобы удалить волоски и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором.



Чтобы снять лезвия, возьмите машинку, как показано на рисунке выше, и с разумным усилием нажмите большим пальцем по центру лезвий. Другой рукой поймайте отсоединившиеся лезвия.



Удалите щеточкой волоски из корпуса машинки.



Затем установите лезвия обратно.

Съемный гребень промойте теплой водой.



ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть лезвия под краном.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

Если использовать машинку два раза в месяц по 20 минут каждый раз, то срок службы лезвий составит примерно 2 года. По истечении срока рекомендуется приобрести и установить новый комплект лезвий у производителя.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Проблема	Причина	Решение
Машинка выдергивает волосы.	Лезвия не смазаны.	Перед каждым использованием смазывайте лезвия.
	Машинка не может нормально работать из-за скопившихся волосков.	Проведите чистку лезвий.
	Батарея разряжена, поэтому снижена скорость работы двигателя.	Зарядите батарею прибора.
	Неисправен двигатель или батарея.	Обратитесь в сервисный центр.
Машинка не включается.	Лезвия не смазаны.	Перед каждым использованием смазывайте лезвия.
	Машинка не может нормально работать из-за скопившихся волосков.	Проведите чистку лезвий.
Машинка не включается.	Батарея разряжена.	Зарядите батарею прибора.
	Сломан переключатель или другие внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.
Не загорается индикатор зарядки.	Прибор не подключен к источнику питания.	Убедитесь, что машинка подключена к источнику питания и контакты USB-кабеля плотные.
	Сломан индикатор или внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр. Если сломан только индикатор, но при этом батарея заряжается и машинка работает, можно игнорировать эту неполадку.
	Батарея полностью разряжена.	Продолжайте заряжать батарею, через некоторое время индикатор загорится.
Батарея заряжается слишком долго.	Используется не оригинальный USB-кабель.	Используйте оригинальный USB-кабель.
	Срок службы батареи закончился.	Обратитесь в сервисный центр.
	Вышли из строя внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение прибора: 5 В, постоянный ток

Батарея питания: литиевая, 3,7 В

Время полной зарядки батареи: 4 ч

Время работы полностью заряженной батареи питания: 2,5 ч

Расчетный срок службы батареи: 3 года

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer