



Фен электрический  
LE-2232AC



**Руководство по эксплуатации**

# УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ



1. Насадка-сопло
2. Корпус
3. Кнопка режима “ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ”
4. Переключатель температуры потока воздуха
5. Переключатель скорости потока воздуха
6. Петелька для подвешивания
7. Ручка
8. Предохранитель шнура от перекручивания
9. Съемная решетка воздуховодных отверстий

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## **Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации.**

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию, гарантийный талон, чек, упаковочную

коробку и, по возможности другие элементы упаковки прибора.

Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.

Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений.

Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не пользуйтесь прибором вне помещений.

Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Во время эксплуатации устройства не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на чувствительные области тела.

Во избежание получения ожогов не прикасайтесь до решетки воздуховода в процессе эксплуатации устройства.

Не помещайте посторонние предметы внутрь прибора.

Не накрывайте включенное в розетку устройство.

Регулярно проводите чистку устройства.

Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.

В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.

Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны

производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.

Не переносите фен за шнур или петельку для подвешивания.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

## **ВНИМАНИЕ!**

Следите за тем, чтобы в воздуховодные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.

Не закрывайте входные и выходные воздуховоды, так как двигатель и нагревательные элементы фена могут сгореть.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## **ВНИМАНИЕ!**

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации/

## **РАБОТА**

Прибор предназначен для сушки и укладки волос.

Полностью размотайте шнур питания.

Наденьте насадку-сопло.

Подключите фен к электросети.

Переключателями скорости / температуры потока воздуха установите желаемый режим.

## **СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА**

0 – выкл.;

I – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;

II – мощный поток воздуха для быстрой сушки.

## **ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ**

┌ – прохладный поток воздуха;

▮ – средняя температура – для мягкой сушки или укладки волос;

▮▮ – высокая температура – для быстрой сушки.

## **ВНИМАНИЕ!**

При увеличении температуры автоматически увеличивается скорость потока воздуха.

## **НАСАДКА-СОПЛО**

Позволяет направлять поток воздуха для сушки отдельных участков волос.

## ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

Ионы, генерируемые феном, нейтрализуют статическое электричество, в процессе сушки волос.

Технология ионизации помогает волосам становиться еще более гладкими, мягкими и блестящими.

## ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ

Функция «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ» быстро охлаждает волосы, закрепляя укладку.

Для активации функции «Холодный воздух» необходимо нажать и удерживать кнопку.

## ВНИМАНИЕ!

Отключайте устройство от сети сразу после окончания эксплуатации.

Данная модель оснащена защитой от перегрева, срабатывающей при превышении допустимой температуры потока выходящего воздуха. В случае если защита активировалась, извлеките сетевую вилку из розетки, дайте устройству остыть в течение 10-15 минут.

Осмотрите устройство и при необходимости произведите чистку.

Если чистка не требуется, устройством можно снова пользоваться.

## ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора отключите фен от электросети и дайте ему полностью остыть.

Снимите с прибора решетку вентиляционных отверстий, чтобы удалить волосы и пыль.

## ВНИМАНИЕ!

Не используйте абразивные чистящие средства.

## ХРАНЕНИЕ

Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.

Храните фен в прохладном сухом месте.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправима розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе прибор отключился	Возможный перегрев прибора	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть

# Гарантийный талон



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия.  
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

# Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
  - механические, тепловые и иные повреждения
  - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
  - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
  - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
  - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
  - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.  
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись



## Для заметок

[illegible]

## Для заметок

[illegible]





Изготовитель: Ningbo Ryaca Electrical Co., Ltd  
KanXi Industrial Zone, KanDun Street, CiXi, Zhejiang Province, China  
Сделано в Китае

Импортер: ООО «Мерлион»  
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий  
при подтверждении соответствия и для возложения ответственности  
за несоответствие продукции требованиям технического регламента  
Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации,  
технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке и шильде устройства.

Сделано в Китае  
Расчетный срок службы изделия: 3 года  
Гарантийный срок: 1 год

