


Мясорубка электрическая



Модель EMG-1050

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕАС

Общая информация

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы в фарш.

Комплектация

блок двигателя

2 диска из стали (5 мм, 7 мм);

лоток

пластиковый толкатель

насадка для приготовления колбас

насадка для кеббе.

инструкция

Особенности

Большая мощность

Защита от перегрева

Режим реверса

Легкая очистка. Съемные детали можно промывать водой

Насадки из стали

Описание

1. Лоток

2. Кнопка разблокировки рабочей камеры

3. Переключатель режима **ON/R**

4. Переключатель режима **ON/OFF/R**

5. Блок двигателя (корпус)

6. Насадки для теста

7. Место крепления рабочей камеры

8. Рабочая камера

9. Шнек

10.

11. Диск режущий


12. Прижимная гайка

13. Диск режущий

14. Нож

15. Насадка для приготовления колбас

16. Насадка для кеббе



Меры безопасности и предосторожности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.

Не допускайте детей для игр с данным устройством.

Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для очистки блока двигателя используйте только влажную ткань. После протирки дождитесь полного высыхания блока двигателя.

- Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.

- Перед тем, как отсоединить вилку от сети, отключите устройство при помощи кнопки.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части полностью сухие.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения насадок.
- По завершении работы отключите прибор от электросети, дождитесь полной остановки электродвигателя и только после этого извлеките насадки.
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
- Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
- Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Кромки режущих поверхностей очень острые. Будьте осторожны при сборке и разборке. Не включайте устройство без продуктов. Устройство не предназначено для обработки твердых продуктов, орехов, и костей. Не проталкивайте продукты в горловину пальцами, вилками или другими предметами. Пользуйтесь для этого толкателем из комплекта. Не допускается использование устройства с непищевыми продуктами. Не перегружайте устройство. Если двигатель не может провернуть жесткий продукт, отключите устройство от электросети, разберите рабочую камеру и удалите остатки продукта со шнека и ножей. Перед использованием РЕВЕРСА, дождитесь полной остановки двигателя.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Аккуратно извлеките изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Вымойте съемные части теплой водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.

Не погружайте блок и сетевой шнур в воду. Протрите блок двигателя влажной тканью и дождитесь, когда он полностью высохнет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Время непрерывной работы устройства не должно превышать 10 минут, после чего требуется пауза для остывания не менее 10 минут.

Установите блок двигателя на ровную поверхность. Установите рабочую камеру на место и поверните против часовой стрелки до фиксации (рис. 1-7). Вставьте шнек и установите на него нож. Установите один из трех режущих дисков и накрутите прижимную гайку, не прилагая большого усилия.



Установите лоток и поместите под рабочей камерой посуду для сбора фарша.


Убедитесь, что кнопка **4** находится в положении **OFF** (Выключено).

Подключите устройство к электросети. Включите устройство. Для этого переведите переключатель **3** в положение **ON**, а затем переключатель **4** также – в положение **ON**.


Загружайте нарезанные куски мяса в горловину и проталкивайте их толкателем **7**. Для отключения устройства переведите переключатель **4** в положение **OFF**.



Для включения реверса переведите переключатель **3** в положение **R**, а затем нажмите и удерживайте переключатель **4** в положении **R**. Для отключения реверса отпустите кнопку **4**.




Для приготовления кеббе, вместо ножа и диска установите соответствующие насадки (рис. 8-10).



Для приготовления колбас установите насадки, как показано на рисунке 11. После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством (см. п. Очистка и уход).

11



ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите прибор от электросети и убедитесь в полной остановке двигателя. Дайте устройству полностью остыть. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.

Вымойте съемные части **7-16** теплой водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.

Не погружайте блок двигателя **5** и сетевой шнур в воду. Протрите их влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Размеры блока двигателя, мм	205x255x155
Вес блока двигателя, кг	1,65
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт	350
Максимальная мощность, Вт	1200
Тип вилки	CEE 7/16 Контурная вилка

Длина шнура, м	1
Обороты на холостом ходу, макс. об/мин	240
Уровень шума, дБ	82

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не включается	Дождитесь, когда устройство остынет. Проверьте подключение к электросети. Если сеть исправна, обратитесь в сервисный центр. Устройство оснащено плавкой вставкой, которая установлена внутри. Замена должна производиться только специалистом.
При работе появился посторонний запах	При первом включении возможно появление запаха. Он исчезнет после нескольких включений. Если запах появляется во время работы, дайте устройству остыть и сократите время непрерывной работы.

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и

компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9,

комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ЮНИВЕЛ». Адрес: 143530, Россия, МО, г. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 18, пом. 27, этаж 1. Произведено в Китае (КНР). ЖОНГШАН СОНГТАИ ЕЛЕКТРИСАЛ СО., ЛТД. Адрес: 5 Флоор, Но. 39 Несуи индустру Роад, Донгфенг, Жонгшан, Гуангдонг, Китай. Manufacturer: ZHONGSHAN SONGTAI ELECTRICAL CO., LTD. Address: 5 Floor, No. 39 Hesui industry Road, Dongfeng, Zhongshan, Guangdong, China

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://vixter.su/podderzhka/>

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	