



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей электрической зубной щетки. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и правильно используйте зубную щетку, чтобы в полной мере использовать все её возможности, что принесет Вам комфорт и здоровье.

Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Эта зубная щетка предназначена для гигиены полости рта.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Не мойте и не пользуйтесь зубной щеткой, когда она стоит на зарядке.
- 2. Не погружайте ручку зубной щетки в воду или другие жидкости на длительное время.
- 3. Перед зарядкой убедитесь, что USB-кабель полностью высох.
- 4. Регулярно проверяйте головку щетки на наличие трещин, деформаций. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца.
- 5. Зубная щетка подходит для детей старше восьми лет. Дети должны использовать продукт под наблюдением взрослых.
- 6. Не позволяйте детям играть с этим изделием в качестве игрушки.
- 7. Если на зубной щетке (насадке, ручке) появились повреждения, трещины или деформации, прекратите ее использование.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей электрической зубной щетки. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и правильно используйте зубную щетку, чтобы в полной мере использовать все её возможности, что принесет Вам комфорт и здоровье.

Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Эта зубная щетка предназначена для гигиены полости рта.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Не мойте и не пользуйтесь зубной щеткой, когда она стоит на зарядке.
- 2. Не погружайте ручку зубной щетки в воду или другие жидкости на длительное время.
- 3. Перед зарядкой убедитесь, что USB-кабель полностью высох.
- 4. Регулярно проверяйте головку щетки на наличие трещин, деформаций. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца.
- 5. Зубная щетка подходит для детей старше восьми лет. Дети должны использовать продукт под наблюдением взрослых.
- 6. Не позволяйте детям играть с этим изделием в качестве игрушки.
- 7. Если на зубной щетке (насадке, ручке) появились повреждения, трещины или деформации, прекратите ее использование.

чтобы он оставался чистым и хорошо работал. Не используйте посудомоечную машину или микроволновую печь для мойки и сушки зубной щётки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы снизить риск несчастного случая, поражения электрическим током, травм, пожара, смерти, а также повреждения имущества, всегда должны соблюдаться следующие меры предосторожности:

⚠️ Опасность

Это может привести к потенциальному риску серьезных травм или смерти.

Данное изделие содержит аккумуляторную батарею, которую нельзя бросать в огонь или нагревать. Не используйте и не храните аккумулятор при высокой температуре; в противном случае это может привести к перегоранию, возгоранию или взрыву.

⚠️ Предупреждение

Это может привести к потенциальному риску серьезных травм или смерти. При возникновении неисправности немедленно прекратите зарядку устройства и выньте USB-кабель из USB-интерфейса, в противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

⚠️ Неисправности

Устройство или USB-кабель деформированы или сильно нагреты. Устройство или USB-кабель издают запах гари. Во время использования или зарядки устройство или USB-кабель издаёт ненормальный звук.

! Строго следите за тем, чтобы рабочее напряжение соответствовало его рабочему

диапазону напряжений, в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

! Регулярно очищайте вилку сетевого шнура, чтобы предотвратить скопление пыли; в противном случае это может привести к повреждению изоляции и возгоранию. Выньте вилку из розетки, а затем протрите сухой тканью.

! Данное изделие не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний (включая детей).

! Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором, что может привести к опасностям и привести к несчастному случаю или травме.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для зарядки других устройств; в противном случае это может привести к ожогам или возгоранию из-за короткого замыкания.

! Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, выньте вилку из розетки. Несоблюдение этого требования может привести к утечке электроэнергии из-за ухудшения характеристик изоляции, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

! Лица, страдающие тяжелыми заболеваниями зубов, имевшие заболевания зубов в анамнезе или подозревающие заболевания полости рта, должны проконсультироваться с врачом перед использованием; в противном случае это может привести к повреждению зубов или десен.

! Не используйте эту зубную щетку с зубной пастой, содержащей большое количество

фрикционных агентов, например, для удаления остатков зубной пасты. Людям с низкой чувствительностью полости рта не следует пользоваться этой зубной щеткой. Не прижимайте щетку сильно к зубам или деснам и не давите щеткой в течение длительного времени в одном месте. В противном случае это может привести к повреждению зубов и десен.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите устройство.
- Если индикатор питания непрерывно мигает – значит осталось менее 10% заряда батареи. Вам необходимо зарядить устройство перед использованием.
- При подключении к зарядке устройства красная лампочка батарейки мигает, при достижении полной зарядки, изображение батарейки светится постоянно - это означает, что зарядка завершена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


1. Аккуратно надавите насадкой щетки на стержень до упора и зафиксируйте его в соответствии с картинкой.



2. Нанесите небольшое количество зубной пасты на головку щетки и смочите щетину.



3. Включите щетку, нажимая на кнопку переключателя и выберите нужный Вам режим.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для чистки полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, и соответствующая сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «⊙»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «⊕»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для начинающих и людей с чувствительными зубами и деснами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для чистки полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, и соответствующая сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «⊙»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «⊕»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для начинающих и людей с чувствительными зубами и деснами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для чистки полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, и соответствующая сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «⊙»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «⊕»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для начинающих и людей с чувствительными зубами и деснами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей электрической зубной щетки. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и правильно используйте зубную щетку, чтобы в полной мере использовать все её возможности, что принесет Вам комфорт и здоровье.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для чистки полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, и соответствующая сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «⊙»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «⊕»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для начинающих и людей с чувствительными зубами и деснами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для чистки полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, и соответствующая сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «⊙»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «⊕»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для начинающих и людей с чувствительными зубами и деснами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для чистки полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, и соответствующая сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «⊙»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «⊕»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для начинающих и людей с чувствительными зубами и деснами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для чистки полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, и соответствующая сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «⊙»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «⊕»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для начинающих и людей с чувствительными зубами и деснами.

© 2022 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (CAN HE MING CO., Лимитед)
Адрес: 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР)

Импортер: ООО "Трейд-Импорт"
Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО "МОБАЙЛ ТРЕЙД" Адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru.

geozon.ru
Произведено в КНР.



МОДЕЛЬ: _____
ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

© 2022 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (CAN HE MING CO., Лимитед)
Адрес: 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР)

Импортер: ООО "Трейд-Импорт"
Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО "МОБАЙЛ ТРЕЙД" Адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru.

geozon.ru
Произведено в КНР.



МОДЕЛЬ: _____
ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____