



//CHANGYUTGICH

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL



ЎЗБЕКСНА
РУССКИЙ
ENGLISH
УКРАЇНСЬКИЙ



VCC3507

К



//CHANGYUTGICH

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL



ЎЗБЕКСНА
РУССКИЙ
ENGLISH
УКРАЇНСЬКИЙ



VCC3507

Для заметок:

Гарантия

Гарантийный талон дает право на безвозмездное устранение недостатков пылесоса, возникших в результате заводского брака. В течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя, и выполнения условий гарантии. При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить руководство пользователя и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Обратите внимание, что серийный номер и наименование модели, приобретаемого Вами пылесоса, должны быть идентичны указанным (заполнены) в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений и исправлений после его заполнения. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон становится не действительным. В этом случае рекомендуем Вам обратиться к Продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям. В случае если дату получения пылесоса считать невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется со дня даты изготовления пылесоса. Ошибка Продавца при заполнении гарантийного талона поднимит исполнение или и завершение печатать. По всем вопросам по заполнению гарантийного талона и получению гарантийного обслуживания обратиться к Продавцу.

Условия гарантии:

Условия гарантии распространяются только на пылесосы, приобретенные в пределах Республики Узбекистан и прошедшие сертификации на соответствие стандартам.

Срок гарантийного обязательства («Гарантия») составляет 12 месяцев с момента продажи пылесоса, но не более 24 месяцев со дня даты производства пылесоса. Момент передачи товара конечному Покупателю определяется моментом товарного чека и/или отметки фискального документа «Продажа в гарантийном тапоне». В противном случае гарантийный срок исчисляется с момента производства пылесоса. Гарантия включает в себя замену пылесоса внутреннезаводскими недостатками (дефектами) при невозможности их устранения. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к пылесосу при его продаже (руководство пользователя, гарантийный тапон, кассовый чек и др.).

Бесплатное сервисное обслуживание пылесоса составляет 36 месяцев. Бесплатное сервисное обслуживание по гарантии оказывается исключительно в авторизованных сервисных центрах, расположенных в пределах территории Республики Узбекистан, при предъявлении владельцем гарантийного талона и других документов (кассовый чек, руководство пользователя и др.), определяющие дату продажи пылесоса. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ за счет Заказчика, с оплатой стоимости запчастей и комплектующих деталей покупателем. Ремонт и замена деталей производится в стационарной мастерской сервисного центра при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с обязательным указанием серийного номера пылесоса, даты продажи, печати магазина, подписи Продавца). Замена любых неисправных деталей, в период гарантийного срока или срока сервисного обслуживания не влечет в установление нового гарантийного срока. После окончания бесплатного сервисного обслуживания, соответствующий авторизованный сервисный центр соблюдает внесение сведений о сервисном обслуживании в гарантийный талон. Гарантия не включает в себя установку пылесоса, его настройку с выходом к Покупателю на дом, замену элементов питания, замену деталей в связи с их естественным износом, замену расходных материалов (фильтры и т.п.), периодичное техническое обслуживание.

Сервисные центры не производят замену пылесоса или возврат денежных средств. Гарантии и бесплатному гарантийному сервисному обслуживанию не подлежат перечисленные ниже аксессуары и принадлежности пылесоса:

- Документация, прилагаемая к пылесосу
- Механические и/или физические повреждения всех частей пылесоса (бои корпуса, мотора, части платы и др.)

- Аксессуары (щетки, пылесборник, шланг и т.п.)

Бесплатное обслуживание не производится в случае утраты данного к пылесосу гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на пылесосы в случаях, если неисправность пылесоса вызвана изменением схемы или структуры пылесоса, а также подделками внешних устройств, не предусмотренных производителем, а также, если пылесос, предназначенный для личных (выховых) нужд, использовался для осуществления предпринимательской деятельности, и в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Не подлежат гарантийному ремонту пылесосы с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного или несчастливого случая
- повреждений, вызванных воздействием коррозии, перепада температур, окислением
- повреждений, вызванных использованием несоответствующих, нестандартных и некачественных расходных материалов, принадлежностей, запчастей, элементов питания
- неправильной установки, транспортировки, действия третьих лиц и возникновения форс-мажорных обстоятельств
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, животных и др.
- повреждений домашних животных
- осуществления ремонта или внесения внутренних конструктивных изменений, как самостоятельно, так и лицами, не уполномоченными сервисным центром
- использования в профессиональных, промышленных или коммерческих целях
- отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих кабельных сетей (перепады напряжения, скачки напряжения)

Уважаемый Покупатель, при обнаружении каких либо недостатков, повреждений или неисправностей пылесоса во время или после гарантийного срока, убедительно просим Вас в кратчайшие сроки обратиться в авторизованный сервисный центр. Данное условие является для того, чтобы предоставить Вам от нанесения повреждений или самостоятельного и неавторизованного вскрытия купленного Вами пылесоса.

При условии соблюдения всех указаний и предупреждений руководства по эксплуатации, срок службы пылесоса составляет 5 лет.

Благодарим Вас за покупку!

Телефон горячей линии: +998 (71) 148-88-88

Внимание, гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листке и отрезанных купонах !!!

1. Umumiy ma'lumotlar

Changyutgichni ishlatishdan avval foydalanish qo'llanmasini to'liq o'qib chiqing. Kelajakda foydalanish uchun qo'llanmani ishonchli joyda

insonni jarohatlanishiga va changyulgichni ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Biz ushbu ko'rsatmalarga rioya qilmaslik tufayli yuzaga

keladigan zarar uchun hech qanday javobgarlikni zimmamizga olmaymiz.

Baxtsiz hodisalar va changyutgichni ishdan chiqishini oldini olish uchun, har doim quyidagi ma'lumotlarga amal qiling:

OGOHLANI IRISH: Sogʻligga xavf tugʻdirishi toʻgʻrisida ogohlantiradi va mumkin boʻlgan zarar xavfini aniqlaydi.

DIQQA! Changyulgich yoki boshqa ob'ektlarga mumkin bo'lgan xavfni ko'rsatadi.

ESLAMIYA: Asosiy maslahatlar va siz uchun ma'lumotlar.

2. Texnik talablar

Texnik xususiyatları/növləri	VOC 3507
Energiya istehlakı	1500 W
Sorğun gücü	300 aerowatt
Energiya mənbəsi	220 V,50Hz
Sıxıcı növü	5m
Sorğun tıxması tərzi	Teleskopik
Çang yığılı məsləməti tərzi	Konteyner
Çang yığılı məsləməti təqatı	Elektron
Çang yığılı məsləməti həcimi	2,5 (l)
Məsləməti xüsusiyyətləri	73 dB
Ünvanı	260/380/320 mm
Ünvanı	300/540/355 mm
Qırıqlıq	Netto
	4,70 kg
	Brutto
	7,80 kg

3. Tarkibiy qismlari

- Qadoqlash materiallari
- Changyuvqich
- Shlang
- Teleskopik trubda
- Assosiy choʻkka Extra-Bush
- Turbo-Bush choʻkka
- Yumshoq mebellar uchun choʻkka Sofa-Bush
- Burutqilgan tozlashmosiylarni
- Kichiklarni choʻkka
- Siklonli changyuvqich
- Foydalanuvchi oʻqilmasi/katolal taloni

4. Xavfsizlik talablari

4.1 To'g'ri foydalanish bo'yicha ma'lumot

Changyuligchi baxt quruq tozalash uchun ishlatilg, ya'ni polni (parket, g'ijam, xatellarni), Mebellarni yoki avtomobil ichki qoplamasini tozalash uchun changyuligchi to planiya kiritilgan masius cho'kalandan foydalaning. Bosqicha har qanday foydalanish notog'ri foydalanish hisoblanadi va qat'yan man'ialladi. Zinalarni tozalayotganingizda changyuligchi sizdan pasda tushin.

DIQQAT: Quyidagi harakatlar qat'iyan taqiqlanadi:

- Changyücdächang yigish moslamasız, yoki filhanız, tođdalanış. Bu, xolala motor, isıdan chıqışın mümkün.
- Portıucıvan alanganıucıvan materialı va moddalar yonıda tođdalanış. Yonıdan yoki portılast xavf bor.
- Changyücdıni havo kırıdan yonı kırıtkı qo yış. Bu changyücdıni haddan tasıqın qızıb keıshına yoki unı isırdan chıqışına olı mümkün.
- Changyücdıni mustaqıl larnıastısına harakatl qılısh.
- Changyücdıni suv aqımın bilan yuvısh.

4

10	1. Общият указание
10	2. Технические требования
10	3. Комплектность
10	4. Требования безопасности
11	4.1 Информационное использование
11	4.2 Условия использования отдельных категорий лиц
11	4.3 Информационное использование по электротехнике
12	5. Подготовка и порядок работ
12	5.1 Сборка пылесоса и установка комплектующих
12	5.2 Порядок работ
12	5.3 После каждого использования
12	6. Техническое обслуживание
13	6.1 Очистка / замена пылесборника
13	6.2 Очистка / замена фильтра защиты двигателя
13	6.3 Очистка / замена губчатый фильтра
13	7. Правила хранения
14	8. Возможные неисправности и методы их устранения

Содержание

8. Мүмкін бо'лган носозіклар ва ыләмі батарага қіліш усулары

DIQAD! Japoiat xafı mayıd! Nosız changıyıcıdan heş qasın bulamıy! Na dım mıammi batara qılışdan olın, changıyıcını o'şılıp, şınıp vıkasını tozekeadan ajatıp qo'yılıp.

Bızga mıqdaa qılış yók xızmet mekızdaa borıstıdan olın,mıammi o'şılıpız na ıla o'şılıpızdı təkshıñı uolın jadılda qalaq.

Маммо	Саваы	Yeslini
To'lganlikni ko'rsatuvchi indikator yongan holda	Filterlar filloslangan	Filterni tozalang Bos 6.2. «Motor limoya filtni tozalaş/almashitish». Bos 6.3 «Gubka filtni tozalaş/almashitish»
Changıyıcı ishlaydın to'xab qold	Cho'kka, teleskopik tuba yoki so'radigan shlang to'sib qo'lgan.	To'siqni olib tashlang. Agar kerak bo'lsa, buni uzat. Ingichka yug'och buyovcha bilan tozalab tashlang.
Changıyıcı chıngın so'ib olmaydi.	Shlangda yonılış yoki tashik mayıd.	Shlangni təkshıng va tozın bo'lsa almasıñing.
Elekt şınıp bulılay olımaydı.	Şınıp bulalıb qo'lgan yoki nıo grı o'ralgan.	Elekt şınıpın 2.3 meřda ořıqatıp vas şınıpı orqada qadıatıñ tıgmasını bosıp (10 rasn).
	Asosiy cho'kka rejimni tozalayuvşan sıřga mos kelımaydı	Cho'kka usıdaga tıgmasını bosıp ulı rejimni almasıñitish va o'matıñ. 5.1. Bos «Changıyıcını yuřıñ va yordamçı qesmların o'matıñ.» Cho'kka tıgmasını sozlang (6 – 7 rasn).
	Chang yuřıñ moslaması to'lgan.	6. 1 Bos «Chang yuřıñ moslamasını tozalaş/almashitish»
Changıyıcı to'g'ri ishlayvşan qatamasdan, tozalaş natıjaları qonıqarı emas	Filterlar filloslangan. Teleskopik tuba yoki so'radigan shlang to'sib qo'lgan.	Filterni tozalang. Bos 6.2 «Motor limoya filtni tozalaş/almashitish». Bos 6.3 «Gubka filtni tozalaş/almashitish». To'siqni olib tashlang. Agar kerak bo'lsa, buni uzat. Ingichka yug'och buyovcha bilan tozalab tashlang.
	Cho'kka filloslangan.	Teleskopik tubadan cho'kkanı olib tashlaş, changıyıcını yuřıñ va qatama-qasın yonalışda cho'kkaadan havo ořıqatıñ kerak.

- 6.2 Очищення / заміна фільтра захисту двигуна**
- Для підтримки оптимальної роботи пилооса періодично очищайте фільтр захисту двигуна.
1. Натисніть на кнопку, що знаходиться на ручці пилозбірника і зніміть його (рис. 13).
 2. Витрусіть сміття з мішка відро для сміття.
 3. Після очистки пилозбірника Закріпіть назад тримач.

- 6.1 Очищення / заміна пилозбірника**
- ВАЖЛИВО:** Для підтримки оптимальної і довговічної роботи пилооса, періодично очищайте мішок. Також перевіряйте фільтри, чи не засмітилися комплектуючі, якщо осередок індикатора заповнення постійно зашкалює (рис. 12).

6. Технічне обслуговування

Перед очищенням будь-яких частин пилооса обов'язково вимикайте пилоос і від'єднуйте його шнур живлення від електромережі. Жодну з частин пилооса можна мити в посудомийній машині. При необхідності протріть частини пилооса злепка вологою тканиною.

5.3 Після кожного використання

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускайте забруднення фільтра захисту двигуна. Якщо забруднений фільтр, двигун може перегрітися і згоріти.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускайте забруднення фільтра захисту двигуна. Якщо забруднений фільтр, двигун може перегрітися і згоріти.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускайте забруднення фільтра захисту двигуна. Якщо забруднений фільтр, двигун може перегрітися і згоріти.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускайте забруднення фільтра захисту двигуна. Якщо забруднений фільтр, двигун може перегрітися і згоріти.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускайте забруднення фільтра захисту двигуна. Якщо забруднений фільтр, двигун може перегрітися і згоріти.

- 5.2 Порядок работ**
1. Пылосос можно переносить только в переносной части пылесоса и в переносной части пылесоса.
 2. Втягивать пылесос в розетку пылесоса и в розетку пылесоса.
 3. Втягивать пылесос в розетку пылесоса и в розетку пылесоса.
 4. Втягивать пылесос в розетку пылесоса и в розетку пылесоса.
 5. Втягивать пылесос в розетку пылесоса и в розетку пылесоса.

6.3 Очищення / Заміна випускного фільтра

Губчатий фільтр пилозбірника

Для підтримки оптимальної роботи пристрою губчастий фільтр необхідно очищати кожні раз після очищення пилозбірника.

1. Натисніть на кнопку, що знаходиться на ручці пилозбірника і зніміть його (рис. 13).
2. Відкрийте кришку губчастий фільтра, розбитувши фіксатор (рис. 16).
3. Вийміть губчастий фільтр з мішка (рис. 17).
4. Витрусіть фільтр над відром для сміття.

- Забороновать чистити губчатий фільтр шпоко.**
- Примітка: Очищення не повертає фільтр до первісного стану, але повертає потужність фільтрації.
1. Встановіть губчастий фільтр назад у мішок.
 2. Встановіть губчастий фільтр назад у мішок.
 3. Встановіть губчастий фільтр назад у мішок.
 4. Встановіть губчастий фільтр назад у мішок.
 5. Встановіть губчастий фільтр назад у мішок.

- 7. Правила зберігання**
- Примітка:** Для стійкого положення теплостійкої трубки під час зберігання виберіть мінімальну довжину трубки (рис. 4)
1. Вийміть пилоос (рис.9) і від'єднуйте штепсель від розетки електромережі
 2. Щоб зняти шнур живлення, натисніть на кнопку змотування шнура (рис.10).
 3. Встановіть пилоос в горизонтальне положення. Для закріплення насадки на пилоос, вставте ребро насадки в паз (рис. 11).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека отримання травми. Заважати зберігати пилоос в недоступному для дітей місці.

УВАГА: Ніколи не зберігайте пилоос безпосередньо поруч з джерелами тепла (наприклад, обігрівачем, духовкою). Уникайте впливу прямих сонячних променів на пилоос. Зберігати пилоос та приладдя в безпечному прохолодному, сухому і без пилу місці, де він не буде вам заважає. Температурна зберігання від + 5 ° C до + 40 ° C. При тривалому зберіганні уклади́те пилоос в целофановий паке́т.

УВАГА: Якщо ви збираєтеся зберігати пилоос протягом тривалого періоду, спочатку здійсните очищення пилозбірника. Глава 6.1. «Очищення / заміна пилозбірника».



Утилізуйте пилоос відповідно до законодавства з охорони навколишнього середовища вашої країни.

