



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
M020B06/M020W06



СОДЕРЖАНИЕ

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
02. НАЗНАЧЕНИЕ	7
03. СХЕМА ПРИБОРА	7
04. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
05. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
06. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ	10
07. ОЧИСТКА И УХОД	11
08. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	13
09. УТИЛИЗАЦИЯ	14
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	15
12. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	15
13. ГАРАНТИЯ	15
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	16

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности. Неправильное использование прибора может привести к травме.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством его использования.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не используйте прибор не по назначению. Микроволновая печь предназначена для нагрева пищевых продуктов и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды и нагрев ковров, тапочек, губок, мокрой одежды и подобных вещей может привести к травме, воспламенению и пожару.

- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий. Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Установите прибор вдали от плиты, батареи и прочих источников тепла.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Перед включением прибора убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- Следите за тем, чтобы между корпусом прибора и дверцей не было посторонних предметов, грязи или остатков пищи, мешающих плотному контакту дверцы и корпуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, микроволновую печь нельзя включать, пока не она будет отремонтирована квалифицированным специалистом.**
- **Любому лицу, кроме квалифицированного специалиста, опасно выполнять какие-либо действия по обслуживанию или ремонту, связанные с удалением крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии.**
- **Жидкости и другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных емкостях, поскольку они могут взорваться.**
- Для приготовления продуктов используйте только принадлежности, которые пригодны для использования в микро-

волновых печах. Не допускается использование металлической посуды, посуды со сколами и трещинами, посуды с металлической отделкой, эмалированной посуды. Не допускается использование сосудов с узким горлышком и прочих сосудов, верхняя часть которых уже основания.

- При нагреве пищевых продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо следить за микроволновой печью из-за возможности возгорания.
- Не разогревайте жидкости и прочие продукты в контейнерах с плотно закрытой крышкой.

ВНИМАНИЕ!

Микроволновой нагрев напитков может привести к бурному кипению с задержкой, в этой связи следует с осторожностью обращаться с емкостью.

- Содержимое детских бутылочек для кормления и баночек с детским питанием должно быть перемешано или взболтано, а температура продукта проверена перед употреблением, чтобы избежать ожога.
- Не разогревайте растительное масло и прочие жиры.
- Яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца не следует нагревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться, даже после того, как микроволновой нагрев закончится.
- Не включайте прибор без продуктов. Это может привести к поломке.
- Не включайте прибор без поворотного стола.
- Перед тем, как поместить в прибор продукты с плотной кожурой или оболочкой, рекомендуется проткнуть ее вилкой или ножом в нескольких местах.
- Запрещается оставлять работающий прибор с продуктами внутри без присмотра даже на короткий срок. При появлении дыма выключите или отсоедините от питания

прибор и не открывайте дверцу, для того чтобы пламя погасло от недостатка воздуха.

- Беременным женщинам и детям рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1 метра от работающего прибора.
- Не ставьте предметы на прибор.
- Не снимайте ножки прибора.
- Перед перемещением прибора на другое место рекомендуется закрепить или извлечь поворотный стол и роликовую подставку.
- Печь следует очищать регулярно, любые остатки пищевых продуктов удалять. Несвоевременная очистка печи может привести к повреждению поверхности, снижению срока службы прибора, а также может привести к опасности.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами и элементами упаковки. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Рекомендуется хранить и использовать прибор в местах, недоступных для детей. При хранении прибора следите, чтобы кабель не спутывался и не заламывался.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую. Запрещается самостоятельно разбирать прибор.

02. НАЗНАЧЕНИЕ

Микроволновая печь предназначена для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Данный прибор предназначен для бытовых и аналогичных условий применения, таких как:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях
- на фермах
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей жилой инфраструктуре
- в отелях пансионного типа (проживание плюс завтрак).

03. СХЕМА ПРИБОРА



ВНИМАНИЕ!

- **Запрещается снимать крышку волновода!**
- **Изображение схематично и может отличаться от реального продукта.**

04. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Протрите корпус, камеру прибора, поворотный стол и поворотную подставку чистой влажной тканью и вытрите насухо.
- Подключите прибор к электросети.

Установка

Микроволновая печь является отдельностоящей, и ее нельзя использовать в шкафу. Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла и воды (например, плитой или раковиной).

Установите прибор таким образом, чтобы со всех сторон был обеспечен доступ воздуха для вентиляции. Убедитесь, что между стеной и задней стенкой прибора не менее 10 см свободного пространства, по бокам – не менее 5 см и сверху не менее 20 см. Расстояние от прибора до пола должно быть не менее 85 см.

Розетка, к которой планируется подключение, должна быть расположена рядом с прибором в доступном месте, чтобы прибор можно было легко отключить от сети в чрезвычайной ситуации.

Радиопомехи

Во время эксплуатации прибор может создать помехи при работе радио и телевизионного оборудования. Во избежание радиопомех расстояние от микроволновой печи до телевизора, радиоприемника или антенны должно быть не менее 5 м.

В случае возникновения помех рекомендуется выполнить следующие шаги:

- Протрите дверцу и уплотнительную прокладку;
- Измените положение принимающей антенны;
- Измените положение прибора или устройства, работе которого мешают помехи;
- Подключите прибор к розетке, подключенной к другой электроцепи.

05. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поместите еду в прибор и плотно закройте дверцу.
- Установите нужную мощность ручкой мощности. Для лучшего приготовления пищи разработано пять режимов мощности. Ниже приведена таблица с уровнями мощности микроволн:

Мощность	Уровень мощности	Характеристики
I	17 %	Для сохранения тепла и подогрева продуктов с нежной консистенцией
	30 %	Для разморозки, размягчения сливочного масла и шоколада
III	55 %	Для томления, равномерного нагрева, тушения и ускоренной разморозки
IIII	80 %	Для быстрого приготовления без пересушивания и выкипания
IIIII	100 %	Для быстрого приготовления и разогрева

- Установите время приготовления пищи ручкой таймера. Если требуется установить время менее 2 минут, поверните таймер на 3 минуты и вернитесь к нужному времени. Максимальное время составляет 35 минут.
- Для остановки программы нажмите на кнопку открытия дверцы или откройте дверцу за ручку.
- По окончании программы раздастся звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ!

- **Всегда возвращайте таймер в нулевое положение, если достаёте еду раньше положенного времени.**
- **Запрещается снимать крышку волновода и наружный кожух печи.**

06. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

- Идеальным материалом для посуды, которая может использоваться в микроволновой печи, является материал, не задерживающий микроволновое излучение. Контейнер, изготовленный из такого материала, свободно пропускает микроволновую энергию, и поэтому нагревается только приготавливаемая пища.
- Микроволновое излучение не может проходить сквозь металл, поэтому металлическая посуда или блюда с металлической отделкой не должны использоваться для приготовления пищи в микроволновой печи.
- Нельзя помещать в печь предметы, изготовленные из повторно использованной бумаги, так как она может содержать мелкие кусочки металла, которые могут стать источником искр или огня.
- Лучше использовать круглые или овальные блюда, а не квадратные или прямоугольные контейнеры, так как пища в углах таких контейнеров будет подвергаться слишком сильной тепловой обработке.

- Ниже приведены критерии выбора посуды:

Кухонная посуда	Возможность использования в микроволновой печи
Термостойкое стекло	Да
Термостойкое стекло с металлическими или эмалированными элементами	Нет
Нетермостойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда, безопасная для микроволновой печи	Да
Кухонные салфетки, вощеная и пергаментная бумага	Да
Деревянная посуда	Нет
Силиконовые формы для запекания	Да
Металлический поднос	Нет
Металлическая решетка	Нет
Алюминиевые, бумажные и фольгированные контейнеры	Нет

07. ОЧИСТКА И УХОД

- Необходимо регулярно очищать прибор и удалять из него остатки пищи.
- Перед чисткой выключите прибор и отсоедините кабель питания от электросети.
- Если к внутренним стенкам камеры пристали кусочки продуктов или остались подтеки жидкости, удалите их влажной тканевой салфеткой. В случае сильного загрязнения можно использовать мягкое моющее средство. Не применяйте распылители и жесткие очистители, поскольку они могут испортить поверхность дверцы.
- Регулярно протирайте внешние поверхности прибора влажной тканевой салфеткой. Не допускайте протекания

воды или других жидкостей в вентиляционные отверстия, чтобы не повредить рабочие части внутри печи.

- Регулярно вытирайте влажной тканевой салфеткой дверцу и окно дверцы с обеих сторон, дверные уплотнители и примыкающие к ним части для удаления остатков продуктов и подтеков жидкостей.
- Не допускайте, чтобы на панель управления попадала вода. Протирайте ее мягкой влажной тканевой салфеткой.
- Конденсирующуюся влагу внутри или вокруг дверцы вытирайте мягкой тканевой салфеткой. Конденсат может появляться, когда прибор работает в условиях высокой влажности. Это нормальное явление.
- Периодически очищайте поворотный стол. Вымойте его в теплой воде с мягким моющим средством.
- Роликовую подставку под поворотный стол и дно прибора необходимо регулярно чистить во избежание повышенного шума. Протрите дно камеры влажной тканью с мягким моющим средством. Роликовую подставку промойте с мягким моющим средством. Не забудьте потом вернуть должным образом роликовую подставку на место.
- Для удаления неприятных запахов налейте около 250 мл воды в глубокую чашу, которую можно использовать в приборе, и поместите в нее четверть лимона. Включите прибор на максимальной мощности на 2-3 минуты.

ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте абразивные средства.**
- **После очистки прибор должен полностью высохнуть до повторного включения.**

08. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	- Плохо закрыта дверца. - Вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку. - Нет напряжения в электрической сети.	- Проверьте и плотно закройте дверцу. - Вставьте вилку в розетку до конца. - Вставьте вилку в другую розетку или подождите, пока не появится напряжение в сети.
На стенках скапливается конденсат.	Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из прибора, а частично оседает в виде конденсата на стенках прибора. Это не является неисправностью.	Удаляйте конденсат в соответствии с разделом «Очистка и уход».
Искровые разряды внутри прибора.	- Прибор включен без продуктов. - С упаковки продукта не удалены металлические элементы. - Используется посуда с металлической декоративной отделкой.	- Поместите в прибор контейнер с продуктами. - Удалите все металлические элементы. - Используйте только посуду в соответствии с «Руководством по выбору посуды».
Продукты плохо разогреваются.	- Неправильно выбран режим работы. - Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.	- Увеличьте мощность или время приготовления. - Разморозьте продукты перед началом приготовления.
Продукты пригорают.	Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.	Отрегулируйте мощность и время приготовления в соответствии с продуктом.

• Пища разогревается неравномерно.	• Продукты порезаны неравномерно. • Не вращается стеклянный поворотный стол.	• Разрежьте продукты на кусочки одинакового размера. • Убедитесь, что поворотный стол и поворотное кольцо установлены правильно.
--	---	---

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

09. УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и

тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 20 л
- Мощность микроволн: 700 Вт
- Потребляемая мощность: 1150 Вт
- Рабочая частота: 2450 МГц
- Напряжение: 230 В, 50 Гц
- Диаметр поворотного стола: $\varnothing 24,5$ см
- Таймер: до 35 минут
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Масса нетто: 10,2 кг
- Длина шнура питания: 0,85 м
- Размер прибора: 451 x 315 x 258 мм
- Размер камеры: 297 x 296 x 208 мм

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микроволновая печь
- Поворотная подставка
- Поворотный стол
- Инструкция по эксплуатации

13. ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangdong Welly Electrical Appliances Co.,Ltd

Адрес: Fusha Industrial Park, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Китай

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) в серийном номере на приборе, где 1-й сим-вол – месяц в виде латинской буквы. Порядковый номер этой буквы указывает на номер месяца изготовления: А – январь, В – февраль, С – март, D – апрель, Е – май, F – июнь, G – июль, Н – август, J – сентябрь, К – октябрь, L – ноябрь, М – декабрь. 2-я цифра – последняя цифра года производства. Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

