

1

Предисловие

**Руководство пользователя
ноутбука**



Содержание

Глава 1: Предисловие

Содержание	1-2
Нормативные требования и заявления	1-4
Соответствие требованиям FCC-B к радиочастотным помехам	1-4
Соответствие требованиям FCC	1-4
Сертификат CE	1-4
Нормативные требования к батарее	1-5
Заявление WEEE	1-5
Инструкции по технике безопасности	1-6
Товарные знаки	1-8
Информация о выпуске	1-8

Глава 2: Введение

Структура руководства	2-2
Распаковка	2-2
Общие сведения об изделии	2-3
Вид сверху	2-3
Вид спереди	2-7
Вид справа	2-9
Вид слева	2-10
Вид сзади	2-12
Вид снизу	2-13
Технические характеристики	2-14

Глава 3: Подготовка к работе

Начало использования ноутбука	3-2
Управление питанием	3-3
Питание от сети переменного тока	3-3
Питание от батареи	3-3
Управление питанием в ОС Windows	3-8

Советы по экономии электроэнергии.....	3-10
Основные операции	3-11
Советы по обеспечению безопасности и удобству работы	3-11
Использование клавиатуры	3-13
Включение беспроводных сетей	3-17
Описание тачпада	3-18
Информация о жестком диске.....	3-20
Использование оптического накопителя	3-20
Подключение к внешним устройствам.....	3-22
Подключение периферийных устройств	3-22
Подключение устройств связи.....	3-23
Замена и обновление компонентов	3-24

❖ Нормативные требования и заявления

Соответствие требованиям FCC к радиочастотным помехам

Данный прибор проверен и признан соответствующим ограничениям на цифровые устройства Класса В, согласно Части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и излучает энергию на радиочастотах, и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником данных и прибором.
- Подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ♦ Изменения, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за выполнение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя на использование оборудования.
- ♦ Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Соответствие требованиям FCC

Данный прибор соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий:

- Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- Данное устройство должно быть устойчиво к помехам, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Сертификат CE



Это устройство соответствует основным требованиям по безопасности и другим стандартам, определенным в Европейской директиве.

Нормативные требования к батареям



Европейский Союз:

Батареи, блоки батарей и аккумуляторы не должны быть уничтожены как несортированные бытовые отходы. Пожалуйста, используйте общественные системы сбора для утилизации и переработки батарей в соответствии с местным законодательством.



廢電池請回收

Тайвань:

Для защиты окружающей среды, отработанные батареи следует собирать отдельно для переработки или другой утилизации.

Калифорния, США: Батареи таблеточного типа могут содержать перхлоратные материалы и требуют специальной обработки при утилизации и переработке в Калифорнии.

Для получения дополнительной информации посетите сайт:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Правила техники безопасности при использовании литий-ионной батареи

Неправильная замена батареи может привести к взрыву. Всегда заменяйте батарею на идентичную или аналогичную, рекомендованную производителем. Использованные батареи утилизируйте согласно рекомендациям производителя.

Заявление WEEE

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/ЕС), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.



❖ Инструкции по технике безопасности



Внимательно и полностью прочитайте инструкции по технике безопасности. Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на приборе и в руководстве пользователя.



Не допускайте воздействия на устройство высокой влажности и высоких температур.



Перед настройкой устройства поместите его на устойчивую поверхность.



Отверстия на корпусе устройства обеспечивают циркуляцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не закрывайте эти отверстия.



- ♦ Не храните устройство в непроветриваемых местах с температурой выше 60°C (140°F) и ниже 0°C (32°F), так как это может привести к повреждению прибора.
- ♦ Максимальная температура окружающего воздуха при работе: 35°C (95°F).



- ♦ Перед подключением прибора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В.
- ♦ Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт и модулей.
- ♦ Всегда отсоединяйте кабель питания, батарею или обесточьте настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время, это позволит сэкономить электроэнергию.



Запрещается проливать жидкость на прибор, это может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



Расположите шнур питания таким образом, чтобы люди не наступали на него. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.



Не располагайте рядом с устройством предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.



При подключении коаксиального кабеля к ТВ-приемнику металлический экран должен быть надежно подсоединен к системе защитного заземления здания.

Система кабелей кабельного телевидения должна быть заземлена в соответствии Национальным электрическим кодексом (National Electrical Code, NEC) ANSI/NFPA 70, см. раздел 820.93 Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Заземление экранирующей оплетки коаксиальных кабелей).



- ♦ Во избежание взрыва при неправильной замене батареи используйте только батареи, рекомендуемые производителем.
- ♦ Храните батарею в надежном месте.



При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки оборудования:

- ♦ Шнур питания или его штепсельная вилка повреждены.
- ♦ В оборудование попала жидкость.
- ♦ Оборудование подверглось воздействию влаги.
- ♦ Оборудование не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
- ♦ Оборудование падало или было повреждено.
- ♦ На оборудовании имеются видимые признаки повреждения.

Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды



- ♦ Пониженное энергопотребление при работе в режиме ожидания
- ♦ Ограниченное использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- ♦ Простота разборки и утилизации
- ♦ Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- ♦ Более длительный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- ♦ Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

Усилия по защите окружающей среды

- ♦ Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- ♦ Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться местный центр сбора и утилизации.

❖ Примечание об оптическом приводе

ОСТОРОЖНО: Данный прибор содержит лазерную систему и классифицируется как «ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР КЛАССА 1». Для правильного использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. При возникновении любых проблем с прибором необходимо обращаться в ближайший АВТОРИЗОВАННЫЙ сервисный центр. Для предотвращения прямого воздействия лазерного луча не пытайтесь разбирать корпус.

❖ Товарные знаки

- Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- SRS Premium Sound и SRS символ являются зарегистрированными товарными знаками компании SRS Labs, Inc.
- THX и THX TruStudio Pro являются товарными знаками компании THX Ltd., которые могут быть зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. Все права защищены.
- Sound Blaster® является товарной маркой, зарегистрированной компанией Creative Technology Ltd.

❖ Информация о выпуске

Версия	Примечание о выпуске	Дата
1.0	Первая версия	01, 2014

2

Введение

Поздравляем с приобретением этого высококлассного ноутбука. Этот совершенно новый изысканный ноутбук повысит комфорт и эффективность вашей работы. Мы с гордостью заверяем пользователей, что данный ноутбук полностью проверен и соответствует нашей репутации производителя устройств непревзойденной надежности, отвечающих всем требованиям пользователей.

❖ Структура руководства

Настоящее руководство пользователя содержит инструкции и указания по эксплуатации данного ноутбука. Перед его использованием рекомендуется полностью прочитать настоящее руководство.

Глава 1 «Предисловие», содержит основные сведения по безопасности и меры предосторожности, связанные с эксплуатацией устройства. При первом использовании данного ноутбука рекомендуется полностью прочитать эту главу.

Глава 2 «Введение», содержит описание всех принадлежностей ноутбука. Рекомендуется проверить наличие всех принадлежностей при распаковке устройства. При отсутствии или повреждении какой-либо принадлежности обратитесь в магазин, в котором был приобретен ноутбук. Также в этой главе приводятся технические характеристики ноутбука и описываются его функциональные кнопки, кнопки быстрого запуска, разъемы, индикаторы и внешний вид.

Глава 3 «Подготовка к работе», содержит основные инструкции по использованию клавиатуры, сенсорной панели, жесткого диска и оптического привода. Кроме того, к сведению пользователей ноутбука представлены процедуры установки и извлечения батареи, подключения различных внешних устройств, устройств связи и т.п.

❖ Распаковка

Прежде всего, распакуйте коробку и проверьте комплектность поставки. Если какой-либо предмет отсутствует или поврежден, незамедлительно свяжитесь с местным продавцом. Кроме того, сохраните коробку и упаковочные материалы на случай будущей транспортировки устройства. Ниже приведен перечень комплекта поставки:


- Ноутбук
- Краткое руководство
- Литий-ионная аккумуляторная батарея высокой емкости
- Адаптер питания с кабелем питания
- Чехол (дополнительно)
- Диск с приложениями «все в одном» (содержащий полную версию руководства пользователя, драйверы, служебные программы и дополнительное ПО восстановления).

❖ Общие сведения об изделии

В данном разделе описываются основные элементы ноутбука. Эти сведения помогут ознакомиться с ноутбуком перед его использованием. Помните, что изображенный в данном разделе ноутбук может отличаться от приобретенного.

Вид сверху

Вид сверху и приведенное ниже описание позволяют ознакомиться с основной рабочей областью ноутбука.



Иллюстрации приведены только в качестве примера.

1. Веб-камера

- Данная встроенная веб-камера может использоваться для фотосъемки, видеосъемки и конференций, а также других интерактивных приложений.
- Индикатор веб-камеры, расположенный рядом с веб-камерой, светится белым при активации функции веб-камеры и не горит при выключении этой функции.

2. Стереодинамики

Обеспечивают высококачественное стереофоническое воспроизведение звука класса Hi-Fi.

3. Кнопка питания / индикатор питания / индикатор режима GPU



Кнопка питания

- Позволяет включать и выключать ноутбук.
- Позволяет пробуждать ноутбук из режима ожидания.

Индикатор питания / индикатор режима GPU

- Светится синим цветом при включении питания ноутбука, и режим UMA GPU был выбран.
- Светится оранжевым цветом, когда опционально поддерживаемый дискретный режим GPU был выбран.
- Индикатор выключается при выключении этой функции.

4. Клавиатура

Встроенная клавиатура оснащена всеми клавишами полноразмерной клавиатуры.

Клавиши быстрого запуска [Fn]

Нажатие клавишу быстрого запуска [Fn] активирует специальные приложения или инструменты.

Эти клавиши позволяют повысить эффективность работы.

Следующие клавиши функциональны только в ОС, с установкой приложений SCM.



User Defined
или
Windows Search
(опционально)

- Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите **F4** для включения функции **User Defined** (назначаемое пользователем).
- Или нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите **F4** для включения функции **Windows Search** (поиск Windows).



ECO Engine
(Энергосбережение)

- Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите **F5**, чтобы циклически переключать различные режимы энергосбережения ECO Engine, или для выключения этой функции.



Вебкамера

- Нажмите и удерживайте клавишу Fn, потом нажмите **F6** для включения функции **Вебкамера**. Нажмите ее еще раз для выключения.




Режим "В самолете"

- Для включения/выключения режима "в самолете" **нажмите и удерживайте** клавишу Fn, затем нажмите кнопку **F10**.
- Для обеспечения безопасности полетов рекомендуется всегда включать режим "В самолете", когда вы находитесь на борту.
- Для проверки состояния устройства найдите иконку-переключатель режима "В самолете" по следующему пути: **[Start/ Settings/ Change PC Settings/ Network/ Airplane mode]** (Пуск/ Параметры/ Изменение параметров компьютера/ Сеть/ Режим "В самолете").
- Для включения функции WLAN (беспроводной сети) или Bluetooth пожалуйста, следуйте указаниям в **"Wireless Activation"** (Включение Беспроводных Сетей) в главе 3.

Функциональные клавиши [Fn]



- Увеличение уровня яркости индикатора клавиатуры.



- Уменьшение уровня яркости индикатора клавиатуры.

5. Тачпад

Это указательное устройство ноутбука.

6. Кнопки быстрого запуска

Используйте кнопок быстрого запуска запускает специльные приложения или инструменты. Следующие кнопки быстрого запуска функциональны только в ОС, с установкой приложений SCM. Приложение SCM находится на диске "все-в-одном", поставляемом в комплекте, для простоты и удобства работы. Настоятельно рекомендуется установить приложение SCM.



Cooler Boost

- Используйте эту кнопку, чтобы увеличить скорость вращения вентилятора системы охлаждения ноутбука.
- Периодически используйте эту кнопку для включения или выключения функции обращения.



Кнопка включения LED подсветки клавиатуры (опционально)


- На данной клавиатуре установлена светодиодная подсветка, смонтированная под клавишами.
- Эта кнопка позволяет включать/выключать приложение KLM (Менеджер подсветки клавиатуры)



Переключатель режимов SSE (опционально)

- На ноутбуке может быть предустановлено уникальное приложение для управления клавиатурой SSE (Steel Series Engine). С помощью этого приложения пользователям становится доступным 4 различных режима управления для горячих клавиш.
- Нажимайте на кнопку периодически, чтобы переключиться между режимами: клавиатура 1 (режим 1,) клавиатура 2 (режим 2,) клавиатура 3 (режим 3) и клавиатура 4 (режим 4) соответственно.

Вид спереди



1. Состояния индикаторы



Доступ к жесткому диску или дисководу оптических дисков
Мигает синим цветом при доступе системы к жесткому диску или оптическому приводу.



Bluetooth

Bluetooth (опционально)

- ♦ Индикатор Bluetooth горит синим при включении функции Bluetooth.
- ♦ Индикатор выключается при выключении этой функции.



WLAN(WiFi)

Беспроводная ЛВС (WiFi)

- ♦ Индикатор светится синим при включении функции **Wireless LAN (WiFi)**.
- ♦ Индикатор гаснет при отключении функции.

- ♦ **Внимание:** Функции, перечисленные выше, опционально поддерживаются в зависимости от модели, купленной пользователем.
- ♦ **Примечание:** С целью обеспечения безопасности полетов, когда вы находитесь в самолете, индикатор WLAN и Bluetooth должен быть выключены.
- ♦ Для включения/выключения функции WLAN (беспроводной сети) или Bluetooth в операционной системе Windows 8.x, пожалуйста, следуйте указаниям "Wireless Activation" (Включение беспроводных сетей) в главе 3.
- ♦ При необходимости, по вопросам беспроводного подключения свяжитесь с локальным дистрибьютором.



Состояние батареи

- Светится синим цветом, когда батарея заряжается.
- Мигает оранжевым цветом при сбое батареи, когда требуется заменить ее новой батареей.
- Обратитесь к местному продавцу для приобретения батареи эквивалентного типа, рекомендованной продавцом.
- Индикатор батареи выключается при ее полной зарядке или отключении адаптера питания.



Caps Lock

Светится синим цветом при включении функции «Caps Lock».



Num Lock


Светится синим цветом при включении функции «Num Lock».



Режим ожидания

- Мигает синим цветом, когда система в режиме ожидания.
 - Индикатор выключается при выключении ноутбука.
-

Вид справа



1. Порты USB 3.0/ 2.0

Порт USB 3.0 (SuperSpeed USB) – высокоскоростной интерфейс, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видеокамеры. и имеет много преимуществ для задач высокоскоростной передачи данных.

Порт USB 2.0 позволяет подключать периферийные устройства с интерфейсом USB, такие как мышь, клавиатура, модем, портативный жесткий диск, принтер и др.

2. Порт USB 2.0 / Super Charger USB

Порт Super Charger USB обеспечивает более быструю функцию зарядки питания для устройств Apple, когда ноутбук находится в выключенном режиме.

3. Оптический привод

В этот ноутбук встроен оптический привод. Фактический привод, установленный в устройство, зависит от модели ноутбука.


4. Порт VGA

15-контактный порт D-Sub VGA позволяет подключить внешний монитор или другое стандартное VGA-устройство (такое как проектор) для просмотра изображений с компьютера.

5. Разъем RJ-45

Интерфейс Ethernet 10/100/1000 используется для подключения кабеля локальной вычислительной сети LAN (ЛВС).

Вид слева



1. Замок Kensington

Данный ноутбук оснащен разъемом для замка Kensington, который позволяет закрепить ноутбук на месте ключом или механическим кодовым устройством, прикрепленным к обрезиненному металлическому тросу. На конце троса расположена небольшая петля, позволяющая обвязать тросом неподвижный предмет, например тяжелый стол или подобный предмет мебели, закрепив ноутбук на месте.

2. Разъем HDMI **HDMI**

HDMI (High Definition Multimedia Interface) это новый интерфейс для цифровой передачи видео стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканального звука по одному кабелю. Он используется в компьютерах, дисплеях и другой цифровой технике.

3. Звуковые разъемы

Обеспечивает высококачественную стереофоническую передачу звука класса Hi-Fi.



Наушник: Разъем для динамиков или наушников.



Микрофон: Разъем для внешнего микрофона.

4. Разъем питания

Служит для подключения адаптера питания ноутбука.

5. Вентилятор

Вентилятор осуществляет охлаждение системы. НЕ закрывайте вентилятор для циркуляции воздуха.

6. Порты USB 3.0/ 2.0


Порт USB 3.0 (SuperSpeed USB) – высокоскоростной интерфейс, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видеокамеры. и имеет много преимуществ для задач высокоскоростной передачи данных.

Порт USB 2.0 позволяет подключать периферийные устройства с интерфейсом USB, такие как мышь, клавиатура, модем, портативный жесткий диск, принтер и др.

7. Устройство чтения карт памяти

Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает карты различных типов, в том числе: MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) и MS Pro (Memory Stick Pro), в зависимости от модели, купленной пользователями. За более подробной информацией обращайтесь к местному продавцу и помните, что перечень поддерживаемых карт может быть изменен без уведомления.


Вид сзади



1. Батарея

Питание ноутбука осуществляется от батареи, когда отключен адаптер питания.

Вид снизу



1. Кнопка фиксатора батареи

Это сдвигающаяся подпружиненная кнопка, служащая для подготовки к извлечению батареи. Сдвиньте ее одной рукой и осторожно извлеките батарею другой рукой.

2. Кнопка блокировки и разблокировки батареи

Батарею нельзя переместить, когда эта кнопка находится в положении блокировки. Когда кнопка находится в положении разблокировки, батарею можно снять.

3. Батарея

Питание ноутбука осуществляется от батареи, когда отключен адаптер питания.

4. Стереодинамики

Обеспечивают высококачественное стереофоническое воспроизведение звука класса Hi-Fi.

5. Вентилятор

Вентилятор осуществляет охлаждение системы. НЕ блокируйте вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

❖ Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактическая продукция, может незначительно отличаться в зависимости от региона продаж. Уточняйте технические характеристики у продавца.

Физические характеристики	
Размеры	417.8(Д) x 269.3 (Ш) x 39 (В) mm
Вес	3.0 кг (с 6-элементной батареей)
ЦП	
Розетка	BGA-1364pin
Тип процессора	Intel® Chief River
Поддерживаемый процессор	Intel® Quad/ Dual-Core
Кэш L3	До 8МБ (На основе CPU)
Набор микросхем системной логики	
РСН	Intel® Lynx Point HM8 серии
Память	
Технология	DDR3L 1600 МГц
Память	SO-DIMM X 2 слота
Максимальный объем	до 16 ГБ
Питание	
Адаптер питания (опционально)	120 Вт, 19.5 В Ввод: 100~240 В, ~2.25А 50~60 Гц Вывод: 19.5 В  Поддерживаемый адаптер питания может быть изменен без предварительного уведомления.
Тип батареи	6- элементная
Батарея часов реального времени	Имеется

Устройства хранения данных (перечень компонентов может быть изменен без уведомления)

Форм-фактор HDD/ SSD	2.5" HDD / mSATA SSD
Оптический привод	Super Multi / Blu-ray (опционально)

Порты ввода-вывода

Монитор (VGA)	D-Sub x 1 шт.
USB	2 шт. (версии 3.0) 2 шт. (версии 2.0)
Микрофонный вход	1 шт.
Линейный вход	1 шт.
Выход для наушников	1 шт. (SPDIF-Out поддерживается)
Side-Out	1 шт.
RJ45	1 шт.
HDMI	1 шт.
Устройство чтения карт памяти	1 шт. (SD/ MMC) Набор поддерживаемых карт памяти может быть изменен без уведомления.

Коммуникационные порты

ЛВС	10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Беспроводная ЛВС	Опционально поддерживается
Bluetooth	Опционально поддерживается

Дисплей

Тип ЖК-дисплея	17.3" full HD дисплей
Яркость	Регулируется с помощью клавиатуры


Видео	
Графики	Discrete
VRAM	GDDR5, 2 ГБ В зависимости от модели, купленной вами.
Выход для ЭЛТ	Поддерживается
Выход для HDMI	Поддерживается
Поддержка Multi-Display	Поддерживается
Веб-камера	
HD CMOS Camera	Поддерживается
Звук	
Внутренние динамики	4 динамика
Громкость звука	Регулировка громкости специальными кнопками, сочетанием клавиш и программно.
Программы и BIOS	
Загрузка с USB-накопителя	Загрузка с USB-дисков гибких дисков только в DOS
BIOS	Поддержка быстрой загрузки
Прочее	
Совместимость	WHQL
Разъем замка Kensington	1 шт.

3

**Подготовка
к работе**

❖ Начните использовать ноутбук

Для начала работы, пожалуйста, следуйте указаниям на иллюстрациях ниже.



❖ Управление питанием

Адаптер питания

Обратите внимание, что при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить адаптер питания и использовать питание от электрической сети. При подключении адаптера питания начинается зарядка батареи.

Помните, что в комплект поставки входит адаптер питания, одобренный для данного ноутбука. Использование блока питания другой модели может привести к повреждению ноутбука и подключенных к нему устройств.

Не закрывайте адаптер питания посторонними предметами, так как он выделяет тепло в процессе работы. Всегда помните, что адаптер питания выделяет тепло при работе.

Использование батареи

Этот ноутбук оснащен литий-ионной батареей высокой емкости. Аккумуляторная литий-ионная батарея представляет собой внутренний источник питания ноутбука.

Помните, что попытки самостоятельной разборки батареи могут привести к ее повреждению. Также помните, что ограниченная гарантия на батарею прекратит действовать в случае разборки батареи неавторизованным лицом.

Во избежание взрыва, вызванного неправильной заменой батареи, используйте батарею одинакового или эквивалентного типа, рекомендуемую только производителем.


Всегда храните неиспользуемую батарею в безопасном месте.

При утилизации батареи, пожалуйста, следуйте местным правилам по утилизации продукции.

Рекомендуется всегда иметь запасную батарею для поддержания питания. Для приобретения батареи, совместимой с данным ноутбуком, обращайтесь к местному продавцу.


Установка батареи

1. Найдите твердую канавку на батарее и болт батареи в батарейном отсеке, как показано ниже.
2. Совместите канавку и болт в соответствующей ориентации, убедившись, что они соединяются надлежащим образом.
3. Переверните батарею в направлении, показанном ниже.
4. Нажмите на батарею для ее фиксации в батарейном отсеке.
5. Переместите кнопку блокировки в положение блокировки, чтобы убедиться, что батарея зафиксирована.



Извлечение батареи

1. Убедитесь, что ноутбук выключен и внешнее питание отключено.
2. Переместите кнопку блокировки в положение разблокировано.
3. Найдите кнопку фиксатора батареи на нижней панели.
4. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора в направлении разблокирования батареи, обозначенном на нижней панели.
5. Выдвиньте край батареи из отсека кончиком пальца. Будьте осторожны при выдвигении батареи.
6. Затем извлеките батарею.



Рекомендации по безопасному использованию батареи

Нарушение правил замены или использования батареи может создать риск возгорания или взрыва, что может привести к причинению вреда здоровью.

- Заменяйте главную батарею батареями такого же или эквивалентного типа.
- Не разбирайте, не замыкайте накоротко, не сжигайте и не храните батареи при температуре выше +60° C (+140° F).
- Храните батарею в недоступном для детей месте.
- Не используйте ржавые и поврежденные батареи.
- Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами. За сведениями о переработке и правильной утилизации обращайтесь в местные органы по утилизации твердых отходов.

Экономия энергии батареи

Эффективное питание от батареи чрезвычайно важно для нормальной работы ноутбука. При неправильном управлении питанием от батареи могут быть утрачены сохраненные данные и пользовательские настройки.

Ниже приведены рекомендации по продлению работы ноутбука от батареи и предотвращению внезапного прерывания питания:

- Переводите систему в режим ожидания при ее простое или уменьшите значение таймера режима ожидания.
- Выключайте систему, если она не будет использоваться некоторое время.
- Отключайте ненужные настройки и отсоединяйте неработающие периферийные устройства.
- Подключайте к системе адаптер питания, когда это возможно.

Зарядка батареи

Батарея ноутбука заряжается, когда она установлена в ноутбук. Перед зарядкой батареи следуйте указаниям ниже:

- Если нет другой заряженной батареи, сохраните свою работу и закройте все выполняющиеся программы, а затем завершите работу системы или переведите ее в спящий режим с сохранением состояния на диск.
- Подключите внешний адаптер питания.
- Систему можно использовать, переключать в режим ожидания или выключать, не прерывая зарядку батареи.
- В батарее применяются литий-ионные элементы питания, не обладающие эффектом «памяти». Перед зарядкой батарею не требуется разряжать. Однако для оптимизации работы батареи рекомендуется раз в месяц полностью ее разрядить.

-
- Если ноутбук не используется длительное время, рекомендуется извлечь из него батарею. Это позволит продлить срок ее службы.
 - Фактическое время зарядки зависит от используемых приложений.

Управление питанием в ОС Windows



Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды. Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

Следуйте указаниям ниже для регулирования настроек управления питанием в ОС Windows:

Функции **Управления электропитанием** в ОС Windows позволяют настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и батареи.


1

Переместите курсор мыши в левый угол экрана, появится иконка Start (Пуск). Для вызова меню выбора кликните правой кнопкой мыши по иконке. Выберите Control Panel (панель управления) в меню.



2

Кликните **System** (система) и **Security** (безопасность).



3

Выберите **Power Options** (электропитание).



Power Options

[Require a password when the computer wakes](#)

[Change what the power buttons do](#)

[Change when the computer sleeps](#)

4

Выберите план электропитания, удовлетворяющий личным требованиям.

Choose or customize a power plan

A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, etc.) that manages how your computer uses power. [Tell me more about power plans](#)

Preferred plans

☒ **Balanced (recommended)**

[Change plan settings](#)

Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.

☐ Power saver


[Change plan settings](#)

Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

Show additional plans

**5**

Иконка питания представляет набор различных опций как показано ниже:

**6**

Для пробуждения компьютера из энергосберегающего режима нажмите кнопку включения.

Советы по экономии электроэнергии

- ♦ Включите функцию энергосбережения ECO для экономии электроэнергии.
- ♦ Выключите монитор, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- ♦ Используйте сочетание клавиш (Fn + F12) для перевода компьютера в режим ожидания.
- ♦ Оптимальным образом настройте параметры электропитания в Power Options (Электропитание) под ОС Windows.
- ♦ Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока, снимайте батарею или выключайте электрическую розетку, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Функция управления питанием позволяет компьютеру входить в состояние с низким энергопотреблением или в “спящий” режим после определенного времени бездействия компьютера. При использовании внешнего монитора с поддержкой ENERGY STAR, функция энергосбережения монитора также поддерживается. Для реализации всех преимуществ энергосбережения функция управления питанием, при подключенном адаптере питания, имеет следующие настройки по умолчанию:

- ♦ Выключать экран после 5 минут простоя
- ♦ Входить в спящий режим после 10 минут простоя


Компьютер выходит из спящего режима при нажатии кнопки питания/спящего режима. При включении функции Wake On LAN (WOL), компьютер также может выходить из спящего режима в ответ на сетевой сигнал.

❖ Основные операции

Если вы начинающий пользователь ноутбука, ознакомьтесь с приведенными далее инструкциями, чтобы обеспечить собственную безопасность и удобство работы.

Советы по обеспечению безопасности и удобству работы

Ноутбук представляет собой портативный компьютер, позволяющий работать в любом месте. Однако при длительной работе с ноутбуком важно выбрать правильное рабочее место.



1. Рабочее место должно хорошо освещаться.
2. Следует подобрать удобные стол и кресло и отрегулировать их высоту в соответствии со своей позой во время работы.
3. Сидя на кресле, отрегулируйте (если возможно) его спинку для обеспечения опоры спине.
4. Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении, во время работы колени и локти должны располагаться правильно (согнуты под углом приблизительно 90 градусов).
5. Руки положите на стол в естественном положении, чтобы он поддерживал запястья.
6. Отрегулируйте угол и положение ЖК-панели для оптимального просмотра.
7. Старайтесь не использовать ноутбук в местах, где это может причинить неудобство.
8. Часто меняйте позу.
9. Периодически потягивайтесь и делайте физические упражнения
10. Через определенное время делайте перерывы в работе.

Использование клавиатуры

Данный ноутбук оснащен полнофункциональной клавиатурой. Клавиши клавиатуры можно разделить на четыре категории: клавиши с буквами, клавиши курсора, цифровые клавиши и функциональные клавиши.

1



2



3



1. Клавиши с буквами
2. Цифровые клавиши
3. Клавиши курсора и функциональные клавиши

Клавиши с буквами

Кроме обычных клавиш с буквами к ним также относятся несколько клавиш для специальных целей, например [Ctrl] [Alt] и [Esc].

При нажатии клавиш фиксации режимов загораются соответствующие индикаторы состояния:

1. Num Lock: Нажмите эту клавишу для включения или выключения режима «Num Lock». Когда активирован этот режим, можно использовать цифровые клавиши, которые совмещены с клавишами с буквами.
2. Caps Lock: Нажмите эту клавишу для включения или выключения режима «Caps Lock». Когда включен этот режим, все набираемые на клавиатуре буквы вводятся как прописные.
3. Scroll Lock: Нажмите эту клавишу для включения или выключения режима «Scroll Lock». Эта функция зависит от программы и обычно используется в операционной системе DOS.

Цифровые клавиши

Цифровые клавиши совмещены с клавишами с буквами, активируйте режим «Num Lock» для использования этих клавиш с целью ввода цифр и формул.

Клавиши курсора

Четыре клавиши курсора (со стрелками) и клавиши [Home], [PgUp], [PgDn], [End] используются для управления перемещением курсора.

Клавиши «Возврат», [Ins] и [Del] в правом верхнем углу клавиатуры используются для редактирования текста.

Функциональные клавиши

Следующие клавиши [Fn] функциональны только в ОС, с установкой приложений SCM.






■ Клавиши Windows

На клавиатуре имеется клавиша с логотипом Windows () , которая используется для выполнения функций Windows, таких как открытие меню «Пуск» и запуск контекстного меню.

■ Главные [Fn] Клавиши



Переключение режимов работы видео выхода: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба дисплея.

	Включение или отключение тачпада.
	Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
	Увеличение яркости ЖК-дисплея.
	Уменьшение громкости встроенных динамиков.
	Увеличение громкости встроенных динамиков.
	Отключение звука компьютера.
	Принудительное переключение компьютера в режим ожидания (в зависимости от конфигурации операционной системы).
	Увеличение уровня яркости индиаматора клавиатуры.
	Уменьшение уровня яркости индиаматора клавиатуры.

■ Кнопка Быстрого запуска [Fn]

Нажатие кнопок быстрого запуска [Fn] активирует специальные приложения или инструменты.

Эти клавиши позволяют повысить эффективность работы.

- | | |
|---|---|
| 
User Defined
или
Windows Search
(опционально) | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите F4 для включения функции User Defined application (определяется пользователем). ♦ Или нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите F4 для включения функции Windows Search (поиск Windows). |
|---|---|



**ECO Engine
(Энергосбережение)**

- ♦ Нажмите и удерживайте клавишу **Fn**, затем нажмите **F5**, чтобы циклически переключать различные режимы энергосбережения **ECO Engine**, или для выключения этой функции.



Вебкамера

- ♦ Нажмите и удерживайте клавишу **Fn**, затем нажмите **F6** для включения функции **Вебкамера**. Нажмите ее еще раз для выключения.





Режим "В самолете"

- ♦ Для включения/выключения режима "в самолете" **нажмите и удерживайте клавишу Fn**, затем нажмите клавишу **F10**.
- ♦ Для обеспечения безопасности полетов рекомендуется всегда включать режим "В самолете", когда вы находитесь на борту.
- ♦ Для проверки состояния устройства найдите иконку-переключатель режима "В самолете" по следующему пути: **[Start/ Settings/ Change PC Settings/ Network / Airplane mode]** (Пуск/ Параметры/ Изменение параметров компьютера/ Сеть/ Режим "В самолете").
- ♦ Для включения функции WLAN (беспроводной сети) или Bluetooth пожалуйста, следуйте указаниям в **"Wireless Activation"** (Включение Беспроводных Сетей).

Включение беспроводных сетей

1. На рабочем столе найдите иконку **Settings** (Параметры) и кликните по ней.
2. Войдите на главную страницу **PC settings** (Параметры ПК), кликнув **Change PC settings** (Изменение параметров ПК).
3. В меню **Airplane mode** (В самолете) разверните **Network** (Сеть) .
4. Убедитесь, что режим "В самолете" выключен здесь.
5. Включите/выключите функции Wi-Fi или Bluetooth путем перемещения соответствующего переключателя. Проверить статус устройства можно по индикатору состояния.




1. Когда режим "В самолете" включен, функции WLAN и Bluetooth отключаются.
2. Информация, представленная здесь, приводится в справочных целях и может быть изменена без предварительного уведомления.

Описание тачпада

Встроенная в ноутбук сенсорная панель представляет собой устройство ввода, аналогичное стандартной мыши, и позволяет управлять ноутбуком, указывая курсором на экране и осуществляя выбор двумя кнопками.

1. Область перемещения курсора
Эта чувствительная к давлению область сенсорной панели позволяет управлять перемещением курсора на экране при помощи пальца.
2. Правая и левая кнопки
Действуют, как правая и левая кнопки мыши.



Использование сенсорной панели

Ниже приведено описание использования сенсорной панели:

■ Настройка сенсорной панели

Устройство тачпад можно настроить в соответствии со своими потребностями. Например, если вы левша, можно переназначить функции левой и правой кнопок. Кроме того, можно изменять размер, форму, скорость перемещения и другие параметры экранного курсора.

Для настройки сенсорной панели можно использовать стандартный драйвер Microsoft или IBM PS/2 в операционной системе Windows. Элемент «**Свойства:Мышь**» в **Панели управления** позволяет изменить конфигурацию.

■ Позиционирование и перемещение курсора


Поместите палец (обычно указательный) на сенсорную панель. Она будет действовать подобно миниатюрной копии дисплея. При перемещении пальца по панели курсор перемещается в соответствующее положение на экране. При достижении края панели поднимите палец и поместите его в подходящее место сенсорной панели для продолжения перемещения.

■ Указание и щелчок

Переместив курсор в положение над значком, пунктом меню или требуемой командой, просто слегка нажмите на сенсорную панель или нажмите левую кнопку для осуществления выбора. Эта процедура указания и щелчка является основной операцией управления ноутбуком. В отличие от традиционных указательных устройств, например мыши, вся сенсорная панель может выполнять функцию левой кнопки, поэтому каждое нажатие сенсорной панели аналогично нажатию левой кнопки. Более быстрое нажатие сенсорной панели позволяет выполнять двойной щелчок.

■ Перетаскивание

Файлы и объекты в операционной системе ноутбука можно перемещать перетаскиванием. Для этого переместите курсор на требуемый объект и дважды слегка нажмите на сенсорную панель и не отпускайте палец после второго нажатия. Теперь можно перетащить выбранный объект в требуемое место, переместив палец по сенсорной панели и отпустив палец с нее в новом месте объекта. Или можно нажать и удерживать левую кнопку при выборе объекта, а затем переместить палец в требуемое место и отпустить кнопку для завершения операции перетаскивания.



1. Переместите курсор, передвигая палец.
2. Удобно расположите запястье на столе.

Информация о жестком диске

Ноутбук оснащен 2.5-дюймовым жестким диском. Жесткий диск представляет собой запоминающее устройство, обладающее большей скоростью доступа к данным и большей емкостью по сравнению с другими запоминающими устройствами, такими как гибкие и оптические диски. Поэтому обычно на жесткий диск устанавливаются операционная система и приложения.

Для предотвращения непредвиденной потери данных в системе регулярно выполняйте резервное копирование важных файлов.

Не выключайте ноутбук, когда светится индикатор доступа к жесткому диску.

Не извлекайте и не устанавливайте жесткий диск при включенном ноутбуке. Замена жесткого диска может выполняться только уполномоченным продавцом или представителем сервисной службы.


Использование внешнего дисковода оптических дисков

Ноутбук оснащен оптическим запоминающим устройством. От модели приобретенного ноутбука зависит, какое именно устройство установлено в ноутбуке.

- Многоформатный привод (Super Multi): Выполняет функции привода двухслойных дисков DVD и привода DVD RAM. Это устройство позволяет записывать диски форматов CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, и т.д.
- Blu-ray (Привод Blu-ray): Это привод оптических дисков высокой емкости видео высокой четкости (HD) на одностороннем диске. Привод Blu-ray поддерживает более совершенные алгоритмы кодирования видео (кодеки) H.264 и VC-1, а также формат MPEG-2, используемый на дисках DVD. Он также поддерживает самое высокое разрешение для телевидения высокой четкости HDTV.

Установка диска

1. Убедитесь, что ноутбук включен.
2. Нажмите кнопку быстрого запуска (eject) на панели и загрузочный лоток частично выдвинется.
3. Аккуратно полностью выдвиньте лоток.
4. Поместите диск в лоток этикеткой вверх. Слегка прижмите центр диска для его фиксации.
5. Задвиньте лоток назад в привод.





1. Перед закрытием лотка убедитесь, что диск установлен в лотке надежно и должным образом.
2. Не оставляйте загрузочный лоток открытым.
3. Устройство, представленное здесь, приводится только для справки.

❖ Подключение к внешним устройствам

Порты ввода-вывода ноутбука позволяют подключать периферийные устройства и устройства связи. Все устройства, перечисленные здесь, приводятся исключительно в справочных целях.

Периферийные устройства




Устройства связи



Функции, перечисленные здесь, поддерживаются опционально, в зависимости от модели ноутбука. Для получения подробной информации свяжитесь с местным продавцом.

❖ Замена и обновление компонентов


Обратите внимание на то, что установленные в устройстве модули памяти, жесткий диск, модуль беспроводной ЛВС / Bluetooth и батарея могут быть модернизированы или заменены по требованию пользователя в зависимости от приобретенной модели.



Этот ноутбук оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей высокой емкости. Батарея является заменяемой.



В ноутбуке установлен оптический привод дисков, который можно модернизировать или заменить у авторизованного дилера или в сервисном центре.



В ноутбуке установлен жесткий диск, который можно модернизировать или заменить у авторизованного дилера или в сервисном центре.



В зависимости от характеристик модели для увеличения производительности ноутбука в него могут быть установлены дополнительные модули памяти. Данную операцию также должны выполнять представители авторизованного дилера или сервисного центра.

Для получения дополнительной информации об ограничениях на модернизацию см. Технические характеристики в Руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру.

Модернизации и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операции может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

