

Краткое руководство пользователя

Комплектация

1. Умные фитнес-часы
2. USB кабель и док-станция
3. Руководство пользователя

Приложение для часов Amazfit

Приложение доступно для устройств на iOS в App Store и Android в Google Play Market. Введите в поиске "Amazfit watch", чтобы скачать и установить приложение.

Зарядка

Умные фитнес-часы поставляются с уже заряженной батареей. Если при первом включении, часы не включаются, поставьте их на зарядку. Присоедините часы к док-станции так, как это изображено на картинке ниже. Убедитесь, что контакты док-станции плотно прилегают к контактам на задней части корпуса часов. Для зарядки подключите USB кабель к док-станции. Умные фитнес-часы можно зарядить как от сети, так и с помощью компьютера. При подключении часов к зарядному устройству, на дисплее появится изображение батареи.

Включение/Выключение

Чтобы включить умные часы, нажмите и удерживайте кнопку, которая расположена в верхней части справа. После чего, на экране будет запущена анимация (при первом включении может загрузка может занять несколько минут).

Используйте QR-код, который появится на дисплее для того, чтобы создать пару с Вашим устройством. Далее следуйте инструкциям в приложении.

Чтобы выключить часы, нажмите и удерживайте кнопку, которая расположена на корпусе устройства в верхней части справа. Подтвердите действие, нажав на "ОК" на дисплее.

Подключение

Включите Bluetooth на Вашем смартфоне.

Убедитесь, что часы заряжены.

Откройте приложение Amazfit watch и следуйте указаниям системы.

Чтобы создать пару с Вашим смартфоном, используйте QR-код. Следуя указаниям системы, включите уведомления в настройках системы.

Управление

Чтобы вернуться на главный экран из любого раздела меню необходимо нажать кнопку вверху справа на корпусе часов.

Смахните вверх, чтобы посмотреть сообщения, почту и другие уведомления.

Смахните вниз, чтобы получить доступ к настройкам в следующих разделах: "Погода", "Батарея", "Режим без звука" и "Другие настройки".

В разделе "Другие настройки": "Найти мой телефон", "Bluetooth", "Wi-Fi", "Режим полёта/без звука", "Подсветка (яркость экрана)", "Спящий режим", "Вибрация", "Носить на левой/правой руке", "Обновление", "Сброс настроек", "Выключение".

Смахивая влево/вправо, Вы можете обращаться к различным виджетам: "Режимы активности", "Бег", "Отчет о суточной активности", "Музыка", "Будильник", "Погода", "Секундомер", "Компас", "Пульс", "Сон" и др.

Подключение к Wi-Fi

Вернитесь на главную страницу ("Домой"), нажав на кнопку справа вверху. На главной странице (экране), смахните вниз, чтобы перейти к настройкам. Листайте влево до раздела "Дополнительные настройки", тапните, чтобы открыть меню. Листайте вниз пока не найдёте Wi-Fi, подключитесь к сети.

Обновление ПО

Подключитесь к сети Wi-Fi.

На главной странице смахните вниз, чтобы перейти в раздел "Настройки": Погода, Батарея, Режим "Не беспокоить" и "Дополнительные настройки". Выберете значок "Дополнительные настройки" и листайте список пока не найдёте "Обновление". Нажмите на "Обновление", чтобы проверить наличие обновления и скачайте последнюю версию.

Меры предосторожности

Не пытайтесь извлечь аккумуляторную батарею самостоятельно. По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Информация об утилизации

Данный знак означает, что настоящий продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Утилизируя электрическое оборудование надлежащим образом (т.е. в специальных пунктах сбора отходов), вы помогаете сохранять природные ресурсы.

Условия эксплуатации

Часы Amazfit водо- и пыленпроницаемы по стандарту IP67. Они полностью защищены от пыли и способны выдержать погружение на 1 метр в воду комнатной температуры в течение 30 минут. Плавать и погружаться с часами не рекомендуется. Пожалуйста, не используйте часы под водой. После того, как часы побывали в воде, протрите их сухой тряпкой перед тем, как снова использовать или заряжать. Часы не защищены от морской воды, химических реагентов, кислотных и щелочных растворов, и т.п. Гарантия не распространяется на повреждения/дефекты, возникшие в результате контакта устройства с жидкостями.

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть часы. Вещества, содержащиеся в данном продукте и/или в аккумуляторной батарее могут причинить вред окружающей среде и/или Вашему здоровью при неправильном обращении (эксплуатации).

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не подвергайте Ваше устройство экстремально низким или высоким температурам.

Не оставляйте часы в местах прямого попадания солнечных лучей на длительное время.

Не используйте Ваши часы в сауне или бане (парилке).

Технические характеристики

Наименование: AMAZFIT PACE

Модель: A1612

Ёмкость аккумулятора: 280 мАч

Подключение: Bluetooth 4.0 / Wi-Fi

Входной ток: 500 мА (макс.)

Рабочие температуры: 0°C - 40°C

Класс защиты: IP67

Поддержка устройств:

Iphone 4s или более поздней версии с IOS 8.0 и выше, устройства на платформе Android 4.4 и выше, Bluetooth 4.0.

Гарантия и возврат

Поддержка в РФ: mi-shop.com

Email: support.ru@mi-shop.com