

**Детские часы для слежения онлайн
Инструкция по эксплуатации D26C**



Печатная версия V1.0 (2017) на английском языке

Бережное отношение к детям - отныне и навсегда

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию. Иллюстрации в данном руководстве пользователя приведены только для справки, пожалуйста, обращайтесь к реальному продукту.

1. Подготовка к использованию

- Проверьте наличие полного комплекта аксессуаров. Выберите мир сим-карты, которая соответствует сети GSM, вы можете ознакомиться с рекомендациями дилера. (Отключите питание перед установкой мир сим-карты)
- Мир сим-карта должна иметь функцию GPRS и проверки вызова.
- Установите приложение на телефон, вы можете обратиться к дилеру, если не знаете, как его загрузить.
- Штрих-код и QR-код доступны для зарегистрированных пользователей.

2. Функция изделия

- Местоположение GPS+LBS
- Два способа управления, мобильный телефон конечного пользователя или компьютерная платформа обслуживания GPRS
- GPRS в режиме реального времени, отслеживание, мониторинг
- Телефонная книга

- Голосовой чат
- След
- Здоровье
- Знакомства
- Будильник
- Электрическое ограждение
- Сигнал SOS
- Аварийный сигнал при низком уровне заряда
- Прогноз погоды
- Дистанционное отключение
- Фонарик
- Игра
- Фотографирование
- Удаленное фотографирование
- Шагомер



Входное напряжение / электрический ток: ПТ-6B-0 35A

Внимание: аккумулятор часов нельзя перегревать, например, при солнечном излучении или вблизи огня.

3. Описание часов



4. Части дисплея экрана и инструкции



Примечание: В фотоальбоме можно сохранить только одно изображение. Напоминание: все изображения только для справки. Пожалуйста, обращайтесь к реальному дисплею.

4.1. Страница часов

4.2. Основной экран: начиная слева от первой строки: GSM-сигнал, мощность. Вторая строка: Время (24-часовой режим). Третья строка: Любимая награда. Четвертая строка: дата, день недели.

4.3. Телефонная книга: при нажатии этого значка можно увидеть 10 номеров контактных телефонов в Приложении, выберите и нажмите на любой номер, на который вы хотите позвонить.

4.4. Быстрое обучение: нажмите на значок шестеренки в правом нижнем углу, чтобы установить иррорый режим. Имеется 3 режима: простой, обычный и сложный. Нажмите иконку «Старт», чтобы запустить функцию быстрого обучения.

4.5. Чат: Войдите в чат через приложение, и вы сможете отправлять голосовые сообщения и фотографии на телефон. Обратите внимание: часы не могут отправлять текстовые сообщения на приложение телефона, в то время как приложение телефона может отправлять текстовые сообщения на часы.

4.6. Загрузка приложения: Используйте телефон для сканирования QR-кода для загрузки приложения.

4.7. Фонарик Нажмите на меню, проведите пальцем по кнопке вверх, чтобы включить фонарик, проведите по кнопке вниз, чтобы выключить фонарик.

4.8. Камера Вы можете делать снимки, нажав на этот значок

4.8. Галерея: Вы можете просматривать изображения, снятые часами, нажав на этот значок. Изображение можно удалить.

5. Инструкции для мобильного клиента

5.1. Регистрация приложения (Примечание: Перед регистрацией выберите подходящий язык и регион.)

Зарегистрируйтесь перед входом в свою учетную запись. Вы можете узнать свой идентификационный номер на обратной стороне часов и ввести его в приложение, а идентификационный номер имени пользователя должен состоять не менее, чем из четырех символов (буквы или цифры). Идентификационный номер и имя пользователя являются единственной информацией, которая не может быть изменена, остальные данные может быть вводить любые. Пароль можно изменить. Регистрация на экране показана ниже:



Пожалуйста, обращайтесь к реальному дисплею

5.2. Вход

Интерфейс функционального меню приложения
Введите правильную учетную запись и пароль в интерфейсе приложения и нажмите «Вход», таким образом вы можете войти в главный интерфейс. Изображение приведено ниже



Пожалуйста, обращайтесь к реальному дисплею
Описание функций

- Чат:** Есть возможность осуществлять голосовой чат между часами и приложением. Передача голосовых сообщений из приложения. Приложение начнет запись, и отправляет ее на часы, как только вы нажимаете кнопку запуска, запись может длиться 15 секунд. В голосовом меню появится отметка, если на часы придет сообщение, и вы сможете нажать значок, чтобы прослушать голосовое сообщение. Функция записи часов: Коснитесь экрана, чтобы войти в меню чата, затем нажмите и удерживайте значок для записи и отпустите, чтобы отправить сообщение в приложение.
- Данные ребенка** вы можете добавить основную информацию о вашем ребенке, увлечения, характеристика и т. д.
- Настройки:** Вы можете установить каждый параметр часов самостоятельно.



Пожалуйста, обращайтесь к реальному дисплею

- Установка номера SOS:** После подключения к вашему мобильному телефону вы можете выбрать 3 номера в своей телефонной книге для сохранения в качестве контактных для связи в случае чрезвычайной ситуации. В чрезвычайной ситуации вы можете нажать и удерживать кнопку SOS в течение 3 секунд для запуска сигнала. Если вызов будет принят, он больше не будет звонить или же будет продолжать набор номера до окончания второго этапа.
- Контроль:** Как правило, отправляется на номер родителей... Часы автоматически вызовут установленный номер после запуска этой функции. Часы не могут следить за телефоном, а телефон может отслеживать часы.
- Дистанционное фотографирование:** Нажмите на иконку «удаленная фотография», затем вы можете управлять часами, чтобы делать фотографии дистанционно, и обновлять меню каждые 30 секунд. Вы можете увеличить изображение, нажав на него, и повернуть его на 90 градусов, а также проверить время фотографирования

- Настройки SMS-оповещений:** В часах имеются переключатели сигналов низкого заряда, SOS и снятия часов, а сообщения о тревоге будут отправляться на номер телефона, добавленный к этим трем настройкам. Аварийные сообщения будут считаться обычными, и этот номер телефона также будет автоматически добавлен к контакту голосового монитора.
- Телефонная книга:** На часах можно установить 10 телефонных номеров, и с этих 10 телефонных номеров можно звонить на часы, это двухсторонняя связь.
- Восстановить рабочий режим по умолчанию:** Рабочий режим по умолчанию: отправка 24 часа в сутки, интервал загрузки - 10 минут.
- Дистанционное отключение:** Часы не могут отключиться нажатием на иконку отключения при запуске и обычной работе.

- Электронное ограждение:** Минимальный радиус ограждения составляет 200 метров, часы будут запускать сигнал, когда пользователь выйдет за пределы ограждения.
- Любимая награда:** Выберите количество сердечек в приложении и нажмите иконку определения, после чего данные будут отправлены на часы. А на экране появятся сердечки и цифры.
- Будильник:** можно установить три будильника, будильник можно установить в соответствии с собственными требованиями.

- Поиск часов:** Вы можете отправить эту инструкцию, когда ваши часы потеряны, часы будут звонить в течение минуты, затем вы можете поискать свои часы и нажать любую клавишу, чтобы выключить звонок. Внимание: Вы можете найти идентификационный номер в списке оборудования, если этот идентификационный номер не соответствует идентификационному номеру, наклеенному на часы, часы не смогут связываться с приложением. В документе "Помощь" для всех функций приведены более подробные инструкции, вы можете внимательно ознакомиться с инструкциями.
- Инструкции по аварийному сигналу часов**
После того, как устройство получит какой-либо аварийный сигнал, аварийное сообщение будет отправлено клиенту, нажмите на сообщение, и клиент увидит список сведений об аварийной ситуации и просмотрит их.
- Функции режима работы часов** Три основных рабочих режима: Нормальный режим, режим энергосбережения и следования. Интервалы загрузки трех режимов различны. **Нормальный режим:** интервал загрузки составляет 800 секунд **Режим энергосбережения:** интервал загрузки составляет 3600 секунд **Режим слежения:** интервал загрузки составляет 60 секунд
- Инструкции, связанные с устройством**
- Аварийный сигнал SOS**
Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3 секунд, экран терминала SOS, терминал войдет в аварийный режим, он наберет три номера SOS по два раза. Если вызов будет принят, он больше не будет звонить.

- или же будет продолжать набор номера до окончания второго этапа. В то же время он отправит аварийное сообщение в приложение.
- Аварийный сигнал при низком уровне заряда**
Если уровень заряда составляет менее 20%, часы будут сигнализировать, и терминал отправит аварийное сообщение на номер центра. В то же время будет отправлено аварийное сообщение в приложение.
 - Чат:**
Войдите в меню на часах, вы можете общаться через приложение
 - Дистанционный контроль**
Сначала вам нужно установить номер оповещения и отправить инструкции для голосового контроля на устройство, после чего устройство наберет номер оповещения и перейдет в режим автоматического ответа. При одностороннем разговоре устройство не может слышать голос другой стороны.
 - Выключение**
Измените мир сим-карты, затем нажмите иконку выключения, дистанционное управление приложением отключится.
 - Телефонная книга**
В приложении можно настроить 10 номеров, эти номера могут звонить на часы и осуществлять двусторонний разговор.
 - Ответ/удержание вызова**
Нажмите на виртуальную клавишу, чтобы ответить на входящий вызов, и нажмите кнопку включения питания для удержания.
 - Фотографирование часами и дистанционное фотографирование**
Нажмите и откройте меню камеры, после чего вы можете делать снимки. В фотоальбоме часов можно сохранить только одно изображение. Запустите функцию удаленного фотографирования в приложении. Изображение будет отправлено в приложение после того, как вы дадите команду удаленного фотографирования. Изображения в приложении можно удалить вручную.
 - Касание для знакомства**
Кликните на значок и войдите в контакт, чтобы создать меню друзей, они также могут нажать на значок, чтобы подружиться, когда двое одинаковых часов находятся одновременно в одном месте.

Часы могут отправлять голосовые сообщения друг другу, как только они подружатся.

- Диагностика проблем**
Устройство не может подключиться к серверу в первый раз, а серверное приложение показывает офлайн-режим. Пожалуйста, проверьте: 1) Проверьте, правильно ли установлена мир сим-карта, и является ли изображение на экране нормальным. Пожалуйста, обратитесь к изображениям в инструкции. 2) Если ваш мир сим-карта не обслуживается, проверьте, включена ли функция GPRS. 3) Была ли отменена услуга GPRS. 4) Проверьте, правильно ли указаны параметры услуги поставщиком, а затем установите их правильно. 5) **Вход для сканирования QR-кода**

