

KREZ
TANGO

Руководство пользователя

SMART-ЧАСЫ

активации функций.

сенсорный выключатель

 **Уведомления:** здесь хранятся последние 7 уведомлений (напоминания, звонки, сообщения и т. д.). Видимость тех или иных уведомлений вы можете настроить в приложении на своём телефоне. Когда на вашем телефоне появляется какое-либо уведомление, экран смарт-часов загорается, а сами часы начинают вибрировать.

Page 9
60*85mm

Спорт: нажмите сенсорную кнопку, чтобы войти в мульти-спортивный режим, кнопкой переключения выберите необходимый спортивный режим и нажмите сенсорную кнопку. Чтобы выйти из режима, нажмите сенсорную кнопку. Сенсорную кнопку переключения вернуться в мульти-спортивный режим.

В смарт-часах предустановлены следующие режимы:

- альпинизм
- йога
- езда на велосипеде
- плавание
- баскетбол
- бег
- бадминтон,
- настольный теннис
- большой теннис
- футбол

В каждом из режимов ведется учет времени подвижности и калорий.

Page 18
60*85mm