



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

I Установка SIM-карты

1. Используйте для вставки SIM-карты специальную карту, включенную в комплект поставки. Внимательно, не используйте никакие другие острые предметы.
 2. Примечание: Используйте только оригинальные nano-SIM или microSD карты. Когда вставляете карту в лоток, убедитесь, что устанавливаете ее правильной стороной.
 3. Вставьте nano-SIM или microSD карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.

II Начало работы

Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройств.
 1. SIM-чип
 2. Кнопка регулировки громкости
 3. Кнопка включения

III Кнопки

1. Аппаратные кнопки

1. Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
 2. Удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд для перезагрузки телефона.
 3. Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия блокировки.

2. Панель навигации (настроенные кнопки)

При включении устройства по умолчанию на экране покажутся настраиваемые кнопки «Назад», «Домой», «Назад».

- Кнопка «Назад»: Кнопка кнопки «Назад» возвращает вас к предыдущему экрану.
- Кнопка «Домой»: Нажмите кнопку «Домой» и вернетесь на стартовую страницу. Удерживая кнопку «Домой» открывает экраны Google™.
- Кнопка «Назад»: Какую кнопку «Назад» открывает экран заданных приложений.

Вы можете использовать кнопку «Назад» для аналогичных задач: выберите **Настройки** > **Панель навигации** > **Выбор панели**. В нижней части экрана появится кнопка «Назад» (→).
 Кнопка «Назад» — возвращает к предыдущему экрану.
 Нажмите кнопку — возвращает на стартовую страницу.
 Проведите вверх по экрану, чтобы открыть список запущенных приложений.

IV Домашний экран

1. Управление экраном

Удерживая палец на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить экран, изменить обои и добавить виджеты.

2. Вход в режим редактирования

Когда экран заблокирован, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.

3. Панель уведомлений

Для того, чтобы раскрыть панель уведомлений, проведите пальцем вниз по экрану.

V Менеджер запущенных приложений

1. Закрывание приложений в менеджере запущенных приложений

Проведите пальцем вверх по экрану приложения, чтобы завершить его работу.

2. Дополнительные возможности

Проведите по экрану приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенных настройки: замок, секрет и многозадачный режим.

VI Панель уведомлений

Быстрый доступ к настройкам приложений.
 Нажмите и удерживайте кнопку быстрого доступа на панели уведомлений, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.

VII Скриншот

Усовершенствованный режим скриншота оризента.
 Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим скриншота оризента. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать снимки, не закрывая экран.

VIII Камера

Быстрый доступ к камере.
 Двойным нажатием на кнопку включения вы можете запустить камеру и начать делать снимки.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 2014/53/EU.

Краткое руководство предназначено исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предоставленной версии операционной системы.

Полная версия руководства находится на странице <http://www.meizu.com/products.html>.

©2018 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. не несет ответственности за использование MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира, Google, Google Play и другие торговые знаки принадлежат Google LLC.

Все другие торговые знаки и авторские права принадлежат соответствующим правообладателям.

Официальный импорт в РФ: ООО «БРАУН» 117105, с. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, строение 1_2, эт. 8, комн. 33 (РМТЗ).