

rombica

Ray L300 MPR-L30 Ray Smart X1400 MPR-X140

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Table with 3 columns: Model (Ray X1400, Ray L300), Resolution (800x480, 320x240), Type of projector (LED lamp), Dimensions (1.2-3.8m, 0.86-3.3m), Brightness (1500 lm, 300 lm), Contrast (1500:1, 1000:1), Trapezoidal distortion correction (Yes), Dynamics (Yes), Supported formats (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p), Carrier support (USB, microSD), Interfaces (HDMI, VGA, Composite audio-video, USB Type-A, etc.), Video codecs (H.264, H.263, MPEG1, etc.), Video containers (MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, etc.), Audio formats (MP3, AAC, WMA, etc.), Images (JPG, PNG, BMP, GIF), Wi-Fi (No), Bluetooth (Yes), OS (Android OS 6.0), Memory (8 GB).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Подсоедините к устройству поставляемый в комплекте адаптер питания (Ray L300) / сетевой кабель (Ray X1400) после чего подсоедините вилку адаптера питания / сетевого кабеля к электрической сети 220 В

Полное руководство пользователя скачайте с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с QR кодов:



Ray X1400



Ray L300

Для сканирования QR кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне, либо скачайте из Google Play / Appstore совместимое приложение для чтения QR кодов. Либо скачайте руководство с сайта rombica.ru в разделе загрузок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед стартом эксплуатации
2. Рекомендуется:
- Устанавливать проектор на твердой ровной поверхности
- Не использовать проектор более чем 18 часов подряд. При достижении времени непрерывной работы 18 часов дать устройству отдохнуть не менее часа
- Не направлять работающий объектив проектора в глаза и на людей. Не прикасаться к работающему объективу голыми руками
3. Это изделие необходимо эксплуатировать при напряжении питания, указанном на этикетке; Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием в течении 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости (актуально для модели Ray L300)
4. Перед подзарядкой аккумулятора, убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство из комплекта (актуально для модели Ray L300)
5. Если устройство не используется в течение длительного времени, то проводите полный цикл разряда-заряда один раз в месяц после проверки состояния аккумулятора (актуально для модели Ray L300)
6. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
7. При отключении кабеля и адаптеров никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
8. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
9. Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия
10. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
11. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
12. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на подоконнике и т.д.)

Print area: 500*125 mm
Fold size: 125*125 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

2 side printing

- 13. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы
14. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса. Для очистки используйте влажную ткань. Объектив следует осторожно протирать специальной тканью для чистки стекол
15. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
16. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Также не рекомендуется использовать проектор в плохо вентилируемых местах, например, в углу помещения. Не следует ставить проектор, например, на заставленный кофейный столик, диван или кровать и т. д. Не оставляйте проектор в таком закрытом пространстве вроде тумбы или шкафа, которые затрудняют прохождение потока воздуха; Не закрывайте вентиляционные отверстия

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит; Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. Если предполагается длительное хранение устройства без использования – рекомендуется оставлять его заряженным на 50%. (актуально для модели Ray L300)

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и благополучию

Назначение товара: Устройство предназначено для проецирования изображения на внешнюю поверхность с помощью LED лампы. Устройство оборудовано встроенным медиаплеером и динамиком

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах

Актуально только для модели Ray L300: Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки

Актуально для всех моделей серии Ray: Для сохранности LED лампы устройства во время перевозки пользуйтесь нормативами для хрупких устройств

Произведено: январь 2019
Соответствует требованиям: TP TC 020/2011; TP TC 004/2011
Сертификат соответствия TC RU C-SG.АЖ17.В.00061/18; Срок действия с 29.12.2018 до 28.12.2020
Сертифицирующий орган: ООО «Квант», 111020, РОССИЯ, г. Москва, пер. Юрьевский, д. 13А, стр. 1
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AJ17
Торговая марка: ROMBICA; Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед
Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур
Адрес производства: "ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД", Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стреет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «Онлайн Трейд». Юридический адрес: РФ, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/1/94, +7 (495) 225-95-22
Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, офис 41х1Д, service@rombica.ru
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур.
Произведено: Китай; Техническая поддержка — support@rombica.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

Область действия гарантии – Российская Федерация.
Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы – 24 месяца
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Blank warranty form with fields for Product, Model, Date of purchase, Serial number, Seller's stamp, Buyer's signature, and a table for repair details (No, date, code, service, master, client).