

realme

Краткое руководство

RMX1927

В данном руководстве пользователя содержатся сведения о безопасности продукта. Прежде чем начать пользоваться телефоном, внимательно ознакомьтесь с важной информацией в руководстве (HIG).

Благодарим за выбор смартфона realme

В данном руководстве пользователя описаны наиболее важные функции смартфона. Для получения более подробной информации о телефоне вы можете посетить официальный веб-сайт realme.



Внимание!

- ▶ Не кладите телефон и аккумулятор вблизи отопительного оборудования, устройств для приготовления пищи, приборов высокого давления (таких как СВЧ-печи, индукционные плиты, электрические плиты, нагреватели, кастрюли-скороварки, водонагреватели, газовые плиты и т.п.), а также не помещайте их внутрь этих устройств. Это может привести к перегреву и взрыву аккумулятора.
- ▶ Используйте только оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, кабелей для передачи данных и аккумуляторов, не одобренных производителем телефона, может привести к удару электрическим током, возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.
- ▶ Во время зарядки устройство должно находиться при нормальной комнатной температуре и в условиях хорошей вентиляции. Рекомендуется заряжать устройство при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C.
- ▶ Заднюю крышку снять невозможно.

Комплектация

В комплект входят:
телефон - 1 шт., зарядное устройство - 1 шт., USB-кабель - 1 шт., Руководство по безопасности - 1 шт., Краткое руководство пользователя - 1 шт., инструмент для извлечения SIM-карты - 1 шт., защитный чехол - 1 шт.

Спецификации

Модель	RMX1927
Экран	16.5 см(6.5")
Размер	164.4x75.6x9.3(мм)
Емкость аккумулятора	4880mAh/18.88Wh(min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)
Камера	Фронтальная: 13 Мпикс Основная: 12 Мпикс +8 Мпикс +2 Мпикс +2 Мпикс
Условия использования	0°C-35°C
Уровень SAR	CE SAR
	<2.0W/kg (для головы) <2.0W/kg (для тела)

Характеристики радиосигналов		
Радио	Частота	Макс. выходная мощность
GSM	850MHz	32.5±1dBm
	900MHz	32.5±1dBm
	1800MHz	29.6±1dBm
	1900MHz	29.6±1dBm
WCDMA	Band 1	23±1dBm
	Bands 5/8	23.2±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3	23±1dBm
	Bands 5/8/20/28	23.2±1dBm
	Band 7	22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	9±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	15.5±2dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	14.5±2dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	11.5±2dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	<42dBuA/m @10m

Как перезагрузить телефон

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости (+) до появления загрузочного окна realme.

Как перенести информацию из памяти старого телефона на новый телефон?

Для переноса изображений, видео, музыки, контактов, сообщений, приложений и других данных со старого телефона на новый Вы можете воспользоваться функцией realme «Создать копию телефона».

1. Если на Вашем старом телефоне установлена операционная система Android, отсканируйте этим телефоном QR-код, приведенный ниже, и установите приложение «Копия телефона». Затем откройте приложение «Копия телефона» на старом и новом телефонах и следуйте подсказкам на экране.



<https://i.dnephone.coloros.com/download>

2. Для переноса данных с iPhone откройте «Копия телефона» на новом телефоне и следуйте подсказкам на экране для входа в свой аккаунт iCloud и синхронизации файлов.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Некоторые характеристики Вашего телефона могут отличаться в зависимости от региона, поставщика услуг и версии программного обеспечения, и могут быть изменены без предварительного уведомления.



5211466

V0.1

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
CH	DK	IS	LI	NO	TR	