



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### I Установка SIM-карты

- 1 Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы.
- 2 Примечание: Используйте только оригинальные nanoSIM карты.
- 3 Когда вставляете карту в лоток, убедитесь, что устанавливаете ее правильной стороной.

### II Начало работы

- 1 Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.
- 2 Кнопка регулировки громкости
- 3 Кнопка включения

### III Кнопки

- 1 **Аппаратные кнопки**
    1. Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
    2. Удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд для перезагрузки телефона.
    3. Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия скриншота.
  - 2 **Панель навигации (названные кнопки)**

При включении устройства по умолчанию на экране появляются названные кнопки «Назад», «Домой», «Недавние».

    - ◀ **Кнопка «Назад»:** Касание кнопки «Назад» возвращает вас к предыдущему экрану.
    - **Кнопка «Домой»:** Нажмите кнопку «Домой» возвращает на стартовую страницу. Удержание кнопки «Домой» открывает сервисы Google™.
    - **Кнопка «Недавние»:** Касание кнопки «Недавние» открывает список запущенных приложений.
- Вы можете использовать кнопку mBack для аналогичных задач: выберите **Настройки** > **Панель навигации** > **Выбрать mBack**. В нижней части экрана появится кнопка mBack (—) Касание кнопки (—) возвращает к предыдущему экрану. Нажмите кнопку (—) возвращает на стартовую страницу. Проведите вверх по экрану, чтобы открыть список запущенных приложений.

### IV Домашний экран

- 1 **Управление экраном**

Удерживая палец на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.
- 2 **Вход в режим редактирования**

Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.
- 3 **Панель уведомлений**

Для того, чтобы раскрыть панель уведомлений, проведите пальцем вниз по экрану.

### V Менеджер запущенных приложений

- 1 **Закрытие приложения в менеджере запущенных приложений**

Проведите пальцем вверх по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.
- 2 **Дополнительные возможности**

Проведите по вкладке приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, секрет и много (многооконный режим).

### VI Панель уведомлений

**Быстрый доступ к настройкам приложения**  
Нажмите и удерживайте иконку быстрого доступа на панели уведомлений, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.

### VII Скриншот

**Усовершенствованный режим снятия скриншота**  
Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим снятия скриншота. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать снимок, не закрывая экран.

### VIII Камера

**Быстрый доступ к камере**  
Двойным нажатием на кнопку включения вы можете запустить камеру и начать делать снимки.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 2014/53/EU. Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

Полная версия руководства находится на странице <https://www.meizu.com/ru/products.html> ©2018 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. адаптер фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира. Google, Google Play и другие торговые знаки принадлежат Google LLC.

Все другие торговые знаки и авторские права принадлежат соответствующим правообладателям.

Официальный импортер в РФ: ООО "БРАЙН". 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, строение 1\_2, эт. 6, комн. 33 (РМ/ПЗ)