



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

I Установка SIM-карты

- 1 Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы.
- 2 Примечание: используйте только оригинальные nano-SIM карты. Когда вставляете карту в лоток, убедитесь, что вставляете ее правильной стороной.
- 3 Вставьте nano-SIM карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.

II Начало работы

Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд для включения устройства.

- 1 SIM-слот
- 2 Кнопка регулировки громкости
- 3 Кнопка включения
- 4 Сканер отпечатков пальцев

III Кнопки

I Аппаратные кнопки

- 1 Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
- 2 Удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд для перезагрузки телефона.
- 3 Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия скриншота.

2 Панель навигации (назакранные кнопки)

При включении устройства по умолчанию на экране появляются кнопки «Назад», «Домой», «Недавнее».

- ◀ Кнопка «Назад»: Касание кнопки «Назад» возвращает вас к предыдущему экрану.
- Кнопка «Домой»: Нажатие кнопки «Домой» возвращает на стартовую страницу.
- Кнопка «Недавнее»: Касание кнопки «Недавнее» открывает список запущенных приложений.

В операционной системе Flyme вы можете использовать кнопку mBack для аналогичных задач: выберите **Настройки > Панель навигации > Выбрать mBack**. В нижней части экрана появится кнопка **mBack** (←). Касание кнопки **mBack** возвращает к предыдущему экрану. Нажатие кнопки **mBack** возвращает на стартовую страницу. Проведите вверх по экрану, чтобы открыть список запущенных приложений.

IV Домашний экран

1 Управление экраном

Удерживая палец на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.

2 Вход в режим редактирования

Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.

3 Панель уведомлений

Для того, чтобы раскрыть панель уведомлений, проведите пальцем вниз по экрану.

V Менеджер запущенных приложений

1 Закрытие приложения в менеджере запущенных приложений

Проведите пальцем вверх по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

2 Дополнительные возможности

Проведите по вкладке приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, секрет и много (многооконный режим).

VI Панель уведомлений

Быстрый доступ к настройкам приложения

Нажмите и удерживайте иконку быстрого доступа на панели уведомлений, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.

VII Скриншот

Усовершенствованный режим снятия скриншота

Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим снятия скриншота. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать снимок, не закрывая экран.

VIII Камера

Быстрый доступ к камере

Двойным нажатием на кнопку включения вы можете запустить камеру и начать делать снимки.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 2014/53/EU.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

Полная версия руководства находится на странице <https://www.meizu.com/russia/products.html>

©2019 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.

Google, Google Play и другие торговые знаки принадлежат Google LLC.

Все другие торговые знаки и авторские права принадлежат соответствующим правообладателям.

Импортер в РФ: ООО «ПРОФИТСОЛЮШЕН», 127055, г.Москва, Тупик Тихвинский 1-й, дом 5-7, помещение 1, комн. 2, офис В1, e-mail: Profit.solu@yandex.ru

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «ЭЛКО Рус», 143441, Московская обл, Красногорский р-н, Путиловское по, 69 км МКАД, строение 7, оф.506, elko_rus@elko.ru