

Quick Guide

RMX2180/RMX2181
RMX2182/RMX2183

realme

realme



Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

Receiver

Front Camera

Ambient Light Sensor

Volume Key

Power Key

Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

- If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

<https://l.clonephone.coloros.com/download>

- If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

- 1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.

Specification

Product	RMX2180/RMX2181 RMX2182/RMX2183
Main screen parameter	16.5cm(6.5")
Dimension	164.5×75.9×9.8(mm)
Battery	5860mAh/22.67Wh(Min) 6000mAh/23.22Wh(Typ)
Camera	8Megapixels Front 13Megapixels+8Megapixels +2Megapixel+2Megapixels Rear
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR
	<2.0W/kg(Head) <2.0W/kg(Body)

Radio Waves Specifications			
Radio	Frequency (V1.0)	Frequency (V2.0)	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz		32.5±1dBm
	1800MHz/1900MHz		29.5±1dBm
WCDMA	Band 1		23±1dBm
	Bands 5/8		23.3±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3		23±1dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/20/28	23.3±1dBm
	/		22.5±1dBm
	Band 7		22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		7±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		15±2dBm(EIRP)

Chào mừng đến với realme

Sách hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách sử dụng điện thoại và các tính năng chính. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Loa trong

Camera trước

Cảm biến ánh sáng

Phím âm lượng

Phím nguồn

Cảnh báo:

- Không đặt điện thoại hoặc pin gần hoặc bên trong các thiết bị phát nhiệt, thiết bị nấu ăn, bình áp suất cao (như lò vi sóng, bếp từ, lò nướng bằng điện, máy sưởi, nồi áp suất, máy đun nước, bếp gas, v.v.) để ngăn pin bị quá nhiệt và có thể dẫn đến cháy nổ.
- Chỉ được sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu và pin đi kèm với máy. Các bộ sạc, cáp dữ liệu hoặc pin chưa được phê duyệt và không có chứng nhận của nhà sản xuất có thể gây ra điện giật, cháy, nổ và các mối nguy hiểm khác.
- Khi sạc, vui lòng đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ bình thường và thông gió tốt. Nền sạc thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C ~ 35°C.
- Không thể tháo vỏ mặt sau.

Cách khởi động lại điện thoại:

Giữ nút Nguồn và nút Tăng âm lượng đồng thời cho đến khi hình động khởi động realme được hiển thị để khởi động lại điện thoại.

Làm thế nào để có thể truyền nội dung được lưu trữ trên điện thoại cũ của tôi sang điện thoại mới?

Bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản điện thoại của realme để nhanh chóng chuyển hình ảnh, video, âm nhạc, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng, v.v sang điện thoại mới.

- Nếu điện thoại cũ là điện thoại Android, hãy quét mã QR bên dưới, tải và cài đặt "nhân bản điện thoại", sau đó đồng thời mở "nhân bản điện thoại" ở cả 2 điện thoại cũ và mới, và làm theo hướng dẫn.

<https://l.clonephone.coloros.com/download>

- Nếu điện thoại cũ là iPhone, hãy mở "nhân bản điện thoại" ở điện thoại mới, làm theo hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản iCloud và tiến hành đồng bộ dữ liệu.

Phụ kiện kèm theo

Bạn được cung cấp các phụ kiện tiêu chuẩn như sau:

- 1 Thân máy, 1 Sạc, 1 Cáp USB, 1 Dụng cụ lấy sim, 1 Hướng dẫn sử dụng nhanh, 1 Sách hướng dẫn sử dụng an toàn.

Thông số điện thoại

Sản phẩm	RMX2180/RMX2181 RMX2182/RMX2183
Màn hình	16.5cm(6.5")
Kích thước	164.5×75.9×9.8(mm)
Pin	5860mAh/22.67Wh(Min) 6000mAh/23.22Wh(Typ)
Camera	8-Megapixel Trước 13-Megapixel Sau + 8-Megapixel Sau +2-Megapixel Sau +2-Megapixel Sau
Nhiệt độ môi trường	0°C-35°C
Giá trị SAR	CE SAR
	<2.0W/kg(Đầu) <2.0W/kg(Thân)

Các thông số sóng vô tuyến			
Công nghệ	Tần số (V1.0)	Tần số (V2.0)	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz		32.5±1dBm
	1800MHz/1900MHz		29.5±1dBm
WCDMA	Band 1		23±1dBm
	Bands 5/8		23.3±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3		23±1dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/20/28	23.3±1dBm
	/		22.5±1dBm
	Band 7		22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		7±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		15±2dBm(EIRP)

Pin và điều kiện sử dụng pin của realme

Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Loa trong

Camera trước

Cảm biến ánh sáng

Phím âm lượng

Phím nguồn

Cảnh báo:

- Không đặt điện thoại hoặc pin gần hoặc bên trong các thiết bị phát nhiệt, thiết bị nấu ăn, bình áp suất cao (như lò vi sóng, bếp từ, lò nướng bằng điện, máy sưởi, nồi áp suất, máy đun nước, bếp gas, v.v.) để ngăn pin bị quá nhiệt và có thể dẫn đến cháy nổ.
- Chỉ được sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu và pin đi kèm với máy. Các bộ sạc, cáp dữ liệu hoặc pin chưa được phê duyệt và không có chứng nhận của nhà sản xuất có thể gây ra điện giật, cháy, nổ và các mối nguy hiểm khác.
- Khi sạc, vui lòng đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ bình thường và thông gió tốt. Nền sạc thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C ~ 35°C.
- Không thể tháo vỏ mặt sau.

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Thông số điện thoại

Sản phẩm	RMX2180/RMX2181 RMX2182/RMX2183
Màn hình	16.5cm(6.5")
Kích thước	164.5×75.9×9.8(mm)
Pin	5860mAh/22.67Wh(Min) 6000mAh/23.22Wh(Typ)
Camera	8-Megapixel Trước 13-Megapixel Sau + 8-Megapixel Sau +2-Megapixel Sau +2-Megapixel Sau
Nhiệt độ môi trường	0°C-35°C
Giá trị SAR	CE SAR
	<2.0W/kg(Đầu) <2.0W/kg(Thân)

Các thông số sóng vô tuyến			
Công nghệ	Tần số (V1.0)	Tần số (V2.0)	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz		32.5±1dBm
	1800MHz/1900MHz		29.5±1dBm
WCDMA	Band 1		23±1dBm
	Bands 5/8		23.3±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3		23±1dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/20/28	23.3±1dBm
	/		22.5±1dBm
	Band 7		22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		7±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		15±2dBm(EIRP)

Selamat Menggunakan Telefon Pintar realme

Panduan ini menunjukkan cara untuk mengendalikan telepon dan fungsi-fungsi yang penting. Anda juga boleh melihat laman web realme untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

Kamera hadapan

Sensor Cahaya

Kunci kelantangan

Kunci kuasa

Amaran

- Jangan letakkan telefon atau bateri berhampiran atau di dalam peralatan pemanasan, peralatan memasak, bekas tekanan tinggi (seperti ketuhar gelombang mikro, dapur anutan, ketuhar elektrik, pemanas, periuk tekanan, pemanas air, dapur gas, dsb.) untuk mengelakkan pemanasan melampau bateri yang boleh menyebabkan letupan.
- Pengecap, kabel data dan bateri asal hendaklah digunakan. Pengecap, kabel data atau bateri yang tidak diperakui oleh pengeluar boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran, letupan atau bahaya lain.
- Semasa mengecap telefon, sila letak peranti dalam persekitaran suhu bilik dan pengalihan udara yang baik. Anda disarankan agar mengecap peranti dalam persekitaran suhu bilik 5°C ~ 35°C.

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Thông số điện thoại

Model Produk	RMX2180/RMX2181 RMX2182/RMX2183
Ukuran Skrin utama	6.5 inci
Dimensi	164.5×75.9×9.8(mm)
Bateri	5860mAh/22.67Wh(Min) 6000mAh/23.22Wh(Typ)
Kamera	8 Megapiksel Depan 13 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel Belakang
Suhu operasi	0°C-35°C
Nilai SAR	CE SAR
	<2.0W/kg (Kepala) <2.0W/kg (Badan)

Spesifikasi Gelombang Radio			
Radio	Frekuensi (V1.0)	Frekuensi (V2.0)	Kuasa Output Maksima
GSM	850MHz/900MHz		32.5±1dBm
	1800MHz/1900MHz		29.5±1dBm
WCDMA	Band 1		23±1dBm
	Bands 5/8		23.3±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3		23±1dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/20/28	23.3±1dBm
	/		22.5±1dBm
	Band 7		22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		7±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		15±2dBm(EIRP)

realme 手机使用指南

本指南将向您展示如何使用手机及其重要功能。您还可以访问 realme 官方网站以获取有关手机的更多信息。

前置摄像头

环境光传感器

音量键

电源键

警告

- 请勿将手机或电池靠近或放在加热设备、烹饪设备、高压容器（如微波炉、电压力锅、电烤箱、加热器、高压锅、燃气灶等）内，以防止电池过热，这可能会导致爆炸。
- 请使用原装充电器、数据线和电池。未经制造商认证的充电器、数据线和电池可能会导致电击、火灾、爆炸或其他危险。
- 充电时，请将设备放在温度正常且通风良好的环境中。请勿在高温或低温环境下充电。请勿在高温或低温环境下充电。

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Thông số điện thoại

Sản phẩm	RMX2180/RMX2181 RMX2182/RMX2183
Màn hình	16.5cm(6.5")
Kích thước	164.5×75.9×9.8(mm)
Pin	5860mAh/22.67Wh(Min) 6000mAh/23.22Wh(Typ)
Camera	8 Megapixel Front 13 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel Rear
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR
	<2.0W/kg (Head) <2.0W/kg (Body)

Thông số sóng vô tuyến			
Công nghệ	Tần số (V1.0)	Tần số (V2.0)	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz		32.5±1dBm
	1800MHz/1900MHz		29.5±1dBm
WCDMA	Band 1		23±1dBm
	Bands 5/8		23.3±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3		23±1dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/20/28	23.3±1dBm
	/		22.5±1dBm
	Band 7		22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		7±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		15±2dBm(EIRP)

realme 手机使用指南

本指南将向您展示如何使用手机及其重要功能。您还可以访问 realme 官方网站以获取有关手机的更多信息。

前置摄像头

环境光传感器

音量键

电源键

警告

- 请勿将手机或电池靠近或放在加热设备、烹饪设备、高压容器（如微波炉、电压力锅、电烤箱、加热器、高压锅、燃气灶等）内，以防止电池过热，这可能会导致爆炸。
- 请使用原装充电器、数据线和电池。未经制造商认证的充电器、数据线和电池可能会导致电击、火灾、爆炸或其他危险。
- 充电时，请将设备放在温度正常且通风良好的环境中。请勿在高温或低温环境下充电。请勿在高温或低温环境下充电。

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Thông số sóng vô tuyến			
Công nghệ	Tần số (V1.0)	Tần số (V2.0)	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz		32.5±1dBm
	1800MHz/1900MHz		29.5±1dBm
WCDMA	Band 1		23±1dBm
	Bands 5/8		23.3±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3		23±1dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/20/28	23.3±1dBm
	/		22.5±1dBm
	Band 7		22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		7±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		15±2dBm(EIRP)

realme 手机使用指南

本指南将向您展示如何使用手机及其重要功能。您还可以访问 realme 官方网站以获取有关手机的更多信息。

前置摄像头

环境光传感器

音量键

电源键

警告

- 请勿将手机或电池靠近或放在加热设备、烹饪设备、高压容器（如微波炉、电压力锅、电烤箱、加热器、高压锅、燃气灶等）内，以防止电池过热，这可能会导致爆炸。
- 请使用原装充电器、数据线和电池。未经制造商认证的充电器、数据线和电池可能会导致电击、火灾、爆炸或其他危险。
- 充电时，请将设备放在温度正常且通风良好的环境中。请勿在高温或低温环境下充电。请勿在高温或低温环境下充电。

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Điều kiện sử dụng pin:

- Để tối ưu hiệu suất sử dụng pin của điện thoại, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau đây. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng pin và các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Thông số sóng vô tuyến			
Công nghệ	Tần số (V1.0)	Tần số (V2.0)	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz		32.5±1dBm
	1800MHz/1900MHz		29.5±1dBm
WCDMA	Band 1		23±1dBm
	Bands 5/8		23.3±1dBm
LTE FDD	Bands 1/3		23±1dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/20/28	23.3±1dBm
	/		22.5±1dBm
	Band 7		22.5±1dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		23±1dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		7±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		15±2dBm(EIRP)

